



LPG 사용시설 자가안전 점검 요령

1

비눗물 만들기

주방세제와 물을 2:8 비율로 섞어서 비눗물을 만듭니다.



2

가스레인지 연결부위, 퓨즈콕 확인

- ① 가스레인지 연결부위에 비눗물을 묻혀 10초 동안 지켜봅니다.
- ② 가스누출 시 환기 후 가스공급자에 연락합니다.



3

외부 배관, 호스상태 확인

- ① 가스연결부, 호스상태를 점검합니다.
- ② 노후화되거나 갈라짐 현상 발견시 가스공급자에 연락합니다.



4

가스보일러 안전점검

- ① 보일러 배기통 이탈을 확인합니다.
- ② 보일러 배기구 찌그러짐 확인합니다.
- ③ 숙박업소 및 '20. 8. 5 이후 제조된 보일러는 Co경보기 설치를 확인합니다.



* 보일러 점검 시 반드시 전원 off 상태에서 점검합니다!

5

가스시설 철거 및 교체

가스시설을 철거 및 교체 할 때에는
반드시 전문가에게 의뢰합니다.



※ 자가점검 이상 발견 시 지역 가스공급자 또는 한국가스안전공사(1544-4500)로 연락주세요



한국가스안전공사