

AUSPACKEN UND SCANNEN

Der braune Karton enthält 10 Logitech Pen-Stifte, die einzeln in Beuteln verpackt sind.

- Die verpackten Stifte aus dem braunen Karton nehmen. Der Barcode und die Seriennummer aus Schritt 1 befinden sich vorne auf dem Beutel.
- Die Seriennummer auf dem Beutel stimmt mit der Seriennummer auf dem Stift überein. Entweder die Strichcodes einscannen oder die Seriennummern für die Bestandsverwaltung und zu Garantiezwecken erfassen.



ERSTMALIGES AUFLADEN

Zum vollständigen Aufladen wird der Stift mit dem für Chromebooks gängigen USB-C-Kabel angeschlossen.

- Wenn das Licht weiß blinkt, wird der Stift geladen.
- Ein weißes Dauerlicht zeigt an, dass der Stift vollständig aufgeladen ist. Nach dem Aufladen ist das Produkt einsatzbereit.



SPITZE AUSTAUSCHEN

Wenn die Spitze nicht mehr schreibt, kann sie leicht ausgetauscht werden:

- 1 Die Spitze mit einer normalen oder einer Spitzzange fassen und abziehen.
- 2 Die neue Spitze mit den Fingern halten und in Position drücken.
- 3 Wenn sie sich nicht vollständig bis zum Ende einschieben lässt, die Spitze auf die Tischfläche drücken und so in Position schieben.



AUFBEWAHRUNG UND MITNAHME

Hinweis zur Verwendung der Logitech Pen-Stiftschlaufe (optional erhältlich):

- 1 Die Schlaufe aus der Verpackung nehmen.
- 2 Das Schutzpapier der Klebefläche abziehen und die Schlaufe an der Rückseite des Chromebook-Bildschirms aufkleben.
- 3 Den Logitech Pen in die Schlaufe stecken.

Ohne optionale Schlaufe den Eingabestift einfach wie einen normalen Stift aufbewahren.



REINIGUNG

Die Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch sprühen und den Stift abwischen.

- Nicht direkt auf den Stift sprühen.
- Nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden (70 % Isopropylalkohol, 30 % Wasser).
- Keine anderen Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Bleichmittel verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter support.logi.com/hc/de

