



- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.

- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition.

- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger el acabado.

CARE INSTRUCTIONS/ENTRETIEN/INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the furniture should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement sur le meuble doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre el mueble, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

A	1x	Stool/ Tabouret / Taburete	B	6x	Adhesive foot pad/ Coussin adhésif pour pied/ Almohadillas adhesivas para patas
---	----	----------------------------------	---	----	---

The metal stool can damage flooring; West Elm requires that you use the adhesive foot pads to protect your flooring. Wipe the bottom of the stool legs with a clean cloth, remove paper backing from adhesive feet pads (G). Firmly press the adhesive feet pads to the bottom of the stool frames as shown. Turn the stool upright.

El taburete de metal puede dañar los pisos; West Elm requiere que usted utilice las almohadillas adhesivas para las patas para que proteja sus pisos. Limpie la parte baja de las patas del taburete con un paño limpio, retire el papel de las almohadillas (G). Presione las almohadillas en la parte baja del marco del taburete como se muestra. Coloque el taburete en su posición vertical.

Le tabouret en métal peut endommager le revêtement de sol, West Elm requiert que vous utilisiez les coussins adhésifs pour pieds afin de protéger votre revêtement de sol. Essuyez le dessous des pieds du tabouret à l'aide d'un chiffon propre, retirez le papier des coussins adhésifs pour pieds (G). Appuyez fermement les coussins adhésifs contre les pieds du tabouret comme illustré. Tournez le tabouret à l'endroit.

