


FOREO



ISSA™ 2

**VÄRLDENS
FÖRSTA**
SONISKA TANDBORSTE
I SILIKON



FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING



KOMMA IGÅNG

Gratulerar! Du har tagit det första steget mot ett ljusare leende genom att köpa ISSA 2. Vänligen läs igenom den här manualen innan du börjar njuta av alla fördelar med hemmabaserad, avancerad och stilren tandvård.

AVSEDD ANVÄNDNING: För hemmabruk och för att främja en allmän munhygien genom rengöring av tänder och tandkött.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. Eltandborsten får enbart användas för de avsedda användningsområdena, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning


⚠ VARNING: Det är inte tillåtet att modifiera utrustningen på något sätt.

ISSA 2 ÖVERSIKT

ISSA 2 kombinerar banbrytande teknologi och enastående batteritid för att erbjuda dig en borstupplevelse utöver det vanliga. Hybridborsthuvudet, med ultrahygieniskt, medicinskt silikon och PBT-polymerborststrån, jobbar tillsammans med T-Sonic-pulseringarna för att ta bort plack, samtidigt som den masserar tandköttet i 16 justerbara hastigheter och med **två gånger så mycket kraft** som sin föregångare. Den sensationella batteritiden, som på en timmes USB-laddning ger upp till 365 dagar av användning, erbjuder en fräsch munkänsla varje dag av året!

LÄR KÄNNA DIN ISSA 2

NOTERA: ISSA 2 kan vara låst när du först öppnar din förpackning – lås upp den genom att trycka på knapparna (+) och (-) samtidigt. Ljuset kommer därefter att lysa för att indikera att din enhet är låst.



FUNKTIONER

Av- och på-knapp:

- Tryck en gång för att sätta på, en gång för att stänga av
- Efter tre minuter stängs din ISSA 2 automatiskt av, för att motverka överanvändning

Knappar för intensitet

- För att låsa och låsa upp knapparna, håll ner (+) och (-) samtidigt
- 16 intensitetslägen för maximal komfort: öka eller sänk intensiteten med (+) eller (-)
- Enheten kommer komma ihåg din preferens till nästa användning

Hybridborsthuvud - silikon och PBT-polymerborststrån är tuffa mot plack, men skonsamma mot tandköttet

Ultrahygieniskt produkt - icke-poröst för att motverka bakterietillväxt

Indikatorlampa - säger till när du ska byta till en ny del av munnen och när du ska ladda

Laddingsport - skyddar produkten och gör den 100% vattentät och säker för användning i dusch

USB-laddare - ladda var och när du vill med USB-sladd

Resefodral - skyddande fodral håller din ISSA 2 ren när du reser

HUR DU ANVÄNDER DIN ISSA 2

Förändra inte din tandborstningrutin, bara din tandborste!



1. Applicera tandkräm - Använd rekommenderad mängd av din favorittandkräm. För bästa resultat, rekommenderar vi dig att använda FOREO naturals Smile-Perfecting Toothpaste.



2. Borsta - Tryck på mittenknappen för att sätta på din ISSA 2 och använd knapparna (+) och (-) för att justera intensiteten efter dina preferenser. Borsta dina tänder med stora, cirkulära rörelser med lätt tryck i två minuter. ISSA 2 kommer påminna dig att borsta en ny del av munnen var 30:e sekund.



3. Skölj - Stäng av din enhet genom att trycka på mittenknappen. Skölj din mun och rengör din ISSA 2 under rinnande vatten. Upprepa två gånger om dagen för ett fräschare och ljusare leende.

4. Tungrengörare (frivilligt tillägg) - För en totalrengöring av munnen, byt ut ditt borsthuvud med tungrengöraren och använd vertikala drag för att skonsamt skrubba tungan.

WARNING: Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den och kontakta läkare. Om du ser blodspår på borsthuvudet, rengör det med vatten eller FOREOs rengöringsprep för silikon.


ATT RENGÖRA DIN ISSA 2

Rengör tandborsten efter varje användning genom att skölja borstytorna med varmt vatten samtidigt som du delar på borststråna med fingrarna. Vi rekommenderar att du sprejar tandborstens kropp med FOREOs silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi rekommenderar inte att man placerar ISSA 2 i ett UV-saneringsfodral.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkräm med blekmedel tillsammans med din enhet.

BYTA BORSTHUVUD PÅ ISSA 2 DRA AV, DRA PÅ

Alla ISSA-borsthuvud är kompatibla med ISSA 2-serien.



För att ersätta ett borsthuvud, se till att ISSA 2 är avstängd och lyft borsthuvudet rakt upp för att ta loss det. Med borststråna på ersättningsborsthuvudet framåt, för samman mittenhållet med metalpinnen och tryck ner för att sätta ihop dem.

För maximal effekt rekommenderar vi att du byter ditt ISSA 2-borsthuvud var sjätte månad. Alla sensitive-borsthuvuden och tungrengörare håller i upp till ett år.

Du kan beställa ditt ersättningsborsthuvud på www.foreo.com eller genom att kontakta närmaste auktoriserade FOREO-återförsäljare.

ATT LADDA DIN ISSA 2

Om du upplever att pulseringarnas kraft avtar eller indikationslampan börjar att blinka är det dags att ladda din enhet. Koppla in USB-sladden i en adapter och ladda i en timme. När indikationslampan slutar att blinka är din ISSA 2 fulladdad.

WARNING: Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller tandkrämsrester på laddningsuttaget. Använd INTE eltandborsten medan den laddar och låt den INTE ladda i mer än 24 timmar. Använd bara USB-laddaren från FOREO.

VIKTIGT

FÖR MAXIMAL SÄKERHET:

- Rådgör med läkare innan du använder ISSA 2 om du har hälsoproblem.
- Om du genomgår behandling för någon form av tandbesvär, rådgör med din tandläkare före användning.
- Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den och kontakta läkare.
- Lämna inte ISSA 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
- Barns användning av tandborsten bör ske med tydliga instruktioner och under noggrann övervakning. Detsamma gäller för personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor.
- Barn ska aldrig tillåtas att leka med tandborsten.
- Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar ha några skador (borsthuvud, handtag, laddare). Denna produkt innehåller inga servicedelar.
- För att undvika risken att få en elchock får denna apparaten enbart anslutas till jordade kontakter.
- Använd aldrig enheten om den är skadad.

FELSÖKNING

Åtgärder att vidta om ISSA 2s prestanda förändras:

ISSA 2 startar inte när du trycker på knappen i mitten?

- Batteriet är urladdat. Ladda din ISSA 2.
- Gränssnittet är låst. Lås upp det genom trycka på (+) och (-) samtidigt.

Det går inte att stänga av ISSA 2 och/eller det händer inget när du trycker på knapparna?

- Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Anslut laddningskabeln för att återställa inställningarna.

Lampan på ISSA 2 blinkar inte när laddningssladden är ansluten?

- Batteriet är fulladdat, redo för upp till 365 dagar av användning.
- Batteriet är helt urladdat och behöver flera minuters laddning för att upptäcka laddningssladden.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och uttaget för laddaren.

ISSA 2 har hamnat i vatten och uttaget för laddning är blött?

- Torka och fortsätt användning. ISSA 2 är vattentät och laddningsuttaget är helt skyddat.

Om du inte hittar svar på din specifika fråga i avsnittet om felsökning, eller om du har andra frågor om enhetens användning, vänligen besök kundtjänst på www.foreo.com/support.

GARANTIVILLKOR

REGISTRERA GARANTIN

För att aktivera din 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti, registrera numret som finns på det magnetiska scratchcardet från FOREO på www.foreo.com/support.

2 ÅRS GARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna åberopa din garanti ska du spara ett inköpsbevis/kvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

10 ÅRS KVALITETSGARANTI

Som en förlängning av villkoren för FOREOs produktgaranti som gäller TVÅ ÅR (2), ger FOREOs kvalitetsgaranti, som gäller TIO ÅR (10), innehavaren rätt att köpa en ny produkt från www.foreo.com för 50 procent av det angivna priset.

*FOREOs 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti gäller inte på ersättningsborsthuvuden.

AVFALLSHANTERING

Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra dig om att denna enhet återvinns korrekt, hjälper du till att motverka potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket hade kunnat orsakats av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinningen av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.


För mer information om återvinningen av din enhet, vänligen kontakta din lokala central för hushållsavfall eller platsen du köpte produkten.



ATT TA UT BATTERIET

NOTERA: Den här processen går inte att ångra. Garantin gäller inte efter att du har tagit isär apparaten. Detta ska endast göras i samband med att apparaten ska slängas.

Eftersom den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri, måste batteriet tas ut innan produkten slängs och produkten får inte slängas i hushållssoporna. För att ta ut batteriet, ta av borsthuvudet, dra loss silikonskyddet, öppna plasthöljet och ta ut batteriet som ska slängas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Ha på dig handskar när du gör det, för din egen säkerhet. Utförlig bildbeskrivning finns nedan:



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Medicinskt silikon + PBT-polymer
FÄRGER:	Pearl Pink/Mint/ Cobalt Blue/Cool Black
STORLEK:	195 × 32.4 × 115 mm
VIKT:	77g
BATTERI:	Li-Ion 1000mA 3.7V
ANVÄNDNINGSTID:	Upp till 365 dagar
STANDBY:	180 dagar
FREKVENNS:	166 Hz
GRÄNSSNITT:	3 knappar
PULSERINGAR/MIN:	Upp till 11 000

MILJÖKRAV FÖR ANVÄNDNING:

Temperatur:	5° till 40° Celsius
Luftfuktighet:	40% till 80%
Atmosfärstryck:	800 till 1 060 hPa

MILJÖKRAV FÖR FÖRVARING OCH FRAKT:

Temperatur:	-10° till 50° Celsius
Luftfuktighet:	30% till 80%
Atmosfärstryck:	500 till 1060 hPa

DISCLAIMER:

All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Förändringar i syfte att förbättra produkten kan komma att genomföras utan föregående meddelande.

©2017/2018 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU:
FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DISTRIBUTÖR I USA:
FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUTÖR I AUS:
6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.
TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM