

FOREO

LUNA™ for MEN

BRUKSANVISNING

FÖRBERED ANSIKTET FÖR BÄTTRE RAKNING, RENGÖR PÅ DJUPET OCH MINSKA DE SYNLIGA TECKNEN PÅ ÅLDRADE


Gratulerar till köpet av din LUNA™ for MEN. Den är utrustad med T-Sonic™-teknik och används för rengöring och anti-åldrandebehandling före rakning. Innan du börjar dra nytta av alla fördelarna med den här avancerade hudrengöringstekniken i hemmiljö ber vi dig ägna några minuter åt att läsa igenom instruktionerna i bruksanvisningen.

LUNA™ for MEN – ÖVERSIKT

Upplev alla fördelar med en avancerad hudvård i en enda högteknologisk apparat framtagen för att passa särskilt för mäns hud.

I rengöringsläget leder LUNA™ for MEN T-Sonic™-pulser genom rundade silikonkontaktpunkter för att ta bort smuts och orenheter på djupet på ett sätt som skyddar hudens fuktlager. Det gör inte bara att huden ser friskare ut och känns fräschare, utan det förbereder också ansiktet för en behagligare rakning.

När LUNA™ for MEN är inställd på anti-åldrandeläget leder den lågfrekventa pulser genom en välvd yta för att sudda ut de synliga tecknen på åldrande.



ATT ANVÄNDA LUNA™ for MEN

Rengöringsborsten på din LUNA™ for MEN är utrustad med hundratals breda silikonkontaktpunkter med lämplig spridning som gör det möjligt för T-Sonic™-pulserna att rengöra mannens något grövre hud, samtidigt som de tränger in på djupet för att ta bort de naturliga fetterna från deras mer aktiva talgkörtlar. För att maximera effekten av hudvård med LUNA™ for MEN, föreslår vi att du använder den i 2 minuter morgon och kväll.

LÄGESVÄLJARE

1. Tryck på knappen i mitten en gång för att starta LUNA™ for MEN. När den startar är den förinställd på rengöringsläget.
2. Tryck på knappen i mitten en gång till för att komma till Standby-läget (i Standby lyser lampan med fast sken och pulserna upphör, så att du har möjlighet att skölja ansiktet).
3. Tryck på knappen i mitten en tredje gång för att aktivera läget för anti-åldrande.
4. För att stänga av din LUNA™ for MEN, tryck på knappen i mitten en gång till.

Intensiteten i lägena för rengöring och anti-åldrande på din LUNA™ for MEN går att justera för större komfort. Det gör du genom att trycka på knapparna +/- . Det finns också en minnesfunktion som kommer ihåg dina favoritinställningar till nästa gång apparaten används.

Nedan följer en beskrivning av stegen i FOREOs rengörings- och anti-åldrandeprocesser. Efter varje steg i den enkla rengöringsproceduren känner du hur T-Sonic™ pulserna upphör tillfälligt, så att du vet när det är dags att gå vidare till nästa del av ansiktet.

Obs: Din LUNA™ for MEN kan vara låst när du först packar upp den. Lås upp den genom att hålla in knapparna + och - samtidigt. Lampan blinkar för att visa att apparaten är upplåst. Om du vill låsa apparaten för att till exempel ta med den när du reser, gör likadant.

RENGÖRINGSLÄGET

När T-Sonic™-pulserna leds genom de lena silikonkontaktpunkterna bidrar de till att befria porerna från smuts och tar bort döda hudceller.

Försök att lägga cirka 15 sekunder på varje del av ansiktet. Efter det intervallet blinkar lampan och T-Sonic™-pulserna upphör en kort stund.




1. Fukta ansiktet och använd din vanliga rengöringsprodukt. Blöt borstytan på din LUNA™ for MEN.



2. Starta LUNA™ for MEN genom att trycka en gång på knappen i mitten. Det aktiverar rengöringsläget. Med uppåtgående rörelser, rengör hela skäggstubsområdet under käklinjen.



3. Börja rengöra huden, rör apparaten utmed käken upp till örat med mjuka rörelser, och fortsatt sedan högre upp och rengör hela kinden. Upprepa sedan samma sak på andra ansiktshalvan.



4. Börja sedan från mitten av pannan och rengör hela området med mjuka rörelser utåt åt båda sidorna.

5. Rengör nu näsans ena sida genom att mjukt föra LUNA™ for MEN uppåt och nedåt. Gör sedan likadant på andra sidan. Vi rekommenderar att du aktiverar det lågintensiva rengöringsläget genom att trycka på knappen i mitten en andra gång innan du försiktigt rengör området under ögonen med varsamma, utåtgående rörelser.


Efter 1 minut kommer du att känna hur pulserna upphör tre gånger i snabb följd. Tryck på knappen i mitten. Tryck på knappen i mitten ytterligare en gång för att aktivera Standby-läget, och skölj ansiktet grundligt för att avsluta den 1 minut långa rengöringsprocessen. Observera att LUNA™ for MEN stängs av automatiskt om den inte används under 3 minuter.

ANTI-ÅLDRANDELÄGET

Anti-åldrandeläget på LUNA™ for MEN gör tunna rynkor mindre synliga, och får huden att se spänstigare och yngre ut.

Från Standby, tryck på knappen i mitten för att aktivera anti-åldrandeläget. Försök att ägna cirka 12 sekunder åt varje steg i processen. Efter det intervallet upphör pulserna tillfälligt. Tryck anti-åldrandeområdet på din LUNA™ for MEN mot de områden där rynkorna lättast uppstår, där muskelspänningar kan orsaka bekymmersrynkor eller där du lätt får kråksparkar och skrattrynkor

1. Mellan ögonbrynen
2. Höger tinning
3. Höger sida av näsan
4. Vänster sida av näsan
5. Vänster tinning




Efter 1 minut kommer du att känna hur pulserna upphör tre gånger i snabb följd. Nu har du avslutat anti-åldrandesteget, och huden är nu redo för en noggrannare, mjukare rakning. Observera att LUNA™ for MEN stängs av automatiskt om den inte används under 3 minuter.

LADDNING

- Sätt i kabelns DC-kontakt i uttaget på LUNA™ for MEN.
- Sätt i kontakten i ett vanligt eluttag. LED-lampan på LUNA™ for MEN blinkar kontinuerligt för att visa att batteriet laddas. När apparaten är fulladdad (efter cirka en timme) lyser LED-lampan med fast sken.
- När batterinivån börjar bli låg lyser LED-lampan med ett blinkande, vitt sken.

Använd bara den laddare som levererats av FOREO tillsammans med din LUNA™ for MEN. Ladda alltid LUNA™ for MEN innan du använder den första gången. Använd inte apparaten medan den laddas, och ladda den aldrig längre än 24 timmar.



RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Med rätt skötsel och underhåll håller din LUNA™ for MEN betydligt längre.

Rengör alltid din LUNA™ for MEN grundligt efter användning. Tvätta borstytorna med tvål och vatten, skölj av med rent vatten och torka med en handduk som inte luddar. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton, då det kan orsaka irritationer på huden.

Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller abrasiva rengöringsmedel, peeling- eller scrubkrämer, då de kan förstöra de mjuka silikonkontaktpunkterna på LUNA™ for MEN.

Undvik att låta din LUNA™ for MEN exponeras för direkt solljus, och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.

Av hygienskäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA™ for MEN med någon annan.

Rengöring med en LUNA™ for MEN ska vara behaglig – om du upplever obehag, upphör omedelbart med användningen och rådfråga en läkare. Om du har någon hudsjukdom, kontakta en hudläkare före användning. Iaktta extra försiktighet vid rengöring under ögonen, och låt inte apparaten komma i kontakt med ögonlocken eller ögonen.

Man måste vara extra uppmärksam när man använder apparaten på barn, eller om det finns barn i närheten. Använd aldrig apparaten eller sladden om de är trasiga. När du laddar din LUNA™ for MEN, kontrollera att laddaren är torr, och ladda inte apparaten någonstans där den eller laddaren kan komma i kontakt med vatten. Använd bara apparaten för dess avsedda ändamål och i enlighet med instruktionerna i denna manual.

Mot bakgrund av effektiviteten i FOREOs rengörings- och anti-åldrandeprocesser, rekommenderar vi inte att du använder din LUNA™ for MEN i mer än 3 minuter åt gången.

FELSÖKNING

LED-lampan blinkar inte när laddaren är inkopplad?

- Batteriet är fulladdat, redo för upp till 450 rengörings- och anti-åldrandebehandlingar.
- Batteriet är helt urladdat, och det kommer att ta flera minuter innan lampan tänds.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och uttaget för laddaren.

Din LUNA™ for MEN startar inte när du trycker på knappen i mitten?

- Batteriet är urladdat. Ladda din LUNA™ for MEN
- Gränssnittet är låst. Lås upp det genom att hålla in knapparna + och – samtidigt.

Det går inte att stänga av din LUNA™ for MEN och/eller lampan till gränssnittet reagerar inte?

- Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Sätt i laddningssladden för att återställa funktionen till det normala.

Silikonytorna på din LUNA™ har fått en kladdig eller bubblig struktur?

- Använd inte apparaten. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan bli förstört under vissa omständigheter – se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna manual för råd om hur du undviker det.

Om du har andra problem med din LUNA™ for MEN, eller om du har några frågor om användningen, gå in på Customer Care på www.foreo.com och fyll i formuläret till Help Desk.

FOREO 2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI OCH 10 ÅRS KVALITETSGARANTI

FOREO lämnar garanti i 2 ÅR på den här produkten efter inköpsdatumet. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom den 2-åriga garantiperioden, ersätter FOREO, efter en egen bedömning, apparaten kostnadsfritt.

Garantin omfattar delar som påverkar apparatens funktion. Den omfattar INTE att apparatens utseende slits genom normal användning, eller skador som har orsakats genom olyckshändelser, felaktig användning eller slarv.

Garantin upphör att gälla vid alla försök att skruva isär apparaten (eller tillbehören).

För att kunna utnyttja garantin krävs det att garantikraven framförs inom garantiperioden. Behåll därför kvittot på köpet under hela garantiperioden.

För att kunna utnyttja garantin måste du första registrera ett konto på www.foreo.com och logga in på det, och sedan välja alternativet att föra fram ett garantikrav. Du får ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) som måste skickas in tillsammans med FOREO-produkten till ditt närmaste FOREO-kontor. Det utgår ingen ersättning för portot. Detta åtagande gäller utöver dina konsumenträttigheter, och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

Som en förlängning av FOREOS TVÅ-ÅRS ÅRSGARANTI (2) ger FOREOs TIO-ÅRSGARANTI (10) innehavaren rätt att köpa en ny produkt från www.foreo.com för 50 procent av det angivna priset om ett tillverkningsfel skulle upptäckas under den här perioden. Se avsnittet Customer Care på www.foreo.com för fullständiga villkor.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

Återvinning av uttjänt elektronisk utrustning (gäller inom EU och övriga Europeiska länder med källsortering av avfall).

Symbolen med den överkryssade soptunnan visar att den här apparaten inte ska behandlas som hushållssopor, utan måste lämnas på en återvinningscentral med en avdelning för återvinning av elektronikprodukter. Genom en korrekt återvinning av den här produkten hjälper du till att förhindra negativa miljöeffekter och effekter på människors hälsa, vilket skulle kunna orsakas av en felaktig avyttring av produkten. Materialåtervinning är också ett sätt att bevara naturresurser.

För mer information om återvinning, kontakta kommunens återvinningsinformation eller affären där produkten är köpt.



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäker silikon och ABS
FÄRG:	Svart
STORLEK:	100 x 80 x 32 mm
VIKT:	100 g
BATTERI:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
LADDNING:	60 min
ANVÄNDNING:	Upp till 450 behandlingar
STANDBY:	90 dagar
FREKVENS:	125 Hz
MAXIMAL LJUDNIVÅ:	50 dB
GRÄNSSNITT:	3 knappar

Friskrivningsklausul: Användning av apparaten sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare tar något ansvar för några skador, fysiska eller andra, som är ett direkt eller indirekt resultat av användningen av denna apparat.

Modellen kan komma att ändras utan föregående besked om detta.

©2013 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM