

FOREO

LUNA™

BRUKSANVISNING


SKÖNHETSBEHANDLINGEN SOM GÖR ALLT

Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringssystemet och anti-åldrandesystemet LUNA™ T-Sonic. Innan du börjar dra nytta av alla fördelarna med den här avancerade hudrengöringstekniken i hemmiljö, ber vi dig ägna några minuter åt att läsa igenom instruktionerna i bruksanvisningen.

LUNA™ – ÖVERSIKT

Vårt nyskapande hudvårdssystem ger din hud en naturlig skönhet och en helt ny lyster.

Om du låter rengöringsläget på LUNA™ bli en del av din dagliga hudrengöringsrutin ger det en betydligt mer djupgående rengöring än vanligt, vilket gör att huden lättare tar upp dina favoritprodukter. När din LUNA™ är inställd på läget för anti-åldrande sänder den ut lågfrekventa pulser under huden för att hjälpa till att sudda ut de synliga tecknen på åldrande. Vid regelbunden användning får du inte bara en fräschare, yngre hy redan från början, du lägger också grunden till en vackrare hy under resten av livet.



ATT ANVÄNDA LUNA™

LUNA™ finns i 3 modeller, som var och en är försedd med en rengöringsborste som passar känslig/normal hy, en kombination av dessa eller extra känslig hy. För att maximera effekten av hudvård med LUNA™, föreslår vi att du använder den i 2 minuter morgon och kväll.

LÄGESVÄLJARE

1. Tryck på knappen i mitten en gång för att starta LUNA™. När den startar är den förinställd på rengöringsläget.
2. Tryck på knappen i mitten en gång till för att komma till Standby-läget (i Standby lyser lampan med fast sken och pulserna upphör, så att du har möjlighet att skölja ansiktet).
3. Tryck på knappen i mitten en tredje gång för att aktivera läget för anti-åldrande.
4. För att stänga av LUNA™, tryck på knappen i mitten en gång till.

Intensiteten i lägena för rengöring och anti-åldrande på LUNA™ går att justera för större komfort. Det gör du genom att trycka på knapparna +/- . Det finns också en minnesfunktion som kommer ihåg dina favoritinställningar till nästa gång apparaten används.

Nedan finns en beskrivning av stegen i FOREOs rengörings- och anti-åldrandeprocesser. Efter varje steg i den här enkla rengöringsproceduren känner du hur T-Sonic™-pulserna upphör tillfälligt, så att du vet när det är dags att gå vidare till nästa del av ansiktet.

Obs: LUNA™ kan vara låst när du först packar upp den. Lås upp den genom att hålla in knapparna + och – samtidigt. Lampan blinkar för att visa att apparaten är upplåst. Om du vill låsa apparaten för att till exempel ta med den när du reser, gör likadant.

RENGÖRINGSLÄGET

När T-Sonic™-pulserna leds genom de lena silikonkontaktpunkterna bidrar de till att befria porerna från smuts, fett, olja och makeuprester, samt att ta bort döda hudceller.

Försök att lägga cirka 15 sekunder på varje del av ansiktet. Efter det intervallet blinkar lampan och T-Sonic™-pulserna upphör en kort stund som en påminnelse om att gå vidare.




1. Ta bort all makeup, fukta sedan ansiktet och använd din vanliga rengöringsprodukt. Starta LUNA™ genom att trycka en gång på knappen i mitten. Det aktiverar rengöringsläget.




2. Börja rengöra huden, rör apparaten utmed käken upp till örat med mjuka rörelser, och fortsätt sedan högre upp och rengör hela kinden.

3. Byt till andra sidan ansiktet och upprepa steg 2.



4. Börja sedan från mitten av pannan och rengör hela området med mjuka rörelser utåt åt båda sidorna.



5. Rengör nu näsans ena sida genom att mjukt föra LUNA™ uppåt och nedåt. Gör sedan likadant på andra sidan. Vi rekommenderar att du aktiverar det lågintensiva rengöringsläget genom att trycka på knappen i mitten en andra gång innan du försiktigt rengör området under ögonen med varsamma, utåtgående rörelser.

Efter 1 minut kommer du att känna hur pulserna upphör tre gånger i snabb följd. Tryck på knappen i mitten ytterligare en gång för att aktivera Standby-läget, och skölj ansiktet grundligt för att avsluta den 1 minut långa rengöringsprocessen. Observera att LUNA™ stängs av automatiskt om den inte används under 3 minuter.

ANTI-ÅLDRANDELÄGET

Anti-åldrandeläget på LUNA™ gör tunna rynkor mindre synliga, och får huden att se fastare och spänstigare ut.

Från Standby, tryck på knappen i mitten för att aktivera anti-åldrandeläget. Försök att ägna cirka 12 sekunder åt varje steg i processen. Efter det intervallet upphör pulserna tillfälligt. Blunda, slappna av och tryck anti-åldrandeytan mot de områden där rynkorna lättast uppstår, där muskelspänningar kan orsaka bekymmersrynkor eller där du lätt får kråksparkar eller skrattrynkor:

1. Mellan ögonbrynen
2. Höger tinning
3. Höger sida av näsan
4. Vänster sida av näsan
5. Vänster tinning




Efter 1 minut kommer du att känna hur pulserna upphör tre gånger i snabb följd. Observera att LUNA™ stängs av automatiskt om den inte används under 3 minuter.

LADDNING

- Sätt i kabelns DC-kontakt i laddningsuttaget på LUNA™.
- Sätt i kontakten i ett vanligt eluttag. LED-lampan på LUNA™ blinkar kontinuerligt för att visa att batteriet laddas. När apparaten är fulladdad (efter cirka en timme) lyser LED-lampan med fast sken.
- När batterinivån börjar bli låg lyser LED-lampan med blinkande, vitt sken.

Använd bara den laddare som levererats av FOREO tillsammans med LUNA™. Ladda alltid LUNA™ innan du använder den första gången. Använd inte apparaten medan den laddas, och ladda den aldrig längre än 24 timmar.



RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Med rätt skötsel och underhåll håller din LUNA™ betydligt längre.

Rengör alltid din enhet ordentligt efter användning. Tvätta borstens yta med vatten och såpa, skölj sedan med varmt vatten. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, peeling eller skrubbar eftersom det kan skada de mjuka rörelsepunkterna av silikon på enheten. Badda torrt med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

Undvik att låta din LUNA™ exponeras för direkt solljus, och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.

Av hygienskäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA™ med någon annan.

Rengöring med en LUNA™ ska vara behaglig – om du upplever obehag, upphör omedelbart med användningen och rådfråga en läkare. Om du har någon hudsjukdom, kontakta en hudläkare före användning. Iaktta extra försiktighet vid rengöring under ögonen, och låt inte apparaten komma i kontakt med ögonlocken eller ögonen.

Man måste vara extra uppmärksam när man använder apparaten på barn, eller om det finns barn i närheten. Använd aldrig apparaten eller sladden om de är trasiga. När du laddar LUNA™, kontrollera att laddaren är torr, och ladda inte apparaten någonstans där den eller laddaren kan komma i kontakt med vatten. Använd bara apparaten för dess avsedda ändamål och i enlighet med instruktionerna i denna manual.

Med tanke på effektiviteten i FOREOs rengörings- och anti-åldrandeprocesser, rekommenderar vi inte att du använder din LUNA™ i mer än 3 minuter åt gången.

FELSÖKNING

LED-lampan blinkar inte när laddaren är inkopplad

- Batteriet är fulladdat och redo för upp till 450 kompletta rengöringsbehandlingar.
- Batteriet är helt urladdat och det tar flera minuter innan lampan aktiveras.
- Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och laddningsuttaget.

LUNA™ startar inte när du trycker på knappen i mitten

- Batteriet är urladdat. Ladda LUNA™.
- Knapparna är låsta. Lås upp dem genom att hålla in knapparna + och – samtidigt.

Det går inte att stänga av LUNA™ och/eller manöverknapparna reagerar inte

- Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Sätt i laddningssladden för att återställa normal funktion

Silikonytorna på din LUNA™ har fått en kladdig eller bubblig struktur

- Använd inte apparaten. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan bli förstört under vissa omständigheter – se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna manual för råd om hur du undviker det.

Om du har andra problem med din LUNA™, eller om du har några frågor om användningen, gå in på Customer Care på www.foreo.com och fyll i Help Desk-formuläret.

FOREOS 2-ÅRIGA PRODUKTGARANTI

FOREO lämnar garanti i TVÅ (2) ÅR på produkten räknat från inköpsdatum. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom den 2-åriga garantiperioden, ersätter FOREO, efter en egen bedömning, apparaten kostnadsfritt.

Garantin omfattar delar som påverkar apparatens funktion. Den omfattar INTE slitage och utseendemässig påverkan på grund av normal användning, eller skador som har orsakats genom olyckshändelser, felaktig användning eller slarv. Garantin upphör att gälla vid varje försök att skruva isär apparaten (eller tillbehören).

För att kunna utnyttja garantin krävs det att garantikraven framförs inom garantiperioden. Behåll därför kvittot på köpet under hela garantiperioden.

För att kunna utnyttja garantin måste du första registrera ett konto på www.foreo.com och logga in på det, och sedan välja alternativet att föra fram ett garantikrav. Du får ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) som måste skickas in tillsammans med FOREO-produkten till närmaste FOREO-kontor. Det utgår ingen ersättning för portot. Detta åtagande gäller utöver dina konsumenträttigheter och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

Återvinning av uttjänt elektronisk utrustning (gäller inom EU och övriga Europeiska länder med källsortering av avfall).

Symbolen med den överkryssade soptunnan visar att apparaten inte ska behandlas som hushållssopor, utan ska lämnas på en återvinningscentral med en avdelning för återvinning av elektronikprodukter. Genom en korrekt återvinning av den här produkten bidrar du till att förhindra negativa miljöeffekter och effekter på människors hälsa, vilket skulle kunna orsakas av en felaktig eliminering av produkten. Materialåtervinning är också ett sätt att bevara naturresurser.

För mer information om återvinning, se kommunens återvinningsinformation eller kontakta butiken där produkten är köpt.



SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| MATERIAL: | Kroppssäker silikon och ABS |
| FÄRG: | Vit/ljusblå/rosa |
| STORLEK: | 100 x 80 x 32 mm |
| VIKT: | 100 g |
| BATTERI: | Litiumjontyp 500 mAh 3,7 V |
| LADDNING: | 60 min |
| ANVÄNDNING: | Upp till 450 behandlingar |
| STANDBY: | 90 dagar |
| FREKVENS: | 125 Hz |
| MAXIMAL LJUDNIVÅ: | 50 dB |
| MANÖVRERING: | 3 knappar |

Friskrivningsklausul: Användning av apparaten sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare tar något ansvar för några skador, fysiska eller andra, som är ett direkt eller indirekt resultat av användningen av denna apparat. Modellen kan komma att ändras utan föregående besked om detta.

©2013 FOREO AB. MED ENSAMRÄTT.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
 DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
 DISTRIBUTÖR I AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
 DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.
 TILLVERKAD FÖR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM