


west elm



Box Frame Bench Base 48  
Base de Banc de 48" Box Frame  
Box Frame Banco Base 48

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.

- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition.
- ! Ne pas serrer complètement les boulons avant que toutes les pièces soient mises en place.
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.






- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger el acabado.
- ! No apriete todos los pernos hasta que todas las partes estén en su lugar
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS/ENTRETIEN/INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the furniture should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement sur le meuble doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre el mueble, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

<p>A</p>  <p>Side Frame / Cadre latéral/ Marco Lateral</p> <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>Middle Frame / Cadre central/ Marco Central</p> <p>1x</p>	<p>C</p>  <p>Leveler / Patin réglable/ Nivelador</p> <p>4x</p>
<p>D</p>  <p>Bolt / Boulon/ Perno M6x10mm</p> <p>8x</p>	<p>E</p>  <p>Hex Key/ Clé hexagonale/ Llave hexagonal</p> <p>1x</p>	

1. Align two side frames (A) with middle frame (B) as shown. Insert bolts (D) and tighten with supplied hex key (E). Insert levelers (C) into bottom of the assembled legs. Assembly is complete.  
**Important Note:** Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
1. Alignez les deux cadres latéraux (A) avec le cadre central (B) comme illustré. Insérez les boulons (D) et serrez-les à l'aide de la Clé hexagonale (E) fournie. Insérez les patins réglables (C) sur le dessous des pieds assemblés. L'assemblage est terminé.  
**Remarque importante :** Ne pas serrer complètement les boulons avant que toutes les pièces soient mises en place.
1. Enfile los dos marcos laterales (A) con el marco central (B) como se muestra. Inserte pernos (D) y apriete con la llave (E). Inserte niveladores (C) en la parte baja de las patas ensambladas. Ha terminado el ensamblaje.  
**Nota importante :** No apriete todos los pernos hasta que todas las partes estén en su lugar.

