



A – Chair Body (1x)



B – Ottoman Body (1x)



C – Leg (4x)




! Tools required: 

! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.

! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.


! Proper assembly of this item requires 2 people.

! outils nécessaires: 

! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.

! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition

! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

! Herramientas necesarias: 

! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.

! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.

! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.




## Parts/Pièces/Herrajes

A



x4

1. The legs (C) of chair, sofa, loveseat and ottoman are packed with bubble wrap and tied inside zipper bags in the bottom. Take out the legs before assembly.
2. Lay the furniture on a solid non-abrasive surface such as carpet or cloth like shown below.
3. Attach each leg (C) to the body aligning the pre-drilled holes on the corner of chair or ottoman bottom as shown, using plastic flat washer (a), securely tighten by screwing the legs by hand.




**CARE INSTRUCTIONS**

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

Upholstery: Spot clean only.

1. Les pieds (C) de la chaise, du sofa, de la causeuse et du repose-pieds sont emballés dans de la pellicule à bulles et sont mis dans des sacs à fermeture attachés sous le meuble. Retirez les pieds avant de commencer l'assemblage.
2. Déposez le meuble sur une surface solide et non abrasive, telle que du tapis ou une toile illustrée ci-dessous.
3. Attachez chaque pied (C) à la base en alignant les trous pré-percés sur un des coins de la chaise ou du repose-pieds comme illustré. Utilisez une rondelle plate en plastique (a), fixez fermement en vissant les pieds à la main.






## ENTRETIEN

Le matériel peut desserrer les heures supplémentaires.

Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont serrés. Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation de produits chimiques et nettoyants ménagers.

Tapisserie d'ameublement: Enlever les taches seulement.

1. Las patas (C) para la silla, sofá, sofá de dos plazas, y otomano, están empacadas con papel burbuja y amarradas dentro de bolsas plásticas en la parte baja. Retire las patas antes de ensamblar.
2. Coloque el mueble sobre una superficie sólida no abrasiva como alfombra o tela como se muestra.
3. Anexe cada pata (C) al cuerpo enfilando con los agujeros ya perforados en las esquinas de la parte baja de la silla u otomano como se muestra, utilice las arandelas plásticas (a), asegurelas atornillandolas a mano.

**INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO**

Hardware puede aflojar las horas extraordinarias.

Revise periódicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Limpie con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de productos químicos y productos de limpieza.

Tapicería: Limpie únicamente.