


# west elm



spoke dining chair  
chaise de salle à manger spoke  
spoke silla de comedor  
assembly instructions  
instrucciones de montaje  
Instrucciones de Ensamblaje

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

## CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the table should be cleaned up immediately with a damp cloth.


Matériel peut desserrer les heures supplémentaires. Vérifiez régulièrement que toutes les connexions sont bien serrées. Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour protéger le fini, évitez l'utilisation de produits chimiques et aux nettoyants domestiques. Tous les plats chauds portion devrait être placée sur un coussin. Tout liquide renversé sur la table doit être nettoyée immédiatement avec un chiffon humide.

Hardware puede aflojar las horas extraordinarias. Revise periódicamente que todas las conexiones estén bien ajustadas.

Limpie con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de productos químicos y productos de limpieza.

Todos los platos calientes de distribución deberá ser colocado en una almohadilla. Que el líquido derramado sobre la mesa debe limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

## Parts/Pièces/Herrajes



1. Lay the seat upside down onto a clean smooth surface such as carpet or cardboard. Align leg as shown. Insert bolt (A), lock washer (B), and flat washer (C). Tighten with supplied hex key (D).
1. Posez le boîtier à l'envers sur une surface lisse et propre comme une moquette ou du carton. Aligner la jambe comme indiqué. Insérez le boulon (A), rondelle (B), et la rondelle plate (C). Serrer avec la clé hexagonale fournie (D).
1. Coloque la caja al revés sobre una superficie limpia y lisa como una alfombra o cartón. Alinear la pierna como se muestra. Inserte el perno (A), la arandela de seguridad (B), y la arandela plana (C). Apriete con la llave hexagonal suministrada (D).

