


west elm

tripod round table



assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

! Tools required: 

! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.

! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.

! Proper assembly of this item requires 2 people.

! outils nécessaires: 

! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.

! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition








! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

! Herramientas necesarias: 

! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.


! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.

! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.





assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

1. Align parts (A) and (B) as shown. Then slide (B) upwards to lock it into place. Repeat for the second part (B).




assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

2. Remove the wood plate from the bottom of the table top with the supplied hex key. Flip wood plate over and align onto the top of the assembled legs from step 1. Insert bolt (E) and tighten with supplied hex key.



assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

3. Align assembly from step 2 with the bottom of the table top. Insert bolt (E) lock washer (F) and Flat washer (G). Tighten with supplied hex key. With help, flip table upright.



CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs ménagers.

Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.