


west elm

ribbon bar stool
tabouret de bar ribbon
ribbon taburete de barra
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje




- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.


- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

Parts/Pièces/Herrajes



1. Lay seat upside down onto a clean smooth surfacr such as carpet or cardboard. Align base. Insert bolt (A). Tighten with hex key (C). Screw in adjustable levelers (B). Flip stool up right. You may need to adjust levelers to compensate for uneven flooring.
1. Déposez l'assise à l'envers sur une surface lisse telle que du tapis ou du carton. Alignez la base. Insérez les boulons (A) et serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (C) fournie. Vissez les patins réglables (B). Retournez le tabouret à l'endroit. Vous pouvez avoir à ajuster les patins réglables afin de compenser pour un plancher inégal.
1. Coloque la silla boca abajo sobre una superficie limpia y suave como cartón o alfombra. Enfile la base. Inserte el perno (A). Apriete con la llave hexagonal suministrada (C). Atornille los niveladores (B). Voltee el taburete a su posición vertical. Es posible que tenga que ajustar los niveladores para compensar superficies irregulares.



CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs ménagers.

Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente qur todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.