





- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

Parts/Pièces/Herrajes



1. Lay top onto a clean smooth surface such as carpet or cardboard. Align legs. Insert bolt (A), lock washer (C), and flat washer (B). Tighten with supplied hex key (D).
1. Poser le haut sur une surface lisse propre comme le tapis ou le carton. Mettez en ligne des jambes. Le verrou d'insertion (A), fermez la machine à laver (C) et la machine à laver plate (B). Serrez-vous avec la clé de sort fournie (D).
1. Poner la cumbre en una superficie lisa limpia como alfombra o cartón. Alinee piernas. Cerrojo de encarte (A), cierre con llave la arandela (C), y la arandela llana (B). Apriétese con la llave de maleficio suministrada (D).



CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoiyants ménagers.

Los herrajes se peuden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.