

## Hızlı İpuçları

Buradan Başlayın

iPhone'a Hoş Geldiniz. Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu, iPhone'unuzu nasıl ayarlayacağınızı ve başlıca özelliklerini nasıl kullanacağınızı açıklar. Ayarlarınızı yapıp arama yapmaya başlar başlamaz, [www.apple.com/tr/iphone](http://www.apple.com/tr/iphone) adresinde iPhone hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz.

### Hazırlan, ayarla, başla.

#### 1. iTunes'u indirin.

[www.apple.com/tr/itunes/download](http://www.apple.com/tr/itunes/download) adresine gidip Mac'inize veya PC'nize yüklemek için iTunes'un en son sürümünü indirin.

#### 2. Bilgisayarınıza bağlayın.

iPhone'unuzu bilgisayarınızdaki USB kabısına bağlayın.

#### 3. Eşzamanlayın.

iPhone bağlandığında, iTunes açılır ve ayarlama işlemi boyunca size yol gösterir. Eşzamanlamak istediğiniz kişiler, takvimleri, müzikleri, videoları ve fotoğrafları seçip sağ alt köşedeki Apply (Uygula) düğmesini tıklayın. iTunes veya eşzamanlama konusunda yeniyerseniz, [www.apple.com/itunes/tutorials](http://www.apple.com/itunes/tutorials) adresindeki hızlı öğreticiyi izleyebilirsiniz.

### Temel düğme bilgileri.

iPhone'u açmak için, Aç/Kapat düğmesine sıkıca basın. iPhone'u kapatmak veya yeniden başlatmak için, Aç/Kapat düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve daha sonra doğrulamak için sürgüyü kaydırın. iPhone'u uyku moduna geçirmek için, Aç/Kapat düğmesine bir kez basın. Bu, ekranı kapatır ama iPhone'un aramaları almasına izin verir. Gelen bir aramayı sessize almak için bir kez basın. Aramayı doğrudan sesli mesaja göndermek için iki kez basın.



### Ana Ekran'a gitme.

Bir uygulamayı kullanırken, onu kapatıp ona ait Ana Ekran'a dönmek için Ana Ekran düğmesine basın. Asıl Ana Ekran'a hızlı bir şekilde gitmek için, diğer Ana Ekran'lardan birindeyken Ana Ekran düğmesine basın. Kilitli ekranda, iPod denetimlerini görüntülemek için Ana Ekran düğmesine iki kez basın.



### Klasörler yaratma. Uygulamaları düzenleme.

Herhangi bir simgeye dokunup simgeler kırırdanmaya başlayana dek parmağınızı basılı tutun. Daha sonra klasör yaratmak için bir simgeyi diğerinin üzerine sürükleyin. Klasörler otomatik olarak kategoriye göre adlandırılır ama adlarını değiştirebilirsiniz. Simgeleri ve klasörleri farklı konumlara ve farklı ekranlara sürükleyerek Ana Ekran'ınızı özelleştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine basmanız yeterlidir.




### Çoklu Görev.

Bir arama sırasında; e-postalarınıza, takvime ya da diğer uygulamalarınıza erişebilirsiniz ve hatta Wi-Fi veya 3G yoluyla bağlıysanız web'de sörf bile yapabilirsiniz. Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak için, Ana Ekran düğmesine iki kez basarak son kullanılan uygulamaları görüntüleyin. Daha fazla uygulamayı görmek için sağa kaydırın, daha sonra yeniden açmak için birine dokunun. iPod denetimlerine erişmek veya ekran yönünü kilitlemek için tamamen sola kaydırın.



### Ara.

iPhone'unuzda veya web üzerinde arama yapmak için, asıl Ana Ekran'a gidip Ana Ekran düğmesine basın veya ekranı soldan sağa doğru kaydırın. Bulmak istediğiniz şeyi yazın-bir ad, uygulama, parça, sanatçı, film veya herhangi bir anahtar sözcük. iPhone aramayı daha da hızlandırmak için yazarken öneriler sunar. Mail, Kişiler, Mesajlar veya iPod gibi bir uygulamanın içindeyken arama yapmak için durum çubuğuna dokunun.



### Arama yapma.

Arama yapmak için Kişiler'deki, Hızlı Arama'daki, e-postadaki veya SMS'deki ya da iPhone'un herhangi bir yerindeki bir telefon numarasına dokunun. Veya numarayı elle çevirmek için Klavye düğmesine dokunun. Bir aramayı, iPhone mikrofonlu kulaklık setini kullanarak cevaplamak için, ortadaki düğmeye bir kez basın. Aramanızı bitirmek için ortadaki düğmeye yeniden basın. Ses yüksekliğini ayarlamak için, mikrofonun üstündeki ve altındaki "+" ve "-" düğmelerine basın.



### Sesle Denetim.

Eller serbest arama yapmak veya müzik çalmak için Sesle Denetim özelliğini kullanın. Sesle Denetim özelliğini etkinleştirmek için, Voice Control ekranı görününceye dek Ana Ekran düğmesini veya iPhone mikrofonlu kulaklık setinin ortasındaki düğmeyi basılı tutun. Sinyal sesinden sonra, "call Elliot" veya "dial 555-1212" gibi İngilizce bir komut söyleyin. iPhone'un belirli bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalmasını ya da İngilizce "Play more songs like this" komutunu vererek benzer parçaları çalmasını isteyebilirsiniz. Hatta iPhone'a İngilizce "What's playing?" sorusunu yönelterek hangi parçanın çaldığını öğrenebilir veya "play songs by the Rolling Stones" komutunu vererek Rolling Stones parçalarını çalabilirsiniz.



### FaceTime.

Sesli arama sırasında, görüntülü aramayı başlatmak için FaceTime düğmesine dokunun. Veya Kişiler'de FaceTime düğmesine dokunun. Görüntülü arama sırasında, çevrenizdekileri paylaşmak için arka kameraya geçebilirsiniz. Ana Ekran düğmesine basarak e-postalarınıza, web'e veya diğer uygulamalara erişebilirsiniz.



Hem arayan hem de aranan için, FaceTime kullanabilen bir aygıt ve Wi-Fi bağlantısı gereklidir. Bazı alanlarda kullanılamayabilir.

### Fotoğraflar.

Favori fotoğraflarınızı iTunes ile bilgisayarınızdan aktararak iPhone'a yükleyin veya yerleşik kamerayla resimler çekin. Resimlerinizi görmek için Fotoğraflar'a dokunun. Görüntüler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola itin. Büyütmek için çift dokunun veya iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Ekran üstü denetimleri göstermek için bir kez dokunun. Fotoğraflar MMS ile veya e-postayla göndermek için Eylem düğmesine dokunun. Ayrıca fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanabilir, bir kişiye atayabilir veya AirPrint özelliği olan bir yazıcı kullanarak kablosuz olarak kağıda dökebilirsiniz.




### HD video.

HD video kaydı yapmak için, Kamera'ya dokunun ve daha sonra Kamera/Video anahtarını videoya ayarlayın. Kaydı durdurmak için düğmeye yeniden dokunun. "Odaklamak için dokunun" seçeneği, ekrandaki herhangi bir kişiye veya nesneye dokunarak odağı ve pozlamayı denetlemenizi sağlar. Yatay veya dikey olarak kayıt yapabilirsiniz. Işığın az olduğu durumlarda çekim yaparken kamera ışığını da açabilirsiniz.



### Video ve parça denetimleri.


Ekran üstü denetimleri göstermek için ekrana dokunun. Gizlemek için yeniden dokunun. Bir videoya çift dokunma, geniş ekran ve tam ekran arasında geçiş yapar. Müzik dinlerken, Cover Flow'da albüm resimleriniz arasında iterek dolaşmak için iPhone'u yana döndürün. Parça listesini görmek için albüme, çalmak için müzik parçasına dokunun. Yeniden albüm resmine dönmek için parça listesinin dışına dokunun. iPhone mikrofonlu kulaklık setiyle müzik dinlerken; duraklatmak veya çalmak için ortadaki düğmeye bir kez, sonraki parçaya atlamak için iki kez hızlıca basın. Müziklerinizi veya videolarınızı Apple TV'de yayımlamak için AirPlay düğmesine dokunun.\*



\*İkinci nesil Apple TV gerektirir.

### Akıllı klavye.

iPhone, siz yazarken otomatik düzeltmeler yapar ve sözcükler önerir. Bu nedenle; yanlış bir harfe dokunursanız, sadece yazmaya devam edin. Önerilen sözcüğü kabul etmek için, boşluk çubuğuna dokunun. Önerilen sözcüğü kapatmak ve iPhone'un yazdığınız sözcüğü öğrenmesine yardım etmek için "X"e dokunun. Klavye, kısaltmalara tırnak işaretlerini otomatik olarak ekler. Ayrıca, boşluk çubuğuna iki kez dokunursanız bir nokta ekler. Sayı ve sembol klavyesine geçmek için ".123" tuşuna dokunun.



### Kesme, kopyalama ve yapıştırma.

Düzenlemek istediğiniz metne dokunun veya büyüteci görüntülemek için dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra ekleme noktasını taşımak için parmağınızı kaydırın. Sözcüğe çift dokunarak onu seçebilir ve tutma noktalarını sürükleyerek daha fazla veya daha az metin seçebilirsiniz. Daha sonra kesmek, kopyalamak veya yapıştırmak için dokunun. Web sayfalarındaki, e-postalardaki veya SMS'lerdeki metni kopyalamak için, metne dokunup parmağınızı basılı tutarak seçin. Bir düzenlemeyi geri almak için, iPhone'u sallayın ve daha sonra Geri Al düğmesine dokunun.



### Web sayfasını yakınlaştırma.

Safari'de, web sayfasındaki herhangi bir öğeyi (resim veya metin) yakınlaştırmak için çift dokunun. Uzaklaştırmak için yeniden çift dokunun. Birden fazla web sayfası arasında iterek geçiş yapmak veya yeni bir sayfa açmak için Çoklu sayfa düğmesine dokunun. Web sayfasını geniş ekran görmek için iPhone'u yana döndürün.



### Konum bulma. Çevreyi araştırma.

Haritada nerede olduğunuzu görmek için Konum düğmesine dokunun. O anki konumunuzda mavi bir nokta görünür. Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğuna bakarak, Konum düğmesine yeniden dokunarak pusula görüntüsünü açın. Arama alanına "Starbucks" veya "pizza" gibi sözcükler yazarak yakınınızdaki yerleri bulun. Büyütmek için çift dokunun. Küçültmek için iki parmağınızla bir kez dokunun. Yol tarifleri de alabilir veya ek harita görüntüleri için Kıvrık Sayfa düğmesine dokunabilirsiniz.



Google, Google logosu ve Google Haritalar, Google Inc.'in ticari markalarıdır. © 2010. Tüm hakları saklıdır.

### App Store.


Oyun, iş, seyahat, sosyal ağ ve daha birçok kategorideki yüz binlerce uygulamayı kablosuz olarak taramak için App Store simgesine dokunun. Seçmeler, Kategoriler veya İlk 25 bölümlerini tarayın ya da ada göre aratın. Bir uygulamayı satın alıp doğrudan iPhone'unuzu indirmek için, Buy Now (Satın Al) düğmesine dokunun. Çoğu uygulama da ücretsizdir.



App Store, bazı ülkelerde kullanılabilir.

### iTunes Store.

iTunes simgesine dokunarak iTunes Store'a kablosuz olarak erişebilirsiniz. iTunes Store'da müzikleri, filmleri, TV şovlarını, video klipleri ve daha birçok şeyi arayabilirsiniz. iTunes Store'da tarayabilir, satın alabilir ve doğrudan iPhone'unuzu indirebilirsiniz. Önzilemesini görmek veya dinlemek için öğeye dokunun.



iTunes Store, bazı ülkelerde kullanılabilir.

### Daha fazla bilgi.

[www.apple.com/tr/iphone](http://www.apple.com/tr/iphone) adresinde iPhone özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. iPhone Kullanma Kılavuzu'nu iPhone'unuzda görüntülemek için, kılavuzu iBookstore'dan indirin veya [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone) adresine veya Safari yer imlerine gidin. iPhone Kullanma Kılavuzu'nun ve Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu'nun indirilebilir sürümleri için [support.apple.com/tr\\_TR/manuals/iphone](http://support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone).

### Destek alma.

Visual Voicemail ve faturalama da dahil olmak üzere ağ ile ilgili servislere ilişkin teknik destek için kablosuz servis sağlayıcınıza danışın.\* iPhone ve iTunes ile ilgili teknik destek için [www.apple.com/tr/support/iphone](http://www.apple.com/tr/support/iphone) adresini ziyaret edin.

\*Visual Voicemail ve MMS tüm bölgelerde kullanılabilir olmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen kablosuz servis sağlayıcınıza danışın.

Bazı özellikler ve servisler tüm bölgelerde kullanılabilir olmayabilir.

© 2010 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac ve Safari, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. AirPrint, Apple Inc.'in ticari markasıdır. iTunes Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markasıdır. App Store ve iBookstore, Apple Inc.'in servis markalarıdır. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir. Designed by Apple in California. Printed in China. TU034-5753-A