

MacBook Pro

快速入门指南

欢迎使用您的 MacBook Pro

让我们开始使用吧。按下电源按钮来启动 Mac，“设置助理”会引导您通过几个简单的步骤，设置并运行您的电脑。它会引导您连接到 Wi-Fi 网络并创建用户帐户。同时，“设置助理”可以将其他 Mac 或 PC 上的文稿、照片和音乐等传输到您的新 Mac 上。

您可以在“设置助理”中使用 Apple ID 登录。这会在 Mac App Store、iTunes Store 以及应用（如“信息”和 FaceTime）中设置您的帐户。它还会设置 iCloud，这样应用（如“邮件”、“通讯录”、“日历”和 Safari）都会获得您的最新信息。如果您没有 Apple ID，可以在“设置助理”中创建一个。





SDXC

从相机的记忆卡传输照片

HDMI

连接到 HDTV

USB 3

给设备充电、连接外部存储器等等



MagSafe 2

利用磁性连接电源线

Thunderbolt 2

连接外部显示器和高性能设备



FaceTime 高清摄像头

电源按钮

Force Touch trackpad 触控板

了解您的桌面

Mac 桌面可让您找到一切内容并执行任意操作。最常使用的应用保留在屏幕底部的 Dock 中。打开“系统偏好设置”以自定桌面和其他设置。点按 Finder 图标来找到您所有的文件和文件夹。

顶部的菜单栏提供了与 Mac 相关的有用信息。若要检查无线互联网连接状态，请点按 Wi-Fi 图标。Spotlight 可让您查找 Mac 上的所有内容或搜索在线信息。它还可以打开您喜爱的应用。



通过 Force Touch trackpad 触控板控制您的 Mac

在触控板上使用简单的手势，就可以在 MacBook Pro 上执行许多操作。

借助于内建的压敏特性，触控板可以区分轻按和用力按下，使互动性达到了全新的高度。

若要了解更多信息，请从 Dock 中选取“系统偏好设置”，然后点按“触控板”。

- **点按**

按下触控板的任意位置。



- **用力点按**

点按并用力按下。您可以用力点按来查找更多信息，

例如查看字词的定义或地址的地图预览等等。



- **辅助点按（右点按）**

使用两个手指点按即可打开快捷键菜单。



- **两个手指滚动**

在触控板上扫动两个手指即可向上、向下或向两侧滚动。



备份数据

您可以通过 AirPort Time Capsule（单独销售）并使用 Time Machine 以无线方式备份 MacBook Pro。打开“系统偏好设置”并点按 Time Machine 图标来开始备份。

重要提示

首次使用电脑前，请仔细阅读本文稿以及《重要产品信息》指南中的安全性信息。

了解更多

若要在 iBooks 中查看《MacBook Pro 概要》指南，请打开 iBooks，然后在 iBooks Store 中搜索“MacBook Pro 概要”。您也可以访问 www.apple.com/cn/macbook-pro 中获取相关信息、观看演示视频以及了解有关 MacBook Pro 功能的信息。

帮助

您可以在“Mac 帮助”中找到问题的答案以及说明和故障排除的信息。点按 Finder 图标，接着点按菜单栏中的“帮助”，然后选取“Mac 帮助”或“了解您的 Mac”。

OS X 实用工具

如果 Mac 有问题，“OS X 实用工具”可帮助您从 Time Machine 备份恢复软件和数据，或重新安装 OS X 和 Apple 应用。如果 Mac 检测到问题，请打开“OS X 实用工具”，方法是按住 Command 键和 R 键的同时重新启动电脑。

支持

请访问 www.apple.com/cn/support/macbookpro 以获得 MacBook Pro 的技术支持。或致电中国：(86) 4006-272273。
www.apple.com/support/country

某些功能并非在所有区域都可用。