


Google Pixel

Per disattivare la funzionalità VoWiFi su devices Google Pixel è necessario:

1. Entrare nella sezione impostazioni e selezionare la voce “Rete e Internet”
2. Selezionare la voce “SIMs” e in seguito la propria SIM WindTre
3. Scendendo in basso cliccare sulla voce “Chiamate Wi-Fi”
4. Disattivare lo switch “Usa Chiamate Wi-Fi”



La disattivazione della feature VoWiFi impone all'utente la ricezione delle chiamate solo tramite la tecnologia VoLTE o la rete legacy 2G/3G.