



„iPhone“
Naudotojo vadovas
„iOS 5.1“ programinei įrangai

Turinys

- 9 **1 skyrius: Trumpai apie „iPhone“**
- 9 „iPhone“ apžvalga
- 9 Priedai
- 10 Mygtukai
- 12 Būsenos piktogramos

- 14 **2 skyrius: Pradžia**
- 14 Vadovo peržiūra „iPhone“ telefone
- 14 Reikalavimai
- 14 SIM kortelės įdėjimas
- 15 Sąranka ir aktyvinimas
- 15 iPhone prijungimas prie kompiuterio
- 16 Prisijungimas prie interneto
- 16 El. pašto ir kitų paskyrų nustatymas
- 16 Turinio tvarkymas „iOS“ prietaisuose
- 17 „iCloud“
- 19 Sinchronizavimas su „iTunes“

- 20 **3 skyrius: Pagrindai**
- 20 Programų naudojimas
- 23 Pradžios ekrano tinkinimas
- 25 Teksto rinkimas
- 28 Diktavimas
- 29 Spausdinimas
- 30 Paieška
- 30 Valdymas balsu
- 31 Pranešimai
- 32 „Twitter“
- 33 „Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu
- 34 „AirPlay“
- 35 „Bluetooth“ prietaisai
- 36 Akumulatorius
- 37 Saugumo funkcijos
- 38 „iPhone“ valymas
- 39 „iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo

- 40 **4 skyrius: Siri**
- 40 Kas yra „Siri“?
- 40 „Siri“ naudojimas
- 44 „Siri“ patikslinimas
- 45 „Siri“ ir programos
- 58 Diktavimas

- 59 **5 skyrius: Phone**
- 59 Telefono skambučiai
- 63 „FaceTime“
- 64 Vaizdinis balso paštas
- 65 „Contacts“
- 65 Mėgstamiausieji
- 66 Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID
- 67 Skambėjimo tonai, Skambėjimo / Tildymo režimo perjungimas ir vibravimas
- 67 Tarptautiniai skambučiai
- 68 „Phone“ parinkčių nustatymas

- 69 **6 skyrius: Mail**
- 69 El. pašto tikrinimas ir el. laiškų skaitymas
- 70 Darbas su keliomis paskyromis
- 70 El. laiškų siuntimas
- 71 Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas
- 71 Priedų žiūrėjimas
- 71 Pranešimų ir priedų spausdinimas
- 72 El. pašto tvarkymas
- 72 El. laiškų paieška
- 73 El. pašto paskyros ir nustatymai

- 75 **7 skyrius: Safari**
- 75 Tinklapių žiūrėjimas
- 76 Nuorodos
- 76 Skaitinių sąrašas
- 76 Skaitytuvai
- 77 Teksto įvedimas ir formų pildymas
- 77 Paieška
- 77 Žymos ir istorija
- 78 Tinklapių, PDF ir kitų dokumentų spausdinimas
- 78 Tinklapių vaizdinės nuorodos

- 79 **8 skyrius: Music**
- 79 Muzikos ir garso įrašų pridėjimas
- 79 Dainų ir kitų garso įrašų grojimas
- 81 Papildomi garso įrašo valdikliai
- 81 Medijos failų ir garso knygų valdikliai
- 82 „Siri“ ar „Voice Control“ naudojimas su „Music“
- 82 Albumų viršelių naršymas „Cover Flow“
- 82 Albumo garso takelių peržiūra
- 83 Garso įrašo turinio paieška
- 83 „iTunes Match“
- 83 „Genius“
- 84 Grojaraščiai
- 85 Bendrinimas namie

- 86 **9 skyrius: Messages**
- 86 Pranešimų siuntimas ir gavimas
- 87 Pranešimų siuntimas grupei
- 88 Nuotraukų, vaizdo įrašų ir kt. siuntimas
- 88 Pokalbių redagavimas

- 88 Paieška pranešimuose

- 89 **10 skyrius: Calendar**
- 89 Apie „Calendar“
- 89 Kalendorių peržiūra
- 90 Įvykių pridėjimas
- 90 Atsakymas į kvietimus
- 91 Paieška kalendoriuose
- 91 Kalendorių prenumerata
- 91 „Mail“ esančių kalendorių įvykių importavimas
- 92 „Calendar“ paskyros ir nustatymai

- 93 **11 skyrius: Photos**
- 93 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- 94 Skaidrių demonstracijos peržiūra
- 94 Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas
- 95 Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas
- 95 Nuotraukų spausdinimas

- 96 **12 skyrius: Camera**
- 96 Apie „Camera“
- 97 Vaizdo įrašų fotografavimas ir filmavimas
- 97 HDR nuotraukos
- 97 Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas
- 98 Nuotraukų redagavimas
- 98 Vaizdo įrašų karpymas
- 99 Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį
- 99 Srautinis nuotraukų siuntimas

- 100 **13 skyrius: YouTube**
- 100 Apie „YouTube“
- 100 Vaizdo įrašų naršymas ir paieška
- 101 Vaizdo įrašų grojimas
- 101 Patinkančių vaizdo įrašų stebėjimas
- 102 Vaizdo įrašų bendrinimas, komentarai ir vertinimai
- 102 Informacijos apie vaizdo įrašą gavimas
- 102 Vaizdo įrašų siuntimas į „YouTube“

- 103 **14 skyrius: Stocks**
- 103 Akcijų kurso peržiūra
- 104 Daugiau informacijos

- 105 **15 skyrius: Maps**
- 105 Vietų radimas
- 106 Nuorodų gavimas
- 107 Informacijos apie vietą gavimas ir bendrinimas
- 107 Eismo sąlygų rodymas
- 108 Žemėlapių rodiniai

- 109 **16 skyrius: Weather**
- 109 Informacija apie orą

- 110 **17 skyrius: Notes**
- 110 Apie „Notes“
- 110 Užrašų rašymas
- 111 Užrašų skaitymas ir redagavimas
- 111 Ieškojimas užrašuose
- 111 Užrašų spausdinimas ar siuntimas el. paštu

- 112 **18 skyrius: Clock**
- 112 Apie „Clock“
- 112 Pasaulio laiko nustatymas
- 112 Žadintuvo nustatymas
- 113 Laikmačio naudojimas
- 113 Laikmačio nustatymas

- 114 **19 skyrius: Reminders**
- 114 Apie „Reminders“
- 114 Priminimo nustatymas
- 115 Priminimų tvarkymas rodyne „List“
- 116 Priminimų tvarkymas rodyne „Date“
- 116 Vietos prininimai
- 116 Įvykdytų prininimų tvarkymas
- 116 Prininimų paieška

- 117 **20 skyrius: Game Center**
- 117 Apie „Game Center“
- 117 Prisijungimas prie „Game Center“
- 118 Žaidimų pirkimas ir atsisiuntimas
- 118 Žaidimai
- 118 Žaidimas su draugais
- 119 „Game Center“ nustatymai.

- 120 **21 skyrius: iTunes Store**
- 120 Apie „iTunes Store“
- 120 Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. radimas
- 121 Muzikos, garso knygų ir tonų pirkimas
- 121 Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma
- 122 Atlikėjų ir draugų stebėjimas
- 122 Medijos failų atsisiuntimas ar grojimas
- 122 Atsisiuntimo būsenos tikrinimas
- 123 Naršymo mygtukų keitimas
- 123 Paskyros informacijos peržiūrėjimas
- 123 Atsisiuntimų patvirtinimas

- 124 **22 skyrius: Newsstand**
- 124 Apie „Newsstand“
- 125 Naujausių numerių skaitymas

- 126 **23 skyrius: App Store**
- 126 Apie „App Store“
- 126 Programų paieška ir atsisiuntimas
- 127 Programų ištrynimasis
- 128 „Store“ nustatymai

- 129 **24 skyrius: Contacts**
- 129 Apie „Contacts“
- 129 „Contacts“ sinchronizavimas
- 130 Adresatų paieška
- 130 Adresatų pridėjimas ir redagavimas
- 131 Jungtiniai adresatai
- 132 „Contacts“ paskyros ir nustatymai

- 133 **25 skyrius: Videos**
- 133 Apie „Videos“
- 133 Vaizdo įrašų grojimas
- 134 Vaizdo įrašų paieška
- 134 Nuomotų filmų žiūrėjimas
- 134 Vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje
- 135 Vaizdo įrašų ištrynimasis iš „iPhone“
- 136 Bendrinimas namuose
- 136 Išsijungimo laikmačio nustatymas
- 136 Vaizdo įrašų keitimas „iPhone“

- 137 **26 skyrius: Calculator**
- 137 „Calculator“ naudojimas
- 137 Mokslinis skaičiuotuvas

- 138 **27 skyrius: Compass**
- 138 Apie „Compass“
- 138 Kompasso suderinimas
- 139 Krypties nustatymas
- 139 „Compass“ naudojimas su „Maps“

- 140 **28 skyrius: Voice Memos**
- 140 Apie „Voice Memos“
- 140 Įrašymas
- 141 Įrašo klausymasis
- 142 Įrašų tvarkymas ir bendrinimas
- 142 Balso priminimų bendrinimas su kompiuteriu

- 143 **29 skyrius: Nike + iPod**
- 143 Apie „Nike + iPod“
- 143 „Nike + iPod“ aktyvinimas
- 143 Jutiklio prijungimas
- 144 Treniravimasis su „Nike + iPod“
- 144 „Nike + iPod“ kalibravimas
- 144 Treniruotųjų duomenų siuntimas į nikeplus.com

- 145 **30 skyrius: iBooks**
- 145 Apie „iBooks“
- 145 „iBookstore“ naudojimas
- 145 Knygų ir PDF sinchronizavimas
- 146 Knygų skaitymas
- 148 Knygos išvaizdos keitimas
- 148 PDF failų spausdinimas ir siuntimas el. paštu

149	Knygų lentynos tvarkymas
150	31 skyrius: Accessibility
150	„Universal Access“ funkcijos
150	VoiceOver
161	Įeinančių skambučių nukreipimas
161	Siri
161	Pagrindinio mygtuko spustelėjimas tris kartus
161	Mastelis
162	„Large Text“
162	„White on Black“
162	„Speak Selection“
162	„Speak Auto-text“
162	Monofoninis garsas
163	Suderinamumas su klausos aparatais
163	Tinkinamas vibravimo dažnis
163	Įspėjimų LED blykstė
164	„AssistiveTouch“
164	Universalus prisijungimas su „OS X“
164	TTY palaikymas
165	Mažiausias el. laiškų šrifto dydis
165	Priskiriami skambėjimo tonai
165	Vaizdinis balso paštas
165	Plačiaekranės klaviatūros
165	Didelė telefono klaviatūra
165	Valdymas balsu
165	Subtitrai
166	32 skyrius: Settings
166	Lėktuvo režimas
166	„Wi-Fi“
167	Pranešimai
168	Vietos paslaugos
168	VPN
169	Asmeninis prieigos taškas
169	Ryšio paslaugų teikėjas
169	Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis
170	Ryškumas
170	Fono paveikslėlis
170	Bendri nustatymai
177	Programų nustatymai
178	A Priedas: International Keyboards
178	Klaviatūrų pridėjimas ir šalinimas
178	Klaviatūrų perjungimas
178	Kinų kalba
180	Japonų kalba
180	„Emoji“ simbolių įvedimas
180	Naudojimasis siūlomais žodžiais
181	Akronimų naudojimas
181	Vietnamiečių kalba

- 182 B Priedas: Palaikymas ir kita informacija**
- 182 „iPhone“ palaikymo svetainė
- 182 „iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo
- 182 Atsarginių „iPhone“ kopijų darymas
- 184 iPhone programinės įrangos atnaujinimas ir nustatymas iš naujo
- 185 Failų bendrinimas
- 185 Informacija apie saugą, programinę įrangą ir paslaugas
- 186 iPhone naudojimas verslo aplinkoje
- 186 iPhone naudojimas su kitais ryšio paslaugų teikėjais
- 186 Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
- 187 „Apple“ ir aplinka
- 187 „iPhone“ veikimo temperatūra

Trumpai apie „iPhone“

1


„iPhone“ apžvalga



iPhone funkcijos ir Pradžios ekranas gali būti kitokie. Tai priklauso nuo iPhone modelio ir nuo to, ar tinkinate Pradžios ekraną.

Priedai

Kartu su iPhone pateikiami šie priedai:



Priedas	Galimybės
„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu	Klauskite muziką, žiūrėkite vaizdo įrašus ir skambinkite telefonu. Žr. „„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu“, 33 psl..
Doko jungtis – USB laidas	Jei norite sinchronizuoti ar įkrauti, naudokite šį laidą prijungti iPhone prie kompiuterio. Laidą galima naudoti su pasirinkamu doku ar jungti tiesiogiai į iPhone.
USB maitinimo adapteris	Prijunkite maitinimo adapterį prie iPhone, naudodami pridėtą laidą, tadajunkite į standartinį maitinimo lizdą ir įkraukite iPhone.
SIM kortelės išėmimo įrankis (pridedamas ne visose šalyse ar regionuose)	Išimkite SIM kortelės dėklą.

Mygtukai


Ijungimo / išjungimo mygtukas





Kai nenaudojate iPhone, galite jį užrakinti, taip išjungdami ekraną ir sutaupydami energijos.

Užrakinti iPhone: Paspauskite Ijungimo / Išjungimo mygtuką.

Kai iPhone užrakintas, palietus ekraną nieko nenutiks, tačiau „iPhone“ ir toliau galės priimti skambučius, tekstinius pranešimus ir kitus naujinius. Taip pat galite:


- Klausyti muzikos
- Reguluoti garsą naudodami iPhone šone esančius mygtukus (arba esančius ant iPhone ausinių) tada, kai kalbate telefonu ar klausotės muzikos
- Jei norite atsiliiepti, baigti pokalbį ar valdyti garso įrašo grojimą, naudokite iPhone Centrinį mygtuką (žr. „Dainų ir kitų garso įrašų grojimas“, 79 psl.)



Atrakinti „iPhone“	Paspauskite Pagrindinį mygtuką  arba Ijungimo / Išjungimo mygtuką, tada vilkite slankiklį.
Atidaryti fotoaparata, kai iPhone užrakintas	Paspauskite Pagrindinį mygtuką  arba Ijungimo / Išjungimo mygtuką, tada vilkite  aukštyn.
Pasiekti garso valdiklius, kai iPhone užrakintas	Du kartus paspauskite Pagrindinį mygtuką  .
Išjungti iPhone	Paspaudę laikykite Ijungimo / Išjungimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tuomet vilkite jį.
Ijungti iPhone	Paspaudę laikykite Ijungimo / Išjungimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.





Pagal numatytuosius nustatymus, jei per minutę nepaliesite ekrano, iPhone automatiškai užsiras. Jei norite išjungti automatinį užrakinimą ar pakeisti nenaudojamo iPhone ekrano užrakinimo terminą, žr. „Automatinis užrakinimas“, 173 psl.. Jei norite, kad atrakinant iPhone reikėtų slaptažodžio, žr. „Įėjimo kodo užrakinimas“, 173 psl..

Pagrindinis mygtukas

Naudodami Pagrindinį mygtuką  galite bet kada grįžti į Pradžios ekraną. Mygtukas taip pat siūlo kitas naudingas nuorodas.

Patekti į Pradžios ekraną: paspauskite Pagrindinį mygtuką .


Pradžios ekrane tik palieskite, kad atidarytumėte programą. Žr. „Programų atidarymas ir perjungimas“, 20 psl..

Jei norite matyti neseniai naudotas programas, žiūrėkite daugiaprocesę juostą	Atrakinę „iPhone“, du kartus paspauskite Pagrindinį mygtuką  .
Rodyti garso atkūrimo valdiklius	<i>Kai „iPhone“ yra užrakintas:</i> du kartus paspauskite Pagrindinį mygtuką  . Žr. „Dainų ir kitų garso įrašų grojimas“, 79 psl.. <i>Naudojantis kita programa:</i> du kartus paspauskite Pagrindinį mygtuką  , tada braukite programų jungiklį iš kairės į dešinę.
Įjungti „Siri“ (iPhone 4S) arba „Voice Control“.	paspauskite ir palaikykite Pagrindinį mygtuką  . Žr. skyrius „Siri“, 40 psl. ir „Valdymas balsu“, 30 psl..

Garsumo mygtukai

Kai kalbate telefonu, klausote muzikos, žiūrite filmus ar kitus medijos failus, garsumą galite reguliuoti iPhone šonuose esančiais mygtukais. Kitu atveju, tais pačiais mygtukais reguliuojami skambėjimo, išpėjamųjų signalų ir kiti garsai.



ISPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.




Jei norite riboti muzikos ir vaizdo įrašų grojimo garsą, eikite į „Settings“ > „Music“.

Garsinimo mygtukas taip pat gali būti naudojamas norint fotografuoti ar įrašyti vaizdo įrašą. Žr. „Vaizdo įrašų fotografavimas ir filmavimas“, 97 psl..

Skambėjimo / nutildymo jungiklis

Pastumkite Skambėjimo / Nutildymo jungiklį, jei norite perjungti iPhone į skambėjimo  arba į tylųjį  režimą.











Esant skambėjimo režimui, bus girdimi visi iPhone garsai. Esant begarsiam režimui, iPhone neskambės ir negros priminimų ir kitų garsų.











Svarbu: Nustačius iPhone begarsį režimą, per įmontuotą garsiakalbį vis tiek girdėsite žadintuvo, garso įrašų programų, tokių kaip „Music“, ir daugelio žaidimų garsus.

Informacijos apie garso ir vibracijos nustatymų keitimą rasite „Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis“, 169 psl..

Būsenos piktogramos

Piktogramos būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, suteikia informacijos apie iPhone:

Piktogramos būseną		Reikšmė
	Signalų stiprumas*	Rodo, ar esate korinio ryšio ribose ir ar galite skambinti bei priimti skambučius. Kuo daugiau matote stulpelių, tuo stipresnis yra signalas. Jei nėra signalo, juostos pakeičiamos užrašu „No service“.
	Lėktuvo režimas	Rodo, kad įjungtas lėktuvo režimas – negalite naudotis telefonu ar „Bluetooth“ įrenginiais bei pasiekti interneto. Negalimos jokios belaidės funkcijos. Žr. „Lėktuvo režimas“, 166 psl..
4G	UMTS	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo 4G UMTS (GSM) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. (tik iPhone 4S. Galima ne visose vietovėse.) Žr. „Tinklas“, 171 psl..
3G	UMTS / EV-DO	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo 3G UMTS (GSM) arba EV-DO (CDMA) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Tinklas“, 171 psl..
E	EDGE	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo EDGE (GSM) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Tinklas“, 171 psl..
	GPRS / 1 x RTT	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo GPRS (GSM) arba 1 x RTT (CDMA) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Tinklas“, 171 psl..
	„Wi-Fi“**	Rodo, kad iPhone prijungtas prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą. Kuo daugiau juostų, tuo stipresnis ryšys. Žr. „Wi-Fi“, 166 psl..
	Asmeninis prieigos taškas	Rodo, kad iPhone yra prijungtas prie kito iPhone, teikiančio asmeninį prieigos tašką. Žr. „Asmeninis prieigos taškas“, 169 psl..
	Sinchronizavimas	Rodo, kad iPhone sinchronizuojamas su „iTunes“.
	Tinklo aktyvumas	Rodo tinklo aktyvumą. Ši piktograma taip pat gali būti naudojama su kai kuriomis trečiųjų šalių programomis, kad būtų parodytas aktyvumas.
	Skambučių peradresavimas	Rodo, kad iPhone nustatytas skambučių peradresavimas. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 66 psl..

Piktogramos būseną		Reikšmė
	VPN	Rodo, kad esate prisijungę prie tinklo naudodami VPN. Žr. „Tinklas“, 171 psl..
	Užraktas	Rodo, kad iPhone užrakintas. Žr. „Įjungimo / išjungimo mygtukas“, 10 psl..
	TTY	Rodo, kad iPhone nustatytas veikti su TTY. Žr. „TTY palaikymas“, 164 psl..
	Grojama	Rodo, kad šiuo metu groja daina, garso knyga ar medijos failas. Žr. „Dainų ir kitų garso įrašų grojimas“, 79 psl..
	Vertikalios padėties užraktas	Rodo, kad iPhone ekranas yra užrakintas vertikalioje padėtyje. Žr. „Peržiūra vertikalioje arba horizontalioje padėtyje“, 22 psl..
	Žadintuvas	Rodo, kad yra nustatytas žadintuvas. Žr. „Žadintuvo nustatymas“, 112 psl..
	Vietos paslaugos	Rodo, kad programa naudoja vietos paslaugas. Žr. „Vietos paslaugos“, 168 psl..
	„Bluetooth“**	<i>Mėlyna arba balta piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungtas ir suporuotas su įrenginiu. <i>Pilka piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungtas ir suporuotas su įrenginiu, bet įrenginys per toli arba išjungtas. <i>Nėra piktogramos:</i> „Bluetooth“ išjungtas arba nesuporuotas su įrenginiu. Žr. „„Bluetooth“ prietaisai“, 35 psl..
	„Bluetooth“ akumulatorius	Rodo palaikomo prijungto „Bluetooth“ prietaiso akumulatoriaus lygį.
	Akumulatorius	Rodo akumulatoriaus lygį ar įkrovimo būseną. Žr. „Akumulatorius“, 36 psl..

* Kai kurių priedų naudojimas su iPhone gali paveikti belaidžio ryšio kokybę.




ĮSPĖJIMAS: Jei norite išvengti sužeidimų, perskaitykite visas šio vadovo instrukcijas ir saugumo informaciją „iPhone“ svarbios produkto informacijos vadove tinklalapyje support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone prieš naudodamiesi iPhone.

Vadovo peržiūra „iPhone“ telefone

iPhone naudotojo vadovą galite peržiūrėti iPhone naršyklėje „Safari“ bei nemokamoje „iBooks“ programoje.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „Safari“: palieskite , tada palieskite iPhone „User guide“ žymą.

Jei norite naudotojo vadovui pridėti piktogramą Pradžios ekrane, palieskite , tada palieskite „Add to Home Screen“. Jei norite jį peržiūrėti kita kalba, pagrindiniame turinio puslapyje palieskite „Change Language“.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „iBooks“: jei dar nesate įdiegę „iBooks“, atidarykite „App Store“, tuomet suraskite ir įdiekite „iBooks“. Atidarykite „iBooks“ ir palieskite „Store“. Suraskite „iPhone User“, tuomet pasirinkite ir atsisiųskite vadovą.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „iBooks“, žr. skyrius „iBooks“, 145 psl..

Reikalavimai

Jei norite naudoti iPhone, turėkite:


- belaidžio interneto planą su ryšio paslaugos teikėju, aptarnaujančiu iPhone jūsų vietovėje
- „Apple ID“ (veikia su kai kuriomis funkcijomis), kurį susikurti galite sąrankos metu
- „Mac“ arba asmeninį kompiuterį su USB 2.0 prievadu ir vieną iš šių operacinių sistemų:
 - „Mac OS X v10.5.8“ arba naujesnę versiją
 - „Windows 7“, „Windows Vista“, arba „Windows XP Home“ arba „Professional“ (SP3)
- Interneto jungtis kompiuteriui (rekomenduojama plačiajuostė)
- „iTunes 10.5“ arba naujesnę versiją (veikia su kai kuriomis funkcijomis) galima atsisiųsti iš www.apple.com/lt/itunes/download

SIM kortelės įdėjimas

Jei turite SIM kortelę, įdėkite ją prieš nustatydami iPhone.

Svarbu: SIM kortelė reikalinga naudojimuisi korinio duomenų tinklo paslaugomis, prisijungiant prie GSM ir kai kurių CDMA tinklų. CDMA belaidžiame tinkle aktyvuotame iPhone 4S taip pat galima naudoti SIM kortelę prisijungti prie GSM tinklo, pirmiausia tarptautiniam tarptinkliniam ryšiui. iPhone galioja belaidžių paslaugų ryšio teikėjo taisyklės, kurias gali sudaryti paslaugų teikėjo keitimo ir tarptinklinio ryšio ribojimas, net jei mokate minimalų paslaugų mokestį. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo belaidžių ryšio paslaugų teikėją. Korinio duomenų tinklo galimybės priklauso nuo belaidžio tinklo.

SIM kortelės įdėjimas į „iPhone 4S“



Įdėti SIM kortelę: įstatykite mažos sąvaržėlės arba SIM kortelės išėmimo įrankio galą į ertmę, esančią SIM kortelės dėkle. Išimkite SIM kortelės dėklą ir įdėkite į jį SIM kortelę taip, kaip parodyta. Sulygiavę dėklą su kortele ant viršaus, atsargiai įdėkite dėklą atgal.

Sąranka ir aktyvinimas

Jei norite nustatyti ir aktyvinti iPhone, įjunkite iPhone ir vadovaukitės „Setup Assistant“ nurodymais. Pagal „Setup Assistant“ nurodymus pereisite sąrankos procesą, įskaitant prisijungimą prie „Wi-Fi“ tinklo, prisijungimą prie „Apple ID“ ar naujo sukūrimą, „iCloud“ nustatymą, rekomenduojamų funkcijų, pvz., „Location Services“ ir „Find My iPhone“ įjungimą bei iPhone aktyvinimą naudoti ryšio paslaugos teikėjo tinkle. Taip pat galite atkurti iš „iCloud“ ar „iTunes“ atsarginių kopijų sąrankos metu.

Suaktyvinti galite „Wi-Fi“ tinkle arba su iPhone 4S ryšio paslaugos teikėjo korinio ryšio duomenų tinkle (galimas ne visose vietovėse). Jei nėra vienas tinklas nėra galimas, norint suaktyvinti, reikės prijungti iPhone prie kompiuterio.

iPhone prijungimas prie kompiuterio

Jei neturite prieigos prie „Wi-Fi“ ar korinio duomenų tinklo, gali tekti prijungti iPhone prie kompiuterio, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Prijungus iPhone prie kompiuterio, taip pat bus galima sinchronizuoti informaciją, muzikos įrašus bei kitus turinio elementus su „iTunes“. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Prijunkite iPhone prie kompiuterio: naudokite doko jungtį su USB laidu, kurį gaunate su iPhone.



Prisijungimas prie interneto

Prireikus „iPhone“ jungiasi prie interneto, naudodamasi „Wi-Fi“ ryšiu (jei toks yra) arba ryšio paslaugų teikėjo koriniu duomenų tinklu. Jei norite sužinoti apie prisijungimą prie „Wi-Fi“ tinklo, žr. „„Wi-Fi““, 166 psl..

Pastaba: Jei jungtis prie interneto naudojantis „Wi-Fi“ negalima, tam tikros iPhone funkcijos ir paslaugos gali persiųsti duomenis jūsų ryšio paslaugų teikėjo koriniame duomenų tinkle. Dėl to gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Jei norite sužinoti apie naudojimosi koriniu duomenų tinklu mokesčius, susisieki su ryšio paslaugos teikėju. Jei norite tvarkyti korinio duomenų tinklo naudojimą, žr. „Tinklas“, 171 psl..

El. pašto ir kitų paskyrų nustatymas

„iPhone“ veikia su „iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių internete veikiančių el. pašto, adresatų ir kalendorių paslaugų teikėjų.

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti nemokamą „iCloud“ paskyrą, kai pirmą kartą nustatote iPhone, arba vėliau, nuėję į „Settings“ > „iCloud“. Žr. „„iCloud““, 17 psl..

Nustatyti „iCloud“ paskyrą: Eikite į „Settings“ > „iCloud“.

Nustatyti kokią nors kitą paskyrą: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“.

Galite pridėti adresatų naudodami LDAP arba „CardDAV“ paskyrą, jei kompanija ar organizacija ją palaiko. Žr. „„Contacts“ sinchronizavimas“, 129 psl..

Galite pridėti „CalDAV“ kalendoriaus paskyrą ir užsisakyti „iCal“ (.ics) kalendorius arba importuoti juos iš „Mail“. Žr. „Kalendorių prenumerata“, 91 psl..

Turinio tvarkymas „iOS“ prietaisuose

Naudodamiesi „iCloud“ ar „iTunes“, galite persiųsti duomenis ir failus iš „iOS“ įrenginių į kompiuterius ir atvirkščiai.

- „iCloud“ saugoma muzika, nuotraukos ir dar daugiau. Visa tai belaidžiu būdu perkeliama į kitus „iOS“ įrenginius ir kompiuterius, užtikrinant, kad informacija yra naujausia. Žr. „„iCloud““, 17 psl. toliau.
- *iTunes* sinchronizuoja muzikos, vaizdo įrašus, nuotraukas ir dar daugiau iš kompiuterio į iPhone ir atvirkščiai. Bet kuriame prietaise ką nors pakeitus, automatiškai pakeičiama ir visuose kituose sinchronizuojant. Taip pat galite naudoti „iTunes“, jei norite kopijuoti failą į iPhone ir naudoti su programa, arba jei norite kopijuoti iPhone sukurtą dokumentą į kompiuterį. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Galite naudoti arba „iCloud“, arba „iTunes“, arba jas abi. Pvz., jei norite automatiškai perkelti su iPhone padarytas nuotraukas į visus įrenginius, galite naudoti „iCloud Photo Stream“. Jei norite sinchronizuoti nuotraukų albumus iš kompiuterio į iPhone, galite naudoti „iTunes“.

Pastaba: Nereikėtų sinchronizuoti „iTunes“ „Info“ langelio elementų (pvz., adresinės, kalendorių ir užrašų) bei tuo pačiu metu naudoti „iCloud“, norint įrenginiuose matyti naujausią informaciją. Priešingu atveju duomenys gali padvigubėti.

„iCloud“

„iCloud“ saugomą turinį sudaro muzika, nuotraukos, adresatai, kalendoriai ir palaikomi dokumentai. „iCloud“ saugomas turinys belaidžiu būdu perkeliamas į kitus „iOS“ įrenginius ir kompiuterius, nustatytus su ta pačia „iCloud“ paskyra.

„iCloud“ galimas „iOS 5“ įrenginiuose, „Mac“ kompiuteriuose su „OS X Lion v10.7.2“ ar naujesne versija ir asmeniniuose kompiuteriuose su „iCloud Control Panel for Windows“ (reikalinga „Windows Vista Service Pack 2“ arba „Windows 7“ operacinė sistema).

„iCloud“ funkcijos:

- *iTunes in the Cloud*—atsisiųskite anksčiau pirktą „iTunes“ muziką ir TV laidas į iPhone nemokamai, kada tik norite.
- *Apps and Books*—atsisiųskite ankstesnius „App Store“ ir „iBookstore“ pirkinius į iPhone nemokamai, kada tik norite.
- *Photo Stream*—vienu įrenginiu padarytos nuotraukos automatiškai atsiras visuose įrenginiuose. Žr. „Srautinis nuotraukų siuntimas“, 99 psl..
- *Documents in the Cloud*—skirta programoms, kuriose įgalinta „iCloud“; visuose įrenginiuose bus naujausia programų informacija ir dokumentai.
- *Mail, Contacts, Calendars*—visuose įrenginiuose bus naujausia adresatų, kalendorių, užrašų ir priminimų informacija.
- *Backup*—automatiškai sukuriama atsarginė iPhone kopija „iCloud“, kai prijungiamas maitinimas ir „Wi-Fi“. Žr. „Atsarginių „iPhone“ kopijų darymas“, 182 psl..
- *Find My iPhone*—raskite iPhone žemėlapyje, rodykite pranešimą, paleiskite garsą, užrakinkite ekraną arba nuotoliniu būdu ištrinkite duomenis. Žr. „Find My iPhone“, 38 psl..
- *Find My Friends*—bendrinkite savo buvimo vietą svarbiausiems žmonėms. Atsisiųskite nemokamą programą iš „App Store“.
- *iTunes Match*—užsiprenumeravus „iTunes Match“, visa muzika, įskaitant ir importuotą iš CD bei pirktą kitur, nei „iTunes“, atsiras visuose įrenginiuose ir ją bus galima atsisiųsti ir groti kada tik panorėjus. Žr. „iTunes Match“, 83 psl..

Naudodamiesi „iCloud“ galite gauti nemokamą el. pašto paskyrą ir 5 GB vietos el. laiškam, dokumentams ir atsarginėms kopijoms saugoti. Galite pirkti muzikos įrašų, programų, televizijos laidų bei knygų bei naudotis „Photo Stream“, neskaičiuodami duomenų kiekio.

Jei turite „MobileMe“, prenumeratą, galite ją perkelti į „iCloud“ iš „Mac“ arba asmeninio kompiuterio iki 2012 m. birželio mėn., apsilankę www.me.com/move.

Pastaba: „iCloud“ galima naudotis ne visose vietovėse. „iCloud“ funkcijos gali keistis atsižvelgiant į vietovę.

Prisijungti prie „iCloud“ paskyros (ar susikurti naują): „Settings“ palieskite „iCloud“.

Įgalinti arba išjungti „iCloud“ paslaugas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“.
Įgalinti atsarginę „iCloud“ kopiją	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage & Backup“.
Rasti savo „iPhone“	Apsilankykite www.icloud.com , prisijunkite su „Apple ID“, tada pasirinkite „Find My iPhone“. Svarbu: iPhone „Settings“ > „iCloud“ turi būti įjungtas „Find My iPhone“, kad iPhone būtų surastas.
Įsigyti papildomas „iCloud“ duomenų saugojimo vietas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, „Storage & Backup“, tada palieskite „Manage Storage“. Jei norite daugiau informacijos, kaip įsigyti „iCloud“ duomenų saugojimo vietas, eikite į help.apple.com/icloud .
Peržiūrėti ir atsisiųsti ankstesnius „iTunes Store“ pirkinius	Eikite į iTunes ir palieskite „Purchased“.
Peržiūrėti ir atsisiųsti ankstesnius „App Store“ pirkinius	Eikite į „App Store“, palieskite „Updates“, tada palieskite „Purchased“.
Peržiūrėti ir atsisiųsti ankstesnius „iBookstore“ pirkinius	Eikite į iBooks, palieskite „Store“, tada palieskite „Purchased“.
Įjungti automatinį muzikos, programų ar knygų atsisiuntimą	Eikite į „Settings“ > „Store“.

Daugiau informacijos apie „iCloud“ ieškokite adresu www.apple.com/lt/icloud. Informacijos apie palaikymą rasite www.apple.com/emea/support/icloud.


Sinchronizavimas su „iTunes“

Sinchronizuojant su „iTunes“, duomenys nukopijuojami iš kompiuterio į iPhone ir atvirkščiai. Galite sinchronizuoti prijungę iPhone prie kompiuterio, naudodami doko jungtį su USB laidu, arba galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti belaidžiu būdu, naudodami „Wi-Fi“. Galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti nuotraukas, muzikos, vaizdo įrašus, medijos failus, programas ir dar daugiau. Jei norite daugiau sužinoti apie iPhone sinchronizavimą su kompiuteriu, atidarykite „iTunes“ ir iš „Help“ meniu pasirinkite „iTunes Help“.

Nustatyti belaidį „iTunes“ sinchronizavimą: Prijunkite iPhone prie kompiuterio, naudodami doko jungtį su USB laidu. Būdami „iTunes“, prietaiso „Summary“ langelyje įjunkite „Sync over Wi-Fi connection“.

Įjungus „Wi-Fi“ sinchronizavimą, iPhone automatiškai sinchronizuoja kiekvieną dieną. iPhone turi būti prijungtas prie srovės šaltinio, ir iPhone, ir jūsų kompiuteris turi būti prijungti prie to paties bevielio tinklo, ir kompiuteryje atidaryta „iTunes“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „iTunes Wi-Fi Sync“, 173 psl..

Sinchronizavimo su „iTunes“ patarimai

- Jei naudojate „iCloud“ adresatams, kalendoriams, žymoms ir užrašams saugoti, nesinchronizuokite jų su prietaisu naudodami „iTunes“.
- Pirkiniai iPhone „iTunes Store“ ar „App Store“ vėl sinchronizuojami su „iTunes“ biblioteka. Taip pat kompiuteryje galite pirkti ar atsisiųsti turinio elementų bei programų tiesiai iš „iTunes Store“ ir sinchronizuoti su iPhone.
- Įrenginio „Summary“ skydelyje galite nustatyti „iTunes“ automatiškai sinchronizuoti su įrenginiu, kai jis prijungiamas prie kompiuterio. Jei norite tai laikinai panaikinti, palaikykite paspaudę mygtukus „Command“ ir „Option“ („Mac“) ar „Shift“ ir „Control“ (kompiuteryje), kol iPhone pasirodys šoninėje juostoje.
- Jei norite iššifruoti duomenis kompiuteryje, kai „iTunes“ daro atsargines kopijas, įrenginio „Summary“ skydelyje pasirinkite „Encrypt iPhone backup“. Iššifruotos atsarginės kopijos pažymimos pakabinamos spynos  piktograma. Jei norite gražinti duomenis, reikia įvesti slaptažodį. Jei nepasirinksite šios parinktys, slaptažodžiai (pvz., el. pašto paskyrų) nebus įtraukiami į atsargines kopijas ir juos reikės iš naujo įvesti, jei naudosite atsargines kopijas įrenginio duomenims gražinti.
- Sinchronizuojant el. pašto paskyras įrenginio „Info“ skydelyje iš kompiuterio į iPhone perkeliama tik nustatymai. El. pašto paskyros pakeitimai iPhone nedaro įtakos paskyrai kompiuteryje.
- Jei norite pasirinkti *keisti* iPhone duomenis kompiuterio duomenimis kitą kartą sinchronizuojant, įrenginio „Info“ skydelyje spustelėkite „Advanced“.
- Jei perklausėte dalį medijos failo ar garso knygos, vieta, kurioje sustojote, įtraukiama sinchronizuojant turinį su „iTunes“. Jei pradėjote klausyti ilgo įrašo iPhone, galite pratęsti nuo tos pačios vietos naudodami „iTunes“ kompiuteryje arba atvirkščiai.
- Prietaiso „Photo“ skydelyje galite sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš kompiuterio aplanko.

Pagrindai

3

Programų naudojimas

Dėl aukštos skyros „Multi-Touch“ ekrano ir paprastų pirštų judesių iPhone programomis naudotis lengva.

Programų atidarymas ir perjungimas

Jei norite eiti į Pradžios ekraną ir pamatyti programas, paspauskite Pagrindinį mygtuką □.

Atidaryti programą: palieskite ją.




Jei norite grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite Pagrindinį mygtuką □ dar kartą. Jei norite pamatyti kitą Pradžios ekraną, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.



Jei norite matyti daugelio veiksmų juostą, rodančią šiuo metu naudojamą programą, dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką □. Jei norite iš naujo atidaryti, palieskite programą, arba brūkštelėkite, jei norite matyti daugiau programų.




Pašalinti programą iš daugelio veiksmų juostos

Palieskite ir laikykite palietę programos piktogramą, kol ši pradės judėti, tada palieskite . Programos pašalinimas iš daugelio veiksmų juostos ją taip pat priverčia išsijungti.


Slinkimas

Jei norite slinkti, vilkite aukštyn ar žemyn. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, tinklalapiuose, dar galite slinkti ir iš vieno šono į kitą.




Velkant pirštą ekranu ir slenkant, nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.

Jei norite slinkti greičiau, brūkštelėkite.



Galite palaukti, kol slinkimas sustos pats, arba palieti ekraną ir jis sustos tuoj pat. Palietus ekraną slinkimui sustabdyti, jame nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.

Jei norite greitai slinkti į puslapio viršų, ekrano viršuje palieskite būsenos juostą.



Jei norite greitai slinkti, vilkite pirštu prie rodyklės. Jei norite peršokti į skiltį, palieskite raidę.

Jei norite pasirinkti elementą, palieskite jį sąrašė. Atsižvelgiant į sąrašą, palietus elementą galima atlikti skirtingus veiksmus: atidaryti naują sąrašą, paleisti dainą, skaityti el. laišką ar peržiūrėti asmens kontaktinius duomenis, jei norite jam paskambinti.

Didinimas ar mažinimas

Peržiūredami nuotraukas, tinklalapius, el. laiškus ar žemėlapius, vaizdą galite didinti ar mažinti. Suspauskite pirštus arba atskirkite. Jei norite padidinti nuotraukas ar tinklalapio vaizdą, dukart palieskite ekraną; palieskite vėl dukart, jei norite sumažinti. Peržiūredami žemėlapius palieskite dukart, jei norite vaizdą priartinti ir vieną kartą dviem pirštais, jei norite atitolinti.



Mastelio keitimas taip pat yra pritaikymo neįgaliesiems funkcija, leidžianti didinti bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma ekrane. Žr. „Mastelis“, 161 psl..



Peržiūra vertikaloje arba horizontalioje padėtyje

Naudojantis daugeliu iPhone programų galima peržiūrėti vaizdą vertikaliai ar horizontaliai. Pasukite iPhone ir ekranas taip pat pasisuks bei pats prisitaikys prie naujos ekrano orientacijos.




Tinklalapiams peržiūrėti „Safari“ ar tekstui įvesti horizontali padėtis gali tikti labiau. Tinklalapių mastelis pasikeičia į platesnį vaizdą horizontalioje padėtyje, taip padidinant tekstą ir vaizdus. Ekranų klaviatūra taip pat yra didesnė.

Filmai, žiūrimi „Videos“ ir „YouTube“, rodomi tik horizontalioje padėtyje. Gatvių vaizdai „Maps“ taip pat rodomi tik horizontalioje padėtyje.

Užrakinti ekraną vertikaloje padėtyje: dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , brūkštelėkite per ekrano apačią iš kairės į dešinę, tuomet palieskite .




Vertikalios padėties užrakinimo piktograma  atsiranda būsenos juostoje užrakinus ekrano padėtį.


Pradžios ekrano tinkinimas

Programų pertvarkymas

Galite tinkinti programų piktogramų išdėstymą Pradžios ekrane, įskaitant ir doko piktogramas ekrano apačioje. Jei norite, tvarkykite jas visuose Pradžios ekranuose. Taip pat galite tvarkyti programas surinkdami jas į aplankus.

Pertvarkyti piktogramas:

- 1 palieskite ir laikykite bet kurią programą Pradžios ekrane, kol ši ims judėti.
- 2 Sudėliokite programas jas vilkdami.
- 3 Jei norite išsaugoti pakeitimus, paspauskite Pagrindinį mygtuką .



Perkelti piktogramą į kitą ekraną	Tvarkydami programas vilkite vieną jų į ekrano kraštą.
Sukurti papildomų Pradžios ekranų	Tvarkydami programas, brūkštelėkite į dešiniausią Pradžios ekraną ir vilkite programą į dešinįjį ekrano kraštą. Galite sukurti daugiausia 11 Pradžios ekranų.
Atstatyti Pradžios ekrano numatytojo nustatymo išdėstymą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“. Pradžios ekrano atstatymas pašalina visus jūsų sukurtus aplankus ir uždeda numatytąjį nustatymų foną Pradžios ekrane.

Į Pradžios ekraną galite pridėti piktogramų, kad pasiektumėte mėgstamiausius tinklalapius. Žr. „Tinklalapių vaizdinės nuorodos“, 78 psl..

Kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio (naudojant doko jungtį su USB laidu), galite tinkinti Pradžios ekranus, naudodamiesi „iTunes“. „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše ir ekrano viršuje spustelėkite „Apps“.

Aplankų tvarkymas


Aplankai leidžia tvarkyti programas Pradžios ekrane. Į aplanką galite įdėti iki 12 programų. „iPhone“ sukūrus aplanką, automatiškai jį pavadina pagal aplankui sukurti naudojamų programų klasę. Pavadinimą galite keisti bet kuriuo metu. Aplankus, kaip ir programas, galima pertvarkyti velkant Pradžios ekranuose ar į doką.

Sukurti aplanką: palieskite ir laikykite programą, kol Pradžios ekrano programos pradės judėti, ir nuvilkite ant kitos programos.



„iPhone“ sukuria naują aplanką, kuriame yra dvi programos, ir parodo jo pavadinimą. Galite paliesti pavadinimo laukelį ir įvesti kitą pavadinimą.



Jei norite atidaryti aplanką, palieskite jį. Tuomet galėsite paliesdami atidaryti programą jame. Jei norite užverti aplanką, palieskite už aplanko ribų arba paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Tvarkydami programas:

pridėkite programą į aplanką	Vilkite programą virš aplanko.
Pašalinti programą iš aplanko	Palieskite aplanką, kad jį atidarytumėte, ir iš aplanko išvilkite programą.
Pašalinti aplanką	Iškelkite visas programas iš aplanko. Aplankas automatiškai ištrinamas.
Pervardyti aplanką	Palieskite aplanką, kad jį atidarytumėte, tada palieskite pavadinimą viršuje ir klaviatūra įveskite naują pavadinimą.

Baigę tvarkyti Pradžios ekraną paspauskite Pagrindinį mygtuką , kad išsaugotumėte pakeitimus.

Fono nustatymas

„Lock“ ekrano fonui galite nustatyti paveikslą arba nuotrauką. Taip pat galite pasirinkti Pradžios ekrano fono paveikslėlį. Galite pasirinkti paveikslėlį, gautą su iPhone, nuotrauką iš „Camera Roll“ ar kito iPhone albumo.

Nustatyti foną:

- 1 „Settings“ pasirinkite „Wallpaper“, palieskite „Lock“ ir Pradžios ekranų paveikslėlį, tada palieskite „Wallpaper“ arba albumą.
- 2 Paliatimu pasirinkite paveikslėlį arba nuotrauką. Jei pasirenkate nuotrauką, vilkite, norėdami pasirinkti jos vietą, ir suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti, kol nuotrauka atrodys taip, kaip pageidaujate.
- 3 Palieskite „Set“, tada pasirinkite, ar norite naudoti nuotrauką kaip pagrindinio ekrano foną, užrakinto telefono užsklandą ar abiems.

Teksto rinkimas

Ekrano klaviatūra pasirodo visada, kai reikia rinkti tekstą.

Teksto įvedimas

Įveskite tekstą klaviatūra. Klaviatūra ištaiso rašybos klaidas, nuspėja, ką renkate, ir mokosi jums ją naudojantis. Atsižvelgiant į naudojamą programą, klaviatūra gali pasiūlyti taisymus, kai žodžiuose paliekama spausdinimo klaidų.

Rinkiti tekstą: palieskite teksto laukelį, kad pasirodytų klaviatūra, tuomet palieskite ją.

Renkant tekstą kiekviena raidė pasirodo virš piršto. Jei paliečiate ne tą klavišą, pirštu nuslyskite ant reikiamo klavišo. Kol neatleidžiate piršto nuo klavišo, raidė dar neparašyta.



Ištrinti ankstesnį simbolį	Palieskite ✕ .
Spausdinti didžiosiomis raidėmis	Palieskite klavišą „Shift“ ⇧ prieš paliesdami raidę. Arba laikykite paspaudę klavišą „Shift“ ir slinkite prie raidės.
Greitai padėti tašką ir padaryti tarpą	Dukart palieskite tarpo klavišą. Jei norite įjungti arba išjungti šią funkciją, eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.
Įveskite „ll“, naudodami automatinį taisymą	Parašykite „lll“. Pavyzdžiui, norėdami įvesti „you'll“ rašykite „youlll“.
Įjungti didžiąsias raides	Dukart palieskite klavišą „Shift“ ⇧. Jei norite išjungti didžiąsias raides, vėl palieskite klavišą „Shift“. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją nuėję į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.
Įvesti skaičius, skyrybos ženklus ar simbolius	Palieskite klavišą „Number“ 123 . Jei norite matyti papildomų skyrybos ženklų ir simbolių, palieskite klavišą „Symbol“ #+= .
Nustatyti teksto rinkimo parinktį	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“



Jei norite įvesti alternatyvų simbolį, palaikykite palietę klavišą ir tada slinkdami pasirinkite vieną iš galimų.

Automatinis taisymas ir rašybos tikrinimas

Naudojantis daugelių kalbų, iPhone renkant tekstą automatiškai ištaiso rašybos klaidas ar pateikia pasiūlymų. Kai iPhone pateikia žodį, galite priimti pasiūlymą nenutraukdami teksto rinkimo.

Pastaba: Jei norite pamatyti palaikomų kalbų sąrašą, eikite į www.apple.com/iphone/specs.html.




Siūlomas žodis

Priimti pasiūlymą: padėkite tarpą, kablelį ar pradėkite naują eilutę.

Atmesti pasiūlymą: palieskite „x“.

Kiekvieną kartą atmetus to paties žodžio pasiūlymą, didėja tikimybė, kad iPhone priims jūsų žodį.

„iPhone“ taip pat gali pabraukti jau surinktus žodžius, kurie gali būtų parašyti klaidingai.



Pakeisti klaidingai parašytą žodį Palieskite žodį, tada palieskite vieną iš siūlomų pataisymų. Jei norimas žodis nėra siūlomas, tiesiog surinkite jį iš naujo.

Ijungti arba išjungti automatinį klaidų taisymą ir rašybos tikrinimą Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“

Akronimai ir asmeninis žodynas

Naudojantis akronimais, kad surinktumėte ilgesnį žodį ar junginį, užtenka įvesti tik kelias raides. Kai tik rinksite akronimą, bus parodomas visas žodis ar junginys. Pvz., akronimas „omw“ bus išplečiamas į „On my way!“

Sukurti akronimą: eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ ir palieskite „Add New Shortcut“.


Pridėti žodį ar frazę į asmeninį žodyną, kad iPhone netaisytų ir nekeistų: Sukurkite akronimą, tačiau „Shortcut“ laukelį palikite tuščią.

Redaguoti akronimą Eikite į „Settings“ > „Keyboard“ ir palieskite akronimą.

Teksto redagavimas

Dėl jautriojo ekrano yra nesunku keisti jau įvestą tekstą. Ekране matomas didinamasis stiklas padeda nustatyti įterpimo žymeklį būtent ten, kur reikia. Paėmimo taškai leidžia greitai pasirinkti daugiau arba mažiau teksto. Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti teksto ir nuotraukų programų viduje ar keliose programose.

Nustatyti įterpimo žymeklio vietą: jei norite iškviešti didinamąjį stiklą, palieskite ir palaikykite paspaudę, tada vilkite, kad nustatytumėte įterpimo taško vietą.



Pasirinkti tekstą: jei norite matyti pasirinkimo mygtukus, palieskite įterpimo tašką.



Žodį taip pat galite pažymėti dukart jį paliesdami. Jei norite pažymėti žodį tik skaityti skirtuose dokumentuose, pvz., tinklalapiuose ar gautuose el. laiškuose, palieskite jį ir palaikykite paspaudę. Jei norite pažymėti mažiau ar daugiau teksto, vilkite paėmimo taškus.



Iškirpti ar kopijuoti tekstą

Pasirinkite tekstą, tuomet palieskite „Cut“ ar „Copy“.

Įklijuoti tekstą

Palieskite įterpimo tašką ir palieskite „Paste“. Paskutinis iškirptas ar kopijuotas tekstas bus įterptas. Jei norite pakeisti tekstą, pažymėkite jį ir palieskite „Paste“.

Atšaukti pastarąjį redagavimą

Papurtykite iPhone ir palieskite „Undo“.

Paryškinkite, pabraukite ar rašykite tekstą kursyvu

Kai galima, palieskite ►, tuomet palieskite B / I / U.

Sužinokite žodžio apibrėžimą

Kai galima, palieskite ►, tuomet palieskite „Define“.

Alternatyvių žodžių siūlymas

Kai galima, palieskite „Suggest“ ir palieskite vieną iš žodžių.

Klaviatūros išdėstymai

„Settings“ galite nustatyti aparatinių ir programinių klaviatūrų išdėstymus. Galimi išdėstymai priklauso nuo klaviatūros kalbos.

Pasirinkti klaviatūros išdėstymą: eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“, tuomet pasirinkite klaviatūrą.


Galite nustatyti atskirus išdėstymus tiek programinėms ekrano, tiek aparatinėms išorinėms klaviatūroms kiekvienai kalbai. Programinės klaviatūros išdėstymas nulemia iPhone ekrano klaviatūros išdėstymą. Aparatinės klaviatūros išdėstymas nulemia „Apple“ belaidės klaviatūros, prijungtos prie „iPhone“, išdėstymą.

„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas

Galite naudotis „Apple Wireless Keyboard“ (parduodama atskirai) rinkdami tekstą iPhone. „Apple Wireless Keyboard“ prijungiama „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „„Bluetooth“ prietaiso suporavimas su „iPhone““, 35 psl..


Kai klaviatūra yra suporuota su iPhone, klaviatūrai esant pasiekiamame nuotolyje (iki 10 metrų) jie visada susijungia. Kai klaviatūra prijungta, palietus teksto laukelį neatsiranda ekrano klaviatūra. Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, išjunkite ar panaikinkite klaviatūros poravimą, kai nesinaudojate ja.

Diktavimas



Naudojant diktavimą, tekstas kuriamas ir redaguojamas ne įvedant, o kalbant. Pavyzdžiui, galite diktuoti el. laiškus, pranešimus ir užrašus. Diktavimas veikia net su trečiųjų šalių programomis, taigi galite atnaujinti „Facebook“ būseną, rašyti „Twitter“ pranešimus arba rašyti ir siųsti, naudojantis „Instagram“. Diktuoti galima bet kada, kai pasirodo ekrano klaviatūra su  klavišu.


Pastaba: Įjunkite „Siri“ pasirinkdami „Settings“ > „General“ > „Siri“. Diktavimą palaiko tik iPhone 4S, taip pat reikalingas mobilus arba „Wi-Fi“ interneto ryšys. Diktavimas gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visose vietose; kai kur galimos ne visos funkcijos. Korinio ryšio duomenų paslauga gali būti mokama.

Diktuoti tekstą: Klaviatūroje palieskite . Kai baigsite, palieskite „Done“.



Norėdami įvesti tekstą, dar kartą palieskite  ir tęskite diktavimą.

Diktuodami galite įterpti žodį, arba įterpti vietoj pasirinkto teksto. Nustatykite įterpimo žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą, arba pasirinkite norimą pakeisti tekstą, tuomet palieskite  ir diktuokite. Jei norite pakeisti žodį, palieskite jį dukart, palieskite , tada sakykite norimą žodį.

Jei norite pradėti diktuoti, galite pridėti „iPhone“ prie ausies vietoj to, kad klaviatūroje paliestumėte . Jei norite baigti, laikykite „iPhone“ prieš save.

Pridėti skyrybos ženklus: Sakykite skyrybos ženklus.

Pvz., „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ (Brangioji Marija kablelis čekis jau pašto dėžutėje šauktukas) bus užrašyta „Dear Mary, the check is in the mail!“ (Brangioji Marija, čekis jau pašto dėžutėje!).

Spausdinimas

„AirPrint“

Naudodamiesi „AirPrint“ galite spausdinti belaidžiu būdu „AirPrint“ įgalintais spausdintuvais. Spausdinti galite naudodamiesi šiomis programomis:



- „Mail“ – el. laišakai ir priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“
- „Photos and Camera“ – nuotraukos
- „Safari“ – tinklalapiai, PDF failai ir kiti priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“
- „iBooks“ – PDF failai
- „Maps“ – ekrane rodomas žemėlapių vaizdas
- „Notes“ – šiuo metu rodomas užrašas

Kitos programos iš „App Store“ taip pat gali palaikyti „AirPrint“.


„AirPrint“ įgalintiems spausdintuvams nereikia sąrankos, juos pakanka prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir iPhone. Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumento spausdinimas

„AirPrint“ naudoja „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtų belaidžiu būdu siųsti spausdinimo darbus į spausdintuvą. „iPhone“ ir spausdintuvas turi būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

Spausdinti dokumentą: palieskite , , ar  (atsižvelgiant į naudojamą programą), tuomet palieskite „Print“. Pasirinkite spausdintuvą ir spausdinimo parinktį, tada palieskite „Print“.

Peržiūrėti spausdintuvo darbo būseną


Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , tuomet palieskite „Print Center“.



Kai spausdinamas dokumentas, programa „Print Center“ pasirodo kaip naujausia programa. Ženklelis ant programos parodo, kiek dokumentų yra spausdinimo sąrašė.


Jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą, pasirinkite spausdinimo darbą, kad galėtumėte matyti jo suvestinę.


Atšaukti spausdinimą

Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , palieskite „Print Center“, pasirinkite spausdintiną darbą (jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą), tada palieskite „Cancel Printing“.

Paieška

Galite ieškoti daugelyje iPhone, programų, pvz., „Contacts“, „Mail“, „Calendar“, „Music“, „Messages“, „Notes“ ir „Reminders“. Galite ieškoti individualioje programoje arba visose programose iškart.



Ieškoti iPhone: Pereiti prie „Search“ ekrano. (Būdami pirmame Pradžios ekrane, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn arba paspauskite Pagrindinį mygtuką ) Paieškos laukelyje įveskite tekstą.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Jei norite atidaryti elementą, palieskite jį sąrašė. Jei norite paslėpti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų, palieskite „Search“.

Piktogramos greta paieškos rezultatų parodo, iš kurios programos yra rezultatai.

„iPhone“ remdamasis ankstesnėmis paieškomis gali rodyti ieškomiausią elementą. „Safari“ paieškos rezultatuose yra parinktytys ieškoti žiniatinklyje arba „Wikipedia“.

„App“	Tai, ko ieškota
„Contacts“	Vardas, pavardė ir kompanijos pavadinimas
„Mail“	Laukeliai „To“, „From“ ir „Subject“ bei visų paskyrų pranešimai
„Calendar“	Įvykių pavadinimai, pakviestieji, vietos ir užrašai
„Music“	Muzika (dainos, atlikėjai ir albumai) ir medijos failų, vaizdo įrašų bei garso knygų pavadinimai
„Messages“	Pranešimų pavadinimai ir tekstai
„Notes“	Užrašų tekstas
„Reminders“	Pavadinimai

„Search“ taip pat ieško vietinių ir įdiegtųjų programų iPhone. Jei turite daug programų, tikriausiai norėsite naudoti „Search“ rasti ir atidaryti programoms.


Atidaryti programą iš „Search“	Įveskite programos pavadinimą, tuomet palieskite norėdami atidaryti programą tiesiai iš paieškos rezultatų.
---------------------------------------	---


Naudokite „Spotlight Search“ nustatymą, kad nurodytumėte, kokio turinio ieškoti ir eiliškumą, kuriuo rezultatai bus rodomi. Žr. „„Spotlight“ paieška“, 173 psl..

Valdymas balsu

„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso komandas. iPhone 4S, taip pat galite naudoti „Siri“, jei norite valdyti iPhone balsu. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl..

Pastaba: „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis. „Voice Control“ nėra galimas iPhone 4S, kai įjungta „Siri“.



Naudoti „Voice Control“: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką  tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Taip pat galite paspausti ir palaikyti Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Jei norite pasiekti geriausių rezultatų:

- kalbėkite į iPhone mikrofoną tarsi skambintumėte. (Šioms funkcijoms valdyti galite naudoti ir mikrofoną „Bluetooth“ ausinėse arba „Bluetooth“ palaikantį automobilio laisvų rankų įrenginį.)
- Kalbėkite aiškiai ir natūraliai.
- Sakykite tik iPhone komandas, vardus ir skaičius. Tarp komandų darykite trumpas pauzes.
- Naudokite pilnus pavadinimus.

Jei norite sužinoti daugiau apie naudojimąsi „Voice Control“, taip pat apie naudojimąsi „Voice Control“ skirtingomis kalbomis, eikite į support.apple.com/kb/HT3597.

Paprastai „Voice Control“ tikisi, kad balsu komandas sakysite ta kalba, kuri nustatyta iPhone (eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Language“). „Voice Control“ nustatymai leidžia keisti balso komandų kalbą. Kai kuriose kalbose galimos skirtingos tarmės ir akcentai.

Keisti kalbą ar šalį: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir palieskite kalbą ar šalį.

„Music“ programos „Voice Control“ yra visuomet įjungtas, bet jei norite didesnio saugumo, galite neleisti rinkti numerio balsu, kai iPhone užrakintas.

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Jei norite rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Žr. „Rinkimas balsu“, 60 psl. ir „Siri“ ar „Voice Control“ naudojimas su „Music“, 82 psl..

Pranešimai

„Notification Center“ vienoje vietoje rodo visus įspėjimus, įskaitant šiuos:

- Praleisti skambučiai ir balso pranešimai
- Naujas el. laiškas
- Nauji teksto pranešimai
- „Reminders“
- Kalendoriaus įvykiai

- Draugų užklauso („Game Center“)
- Weather
- Stocks

Rodyti „Notification Center“: nuo ekrano viršaus tempkite žemyn. Slinkite sąrašą, kad matytumėte papildomų įspėjimų.



Įspėjimai taip pat rodomi užrakintame ekrane arba trumpai ekrano viršuje, kai naudojate iPhone. „Notification Center“ galite matyti visus dabartinius įspėjimus.

Daugelis programų, pvz., „Phone“, „Messages“, „Mail“ ir „App store“ rodo įspėjamąjį ženkliuką Pradžios ekrano piktogramoje su skaičiumi (rodančiu gaunamus elementus) arba šauktuku (rodančiu problema). Jei šios programos yra aplanke, ženkliukas pasirodo ant aplanko. Ženkliukas su skaičiumi nurodo bendrą neperžiūrėtų elementų skaičių, pvz., praleistus skambučius, el. laiškus, tekstinius pranešimus bei galimus atsisiųsti programų naujinius. Ženkliukas su šauktuku nurodo, kad yra programos problemų.



Reaguoti į „Notification Center“ įspėjimą	Palieskite įspėjimą.
Reaguoti į įspėjimą užrakintame ekrane	Braukite į dešinę piktogramą, rodomą įspėjime.
Pašalinti įspėjimus iš „Notification Center“	Palieskite , tuomet palieskite „Clear“.
Nustatyti pranešimų parinktis	eikite į „Settings“ > „Notifications“.

„Twitter“

„Settings“ prisijunkite prie „Twitter“ paskyros (ar susikurkite naują), jei norite rašyti pranešimus ir prisegti priedų iš šių programų:

- „Camera“ ar „Photos“ – nuotrauką
- „Safari“ – tinklalapį
- „Maps“ – vietą
- „YouTube“ – vaizdo įrašą

Prisijungti prie „Twitter“ paskyros (ar susikurti naują): Eikite į „Settings“ > „Twitter“. Įveskite paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį arba palieskite „Create New Account“.



Jei norite iš „Camera“ arba „Photos“ paskelbti nuotrauką sistemoje „Twitter“, palieskite mygtuką „Action“.

Paskelbti nuotrauką sistemoje „Twitter“.

Sistemoje „Twitter“ dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais ar tinklalapiais


Peržiūrėkite elementą, palieskite , tuomet palieskite „Tweet“. Jei  nepasirodo, palieskite ekraną.

Jei norite pridėti informacijos apie savo esamą vietą, palieskite „Add Location“. „Location Services“ turi būti įjungta, nuėjus į „Settings“ > „Location Services“.

Pranešti apie vietą „Maps“ sistemoje „Twitter“

Palieskite vietos smeigtuką, tuomet , palieskite „Share Location“ ir „Tweet“.

Pridėti buvimo vietą prie pranešimo

Palieskite . „Location Services“ turi būti įjungta, nuėjus į „Settings“ > „Location Services“.

Prie adresatų pridėti „Twitter“ naudotojo vardą ir nuotrauką

Eikite į „Settings“ > „Twitter“ ir palieskite „Update Contacts“.

Įjungti ar išjungti „Twitter“ programoms „Photos“ ar „Safari“

Eikite į „Settings“ > „Twitter“.

Rašant pranešimą „Tweet“ ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantis skaičius rodo simbolių skaičių, kurį dar galite įvesti. Priedai išnaudoja 140 pranešimo simbolių.


Jei norite skelbti įrašus, peržiūrėti įvykių grafiką, ieškoti populiariausių temų ir dar daugiau, galite įdiegti ir naudoti „Twitter“ programą.

Įdiegti programą „Twitter“: eikite į „Settings“ > „Twitter“ ir palieskite „Install“.

Jei norite sužinoti, kaip naudotis programa „Twitter“, atidarykite programą, palieskite mygtuką „More“ (...), palieskite „Accounts & Settings“, tuomet „Settings“ ir palieskite „Manual“.

„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu

„Apple“ ausinėse su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu, pridėdamose prie iPhone, yra mikrofonas, garsumo mygtukai ir integruotas mygtukas, leidžiantis lengvai atsiliepti į skambučius ir baigti pokalbį, valdyti garso ir vaizdo įrašų atkūrimą.




Jei norite klausytis muzikos ar skambinti, įjunkite ausines. Net kai iPhone yra užrakintas, paspauskite Centrinį mygtuką, kad valdytumėte muzikos grojimą, atsilieptumėte į skambučius ar baigtumėte pokalbius.

Pristabdyti dainą ar vaizdo įrašą	Paspauskite Centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, kad tęstumėte grojimą.
Peršokti prie kitos dainos	Greitai dukart paspauskite Centrinį mygtuką.
Grįžti į prieš tai buvusią dainą	Greitai triskart paspauskite Centrinį mygtuką.
Sukti pirmyn	Greitai dukart paspauskite ir palaikykite Centrinį mygtuką.
Atsukti atgal	Greitai triskart paspauskite ir palaikykite Centrinį mygtuką.
Reguliuoti garsumą	Paspauskite mygtuką „+“ arba „-“.
Priimti įeinantį skambutį	Paspauskite Centrinį mygtuką.
Baigti pokalbį	Paspauskite Centrinį mygtuką.
Nepriimti įeinančio skambučio	Palaikykite paspaudę Centrinį mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad nepriėmėte skambučio.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervesto į laukimo režimą, ir pervesti pokalbį į laukimo režimą	Paspauskite Centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, kad grįžtumėte į pirmąjį skambutį.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervesto į laukimo režimą, ir baigti pokalbį	Palaikykite paspaudę Centrinį mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad baigėte pirmą pokalbį.
Naudoti „Siri“ arba „Voice Control“	Palaikykite paspaudę Centrinį mygtuką. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl. arba „Valdymas balsu“, 30 psl..



Jei jums skambina, o tuo metu įjungtos ausinės, girdėsite skambėjimo toną ir per iPhone garsiakalbį, ir per ausines.

„AirPlay“


Galite belaidžiu būdu transliuoti muziką ir vaizdo įrašus į savo HDTV įrenginį naudodamiesi „AirPlay“ ir „Apple TV“. Taip pat galite naudoti „AirPlay“, jei norite transliuoti garso įrašą į „Airport Express“ bazinę stotelę. Kitus su „AirPlay“ veikiančius imtuvus galite įsigyti iš trečiųjų šalių kompanijų. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite internetinėje „Apple Store“ parduotuvėje.

Transliuoti turinį į įrenginį, veikiančią su „AirPlay“: paleiskite vaizdo, muzikos įrašą ar skaidres, tuomet palieskite  ir pasirinkite „AirPlay“ įrenginį. Prasidėjus transliavimui, galite išjungti turinį atkuriančią programą.

„iPhone“ ir su „AirPlay“ veikiančias įrenginys turi būti prisijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Greitai pasiekite „AirPlay“ valdymą	Kai ekranas yra įjungtas, dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką  ir slinkite į daugelio veiksmų juostos kairįjį galą.
Perjungti duomenų išvestį iš „AirPlay“ atgal į iPhone	Palieskite  ir pasirinkite iPhone.

iPhone 4S galite rodyti iPhone ekraną televizoriuje, naudodami „Apple TV“. Viskas, kas matoma „iPhone“ ekrane, bus rodoma televizoriuje.

Rodyti „iPhone“ ekraną televizoriuje: daugelio veiksmų juostos kairiajame gale palieskite , pasirinkite „Apple TV“, ir palieskite pasirodžiusį mygtuką „Mirroring“.

Ijungus „AirPlay“ vaizdavimą, iPhone 4S ekrano viršuje pasirodys mėlyna juosta. Rodyti iPhone ekraną televizoriuje taip pat galite naudodami laidą. Žr. „Vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje“, 134 psl..

„Bluetooth“ prietaisai

Galite naudoti iPhone su „Apple“ belaidė klaviatūra ir kitais „Bluetooth“ prietaisais, pvz., „Bluetooth“ ausinėmis, automobilių rinkiniais ir erdvinio garso ausinėmis. Trečiųjų šalių „Bluetooth“ ausinės gali palaikyti garso ir atkūrimo valdiklius. Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta „Bluetooth“ prietaiso. Palaikomos „Bluetooth“ profiliai rasite adresu support.apple.com/kb/HT3647.

„Bluetooth“ prietaiso suporavimas su „iPhone“

ISPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti klausos netekimo ir informacijos apie saugų vairavimą, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Jei norite naudoti „Bluetooth“ prietaisą su iPhone, pirmiausia privalote juos suporuoti.

Suporuoti „Bluetooth“ ausines, automobilio rinkinį ar kitą prietaisą su iPhone:

- 1 vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis kartu su prietaisu, kad jį būtų galima rasti arba nustatyti ieškoti kitų „Bluetooth“ prietaisų.
- 2 eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 3 Pasirinkite prietaisą iPhone ir įveskite atrakinimo slaptažodį ar PIN kodą. Dėl slaptažodžio ar PIN kodo, pateikiamo su prietaisu, žr. instrukcijas.

Kai suporuosite „Bluetooth“ prietaisą dirbti su iPhone, norėdami, kad iPhone skambučiams naudotų prietaisą, privalote sujungti su juo telefoną. Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šio prietaiso.

Kai iPhone prijungiamas prie „Bluetooth“ ausinių ar automobilio prietaiso, išeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą. Įeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą, jei atsiliepdami juo naudojatės, ir per iPhone, jei atsiliepdami naudojatės iPhone

Sujungti „Apple Wireless Keyboard“ su iPhone:



- 1 eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Paspauskite įjungimo mygtuką ant „Apple Wireless Keyboard“, kad ją įjungtumėte.
- 3 iPhone pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo, esančio toliau už „Devices“.
- 4 Klaviatūroje įveskite atrakinimo slaptažodį, kaip nurodyta, tuomet paspauskite „Return“.

Pastaba: Vienu metu su iPhone galite suporuoti tik vieną „Apple Wireless Keyboard“. Jei norite suporuoti su kita klaviatūra, pirmiausia turite panaikinti suporavimą su dabartine.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Apple Wireless Keyboard“ naudojimas“, 28 psl..

„Bluetooth“ būseną


iPhone būsenos juostoje ekrano viršuje pasirodo „Bluetooth“ piktograma:

- : „Bluetooth“ įjungtas ir suporuotas su įrenginiu. (Spalva priklauso nuo esamos būsenų juostos spalvos).
- : „Bluetooth“ įjungtas ir suporuotas su įrenginiu, bet įrenginys per toli arba išjungtas.
- *Nėra „Bluetooth“ piktogramos:* „Bluetooth“ išjungtas arba nesuporuotas su įrenginiu.

„Bluetooth“ prietaiso suporavimo panaikinimas

Jei „Bluetooth“ prietaiso naudoti su iPhone daugiau nebeplanuojate, galite panaikinti jų suporavimą.

Panaikinti „Bluetooth“ prietaiso suporavimą:

- 1 eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Palieskite  šalia prietaiso pavadinimo, tuomet palieskite „Forget this Device“.

Akumulatorius

„iPhone“ turi vidinį įkraunamą akumuliatorių.


Akumulatoriaus įkrovimas

ĮSPĖJIMAS: Svarbios informacijos apie saugą įkraunant iPhone rasite *Svarbios produkto informacijos vadove* adresu support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Akumulatoriaus piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo akumulatoriaus įkrovimo lygį ar krovimo būseną. Taip pat galite matyti procentinę akumulatoriaus įkrovimo lygio išraišką. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ ir įjunkite nustatymą, esantį toliau už „Battery Usage“.



Įkrauti akumuliatorių: prijunkite iPhone prie elektros lizdo per USB laidą ir USB maitinimo adapterį naudodami pridėtą doko jungtį.



Pastaba: Prijungiant iPhone prie srovės šaltinio gali įsijungti „iCloud“ atsarginių kopijų darymas ar belaidis „iTunes“ sinchronizavimas. Žr. „Atsarginių „iPhone“ kopijų darymas“, 182 psl. ir „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Įkrauti akumuliatorių ir sinchronizuoti iPhone: Prijunkite iPhone prie kompiuterio per USB laidą naudodami pridėtą doko jungtį. Arba prijunkite iPhone prie kompiuterio, naudodami pridėdamą laidą ir doką, kuriuos galima įsigyti atskirai.

Jei klaviatūroje nėra aukštos įtampos USB 2.0 prievado, turite jungti iPhone prie USB 2.0 prievado kompiuteryje.



Svarbu: iPhone akumulatorius gali sekti, o ne krauti, jei iPhone prijungtas prie išjungto kompiuterio arba kompiuteris veikia laukimo ar parengties režimu.

Jei akumulatorius kraunamas sinchronizuojant ar naudojantis iPhone, įkrovimas gali užtrukti.

Svarbu: Jei iPhone akumulatorius senka, ekrane gali atsirasti vaizdai, rodantys, kad iPhone reikia krauti iki dešimties minučių, kol vėl galėsite juo naudotis. Jei iPhone akumulatorius beveik visiškai išsekęs, ekranas užgęsta iki dviejų minučių, kol atsiranda vaizdas, įspėjantis apie išsekusį akumulatorių.



Akumulatoriaus veikimo laiko didinimas

„iPhone“ naudoja ličio jonų akumulatorius. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip padidinti iPhone akumulatoriaus veikimo trukmę, eikite į www.apple.com/batteries.

Akumulatoriaus pakeitimas

Įkraunamų akumuliatorių įkrovimo skaičius yra ribotas, todėl jį reikia kartais keisti nauju. iPhone akumulatoriaus negali keisti pats naudotojas; jį gali pakeisti tik įgaliotasis aptarnavimo specialistas. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.apple.com/lt/batteries/replacements.html.

Saugumo funkcijos

Saugumo funkcijos leidžia apsaugoti iPhone informaciją nuo pašalinių jungimosi.

Įėjimo kodai ir duomenų apsauga

Galite nustatyti slaptažodį, kurį turėsite įvesti kiekvieną kartą įjungdami ar žadindami iPhone.

Nustatyti įėjimo kodą: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite 4 skaitmenų prieigos kodą, tuomet įveskite jį dar kartą, kad patvirtintumėte. Tuomet „iPhone“ pareikalaus įvesti prieigos kodą, kai norėsite jį atrakinti ar peržiūrėti prieigos kodo nustatymus.

Įėjimo kodo nustatymas įjungia duomenų apsaugą. Duomenų apsauga naudoja jūsų įėjimo kodą kaip raktą el. laiškam ir jų priedams, saugomiems iPhone, užšifruoti. (Kai kurios „App Store“ programos taip pat gali naudoti duomenų apsaugą). „Settings“ „Passcode Lock“ ekrano apačioje esantis perspėjimas parodo, ar duomenų apsauga yra įjungta.

Jei norite pagerinti iPhone apsaugą, išjunkite paprastąjį įėjimo kodą ir kodui naudokite ilgesnę kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių. Žr. „Įėjimo kodo užrakinimas“, 173 psl..

Svarbu: iPhone 3GS, kuris buvo pristatytas be „iOS 4“ ar naujesnės programinės įrangos, taip pat privalote atstatyti „iOS“ programinę įrangą, norėdami įjungti duomenų apsaugą. Žr. „iPhone programinės įrangos atnaujinimas ir nustatymas iš naujo“, 184 psl..

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Jei norite rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

„Find My iPhone“

„Find My iPhone“ padeda rasti ir apsaugoti iPhone naudojant nemokamą „Find My iPhone“ programą kitame „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“, arba naudojant „Mac“ ar kompiuterio žiniatinklio naršyklę, prijungtą prie www.icloud.com ar www.me.com.

„Find My“ iPhone“ galimybės:

- **Rasti žemėlapyje:** peržiūrėkite apytikslę iPhone vietą per visą ekraną rodomame žemėlapyje.
- **Siųsti žinutę arba groti garsą:** galite sukurti žinutę, kuri pasirodys jūsų iPhone ekrane arba groti garsą visu garsumu dvi minutes, net kai Skambėjimo / Tildymo jungiklis nustatytas tylos režimu.
- **Nuotolinis slaptažodžio užrakinimas:** galite nuotoliniu būdu užrakinti iPhone ir sukurti 4 skaitmenų įėjimo kodą, jei tokio nenustatėte anksčiau.
- **Nuotolinis išvalymas:** galite apsaugoti privatumą ištrindami visą mediją ir duomenis iš savo iPhone, bei atstatyti gamyklinius nustatymus.

Svarbu: Prieš naudojantis šiomis paslaugomis, „Find My“ iPhone turi būti įjungta arba „iCloud“, arba „MobileMe“ nustatymuose iPhone. „Find My iPhone“ gali būti įjungta tik vienoje paskyroje.

Įjungti „Find My iPhone“ naudojant „iCloud“

Eikite į „Settings“ > iCloud ir įjunkite „Find My iPhone“.

Įjungti „Find My iPhone“ naudojant „MobileMe“

Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „MobileMe“ paskyrą ir įjunkite „Find My iPhone“.

Žr. „iCloud“, 17 psl. arba „El. pašto ir kitų paskyrų nustatymas“, 16 psl..

„iPhone“ valymas

Jei iPhone paliečia bet kokius teršalus, kurie gali palikti dėmių (pvz., rašalas, dažai, makiažas, purvas, maistas, aliejai, tepalai, losjonai), iškart jį nuvalykite. Jei norite išvalyti iPhone, ištraukite laidus ir išjunkite iPhone (paspauskite ir palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo mygtuką, tada slinkite ekrano slankiklį). Tada naudokite minkštą, truputį drėgną audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į ertmes. Jei norite valyti iPhone, nenaudokite langų valiklių, namų ūkio valiklių, suspausto oro, aerozolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šlifuojamųjų medžiagų. Priekinis iPhone 3GS dangtelis ir priekinis bei galinis iPhone 4S ir iPhone 4 dangteliai pagaminti iš stiklo ir yra padengti riebalams atsparia danga. Šiuos paviršius nubraukite švelniu, nepaliekančiu pūkelių audiniu. Šios dangos atsparumas riebalams mažesnis paprastai naudojant, o ekrano trynimasis šiurkščiomis medžiagomis dar labiau sumažins jo efektyvumą ir subraižys stiklą.

Papildomos informacijos apie iPhone priežiūrą rasite „iPhone“ svarbios produkto informacijos vadove adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.

„iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo

Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti programą ar iš naujo atstatyti iPhone.

Iš naujo paleisti iPhone: Palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu vilkite per slankiklį, kad iPhone išsijungtų. Jei norite vėl įjungti iPhone, paspauskite ir palaikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš atstatyti iPhone iš naujo. Atstatymas turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Priverstinai išjungti programą: keletą sekundžių palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį mygtuką , kol programa išsijungs.

Programą priverstinai išjungti galite ir pašalindami ją iš daugelio veiksmų juostos. Žr. „Programų atidarymas ir perjungimas“, 20 psl..

Iš naujo nustatyti iPhone: Palaikykite paspaudę kartu Įjungimo / Išjungimo bei Pagrindinį mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite „Apple“ logotipą.

Daugiau problemų sprendimo būdų rasite „Palaikymas ir kita informacija“, priede, 182 psl..

Kas yra „Siri“?

„Siri“ yra išmanus asmeninis asistentas, padedantis tvarkyti reikalus balsu. „Siri“ supranta natūralią žmogaus kalbą, taigi nereikės mokytis specialių komandų ar įsiminti raktinių žodžių. Galite klausti bei paliepti įvairiais būdais. Pvz., galite sakyti „Set the alarm for 6:30 a.m.“ (nustatyti žadintuvą 6:30) arba „Wake me at 6:30 in the morning“ (pažadinti mane 6:30 ryte). Abiem atvejais „Siri“ supras, ką sakote.

Naudojantis „Siri“ galima rašyti ir siųsti pranešimus, planuoti susitikimus, skambinti, gauti vietos nuorodų, nustatyti priminimą, ieškoti internete ir dar daugiau, tiesiog natūraliai kalbant. „Siri“ supranta, ką sakote ir žino, ką norite pasakyti. „Siri“ pakartoja užklausą, kad žinotumėte, ką ji išgirdo sakant, bei pateikia klausimą, jei reikia patikslinimo ar daugiau informacijos. Tai lyg pokalbis su žmogumi.

Pvz., paklauskite „Any good burger joints around here?“ (gal netoliese yra mėsainių restoranų) ir „Siri“ gali atsakyti „I found a number of burger restaurants near you“ (radau keletą mėsainių restoranų netoliese). Jei sakysite „Hmm. How about tacos“ (Hmm. O meksikietišku tortilijų restoranų?), „Siri“ prisimins, kad ką tik klausėte apie restoranus ir ieškos meksikietišku valgių restoranų netoliese.

Be vietinio „iPhone“ maitinimo šaltinio, „Siri“ taip pat naudojami „Apple“ duomenų centrais, kad suprastų, ką sakote, ir greitai atsakytų. Kad suprastų, apie ką kalbate, „Siri“ taip pat naudojami informacija iš adresinės, muzikos bibliotekos, kalendorių, priminimų ir t. t.

„Siri“ veikia su dauguma „iPhone 4S“ įdiegtų programų ir yra pakankamai sumani, kad suprastų, kurią programą naudoti užklausiai atlikti. „Siri“ taip pat naudoja „Search“ ir „Location Services“, kad padėtų susitvarkyti su užduotimis.

Tiek daug galite pasakyti „Siri“! Štai dar keletas pavyzdžių pradžiai:

- „Call Joe“ (skambinti Džo).
- „Set the timer for 30 minutes“ (nustatyti laikmatį 30 minučių).
- „How far to the nearest Apple store?“ (koks atstumas iki artimiausios „Apple“ parduotuvės?).
- „Is it going to rain tomorrow?“ (ar rytojui prognozuoja lietų?).

Pastaba: „Siri“ veikia tik iPhone 4S, taip pat reikalingas prisijungimas prie interneto koriniu ar „Wi-Fi“ ryšiu. „Siri“ gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visose vietose; kai kur galimos ne visos funkcijos. Korinio ryšio duomenų paslauga gali būti mokama.


„Siri“ naudojimas

„Siri“ įjungimas

„Siri“ įjungiama mygtuko paspaudimu.

Įjungti „Siri“: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką , kol pasirodys „Siri“.


Išgirsite 2 trumpus pyptelėjimus ir ekrane išvysite užrašą „What can I help you with?“ (kuo galiu padėti?).



Tiesiog pradėkite kalbėti. Mikrofono piktograma apsišvies – „Siri“ klausosi, ką sakote. Pradėję pokalbį su „Siri“, palieskite mikrofono piktogramą, jei norite vėl kalbėti su ja.

„Siri“ laukia, kol baigsite kalbėti, tačiau taip pat galite paliesti mikrofono piktogramą, jei norite pasakyti „Siri“, kad baigėte. Tai patogu, kai yra daug pašalinių fono garsų. Tai taip pat paspartins pokalbį su „Siri“, nes „Siri“ nereikės laukti pauzės po kalbėjimo.

Baigus kalbėti, „Siri“ parodys, ką išgirdo, ir atsakys. „Siri“ dažnai pateikia papildomos susijusios informacijos, kuri galėtų būti naudinga. Jei informacija, pvz., sukurtas tekstinis pranešimas ar vietovė, kurios teiravotės, susijusi su programa, tiesiog palieskite ekraną, kad atidarytumėte programą ir matytumėte išsamią informaciją bei tolesnius veiksmus.



„Siri“ gali paklausti, ar reikia daugiau informacijos, kad įvykdytų užklausą. Pvz., pasakykite „Siri“ „Remind me to call mom“ (priminti paskambinti mamai) ir „Siri“ gali paklausti „What time would you like me to remind you?“ (koku laiku norėtumėte, kad priminčiau?). Nesivarginkite „Siri“ pasakyti viską vienu kartu. „Siri“ primins, kokios informacijos jai reikia.

Galite pradėti kalbėti su „Siri“ tiesiog pridėdami „iPhone“ prie ausies, lyg skambintumėte. Jei ekranas nėra įjungtas, pirmiausia paspauskite įjungimo / išjungimo arba Pagrindinį mygtuką. Išgirsite 2 trumpus pyptelėjimus – „Siri“ klausosi. Tuomet pradėkite kalbėti.

Jei pridėjus „iPhone“ prie ausies „Siri“ nereaguoja, laikykite telefoną priešais save (taip, kad matytumėte ekraną) ir sukite ranką, ją keldami ir dėdami telefoną prie ausies.



Atšaukti užklausą

Sakykite „cancel“ (atšaukti), palieskite  arba paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Sustabdyti skambutį, pradėtą su „Siri“

Prieš atsidarant telefonui, paspauskite Pagrindinį mygtuką . Jei telefonas jau atsidarė, palieskite „End“.

Papasakokite „Siri“ apie save

Kuo daugiau „Siri“ žinos apie jus, tuo daugiau galės padėti. „Siri“ gauna informacijos apie jus iš asmeninės informacijos kortelės („My Info“), esančios „Contacts“.


Pasakykite „Siri“, kas esate: eikite į „Settings“ > „Siri“ > „My Info“ ir palieskite savo vardą.

Kortelėje įveskite namų ir darbo adresus, kad galėtumėte išstarti „How do I get home?“ (kaip grįžti namo?) ir „Remind me to call Bob when I get to work“ (priminti paskambinti Bobui, kai nuvyksiu į darbą).

„Siri“ taip pat nori žinoti apie jums svarbius žmones, taigi nurodykite giminystės ryšius ir savitarpio santykius asmeninės informacijos kortelėje. „Siri“ gali juos nustatyti pati. Pvz., pirmą kartą pasakius „Siri“ skambinti seseriai, „Siri“ paklaus, kas yra jūsų sesuo (jei dar neįvedėte šios informacijos kortelėje). „Siri“ pridės informaciją apie giminystės ryšius prie asmeninės informacijos kortelės, kad nereikėtų klausti kitą kartą.

„Contacts“ sukurkite korteles visiems artimiesiems bei įveskite telefono numerius, el. pašto adresus, namų ir darbo adresus bei norimus naudoti slapyvardžius.

Ekrano vedlys

Ekrane „Siri“ pateikia pavyzdžių, ką galite sakyti. Paklauskite „Siri“ „what can you do“ (ką gali atlikti) arba palieskite , kai „Siri“ pasirodo pirmą kartą.



„Siri“ naudojimas su laisvų rankų įranga

Galite naudoti „Siri“ su „Apple“ ausinėmis ir nuotoliniu valdikliu bei mikrofonu, kuriuos įsigijote su „iPhone“, arba su kitomis palaikomomis ausinėmis (taip pat ir „Bluetooth“).

Kalbėti su „Siri“ naudodamiesi ausinėmis: palaikykite paspaudę Centrinį mygtuką.

Kalbėti su „Siri“ per „Bluetooth“ ausines: palaikykite paspaudę skambinimo mygtuką.

Jei norite tęsti pokalbį su „Siri“, palaikykite paspaudę mygtuką kiekvieną kartą, kai norite kalbėti.

Kai naudojate ausinėmis, „Siri“ girdėsime per jas. „Siri“ perskaito jūsų padiktuoto tekstinio pranešimo ar el. laiško tekstą, prieš išsiunčiant. Taigi, jei norėsite, galėsite keisti pranešimą. „Siri“ taip pat pakartoja priminimo temas prieš jį sukuriant.

Kontekstas

„Siri“ atsižvelgia į tai, kur esate ir ką veikiate, taigi ji supranta kontekstą. Jei gavote tekstinį pranešimą iš Bobo, tiesiog ištarkite „Reply“ (atsakyti), ir „Siri“ žinos, kad tekstinį pranešimą reikia išsiųsti Bobui. Arba ištarkite „Call him“ (paskambink jam) ir „Siri“ skambins Bobui. „Siri“ visuomet praneša, ką ketina daryti.

„Siri“ parinkčių nustatymas

Ijungti arba išjungti „Siri“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“.

Pastaba: Išjungus „Siri“, ji nustatoma iš naujo ir užmiršta, ką išmoko apie jūsų balsą.

Nustatyti „Siri“ parinktį: eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“.

Kalba: Pasirinkite kalbą, kuria bendrausite su „Siri“.

Grižtamasis ryšys balsu: Pagal numatytuosius nustatymus „Siri“ atsako į užklausą, tik kai laikote „iPhone“ pridėję prie ausies arba naudojate „Siri“ su ausinėmis. Jei norite, kad „Siri“ visuomet balsu perskaitytų atsakus, nustatykite šią parinktį į „Always“ (visuomet).

„My Info“: nurodykite „Siri“, kurioje „Contacts“ kortelėje yra asmeninė jūsų informacija.

Žr. „Papasakokite „Siri“ apie save“, 42 psl..

Pridėkite prie ausies ir kalbėkite: bendraukite su „Siri“ tiesiog pridėdami „iPhone“ prie ausies, esant įjungtam ekranui.

Leisti ar drausti pasiekti „Siri“, kai „iPhone“ užrakintas jėjimo slaptažodžiu: eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“.

Taip pat galite neleisti naudotis „Siri“ įjungdami apribojimus. Žr. „Apribojimai“, 174 psl..

Vietos paslaugos

„Siri“ žino tokias vietas: „current“ (dabartinė buvimo vieta), „home“ (namai) ir „work“ (darbas). Taigi, ji gali priminti atlikti tam tikrą užduotį, kai atvykstate į tą vietą ar išvykstate iš jos. Pasakykite „Siri“ „Remind me to call my wife when I leave the office“ (priminti paskambinti žmonai, kai išvyksiu iš biuro), ir „Siri“ būtent taip ir padarys.

Vietos informacija nėra stebima ar saugoma už telefono ribų. Galite naudotis „Siri“, net jei išjungėte „Location Services“, tačiau „Siri“ neatliks užklausų, kurioms reikalinga vietos informacija.

Išjungti „Location Services“ „Siri“: eikite į „Settings“ > „Location Services“.

Pritaikymas neįgaliesiems

„Siri“ yra pritaikyta akliems ir regėjimo sutrikimų turintiems naudotojams per „VoiceOver“, „iOS“ integruotą ekrano skaitytuvą. „VoiceOver“ balsu apibūdina, kas matoma ekrane (įskaitant bet kokį „Siri“ atsako tekstą), taigi galite naudotis „iPhone“ jo nematydami.

Įjungti „VoiceOver“: eikite į „Settings“ > „Accessibility“.


Įjungus „VoiceOver“, garsiai bus perskaitomi net ir pranešimai. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „VoiceOver“, 150 psl..

„Siri“ patikslinimas

Jei „Siri“ iškyla problemų


„Siri“ kartais gali būti sudėtinga suprasti jus. Pvz., naudojantis telefonu triukšmingoje aplinkoje, „Siri“ gali būti sudėtinga išgirsti, ką sakote. Jei šnekate su akcentu, „Siri“ gali prireikti šiek tiek laiko, kol prisitaikys prie jūsų balso. Jei „Siri“ blogai jus girdi, galite tai patikslinti.

„Siri“ rodo, ką išgirdo, bei pateikia atsaką.

Patikslinkite, ką „Siri“ girdi: palieskite burbuliuką, rodantį, ką „Siri“ išgirdo jus sakant. Redaguokite užklausą raštu arba paliesdami  klaviatūroje, jei patikslinimą norite diktuoti žodžiu.

Jei norite daugiau informacijos apie diktavimą, žr. „Diktavimas“, 58 psl..

Jei tekstas pabrauktas mėlynai, palieskite jį ir „Siri“ pasiūlys alternatyvų. Palieskite vieną iš alternatyvų arba keiskite tekstą, rinkdami jį iš naujo ar diktuodami.

Pataisykite „Siri“ balsu: palieskite , tuomet iš naujo pateikite ar patikslinkite užklausą. Pavyzdžiui, „I meant Boston“ (turėjau omenyje Bostoną).

Kai norite patikslinti „Siri“, nesakykite to, ko *nenorite* – tiesiog sakykite „Siri“, ko *norite*.

Pataisyti laišką arba tekstinį pranešimą: kai „Siri“ klausia, ar norite siųsti pranešimą, galite sakyti:

„Change it to“ (pakeisk jį): „Call me tomorrow“ (paskambink rytoj).

„Add“ (pridėti): „See you there question mark“ (ar tave ten pamatysiu klausukas)

„No, send it to Bob“ (ne, siųsti Bobui).

„No“ (ne), jei norite pasilikti pranešimo juodraštį.

„Cancel“ (atšaukti).


Jei norite, kad „Siri“ perskaitytų pranešimą, sakykite „Read it back to me“ (perskaityk jį) arba „Read me the message“ (perskaityk pranešimą). Jei jis tinkamas, galite sakyti „Yes, send it“ (taip, siųsti).

Žr. „Mail“, 51 psl. ir „Messages“, 47 psl..

Kaip „Siri“ mokosi

„Siri“ pradeda veikti nuo pat pradžių be sąrankos, ir ji vis tobulėja. „Siri“ išmoksta jūsų akcentą bei kitas balso ypatybes ir suklasifikuoja jūsų balsą į vieną iš jai suprantamų dialektų ar akcentų. Vis daugiau žmonių naudojami „Siri“, kuri išgirsta vis daugiau kalbų variantų, taigi gerėja balso atpažinimas – „Siri“ veiks dar geriau.

Triukšminga aplinka

Būdami triukšmingoje aplinkoje, pridėkite „iPhone“ arti prie burnos, tačiau nekalbėkite tiesiai į telefono apatinį kraštą. Toliau kalbėkite aiškiai ir natūraliai. Kai baigsite, palieskite .

Jei norite kalbėti su „Siri“, taip pat galite pabandyti pridėti „iPhone“ prie ausies.

Jungimasis prie tinklų

„Siri“ gali pranešti, kad kyla problemų jungiantis prie tinklo. Kad atpažintų balsą bei veiktų su kitomis paslaugomis, „Siri“ naudojami „Apple“ serveriais, taigi reikia turėti gerą 3G arba 4G korinį ar „Wi-Fi“ interneto ryšį.

„Siri“ ir programos

„Siri“ veikia su dauguma „iPhone 4S“ įdiegtų programų ir naudojami jomis, kad įvykdytų užklausą. „Siri“ žino, kai naudojatės programa, todėl galite užsiminti apie ekrane matomus elementus. Pavyzdžiui, skaitydami pranešimą galite sakyti „Reply, I like it“ (atsakyti, man tai patinka).

Phone

Naudokitės „Siri“, jei norite skambinti ar pradėti „FaceTime“ pokalbį. Galite nurodyti skambinti šeimos nariams, draugams bei kolegoms, kurie yra „Contacts“, arba pasakyti, kokių telefono numeriu skambinti.

Pavyzdžiai:

- „Call Jennifer Wright mobile“ (skambinti Dženiferei Rait į mobilųjį telefoną).
- „Call Susan on her work phone“ (skambinti Siuzanai į darbo telefoną).
- „Call 408 555 1212“ (skambinti 408 555 1212).
- „Call home“ (skambinti į namus).

- „FaceTime Lisa“ (pradėti „FaceTime“ pokalbį su Liza).



Pasakius vardą ir pavardę dažniausia tampa aišku, kam norite skambinti, tačiau galite pasakyti tik vieną iš jų ir „Siri“ pati suvoks, kam skambinti. „Siri“ pirmiausia patikrina „Favorites“ ir, jei randa atitikmenį, skambina tuo numeriu. Tuomet „Siri“ patikrina visus adresatus. Jei daugiau nei vienas asmuo turi tokį patį vardą, „Siri“ paklausia, kuriam iš jų skambinti. Jei adresatas turi daugiau nei vieną telefono numerį, „Siri“ taip pat paklausia, kuriuo iš jų skambinti.

Taip pat galite paprašyti „Siri“ skambinti į monei, esančiai adresinėje.

Taigi, kad „Siri“ žinotų, kam skambinti, kai pateikiate užklausą, prisistatykite „Siri“.

Žr. „Papasakokite „Siri“ apie save“, 42 psl..

Sustabdyti skambutį, pradėtą su „Siri“

Prieš atsidarant „Phone“, paspauskite Pagrindinį mygtuką . Jei pokalbis telefonu tebevyksta, palieskite „End“ (baigti).

Music

Paprašykite „Siri“ groti dainą, albumą ar grojaraštį. Sustabdykite grojimą, tada vėl tęskite. Sukurkite nuotaiką, paprašydami groti tam tikros rūšies muziką.

Arba tiesiog ištarkite „Play“ (groti) ir „Siri“ parinks muziką pati. Jei neatpažįstate grojamos dainos, paklauskite „Siri“ „What’s playing?“ (kas šiuo metu grojama?).

Štai keletas būdų groti muziką su „Siri“:

- „Play The Light of the Sun“ (groti „The Light of the Sun“).
- „Play Trouble“ (groti „Trouble“).
- „Play Taking Back Sunday shuffled“ (groti „Taking Back Sunday“ maišant).
- „Play Alicia Keys“ (groti „Alicia Keys“).
- „Play some blues“ (groti bliuzą).
- „Play my party mix“ (groti vakarėlio rinkinį).
- „Shuffle my roadtrip playlist“ (maišant groti kelionės grojaraštį).
- „Play“ (groti).
- „Pause“ (sustabdyti).
- „Resume“ (tęsti).
- „Skip“ (praleisti).

Jei norite klausytis panašios dainos į tą, kurios dabar klausotės, ištarkite „Genius“. („Siri“ sukurs laikiną „Genius“ grojaraštį, bet jis nebus išsaugomas).

Messages

Galite siųsti tekstinius pranešimus, paprašyti „Siri“ perskaityti naujus pranešimus bei atsakyti į gautuosius.

Įterpkite asmens vardą į tekstą arba palaukite, kol „Siri“ paklaus, kam norite siųsti pranešimą. Gali rašyti tekstinį pranešimą vienam arba keliems adresatams vienu metu.

Jei norite rašyti ir išsiųsti tekstinį pranešimą, galite sakyti:

- „Tell Susan I'll be right there“ (pasakyti „Susan“, kad greitai būsiu).
- „Send a message to Jason Russell“ (išsiųsk pranešimą „Jason Russell“).
- „Send a message to Lisa saying how about tomorrow?“ (išsiųsk pranešimą „Lisa“ „kaip dėl rytojaus?“).
- „Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late“ (išsiųsk pranešimą „Susan“ į jos mobilųjį ir pasakyk, kad vėluosiu).
- „Send a message to 408 555 1212“ (išsiųsk pranešimą numeriu 408 555 1212).
- „Text Jason and Lisa where are you?“ (parašyk Jasonui ir Lizai „kur esate?“).



Jei norite matyti ar išklausyti gautus pranešimus, galite sakyti:

- „Read me my messages“ (perskaityk pranešimus).
- „Show my new texts“ (parodyk naujus tekstinius pranešimus).
- „Read it again“ (perskaityk dar kartą).

Jei ką tik gavote tekstinį pranešimą arba jei skaitote anksčiau gautąjį, galite tiesiog sakyti:

- „Reply that's great news“ (atsakyk, kad tai puikios naujienos).
- „Tell him I'll be there in 10 minutes“ (pasakyk jam, kad būsiu už 10 min).
- „Call her“ (paskambink jai).

„Siri“ supranta kontekstą ir žino, kokiam adresatui atsakyti.

Prieš siunčiant pranešimą, „Siri“ pateikia ją ekrane ar perskaito, kad įsitikintumėte, jog viskas parašyta teisingai. Kai „Siri“ klausia, ar norite siųsti pranešimą, galite sakyti:

- „Change it to“ (pakeisk jį): „Call me tomorrow“ (paskambink rytoj).
- „Add“ (pridėti): „See you there question mark“ (ar tave ten pamatysiu klausukas).
- „No, send it to Bob“ (ne, siųsti Bobui).
- „No“ (ne), jei norite pasilikti pranešimo juodraštį.
- „Cancel“ (atšaukti).

Norėtumėte į pranešimą įterpti šypsosenėlę? Pasakykite „smiley face“ (šypsosenėlė). :-)

Pranešimų redagavimas

Jei rašote tekstinį pranešimą naudodamiesi „Siri“ ir įvedamas ne visiškai toks tekstas, kokio norėjote, galite paprašyti „Siri“ jį pakeisti. Jei pranešimas beveiks toks, kokio norėjote, galite jį redaguoti. Kai „Siri“ pateiks pranešimą peržiūrėti, palieskite pranešimo burbuliuką, kad jį atidarytumėte programoje „Messages“. Tuomet galite redaguoti pranešimą rinkdami tekstą ar diktoduodami. Žr. „Diktavimas“, 58 psl..

Calendar

Pridėkite naujų įvykių prie kalendoriaus, keiskite esamus arba sudarykite tvarkaraštį. Kurdami įvykį galite nurodyti laiką, vietą, pavadinimą bei norimus pakviesti asmenis.

Kaip sukurti įvykį:

- „Set up a meeting at 9“ (suorganizuoti susirinkimą 9 valandą).
- „Set up a meeting with Michael at 9“ (suorganizuoti susirinkimą su Maiklu 9 valandą).
- „Meet with Lisa at noon“ (susitikti su Liza vidurdienį).
- „Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.“ (suorganizuoti darbo pokalbį rytoj 9 valandą).
- „New appointment with Susan Park Friday at 3“ (naujas susitikimas su Siuzana Park penktadienį 3 valandą).
- „Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom“ (suplanuoti organizuojamąjį susitikimą šiandien valdybos posėdžių kabinete).



Keisti ar atšaukti įvykį:

- „Move my 3 p.m. meeting to 4:30“ (perkelti susitikimą iš 3 valandos į 4:30).
- „Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.“ (iš naujo suplanuoti susitikimą su „Dr. Manning“ kitą pirmadienį 9 valandą ryto).
- „Add Lisa to my meeting with Jason“ (pridėti Lizą prie susitikimo su Džeisonu).
- „Cancel the budget review meeting“ (atšaukti susitikimą dėl biudžeto apžvalgos).

Jei norite paklausti „Siri“ apie įvykius:

- „What does the rest of my day look like?“ (kokie planai likusiai dienos daliai?).
- „What’s on my calendar for Friday?“ (kokie įvykiai numatyti penktadienį?).
- „When is my next appointment?“ (koks bus kitas susitikimas?).
- „When am I meeting with Michael?“ (kada turiu susitikti su Maiklu?).

- „Where is my next event?“ (kur bus kitas įvykis?).

Kai kuriate, keičiate įvykį ar klausiate apie jį, „Siri“ rodo informaciją apie įvykį. Jei norite gauti daugiau informacijos, palieskite įvykį.

Reminders

„Siri“ yra puikus būdas greitai nustatyti priminimą.

Jei norite sukurti priminimą, galite sakyti:

- „Remind me to call mom“ (priminti paskambinti mamai).
- „Remember to take an umbrella“ (priminti pasiimti skėtį).
- „Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow“ (priminti išgerti vaistus rytoj 6 val. ryte).
- „Remind me when I leave to call Jason“ (išvykstant priminti paskambinti Džeisonui).
- „Remind me to finish the report by 6“ (priminti baigti ataskaitą iki 6).

„Siri“ pasiteiraus informacijos, kurios reikia priminimui sukurti, įskaitant datą, laiką ir vietą.

Nurodžius vietos informaciją, „Siri“ galės priminti, kai artėsite link nurodytos vietos ar išvyksite iš jos. Vieta gali būti dabartinė buvimo vieta („here“) arba adresas, esantis „Contacts“. Jei norite „Siri“ suteikti informacijos apie namų ir darbo adresus, žr. „Papasakokite „Siri“ apie save“, 42 psl..

- „Remind me to call my mom when I get home“ (priminti paskambinti mamai, kai grįšiu namo).
- „Remind me when I get to the office to call my wife“ (priminti paskambinti žmonai, kai nuvyksiu į biurą).
- „Remind me to pick up flowers when I leave here“ (priminti nupirkti gėlių, kai išvyksiu iš šios vietos).
- „Remind me to check the time when I get back here“ (priminti patikrinti laiką, kai grįšiu čia).

Priminimai yra pridedami į numatytąjį priminimų sąrašą.

Nustatyti numatytąjį sąrašą priminimams: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Default List“.

Jei sąrašė nenorite nurodyti laiko ar vietos:

- „Remember to buy milk“ (priminti nupirkti pieno).
- „Add eggs to my groceries list“ (pridėti kiaušinius prie gastronomijos prekių sąrašo).

Jei „Siri“ klaus, kada priminti, galite sakyti „never“ (niekada).

Jei „Reminders“ matote sąrašą, į jį galite pridėti priminimą tiesiog pasakydami „Add“ (pridėti):

- „Add eggs“ (pridėti kiaušinius).

Kai sukuriate priminimą naudodamiesi „Siri“, ji parodo priminimą, kad patvirtintumėte jį.



Galite patvirtinti, atšaukti arba pasakyti „Siri“, kad norite ką nors pakeisti:

- „Change the time to 7“ (pakeisti laiką į 7 valandą).
- „Make it Tuesday instead“ (priminti antradienį).
- „Change that to“ (pakeisk jį): „Get the car washed and waxed“ (nuplauti ir nublizginti automobilį).
- „Move it to my Work list“ (perkelti į sąrašą „Works“).
- „Move it to my Personal list“ (perkelti į sąrašą „Personal“).

Patvirtinę priminimą, galite jį paliesti, kad atidarytumėte programą „Reminder“ ir peržiūrėtumėte priminimą bei jo informaciją.

Maps

Naudodamiesi „Siri“ galite rasti vietą, gauti krypties nuorodų bei sužinoti eismo sąlygas.

Pavyzdžiui:

- „How do I get home?“ (kaip grįžti namo?).
- „Show 1 Infinite Loop Cupertino California“ (rodyti „1 Infinite Loop Cupertino California“).
- „Directions to my dad's work“ (krypties nuorodos iki tėčio darbo).
- „What's the traffic like getting home?“ (kokios eismo sąlygos kelyje namo?).
- „Find coffee near me“ (surasti kavinę netoliese).
- „Find some burger joints in Baltimore“ (surasti mėsainių restoranų Baltimorėje).
- „Find a gas station within walking distance“ (rasti degalinę, kurią būtų nesunku pasiekti pėsčiomis).
- „Good Mexican restaurants around here“ (kokie yra geri meksikietiški valgių restoranai šioje vietoje?).

Jei klausiate vietos, „Siri“ parodys ją žemėlapyje. Kartais „Siri“ iš karto atidaro „Maps“, tačiau jei to nepadaro, galite paliesti žemėlapį ir atidaryti programą „Maps“.



„Siri“ gali pateikti galimų pasirinkimų sąrašą. Pvz., jei klausite apie mėsainių restoranus, „Siri“ ieškos jų netoliese ir surūšiuos pagal artimumą. Jei klausite, kur netoliese yra geriausi mėsainių restoranai, „Siri“ surūšiuos juos pagal įvertinimus. Jei norite sąrašą rūšiuoti kitaip, tiesiog sakykite „which is the best?“ (kuris geriausias?) arba „which is the closest?“ (kuris arčiausia?).



Mail

Naudodamiesi „Siri“ galite tikrinti el. paštą, siųsti laiškus bei atsakyti į gautuosius.

Laiške turi būti įvestas bent 1 gavėjas, tema (apie ką rašysite) ir pranešimo tekstas. Tačiau nesivarginkite viso to padaryti vienu įkvėpimu – „Siri“ paklaus reikiamos informacijos el. laiškui užbaigti.

Rašyti el. laišką:

- „Email Lisa about the trip“ (išsiųsti el. laišką Lizai apie kelionę).
- „New email to Susan Park“ (naujas el. laiškas Siuzanai Park).
- „Mail Dad about the rent check“ (išsiųsti el. laišką tėčiui apie mokesť už nuomą).
- „Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks“ (išsiųsti el. laišką Dr. Maningui ir pranešti, kad turiu formas, ačiū).

- „Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time“ (išsiųsti el. laišką Lizai ir Džeisonui apie vakarėlį ir pasakyti, kad puikiai praleidau laiką).



Patikrinti el. paštą:

- „Check email“ (patikrinti el. paštą).
- „Any new email from Michael today?“ (ar šiandien yra el. laiškų iš Maiklo?).
- „Show new mail about the lease“ (pateikti naujus el. laiškus apie nuomą).
- „Show the email from Lisa yesterday“ (pateikti vakar iš Lizos gautą el. laišką).

Atsakyti į el. laišką:

- „Reply Dear Susan sorry about the late payment“ (atsakyti: Brangi Siuzana, atsiprašau dėl mokėjimo vėlavimo).
- „Call him at work“ (paskambinti jam į darbą).

Prieš siunčiant el. laišką, „Siri“ pateikia jį ekrane ar perskaito, kad įsitikintumėte, jog viskas parašyta teisingai. Kai „Siri“ klausia, ar norite siųsti el. laišką, galite sakyti:

- „Change it to“ (pakeisk jį): „Check's in the mail“ (patikrinti paštą).
- „Add John“ (pridėti Džoną) (jei norite pridėti dar vieną gavėją).
- „Change subject to“ (pakeisti temą): „This weekend“ (šį savaitgalį).

El. laiškų redagavimas

Jei rašote el laišką naudodamiesi „Siri“ ir įvedamas ne visiškai toks tekstas, kokio norėjote, galite paprašyti „Siri“ jį pakeisti. Jei el. laiškas beveik toks, kokio norėjote, galite jį redaguoti. Palieskite el. laišką, kad atidarytumėte programą „Mail“, tuomet redaguokite jį įvesdami tekstą ar diktudami. Žr. „Diktavimas“, 58 psl..

Weather

Naudodamiesi „Siri“ galite sužinoti orų prognozes. Jei nenurodysite vietos, „Siri“ manys, kad turite omenyje dabartinę buvimo vietą. Jei nenurodysite laiko, „Siri“ pateiks šios dienos orų prognozę, tačiau galite klausti ir apie kitos savaitės orus.

- „What's the weather for today?“ (koks bus šiandienos oras?).
- „What's the weather for tomorrow?“ (koks bus rytojaus oras?).
- „Will it rain in Cupertino this week?“ (ar šią savaitę lis Kupertine?).
- „What's the forecast for this evening?“ (kokia orų prognozė šiam vakarui?).
- „How's the weather in Tampa right now?“ (koks oras šiuo metu Tampoje?).
- „How hot will it be in Palm Springs this weekend?“ (koks oras bus Palm Springse šį savaitgalį?).

- „What’s the high for Anchorage on Thursday?“ (kokia aukščiausia temperatūra Ankoridže ketvirtadienį?)
- „What’s the temperature outside?“ (kokia temperatūra lauke?).
- „How windy is it out there?“ (koks vėjotumas?).
- „When is sunrise in Paris?“ (kada teka saulė Paryžiuje?).



Stocks

Naudodamiesi „Siri“ galite greitai sužinoti mėgstamiausių akcijų vertes. Sužinokite rinkos kapitalizaciją arba P/E („price to earnings“) santykius. Klauskite apie specifinius rodiklius bei bendrą situaciją. Pavyzdžiui:

- „What's Apple's stock price“ (kokia „Apple“ akcijų kaina?).
- „What's Apple's P/E ratio?“ (koks „Apple“ P/E santykis?).
- „What did Yahoo close at today?“ (kokia šiandien buvo „Yahoo“ vertė uždarant?).
- „How's the Nikkei doing?“ (kokia situacija „Nikkei“?).
- „How's the markets doing?“ (kokia situacija biržose?).
- „What's the Dow at?“ (kokia „Dow“ vertė?).



Clock

Naudodamiesi „Siri“ galite greitai nustatyti žadintuvą, laikmatį pyragui kepti arba sužinoti, koks laikas yra šalyje, į kurią vykstate.

Nustatyti žadintuvą ar keisti jo laiką:

- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.“ (pažadinti mane rytoj 7 valandą).

- „Set an alarm for 6:30 a.m.“ (nustatyti žadintuvą 6:30 ryto).
- „Wake me up in 8 hours“ (pažadinti po 8 valandų).
- „Change my 6:30 alarm to 6:45“ (pakeisti žadintuvo laiką iš 6:30 į 6:45).
- „Turn off my 6:30 alarm“ (išjungti žadintuvą, nustatytą 6:30).
- „Delete my 7:30 alarm“ (ištrinti žadintuvą, nustatytą 7:30).

Kai nustatote žadintuvą, „Siri“ parodo jį, kad matytumėte, jog laikas teisingas. Jei norite įjungti ar išjungti žadintuvą, galite paliesti jungiklį. Palieskite žadintuvą, jei norite atidaryti jį programoje „Clock“.



Paklausti apie datą ir laiką:

- „What time is it?“ (kiek dabar laiko?).
- „What time is it in Berlin?“ (kiek dabar laiko Berlyne?).
- „What is today's date?“ (kokia šios dienos data?).
- „What's the date this Saturday?“ (kokia šio šeštadienio data?).

„Siri“ rodo laikrodį. Palieskite, kad atidarytumėte programą „Clock“.



Naudoti laikmatį:

- „Set the timer for ten minutes“ (nustatyti laikmatį 10 minučių).
- „Show the timer“ (rodyti laikmatį).
- „Pause the timer“ (sustabdyti laikmatį).
- „Resume“ (tęsti).

- „Reset the timer“ (nustatyti laikmatį iš naujo).
- „Stop it“ (baigti).

„Siri“ rodo laikmatį. Palieskite, kad atidarytumėte programą „Clock“.



Contacts

„Siri“ naudojami „Contacts“ įvestais duomenimis, kad rastų adresus, telefonų numerius bei kitą informaciją arba praneštų apie adresato gimtadienį. Naudodamasi asmeninės adresato kortelės duomenimis „Siri“ netgi žino, kas yra jūsų giminiaičiai. Žr. „Papasakokite „Siri“ apie save“, 42 psl..

Norėdami paklausti apie adresatus, galite sakyti:

- „What’s Michael’s address?“ (koks Maiklo adresas?).
- „What is Susan Park’s phone number?“ (koks Siuzanos Park telefono numeris?).
- „When is my wife’s birthday?“ (kada mano žmonos gimtadienis?).
- „Show Jennifer’s home email address“ (parodyk Dženiferės namų el. pašto adresą).
- „What’s my brother’s work address?“ (koks mano brolio darbovietės adresas?).

Norėdami rasti adresatus:

- „Show Jason Russell“ (parodyk Džeisoną Raselą).
- „Find people named Park“ (rask asmenis, vardu Park).
- „Who is Michael Manning?“ (kas yra Maiklas Maningas?).

Jei nesate tikri, kuriuo telefono numeriu skambinti adresatui, paprašykite „Siri“ parodyti kontaktinę asmens informaciją. Jei norite skambinti, tiesiog palieskite numerį. Kiti elementai taip pat yra aktyvūs – jei norite rašyti naują el. laišką, palieskite el. pašto adresą, arba palieskite „FaceTime“ mygtuką, jei norite kalbėti akis į akį. Užklausa „Find John“ (rasti Džoną) gali padėti susiaurinti rezultatų sąrašą, jei žinote, kad asmens vardas yra Džonas, tačiau nepamenate jo pavardės.



Notes

Naudokitės „Siri“, jei norite brūkštelėti užrašą ar peržiūrėti jau esamus užrašus. Galite sakyti:

- „Note that I spent \$12 on lunch“ (pažymėti, kad išleidau 12 USD pietaudamas).
- „Note: check out that new Alicia Keys album“ (užrašas: paklausyti naujo „Alicia Keys“ albumo).
- „Find my restaurant note“ (rasti restorano užrašą).
- „Create a reading list note“ (sukurti skaitomų knygų sąrašo užrašą).
- „Add Tom Sawyer to my reading list note“ (pridėti Tomą Sojerį prie mano skaitomų knygų sąrašo).

„Siri“ rodys užrašą, kad peržiūrėtumėte jį. Jei norite redaguoti užrašą, palieskite jį. „Siri“ atidarys programą „Notes“ ir galėsite redaguoti užrašą, įvesdami tekstą ar diktuodami. Žr. „Diktavimas“, 58 psl..

Safari

Galite ieškoti internete su „Siri“ – nurodykite, kurią paieškos sistemą naudoti, arba ieškokite tinklalapiuose, pvz., „Wikipedia“. Pavyzdžiui:

- „Search the web for Bora Bora“ (ieškoti „Bora Bora“ internete).
- „Search for vegetarian pasta recipes“ (ieškoti vegetariškų patiekalų iš makaronų receptų).
- „Search the web for best cable plans“ (ieškoti internete geriausių kabelinės televizijos planų).
- „Google the war of 1812“ (ieškoti „Google“ informacijos apie 1812 m. karą).
- „Search Wikipedia for Abraham Lincoln“ (ieškoti „Wikipedia“ informacijos apie Abraomą Linkolną).
- „Search for news about the World Cup“ (ieškoti naujienų apie pasaulio taurės čempionatą).
- „Bing Alicia Keys“ („Bing“ ieškoti „Alicia Keys“).

„Siri“ atidaro „Safari“ ir atlieka pateiktą paiešką. Jei nenurodysite paieškos sistemos, „Siri“ naudos tą, kuri yra nustatyta „Safari“ nustatymuose. Eikite į „Settings“ > „Safari“.

WolframAlpha

Paprašykite „Siri“ kokios nors informacijos ar atlikti skaičiavimą ir pateikdama atsakymą „Siri“ gali remtis „WolframAlpha“ (www.wolframalpha.com). Atsakymuose dažnai yra susijusi informacija.



Keletas paprastų klausimų ir užklausų:

- „How many calories in a bagel?“ (kiek kalorijų yra riestainyje?).
- „What is an 18% tip on \$86.74 for four people?“ (kiek arbatpinigių grynaisiais reikia sumokėti 4 žmonėms, jei arbatpinigiai sudaro 18 %, o sąskaita yra 86,74 USD?).
- „Who’s buried in Grant’s tomb?“ (kas palaidotas Granto mauzoliejuje?).
- „How long do dogs live?“ (kokia šunų gyvenimo trukmė?).
- „What is the Gossamer Condor?“ (kas yra „Gossamer Condor“?).
- „What’s the square root of 28?“ (kvadratinė šaknis iš 28).
- „How many dollars is 45 euros?“ (kiek dolerių sudaro 45 eurai?).
- „What was the Best Picture of 1983?“ (koks buvo geriausias metų filmas 1983 m.?).
- „How many days until Christmas?“ (kiek dienų liko iki Šv. Kalėdų?).
- „How far away is the sun?“ (koks atstumas iki saulės?).
- „When is the next solar eclipse?“ (kada bus kitas saulės užtemimas?).
- „Show me the Orion constellation“ (parodyk Oriono žvaigždyną).
- „What’s the population of Jamaica?“ (kokia Jamaikos populiacija?).
- „How high is Mt. Everest?“ (kokio aukščio yra Everestas?).
- „How deep is the Atlantic Ocean?“ (koks Atlanto vandenyno gylis?).
- „What’s the price of gasoline in Chicago?“ (kokia degalų kaina Čikagoje?).

Diktavimas

Ijungę „Siri“ taip pat galite diktuoti tekstą. Žr. „Diktavimas“, 28 psl..

Nors ir galite kurti el. laiškus, tekstinius pranešimus bei kitokius tekstus tiesiogiai kalbėdami su „Siri“, jums gali labiau patikti diktavimas. Diktuojant galima redaguoti pranešimą, o ne keisti visą tekstą nauju. Diktuojant taip pat galima ilgiau pagalvoti prieš sakant.

Jei padarote pauzę, „Siri“ tai supranta kaip kalbėjimo pabaigą šiuo momentu ir bando pateikti atsaką. Nors tokiu būdu galite palaikyti natūralų pokalbį su „Siri“, ji gali pertraukti dar nebaigus sakyti teksto, nes padarėte pauzę, norėdami pagalvoti. Diktuodami galite daryti tiek pauzių, kiek reikia, ir toliau kalbėti, kai esate pasirengę.

Taip pat galite pradėti kurti tekstą naudodamiesi „Siri“, o baigti jį – diktuodami. Pvz., galite sukurti el. laišką naudodamiesi „Siri“, tuomet paliesti juodraštį, kad atidarytumėte pranešimą „Mail“. „Mail“ galite baigti ar redaguoti pranešimą bei atlikti kitus pakeitimus, pvz., pridėti gavėjų ar juos pašalinti, peržiūrėti temą ar keisti paskyrą, iš kurios siunčiate el. laišką.




Telefono skambučiai

Skambinimas

Skambinti su iPhone galima paprasčiausiai paliečiant vardą ir numerį adresinėje, naudojant „Siri“ ir ištarus „call bob“ (iPhone 4S), palietus vieną iš dažniausiai naudojamų arba neseniai skambinusių. Mygtukai „iPhone“ ekrano apačioje leidžia greitai rasti dažniausiai naudojamus numerius, pasiekti paskutinius skambučius, kontaktus ir skaičių klaviatūrą numeriams rinkti rankiniu būdu.

ISPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.



Sugrąžinti praleistą skambutį

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- *Telefonas:* palieskite „Recents“ ir vardą arba numerį
- *Užrakintas ekranas:* Braukite į dešinę piktogramą, rodomą įspėjime.
- *„Notification Center“:* palieskite praleistą skambutį.

Numerio rinkimas rankiniu būdu

Numerius rankiniu būdu galite rinkti naudodamiesi skaičių klaviatūra.

Surinkti numerį: palieskite „Keypad“, surinkite numerį ir palieskite „Call“.

Įklijuoti numerį į skaičių klaviatūrą	Palieskite ekraną virš klaviatūros ir palieskite „Paste“.
Įveskite minkštąją (2 sekundžių) pauzę	Palieskite klavišą „*“, kol pasirodys kabelis.
Įveskite kietąją pauzę (jei norite sustabdyti numerio rinkimą, kol paliesite mygtuką „Dial“)	Palieskite klavišą „#“, kol pasirodys kabliataškis.
Naudoti pastarąjį rinktą numerį	Palieskite „Keypad“, tuomet „Call“ ir palieskite „Call again“.

Rinkimas balsu

Jei norite skambinti kam nors iš adresatų ar rinkti numerį, galite naudoti „Siri“ (iPhone 4S) ar „Voice Control“. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl. ir „Valdymas balsu“, 30 psl..

Numerio rinkimas balsu: aktyvinkite „Siri“ ar „Voice Control“, išstarkite „call“ ar „dial“, tuomet išstarkite vardą ar numerį.

„Siri“: jei nematote ekrano, paspauskite Įjungimo / Išjungimo ar Pagrindinį mygtuką □, tuomet pridėkite iPhone prie ausies.

„Voice Control“ arba „Siri“: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką □, kol išgirsite signalą. Taip pat galite paspausti ir palaikyti Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Pavyzdžiui:

- „Call John Appleseed“ (skambinti Jonui Jonaičiui)
- „Call John Appleseed at home“ (skambinti Jonui Jonaičiui namų numeriu)
- „Call John Appleseed, mobile“ (skambinti Jonui Jonaičiui mobiliojo telefono numeriu)

Jei norite gauti geriausių rezultatų, sakykite visą vardą asmens, kuriam skambinate. Balsu rinkdami numerį kiekvieną skaičių tarkite atskirai, pvz., sakykite „four one five, five five five, one two one two“ (keturi vienas penki, penki penki penki, vienas du vienas du).

Pastaba: JAV skambindami į vietovę, kurios kodas 800, galite sakyti „eight hundred“ (aštuoni šimtai).

Skambučių priėmimas

Kai priimate skambutį, palieskite „Answer“. Jei iPhone užrakintas, vilkite slankiklį. Taip pat galite paspausti Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Nuslopinti skambučio garsą	Paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką arba garso mygtuką. Nuslopinę skambučio garsą vis tiek galite atsiliepti, kol skambutis nebuvo nukreiptas į balso paštą.
Nepriimti skambučio ir persiųsti tiesiai į balso pašto dėžutę	Atlikite vieną iš šių veiksmų: <ul style="list-style-type: none"> • du kartus greitai paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką. • Palaikykite paspaudę centrinį iPhone ausinių mygtuką apie dvi sekundes. Dviem pyptelėjimais bus patvirtinta, kad skambutis atmetas. • Palieskite „Decline“ (jei iPhone nemiega, kai priimamas skambutis).
Blokuoti skambučius ir palikti „Wi-Fi“ interneto prieigą	Eikite į „Settings“ ir įjunkite „Airplane Mode“, tuomet palieskite „Wi-Fi“, kad jį įjungtumėte.


Jei iPhone išjungtas ar veikia „Airplane Mode“, įeinantys skambučiai priimami tiesiai į balso pašto dėžutę.

Pokalbio metu

Kai priimate skambutį, ekrane matomos skambučio parinktys.



Skambinimo parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į tai, kurį iPhone naudojate.

Naudoti kitas programas pokalbio metu	Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, tuomet palieskite programos piktogramą. Jei norite grįžti prie pokalbio, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.
Baigti pokalbį	Palieskite „End Call“. Taip pat galite paspausti Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Kiti skambučiai

Pokalbio metu galite skambinti ar priimti kitą skambutį. Jei gaunate kitą skambutį, iPhone pasigirsta pyptelėjimas ir rodomi skambinančiojo duomenys bei parinkčių sąrašas.

Pastaba: Kai kuriose vietovėse skambinimas ir antro skambučio priėmimas gali būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Reaguoti į antrą skambutį:

- *Ignoruoti skambutį ir nukreipti jį į balso pašto dėžutę:* Palieskite „Ignore“.
- *Sulaikyti pirmąjį skambutį ir atsiliiepti į naująjį:* palieskite „Hold Call + Answer“.
- *Baigti pirmąjį skambutį ir atsiliiepti į naująjį:* naudodamiesi GSM tinklu palieskite „End Call + Answer“. Naudodamiesi CDMA tinklu palieskite „End Call“ ir, kai antrasis skambintojas perskambina, palieskite „Answer“ arba, jei telefonas yra užrakintas, vilkite slankiklį.

Jei skambučio sulaukiate „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu, galite arba atsiliiepti į antrąjį skambutį, arba jį atmesti.

Skambinti kito pokalbio metu	Palieskite „Add Call“. Pirmasis pokalbis tuo metu sulaikomas.
Sukeisti pokalbius	Palieskite „Swap“. Aktyvus pokalbis tuo metu sulaikomas. Naudodamiesi CDMA negalite sukeisti pokalbių, jei antrasis skambutis buvo išeinantis, tačiau galite skambučius sujungti. Jei nutraukiate antrąjį skambutį arba sujungtą skambutį, pabaigiami abu pokalbiai.
Sujungti skambučius	Palieskite „Merge Calls“. Naudodamiesi CDMA negalite sujungti skambučių, jei antrasis buvo įeinantis.


Telefoninės konferencijos

Naudodamiesi GSM galite sukurti telefoninę konferenciją ir kalbėti su ne daugiau kaip penkiais žmonėmis, atsižvelgiant į jūsų ryšio paslaugų teikėją.

Pastaba: Kai kuriose vietovėse konferenciniai pokalbiai gali būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės ryšio paslaugos teikėjo.

Sukurti telefoninę konferenciją:

- 1 skambinkite.
- 2 Palieskite „Add Call“ ir skambinkite kitam asmeniui. Pirmasis pokalbis tuo metu sulaikomas.
- 3 Palieskite „Merge Calls“. Skambučiai sujungiami į vieną liniją ir visi gali girdėti vieni kitus.
- 4 Pakartokite antrą ir trečią veiksmus, norėdami sujungti daugiau skambučių.

Nutraukti vieną pokalbį	Palieskite „Conference“ ir palieskite  šalia dalyvio, su kuriuo norite kalbėti. Tuomet palieskite „End Call“.
Kalbėti su pašnekovu privačiai	Palieskite „Conference“ ir šalia dalyvio, su kuriuo norite kalbėti privačiai, palieskite „Private“. Jei norite tęsti konferenciją, palieskite „Merge Calls“.
Pridėti įeinantį skambutį	Palieskite „Hold Call + Answer“, po to „Merge Calls“.

Jei jums teikiama konferencinių pokalbių paslauga, iPhone visada turi prieinamą antrą liniją.

Pastaba: Telefoninės konferencijos metu negalima atlikti „FaceTime“ vaizdo skambučio.

„Bluetooth“ prietaisų naudojimas skambučiams

Galite skambinti ir priimti skambučius naudodami su „iPhone“ suderintą „Bluetooth“ prietaisą. Žr. „„Bluetooth“ prietaiso suporavimas su „iPhone““, 35 psl..

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ prietaiso naudojimą rasite prie prietaiso pridėtuose aprašymuose.

Apeiti „Bluetooth“ prietaisą:

- atsiliekite į skambutį paliesdami iPhone ekraną.
- Skambučio metu palieskite „Audio“ ir pasirinkite „iPhone“ arba „Speaker Phone“.
- Išjunkite „Bluetooth“ pasirinkdami „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“.
- Išjunkite „Bluetooth“ prietaisą arba patraukite jį iš aprėpties zonos. Turite būti ne toliau nei 10 m nuo „Bluetooth“ įrenginio, jei norite, kad jis būtų prijungtas prie iPhone.

Skambučiai pagalbos numeriais


Jei iPhone užrakintas įėjimo kodu, vis tiek galite skambinti pagalbos numeriais.

Skambinti pagalbos numeriu, kai iPhone užrakintas: „Enter Passcode“ ekrane palieskite „Emergency Call“, tuomet įveskite pagalbos numerį ir palieskite žalią mygtuką.

JAV, skambinant 911, vietovės informacija (jei prieinama) bus perduota pagalbos paslaugų teikėjams.

Naudojantis CDMA, pasibaigus pagalbos skambučiui, iPhone įjungia *pagalbos skambučio režimą*, kuris leidžia pagalbos tarnyboms jums atskambinti. Šiuo režimu duomenų perdavimas ir tekstinės žinutės yra blokuojami.

Išeiti iš pagalbos skambučio režimo (CDMA): Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- palieskite mygtuką „Back“.
- Paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką arba Pagrindinį mygtuką .

- Naudodami skaičių klaviatūrą įveskite ne pagalbos numerį.

Pagalbos skambučio režimas baigiasi automatiškai po laiko, nustatyto jūsų ryšio paslaugų teikėjo, dažniausiai po kelių minučių.

Svarbu: Neturėtumėte pasitikėti belaidžiais prietaisais svarbių pokalbių metu, pvz., skambindami dėl medicinos pagalbos. Skambinimas pagalbos numeriais iPhone gali veikti ne visose vietovėse ar visomis veikimo sąlygomis. Pagalbos numeriai ir paslaugos skiriasi atsižvelgiant į vietovę. Kartais negalima skambinti pagalbos numeriu dėl tinklo nepasiekiamumo ar aplinkos trikdžių. Kai kurie korinio ryšio duomenų tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei iPhone nėra aktyvuotas, jei iPhone nėra suderinamas ar sukonfigūruotas veikti tam tikrame korinio ryšio duomenų tinkle, arba (kai pritaikoma) jei iPhone nėra SIM kortelės arba ji yra užrakinta PIN kodu. Jei naudojate „FaceTime“ skambinimu su vaizdu, turėsite baigti pokalbį prieš rinkdami pagalbos numerį.

„FaceTime“

Su „FaceTime“ vaizdo pokalbiais (iPhone 4 ar naujesnis) galite ir matyti, ir girdėti pašnekovą. Vaizdo pokalbį galite užmegzti su žmogumi, turinčiu „Mac“ ar „iOS“ prietaisą, palaikantį „FaceTime“. Nereikalinga jokia sąranka, tačiau būtina būti prisijungus prie interneto per „Wi-Fi“. Pagal numatytuosius nustatymus, kad pašnekovas galėtų matyti jūsų veidą, „FaceTime“ naudoja priekinę kamerą, tačiau jei norite pasidalyti kuo nors, ką matote aplink, galite perjungti kamerą į pagrindinę.

Pastaba: „FaceTime“ veikia ne visose vietovėse.

Skambinti „FaceTime“ su vaizdu: „Contacts“ pasirinkite vardą, palieskite „FaceTime“, tuomet palieskite telefono numerį ar el. pašto adresą, kurį asmuo naudoja „FaceTime“.

Vaizdo pokalbį su asmeniu, turinčiu iPhone 4 (ar naujesnį), galite užmegzti pradėdami paprastą skambutį ir tuomet paliesdami „FaceTime“.

Pradėjus skambinti paprastu būdu, asmens paveikslėlis pasirodo ekrane. Mažame paveikslėlyje rodoma, ką mato kitas asmuo. Jei norite naudoti „FaceTime“ horizontalioje padėtyje, pasukite iPhone.



Vaizdą su savimi vilkite į bet kurį norimą kampą.

Perjungti kamerą.

Nutildyti (jūs galėsite matyti ir girdėti; pašnekovas – tik matyti).

Jei „Wi-Fi“ tinklas nepasiekiamas (pvz., jei esate už ryšio zonos ribų), galite pasirinkti iš naujo surinkti numerį skambinti paprastai.

Pastaba: „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu skambintojo ID yra užblokuotas arba išjungtas.

Skambinti „FaceTime“, naudojantis „Siri“ ar „Voice Control“	Palaiykite paspaudę Pagrindinį mygtuką, kol išgirsite signalą. Naudodamiesi „Siri“ (iPhone 4S), taip pat galite tiesiog pridėti iPhone prie ausies, kai ekranas yra įjungtas. Tuomet išstarkite „FaceTime“ bei žmogaus, kuriam skambinate, vardą.
Blokuoti „FaceTime“ skambučius	Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ ir išjunkite „FaceTime“. „FaceTime“ taip pat galite išjungti nuėję į „Restrictions“. Žr. „Apribojimai“, 174 psl..
„FaceTime“ naudoti „Apple ID“ ar el. pašto adresą	Eikite į „Settings“ > „FaceTime“, tuomet palieskite „Use your Apple ID for FaceTime“ arba „Add An Email“. Žr. „FaceTime“, 63 psl..

Vaizdinis balso paštas

Balso pašto nustatymai

iPhone vaizdo balso paštas leidžia matyti pranešimų sąrašą ir pasirinkti, kuriuos išklaudyti ar trinti, neišklausius instrukcijų ar ankstesnių pranešimų.

Pastaba: Vaizdo balso paštas kai kuriose vietovėse gali būti negalimas arba būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo. Jei neveikia vaizdo balso paštas, palieskite „Voicemail“ ir vadovaukitės patarimais, kaip rasti pranešimus.



Praleistų skambučių ir neišklaustyto balso pašto pranešimų skaičius.

Kai pirmą kartą paliečiate „Voicemail“, iPhone paprašo sukurti balso pašto slaptažodį ir įrašyti pasisveikinimą.

Keisti pasisveikinimą: palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Custom“. Palieskite „Record“ ir įrašykite pasveikinimą. Baigę, palieskite „Stop“.


Jei norite perklausyti, palieskite „Play“. Jei norite įrašyti iš naujo, dar kartą palieskite „Record“. Baigę palieskite „Save“.

Naudoti ryšio paslaugų teikėjo iš anksto nustatytą pasisveikinimą	Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Default“.
Nustatyti balso pašto pranešimo gavimo signalą	Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir įjunkite „New Voicemail“. Gavus naują balso pašto pranešimą, signalas suskamba vieną kartą. Jei Skambėjimo / Tildymo jungiklis yra išjungtas, iPhone signalas apie pranešimo gavimą neskambės.
Pakeisti balso pašto slaptažodį	Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Change Voicemail Password“.

Balso pašto tikrinimas

Kai paliečiate „Phone“, iPhone rodo praleistų skambučių ir neišklaustyto balso pašto pranešimų skaičių.

Jei norite pamatyti pranešimų sąrašą, palieskite „Voicemail“.



Išklausyti ištrintą pranešimą Palieskite „Voicemail“, tuomet palieskite pranešimą.

Jei jau išklausėte ir norite išklausyti dar kartą, palieskite pranešimą. Jei norite pristabdyti ir toliau tęsti grojimą, naudokite **||** ir ►.

Išklausius pranešimą, jis išsaugomas, kol ryšio paslaugos teikėjas jo automatiškai neištrina.

Patikrinti balso paštą iš kito telefono

Surinkite savo telefono numerį arba ryšio paslaugos teikėjo nuotolinės prieigos numerį.

Pranešimų trynimas

Ištrinti pranešimą: brūkštelėkite ar palieskite pranešimą, tuomet palieskite „Delete“.

Pastaba: Kai kuriose vietovėse ištrintus vaizdo balso pašto pranešimus visam laikui gali pašalinti ryšio paslaugos teikėjas.

Išklausyti ištrintą pranešimą

Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą.

Gražinti pranešimą į neištrinto būseną

Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą ir „Undelete“.

Ištrinti pranešimus visam laikui

Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite „Clear All“.


„Contacts“




Iš adresatų sąrašo „Info“ ekrano greitai palietus galima paskambinti, sukurti naują el. laišką, rasti adresą ir pan. Žr. „Adresatų paieška“, 130 psl..

Mėgstamiausieji

„Favorites“ leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamus telefono numerius.

Pridėti kontaktinį telefono numerį prie mėgstamiausių sąrašo: palieskite „Contacts“ ir pasirinkite adresatą. Palieskite „Add to Favorites“. Pasirinkite telefono numerį ar el. pašto adresą („FaceTime“ skambučiams). iPhone 4 ar naujesniame, pasirinkite išsaugoti kaip paprastą ar „FaceTime“ skambutį.

Jei norite skambinti mėgstamiausiam adresatui, palieskite „Favorites“ ir pasirinkite adresatą. Jei  pasirodo prie vardo, iPhone skambins naudodamas „FaceTime“.

Pridėti adresatą prie mėgstamiausių iš vėliausiai naudotų sąrašo	Palieskite „Recents“ ir  , esantį šalia skambinusiojo vardo, tada palieskite „Add to Favorites“.
Trinti adresatus iš mėgstamiausių sąrašo	Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Tuomet palieskite  , esantį šalia adresato ar numerio ir „Remove“.
Pertvarkyti dažniausiai naudojamų sąrašą	Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Po to šalia adresato vilkite  į naują sąrašo vietą.

Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID

Skambučių peradresavimas


Galite nustatyti iPhone peradresuoti įeinančius skambučius į kitą numerį.

Pastaba: „FaceTime“ skambučiai nėra peradresuojami.

Ijungti skambučių peradresavimą (GSM): eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Call Forwarding“ ir įjunkite „Call Forwarding“. „Forward To“ ekrane įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti skambučius.

Ijungti skambučių peradresavimą (CDMA): įveskite *72 ir telefono numerį, į kurį peradresuoti skambučius, ir palieskite „Call“.

Jei norite išjungti skambučių peradresavimą (CMDA), įveskite *73 ir palieskite „Call“.

Naudojantis GSM, skambučio peradresavimo piktograma () pasirodo būsenos juostoje, kai skambučių peradresavimas yra įjungtas. Turite būti korinio ryšio tinkle, kai nustatote iPhone peradresuoti skambučius, antraip skambučiai nebus peradresuojami.

Skambučio laukimas

Skambučio laukimo funkcija leidžia priimti įeinantį skambutį, kai jau kalbate telefonu. Jūs galite:

- ignoruoti įeinantį skambutį
- sulaukyti dabartinį skambutį ir atsilipti į įeinantį
- baigti dabartinį skambutį ir atsilipti į įeinantį

Jei kalbate telefonu ir skambučio laukimo funkcija yra įjungta, įeinantys skambučiai perkeliama tiesiai į balso pašto dėžutę. Žr. „Kiti skambučiai“, 61 psl..

Ijungti skambučio laukimą (GSM): eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Call Waiting“.

Naudojantis CMDA, skambučio laukimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet gali būti išjungta konkrečiam pokalbiui.

Išjungti skambučio laukimą tam tikram pokalbiui (CDMA): įveskite *70 ir surinkite numerį.

Skambintojo ID

Skambintojo ID rodo jūsų vardą arba telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate, jei jo įranga turi tokią galimybę ir jūs neišjungėte ar neužblokavote šios funkcijos.

Pastaba: „FaceTime“ pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu skambintojo ID yra išjungtas arba užblokuotas.

Ijungti arba išjungti skambintojo ID (GSM): eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Show My Caller ID“.

Naudojantis CMDA skambintojo ID funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet gali būti išjungta konkrečiam pokalbiui.

Išjungti skambintojo ID tam tikram pokalbiui (CDMA): įveskite *67 ir surinkite numerį.

Skambėjimo tonai, Skambėjimo / Tildymo režimo perjungimas ir vibravimas

„iPhone“ jau yra įrašyti skambėjimo tonai, kuriuos galite nustatyti įeinantiems skambučiams, „Clock“ signalams ir „Clock“ laikmačiui. Taip pat galite sukurti ir pirkti skambėjimo signalų iš dainų „iTunes“. Jei norite įjungti ar išjungti skambėjimą, naudokite Skambėjimo / Tildymo jungiklį. Jei norite nustatyti vibravimo parinktį, naudokitės „Sound“ nustatymais. Pagal numatytuosius nustatymus, kai jums skambina, „iPhone“ vibruoja ir tada, kai nustatytas skambėjimo, ir tada, kai nustatytas begarsis režimas.

Nustatyti iš anksto nustatytą skambėjimo toną: Eikite į „Setting“ > „Sounds“ > „Ringtone“.

Įjungti ar išjungti skambėjimą: spustelėkite jungiklį „iPhone“ šone. Žr. „Skambėjimo / nutildymo jungiklis“, 11 psl..

Svarbu: „Clock“ žadintuvus vis tiek skambės, net jei nustatysite Skambėjimo / Tildymo jungiklį begarsiu režimu.

Nustatyti iPhone vibravimą: eikite į „Settings“ > „Sound“. Atskiri valdikliai leidžia nustatyti vibravimą tiek kartu su skambėjimu, tiek begarsiu režimu.

Priskirti adresatui skambėjimo toną	„Contacts“ pasirinkite adresatą, palieskite „Edit“, tuomet palieskite „Ringtone“ ir pasirinkite skambėjimo toną.
--	--

Pirkti skambėjimo toną iš „iTunes Store“	Žr. „Muzikos, garso knygų ir tonų pirkimas“, 121 psl..
---	--

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis“, 169 psl..

Tarptautiniai skambučiai

Tarptautiniai skambučiai iš namų vietovės

Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų vietovės, įskaitant kainas ir kitus mokesčius, kreipkitės į ryšio paslaugos teikėją ar apsilankykite jo tinklalapyje.

iPhone naudojimas užsienyje

Keliaudami užsienyje, atsižvelgdami į galimus tinklus, galite naudoti iPhone, jei norite skambinti, siųsti ir gauti teksto pranešimus, naudoti programas internetui pasiekti.

Įgalinti tarptautinį tarptinklinį ryšį: jei norite gauti informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius, susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Svarbu: Balso, teksto pranešimų ir duomenų keliavimo paslauga gali būti mokama. Jei norite išvengti mokesčių už skambučius ir duomenis (įskaitant vaizdinį balso paštą), pristatytus korinio ryšio tinklu, būdami už ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų, išjunkite „Voice Roaming“ ir „Data Roaming“.

Jei jūsų iPhone 4S aktyvuotas veikimui CDMA tinkle, galite naudotis tarptinkliniu ryšiu GSM tinkluose, jei telefone įdėta SIM kortelė. Žr. „SIM kortelės įdėjimas“, 14 psl.. Naudojantis tarptinkliniu ryšiu GSM tinkle, iPhone gali naudotis GSM tinklo funkcijomis. Gali būti taikomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Išjungti „Voice Roaming“ CDMA tinkle	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“. Išjungus „Voice Roaming“ nebus galima skambinti, kai nebūsate savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo zonoje.
Išjungti „Data Roaming“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“. Išjungus „Data Roaming“ duomenų perdavimas korinio ryšio tinkle nėra galimas. Nuo interneto priklausomos programos neveikia, nebent iPhone turi „Wi-Fi“ prieigą prie interneto. Vaizdo balso pašto funkcija laikinai neveikia esant tarptinkliniam ryšiui, nebent jūsų ryšio paslaugų teikėjas netaiko mokesčio už šią paslaugą.
Nustatyti iPhone pridėti tinkamą kodą, skambinant iš kitos šalies	Eikite į „Settings“ > „Phone“ ir įjunkite „International Assist“ (galimas ne visose vietovėse). Skambant adresatams ir mėgstamiausiems JAV, nereikia pridėti šalies kodo.
Nustatyti naudojamą ryšio paslaugos teikėją	Eikite į „Settings“ > „Carrier“. Šia parinktimi galima naudotis tik kai esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų ir tik tuo atveju, jeigu ryšio paslaugų teikėjai yra yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį jūsų ryšio su paslaugų teikėju. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Ryšio paslaugų teikėjas“, 169 psl..
Naudoti GSM tinklus užsienyje „iPhone“ telefonu, kuriame suaktyvinta CDMA	Eikite į „Settings“ > „Network“ > „Roaming“, tuomet išjunkite „International CDMA“.
Gauti balso paštą, kai negalima gauti vaizdo balso pašto	Surinkite savo numerį (naudodamiesi CDMA surinkite savo numerį ir pridėkite jo pabaigoje „#“) arba palieskite ir laikykite „1“ skaičių klaviatūroje.
Išjungti korinio ryšio duomenis	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“.
Išjungti korinio ryšio paslaugas	Eikite į „Settings“, palieskite „Airplane Mode“, kad įjungtumėte lėktuvo režimą, tada palieskite „Wi-Fi“, kad jį įjungtumėte. Įeinantys skambučiai nusiunčiami į balso paštą. Jei norite vėl priimti skambučius ir skambinti bei peržiūrėti balso paštą, išjunkite „Airplane Mode“.

„Phone“ parinkčių nustatymas

„Settings“ eikite į „Phone“, jei norite:

- Matyti savo „iPhone“ numerį
- Įjungti ar išjungti skambučių peradresavimą, laukimą ir skambintojo ID (GSM)
- Įjungti ar išjungti TTY
- Pakeisti balso pašto slaptažodį (GSM)
- Įjungti / išjungti „international assist“ – skambinant iš užsienio JAV adresatams ir mėgstamiausiems, nereikia surinkti simbolio ar šalies kodo prieš numerį (GSM)
- Užrakinkite SIM kortelę, kad įjungus iPhone, būtų prašoma įvesti PIN kodą (reikalaujama kai kurių paslaugų teikėjų)

„Settings“ eikite į „FaceTime“, jei norite:

- įjungti arba išjungti „FaceTime“
- „FaceTime“ naudoti savo „Apple ID“
- pridėti el. pašto adresą į „FaceTime“

Jei norite nustatyti skambėjimo tonus, vibravimo parinktis, garso signalus naujiems balso pašto pranešimams, eikite į „Settings“ > „Sounds“. Taip pat žr. „Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis“, 169 psl..




Paštas veikia su „iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių pašto sistemų (įskaitant „Yahoo!“, „Google“, „Hotmail“ ir AOL) bei kitomis standartinėmis POP3 ir IMAP pašto sistemomis. Galite siųsti ir gauti nuotraukas, vaizdo įrašus ir grafinius vaizdus, peržiūrėti PDF ir kitus prisegtus dokumentus. Taip pat galite atspausdinti laiškus ir priedus, kuriuos galima atidaryti su „Quick Look“.

El. pašto tikrinimas ir el. laiškų skaitymas

Būdami „Mail“ ekrane „Mailboxes“ galite greitai peržiūrėti visas gautųjų pašto dėžutes ir kitas pašto dėžutes.

Atidarius pašto dėžutę „Mail“ randa ir parodo naujausius pranešimus. „Mail“ nustatymuose galite nustatyti, kiek saugoti pranešimų. Žr. „El. pašto paskyros ir nustatymai“, 73 psl..



Tvarkyti pranešimus sudarant gijas

Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite arba išjunkite „Organize By Thread“.

Jei tvarkote pranešimus pagal giją, susiję pranešimai pašto dėžutėje atsiranda kaip vienas įrašas. Žr. „El. pašto paskyros ir nustatymai“, 73 psl..

Patikrinti, ar yra naujų pranešimų

Pasirinkite pašto dėžutę arba bet kada palieskite

Įkelti papildomų pranešimų

Nuslinkite į pranešimų sąrašo apačią ir palieskite „Load More Messages“.

Padidinti pranešimo dalį

Jei norite artinti ar tolinti, dukart palieskite sritį. Jei norite sumažinti, dar kartą palieskite du kartus. Arba artinkite ar tolinkite suspausdami.

Pakeisti bet kurias teksto paraštes priderinant prie ekrano	Palieskite tekstą du kartus.
Peržiūrėti visus pranešimo gavėjus	Palieskite „Details“. Jei norite matyti gavėjo kontaktinę informaciją, palieskite vardą ar el. pašto adresą, tuomet palieskite telefono numerį ar el. pašto adresą, jei norite susisiekti su adresatu.
Pridėti el. pašto gavėją prie adresatų sąrašo	Palieskite pranešimą ir, jei reikia, palieskite „Details“, kad pamatytumėte gavėjus. Tada palieskite vardą ar el. pašto adresą ir palieskite „Create New Contact“ ar „Add to Existing Contact“.
Pažymėti pranešimą kaip neskaitytą	Atidarykite pranešimą ir, jei reikia, palieskite „Details“ Tuomet palieskite „Mark“. Jei norite pažymėti keletą pranešimų kaip neskaitytų, žr. „El. pašto tvarkymas“, 72 psl..
Atidaryti kvietimą susitikti	Palieskite kvietimą. Žr. „Atsakymas į kvietimus“, 90 psl..

Darbas su keliomis paskyromis









Jei nustatote daugiau nei vieną paskyrą, ekrano „Mailboxes“ „Accounts“ skiltis leidžia prieiti prie kitų paskyrų. Jei norite visus gautus pranešimus matyti viename sąraše, taip pat galite paliesti „All inboxes“. Jei norite sužinoti apie papildomų el. pašto paskyrų sukūrimą, žr. „El. pašto paskyros ir nustatymai“, 73 psl..


Jei norite pasirinkti paskyrą, iš kurios siųsite pranešimą, rašydami naują pranešimą palieskite laukelį „From“.

El. laiškų siuntimas

El. laiškus galite siųsti visiems, turintiems el. pašto adresus.

Kurti pranešimą: palieskite 

Pridėti gavėjų iš „Contacts“	Laukelyje „To“ įveskite vardą ir el. pašto adresą arba palieskite  .
Pertvarkyti gavėjus	Jei norite perkelti gavėją iš vieno laukelio į kitą, pvz., iš „To“ į „Cc“, tempkite gavėjo vardą į naują vietą.
Paryškinkite, pabraukite ar rašykite tekstą kursyvu	Jei norite matyti pasirinkimo mygtukus, palieskite įterpimo tašką ir tuomet palieskite „Select“. Jei norite pasirinkti norimą redaguoti tekstą, tempkite taškus. Palieskite  , tuomet palieskite B / I / U. Jei norite taikyti stilių, palieskite „Bold“, „Italic“ arba „Underline“.
Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku	„Photos“ pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą ir palieskite  , tuomet palieskite „Email Photo“ arba „Email Video“. Nuotraukas ir vaizdo įrašus taip pat galite kopijuoti ir įklijuoti. Jei norite išsiųsti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų, albume žiūrėdami miniatiūras palieskite  . Pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus paliesdami, tada palieskite „Share“ ir „Email“.
Išsaugoti laiško juodraštį ir baigti jį vėliau	Palieskite „Cancel“, tada „Save“. Laiškas išsaugomas pašto dėžutėje „Drafts“. Jei norite greitai jį pasiekti, palieskite ir palaikykite  .
Atsakyti į pranešimą	Palieskite  , tuomet palieskite „Reply“. Failai ar vaizdai, prisegti prie pirminio laiško, nėra išsiunčiami atgal. Jei norite pridėti priedų, persiųskite laišką, o ne atsakykite į jį.
Nukopijuokite dalį žinutės, kurią persiunčiate ar į kurią atsakote	Jei norite pažymėti tekstą, palaikykite palietę. Jei norite pažymėti norimą į atsakymą įterpti tekstą, vilkite paėmimo taškus, tuomet palieskite  . Jei norite keisti nukopijuoto teksto įtrauką, palaikykite palietę, kad pažymėtumėte tekstą, tuomet palieskite  . Palieskite „Quote Level“, tuomet palieskite „Increase“ ar „Decrease“.

Persiųsti pranešimą	Atidarykite laišką ir palieskite  , tada palieskite „Forward“.
Bendrai naudoti adresato informaciją	„Contacts“ pasirinkite adresatą, ekrano „Info“ apačioje palieskite „Share Contact“.

Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas

„iPhone“ aptinka žiniatinklio nuorodas, telefono numerius, el. pašto adresus ir kitą informaciją, kuria naudodamiesi galite atidaryti tinklalapius, kurti el. laiškus su iš anksto nustatytais gavėjais, kurti ar pridėti kontakto informaciją ar atlikti kitus naudingus veiksmus. Aptikti duomenys paryškunami mėlynai ir pabraukiami.

Jei norite naudoti numatytąjį veiksmą, palieskite duomenis, o norėdami pamatyti daugiau veiksmų, palaikykite paspaudę. Pvz., galite rodyti buvimo vietą „Maps“ ar pridėti prie „Contacts“.

Priedų žiūrėjimas

„iPhone“ rodo daugelį dažniausiai naudojamų paveikslėlių priedų formatų (JPEG, GIF ir TIFF) el. laiškų tekstuose. „iPhone“ gali atkurti daugelį garso priedų formatų, pvz., MP3, AAC, WAV ir AIFF. Galite atsisiųsti ir peržiūrėti failus (tokius kaip PDF, tinklalapių, teksto, „Pages“, „Keynote“, „Numbers“ ir „Microsoft Word“, „Excel“ bei „PowerPoint“ dokumentus), prisegtus prie gauto pranešimo.

Peržiūrėti prisegtą failą: palieskite priedą, jei norite atidaryti jį „Quick Look“. (Gali tekti šiek tiek palaukti, kol failas atsisiųs ir galėsite jį peržiūrėti.)

Atidaryti prisegtą failą	Palaikykite palietę priedą, tuomet pasirinkite programą, kuria atidarysite jį. Jei nė viena turima programa ir „Quick Look“ nepalaiko failo, matysite failo pavadinimą, bet negalėsite jo atidaryti.
Išsaugoti prisegtą nuotrauką ar vaizdo įrašą	Palaikykite palietę nuotrauką ar vaizdo įrašą, tuomet palieskite „Save Image or Video“. Elementas išsaugomas „Camera Roll“ albume programoje „Photos“.


„Quick Look“ palaiko šiuos dokumentų tipus:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	tinklalapis
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	text
.vcf	adresato informacija
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Pranešimų ir priedų spausdinimas

Galite atspausdinti el. laiškus ir priedus, kuriuos galima žiūrėti „Quick Look“.

Atspausdinti el. laišką: palieskite , tada palieskite „Print“.

Atspausdinti el. laiške esantį paveikslėlį	Palaikykite paspaudę paveikslėlį, tuomet palieskite „Save Image“. Atidarykite „Photos“ ir spausdinkite paveikslėlį iš „Camera Roll“ albumo.
Spausdinti priedą	Jei norite pamatyti priedą „Quick Look“, palieskite jį, tada palieskite  ir palieskite „Print“.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie spausdinimą ir spausdintuvo parinktis, žr. „Spausdinimas“, 29 psl..


El. pašto tvarkymas

Bet kurioje pašto dėžutėje, aplanke ar paieškos rezultatų lange galite tvarkyti pranešimus. Galite trinti pranešimus ar pažymėti kaip skaitytus. Taip pat galite perkelti pranešimus iš vienos pašto dėžutės ar aplanko į kitą, toje pačioje paskyroje ar iš vienos paskyros į kitą. Galite pridėti, trinti ar pervardyti pašto dėžutes bei aplankus.

Ištrinti pranešimą: atidarykite pranešimą ir palieskite .

Taip pat galite ištrinti pranešimą tiesiogiai iš el. laiškų sąrašo, perbraukdami kairėn ar dešinėn virš pranešimo ir paliesdami „Delete“.

Kai kuriose el. pašto paskyrose laiškai ne ištrinami, o archyvuojami. Archyvuojant laišką jis perkeliamas iš „Inbox“ į „All Mail“. Įjunkite ar išjunkite archyvavimo funkciją „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“.

Atgauti pranešimą	Ištrinti pranešimai perkeliama į „Trash“ pašto dėžutę. Jei norite keisti nustatymą, kiek laiko pranešimas būna „Trash“ dėžutėje, kol yra ištrinamas visam laikui, eikite į „Settings > Mail, Contacts, Calendars“. Tuomet palieskite „Advanced“.
Keleto pranešimų ištrynimasis ar perkėlimas	Peržiūrėdami pranešimų sąrašą, palieskite „Edit“, pasirinkite pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite „Move“ arba „Delete“.
Perkelti pranešimą iš vienos el. pašto dėžutės ar katalogo į kitą	Peržiūrėdami pranešimą palieskite  , tuomet pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.
Pridėti pašto dėžutę	Eikite į pašto dėžučių sąrašą, palieskite „Edit“ ir tuomet palieskite „New Mailbox“.
Ištrinti ar pervardyti pašto dėžutę	Eikite į pašto dėžučių sąrašą, palieskite „Edit“ ir tuomet palieskite pašto dėžutę. Įveskite naują dėžutės pavadinimą ar buvimo vietą. Jei norite ištrinti dėžutę su viskuo, kas yra joje, palieskite „Delete Mailbox“.
Pažymėti keletą pranešimų kaip perskaitytų	Peržiūrėdami pranešimų sąrašą palieskite „Edit“, pasirinkite norimus pranešimus ir palieskite „Mark“. Pasirinkite „Flag“ arba „Mark as Read“.

El. laiškų paieška

Ieškoti el. laiško galite laukeliuose „To“, „From“, „Subject“ bei jo turinyje. „Mail“ ieško atsisiųstų pranešimų dabartinėje pašto dėžutėje. „iCloud“, „Exchange“ ir kai kuriose IMAP pašto paskyrose pranešimų taip pat galite ieškoti serveryje.

Ieškoti el. laiškų: atverkite pašto dėžutę, slinkite į viršų ir laukelyje „Search“ įveskite tekstą. Jei norite pasirinkti, kuriuose laukeliuose ieškoti, palieskite „From“, „To“, „Subject“ arba „All“. Pranešimų taip pat ieškoma serveryje, jei tai galima jūsų el. pašto paskyroje.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane ieškoma ir el. laiškuose. Žr. „Paieška“, 30 psl..

El. pašto paskyros ir nustatymai

Paskyros

Jei norite pasiekti „Mail“ ir el. pašto paskyras, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“.

Nustatymai taikomi:

- „Microsoft Exchange“
- „iCloud“
- „MobileMe“
- „Google“
- „Yahoo!“
- AOL
- „Microsoft Hotmail“
- Kitos POP ir IMAP pašto sistemos

Nustatymai priklauso nuo paskyros, kurią nustatote, tipo. Jūsų ryšio paslaugų teikėjas ar sistemos administratorius turėtų suteikti informaciją, kurią reikia įvesti.

Pakeisti paskyros nustatymus: Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada atlikite norimus pakeitimus.

Paskyros nustatymų pakeitimai iPhone nėra sinchronizuojami su kompiuteriu, taigi galite konfigūruoti paskyrą dirbti su iPhone nepakenkdami paskyros nustatymams kompiuteryje.

Nustoti naudoti paskyrą	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada išjunkite paskyros paslaugą (pvz., „Mail“, „Calendars“ ar „Notes“). Jei paskyros paslauga išjungta, iPhone jos nerodo ir nesinchronizuoja informacijos su ja, kol jūs ją vėl įjungsite. Tai yra geras būdas sustabdyti su darbu susijusių el. laiškų gavimą atostogaujant.
„iPhone“ saugoti juodraščius, išsiųstus ir ištrintus pranešimus	Naudodamiesi IMAP paskyromis, galite keisti pašto dėžučių „Draft“, „Sent“ ir „Deleted“ vietą. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tuomet palieskite „Advanced“.
Nustatykite, kiek laiko laiškai nebus visam laikui ištrinami iš „Mail“	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tuomet palieskite „Advanced“. Palieskite „Remove“ ir pasirinkite laiką: niekada, po dienos, po savaitės arba po mėnesio.
Sureguliuoti el. pašto serverio nustatymus	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet pasirinkite paskyrą. Tinkamų nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.
Sureguliuoti SSL ir slaptažodžių nustatymus	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tuomet palieskite „Advanced“. Tinkamų nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.
Ijungti ar išjungti „Archive Messages“	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą ir tuomet įjunkite ar išjunkite „Archive Messages“. Žr. „El. pašto tvarkymas“, 72 psl..
Ištrinti paskyrą	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada slinkite žemyn ir palieskite „Delete Account“. Visa el. pašto, adresinės, kalendoriaus ir žymų informacija pašalinama iš iPhone.
Siųsti užšifruotus laiškus ir laiškus su parašu	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tuomet palieskite „Advanced“. Įjunkite S / MIME, pasirinkite išsiunčiamų pranešimų pasirašymo ir užšifravimo sertifikatus. Jei norite įdiegti sertifikatą, iš sistemos administratoriaus gaukite konfigūravimo profilį, atsisiųskite sertifikatą iš leidėjo tinklalapio naudodamiesi „Safari“, arba gaukite juos „Mail“ prieduose.

„Push“ nustatymai	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“. „Push“ pateikia naujos informacijos, kai iPhone yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei norite sustabdyti el. pašto ar kitos informacijos pristatymą bei taupyti akumulatoriaus energiją, galite išjungti „Push“. Kai „Push“ yra išjungtas, naudokite „Fetch New Data“ nustatymą, kad nustatytumėte, kaip dažnai užklausti naujų duomenų. Kad akumulatorius būtų naudojamas optimaliai, nenustatykite per dažno intervalo.
Nustatyti kitas „Mail“ parinktis	Jei norite matyti nustatymus, taikomus visoms jūsų paskyroms, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“.

El. pašto nustatymai

Jei norite keisti nustatymus, taikomus visoms jūsų paskyroms, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“.

Jei norite keisti naujo laiško išsiuntimo ar gavimo melodiją: eikite į „Settings“ > „Sound“.

Naujų duomenų atsiuntimas

Šis nustatymas leidžia įjungti arba išjungti „Push“ paslaugą „iCloud“, „Microsoft Exchange“, „Yahoo!“ ir bet kokios kitos „push“ paskyros, sukonfigūruotos iPhone. „Push“ paskyros automatiškai pateikia naują informaciją į iPhone, kai nauja informacija atsiranda serveryje (gali vėluoti) ir kai yra interneto ryšys. Jei norite sustabdyti el. pašto ar kitos informacijos pristatymą bei taupyti akumulatoriaus energiją, galite išjungti „Push“.

Kai „Push“ išjungtas, su paskyromis, nepalaikančiomis „push“ el. pašto, duomenys vis tiek gali būti siunčiami – iPhone gali patikrinti serverį ir matyti galimą naują informaciją. Naudokite „Fetch New Data“ nustatymą, kad nurodytumėte, kaip dažnai užklausti naujų duomenų. Kad akumulatorius būtų naudojamas optimaliai, nenustatykite per dažno intervalo. „Push“ nustatymas OFF (ar „Fetch“ nustatymas „Manually“ ekrane „Fetch New Data“) panaikins asmeninės paskyros nustatymus.

„Push“ nustatymai: Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“.

Safari

7



Naudodami „Safari“ galite naršyti internetą bei peržiūrėti tinklalapius. Galite kurti žymas iPhone ir sinchronizuoti jas su kompiuteriu. Pridėkite tinklalapių vaizdo nuorodų prie Pradžios ekrano, kad galėtumėte greitai pasiekti mėgstamiausias svetaines. Spausdinkite tinklalapius, PDF failus ir kitus dokumentus. Naudokite „Reading List“, kad pažymėtumėte svetaines peržiūrėti vėliau.

Tinklalapių žiūrėjimas

Ivesti žiniatinklio adresą (URL).
Jei norite greitai grįžti į pradžia, palieskite būsenos juostą.

Ieškoti žiniatinklyje ir atidarytame puslapyje.

Mastelį keisti sužnybiant arba du kartus paliečiant ekraną.

Pereiti į kitą atidarytą tinklalapį arba atidaryti naują.

Žiūrėti žymas arba „Reading List“.

Pridėti žymą, pridėti prie „Reading List“, pridėti piktogramą prie Pradžios ekrano arba dalytis puslapiu ar jį spausdinti.

Žiūrėti tinklalapį: jei norite iškviesi klaviatūrą, palieskite adreso laukelį pavadinimo juostoje. Įrašykite tinklalapio pavadinimą ir palieskite „Go“.

Jei adreso laukelis nematomas, palieskite būsenos juostą ir greitai slinkite į viršų.

Tinklalapius galite peržiūrėti tiek horizontaliai, tiek vertikalčiai.

Ištrinti tekstą adreso laukelyje







Palieskite ✕.

Slinkite tinklalapiu

Vilkite aukštyn, žemyn ar į šonus.

Slinkti rėmelyje tinklalapyje

Slinkite dviem pirštais rėmelio viduje.

Atidaryti naują puslapį	Palieskite  , tada palieskite „New Page“. Galite atidaryti iki aštuonių puslapių vienu metu. Numeris viduje  parodo atidarytų puslapių skaičių.
Eiti į kitą puslapį	Palieskite  , braukite į kairę ar į dešinę, tuomet palieskite puslapį.
Sustabdyti tinklalapio įkėlimą	Palieskite X .
Dar kartą įkelti tinklalapį	Palieskite  adreso laukelyje.
Uždaryti puslapį	Palieskite  , tada šalia puslapio palieskite  .
Apsaugoti privačią informaciją ir blokuoti kai kuriuos puslapius nuo veiksmų stebėjimo	Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite „Private Browsing“.
Nustatyti „Safari“ parinktis	Eikite į „Settings“ > „Safari“.

Nuorodos

Sekti nuoroda tinklalapyje: palieskite nuorodą.

Žiūrėti nuorodos paskirties adresą Palieskite ir palaikykite nuorodą.


Atpažinti duomenys, pavyzdžiui telefono numeriai ir el. pašto adresai, gali taip pat būti rodomi kaip nuorodos tinklalapiuose. Palieskite ir palaikykite nuorodą, kad peržiūrėtumėte galimas parinktis. Žr. „Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas“, 71 psl..

Skaitinių sąrašas

„Reading List“ leidžia rinkti nuorodas bei tinklalapius vėliau peržiūrėti.

Pridėti esamą puslapį prie skaitinių sąrašo: palieskite , tada palieskite „Add to Reading List“.


Pridėti nuorodą prie skaitinių sąrašo: palieskite nuorodą ir pasirinkite „Add to Reading List“.

Peržiūrėti skaitinių sąrašą	Palieskite  , tada palieskite „Reading List“.
Naudoti „iCloud“, kad naujausias skaitinių sąrašas būtų visuose „iOS“ prietaisuose ir kompiuteriuose	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Bookmarks“. Žr. „iCloud“, 17 psl..

Skaitytuvas

„Reader“ pateikia internetinius straipsnius, nerodydamas reklamos ir vientisus, kad galėtumėte skaityti netrukdomi. Tinklalapyje esančiame straipsnyje galite naudotis „Reader“, kad peržiūrėtumėte tik straipsnį.

Peržiūrėti straipsnį programoje „Reader“: Palieskite mygtuką „Reader“, jei jis atsiranda adreso laukelyje.

Pritaikyti šrifto dydį	Palieskite A .
Pažymėti, pridėti į „Reading List“ arba Pradžios ekraną, atspausdinti straipsnį ar juo dalytis	Palieskite  .
Sugrįžti į normalų rodinį	Palieskite „Done“.

Teksto įvedimas ir formų pildymas

Įvesti tekstą: palieskite teksto laukelį, kad iškvietumėte ekrano klaviatūrą.

Pereiti prie kito teksto laukelio	Palieskite teksto laukelį arba palieskite mygtuką „Next“ ar „Previous“.
Pateikti formą	Jei norite pateikti formą (jei yra tokia galimybė), palieskite „Go“ arba „Search“, arba puslapyje esančią nuorodą.

Jei norite įgalinti „AutoFill“, skirtą lengviau pildyti formoms, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“.

Paieška

Viršutiniame dešiniame kampe esantis paieškos laukelis leidžia ieškoti žiniatinklyje, dabartiniame puslapyje ar PDF failuose.

Ieškoti žiniatinklyje, dabartiniame puslapyje ar PDF faile: paieškos laukelyje įveskite tekstą.

- *Ieškoti žiniatinklyje:* palieskite vieną iš pasirodančių pasiūlymų arba palieskite „Search“.
- *Rasti paieškos tekstą dabartiniame puslapyje ar PDF faile:* slinkite į ekrano apačią, tada palieskite toliau esantį įrašą „On This Page“.


Pirmas paieškos atitikimas yra paryškintas. Jei norite rasti kitus atitikmenis, palieskite ►.



Pakeisti paieškos sistemą	Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Search Engine“.
----------------------------------	---

Žymos ir istorija


Pažymėti tinklalapį: atidarykite puslapį, palieskite , tada palieskite „Add Bookmark“.

Išsaugodami žymą galėsite redaguoti jos pavadinimą. Pagal numatytuosius nustatymus žymos išsaugamos „Bookmarks“ viršuje. Palieskite „Bookmarks“, jei norite pasirinkti kitą aplanką.

Peržiūrėti anksčiau lankytus tinklalapius (istorija): palieskite , tada palieskite „History“. Jei norite išvalyti istoriją, palieskite „Clear“.


Atidaryti pažymėtą tinklalapį	Palieskite  .
Redaguoti žymą ar žymų aplanką	Palieskite  , pasirinkite aplanką, turintį žymą, arba aplanką, kurį norite redaguoti, tada palieskite „Edit“.
Naudoti „iCloud“ naujausioms žymoms saugoti „iOS“ įrenginiuose ir kompiuteriuose	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Bookmarks“. Žr. „iCloud“, 17 psl..
Sinchronizuoti žymas su žiniatinklio naršykle kompiuteryje	Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Tinklalapių, PDF ir kitų dokumentų spausdinimas

Spausdinti tinklalapį, PDF ar „Quick Look“ dokumentą: palieskite , tada palieskite „Print“.
Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Spausdinimas“, 29 psl..

Tinklalapių vaizdinės nuorodos

Galite sukurti tinklalapių vaizdines nuorodas, kurios pasirodys kaip piktogramos Pradžios ekrane.

Pridėti internetinę vaizdo nuorodą: Atidarykite tinklalapį ir palieskite . Tada palieskite „Add to Home Screen“.

Kai atidarote tinklalapio vaizdinę nuorodą, „Safari“ automatiškai nukelia jus į tą tinklalapio vietą, kuri parodo, kada buvo išsaugota vaizdinė nuoroda. Išskyrus atvejus, kai tinklalapis turi tinkintą piktogramą, tas paveikslėlis taip pat naudojamas kaip tinklalapio vaizdinės nuorodos piktograma Pradžios ekrane.

Tinklalapio vaizdinių nuorodų atsargines kopijas daro programos „iCloud“ ir „iTunes“, tačiau jų nesinchronizuoja programos „iTunes“ ir „MobileMe“. „iCloud“ jų taip pat neperkelia į kitus įrenginius.



Muzikos ir garso įrašų pridėjimas

Gauti muzikos ir kitų garso įrašų turinį į iPhone:

- Įsigykite ir atsisiųskite turinio iš „iTunes Store“ į iPhone. Žr. skyrius „iTunes Store“, 120 psl.. Patekti į „iTunes Store“ galite pasirinkę „Music“ ir naršydami palietę mygtuką „Store“.
- Jei norite automatiškai atsisiųsti naujos muzikos, kurios įsigijote kituose „iOS“ prietaisuose, naudokite „Automatic Download“. Žr. „iCloud“, 17 psl..
- Synchronizuoti su „iTunes“ kompiuteryje. Galite synchronizuoti visą turimą mediją arba pasirinkti konkrečias dainas ir kitus elementus. Žr. „Synchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..
- Jei norite muzikos biblioteką saugoti „iCloud“ bei pasiekti ją visais „iOS“ įrenginiais ir kompiuteriais, naudokite „iTunes Match“. Žr. „iTunes Match“, 83 psl..

Dainų ir kitų garso įrašų grojimas

ĮSPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti klausos praradimo, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* tinklalapyje support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Ekraną apačioje esantys mygtukai leidžia naršyti iPhone turinį pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas ir kitas kategorijas.


Groti dainą ar kitą elementą: Palieskite elementą.

Naudokite ekrano mygtukus grojimui valdyti. Taip pat tam galite naudoti ir ausinių mygtukus. Žr. „Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu“, 33 psl..

Žiūrėti ekraną „Now Playing“: palieskite „Now Playing“.




Tinkinti naršymo mygtukus	Palieskite „More“, „Edit“ ir tempkite piktogramą virš mygtuko, kurį norite pakeisti.
Gauti daugiau medijos failų	Palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, palieskite „More“), tada palieskite medijos failą, kad pamatytumėte galimus epizodus.
Maišyti papurtant	Papurtykite iPhone, kad įjungtumėte dainų maišymą ir keistumėte dainas. Jei norite dar kartą pakeisti dainą, papurtykite vėl. Jei norite įjungti arba išjungti dainų maišymą, eikite į „Settings“ > „Music“.
Groti muziką per „AirPlay“ garsiakalbius arba „Apple TV“	Palieskite  . Žr. „AirPlay“, 34 psl..
Rodyti dainos tekstą	Grojančioms dainoms, palieskite albumo viršelį. (Dainos tekstas pasirodo, jei pridėjote jį prie dainos per „iTunes“ dainos langą „Info“ ir sinchronizavote iPhone su „iTunes“).
Nustatyti „Music“ parinktį	Eikite į „Settings“ > „Music“.

Garso grojimo valdiklius galite matyti ir naudodamiesi kita programa: dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką , tada brūkštelėkite iš kairės į dešinę ekrano apačioje.




Valdikliai keičia dabar grojančią programą, arba, jei muzika yra sustabdyta, – pastarąją grojusią programą. Programos piktograma pasirodo dešinėje. Palieskite, kad atidarytumėte programą. Dar kartą brūkštelėkite į dešinę, kad matytumėte garsumo valdiklį ir mygtuką „AirPlay“ (esant „Apple TV“ arba „AirPlay“ garsiakalbių srityje).

Garso įrašo valdikliai gali būti matomi ir esant užrakintam ekranui, dukart spustelėjus Pagrindinį mygtuką .

Papildomi garso įrašo valdikliai

Jei norite rodyti papildomus valdiklius, ekrane „Now Playing“ palieskite albumo viršelį. Galite matyti praėjusį ir likusį laiką bei dainos numerį. Jei „iTunes“ prie dainos pridėtas dainos tekstas, taip pat matysite ir jį.



Kartoti dainas

Palieskite .

 = kartoti visas albume ar sąrašė esančias dainas

 = kartoti tik dabartinę dainą

 = nekartoti

Sumaišyti dainas

Palieskite .

 = sumaišyti dainas

 = groti dainas iš eilės

Peršokti prie bet kurio dainos taško

Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. Jei norite sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite pirštu žemyn.

Sukurti „Genius“ grojaraštį


Palieskite . Žr. „„Genius““, 83 psl..

Naudokite „Ping“

Žr. „Atlikėjų ir draugų stebėjimas“, 122 psl..

Medijos failų ir garso knygų valdikliai

Pradėjus groti, ekrane „Now Playing“ pasirodo papildomi valdikliai ir informacija.



Nustatyti grojimo greitį

Palieskite . Jei norite keisti greitį, palieskite dar kartą.

 = groti du kartus greičiau.

 = groti du kartus lėčiau.

 = groti įprastu greičiau.

Peršokti į bet kurią įrašo dalį

Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. Jei norite sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite pirštu žemyn.

Rodyti arba paslėpti valdiklius

Palieskite ekrano centrą.

Paslėpti medijos failo informaciją

Eikite į „Settings“ > „Music“.

„Siri“ ar „Voice Control“ naudojimas su „Music“

Galite naudoti „Siri“ (iPhone 4S) ar „Voice Control“, jei norite valdyti muzikos grojimą iPhone. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl. ir „Valdymas balsu“, 30 psl..

Valdyti muzikos grojimą	Sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti muziką). Jei norite sustabdyti grojimą, sakykite „pause“ (pristabdyti) arba „pause music“ (pristabdyti muziką). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar grojaraštį	Sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ (albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ (grojaraštis) ir pavadinimą.
Maišyti dabartinio grojaraščio dainas	Sakykite „shuffle“ (maišyti).
Sužinoti daugiau apie šiuo metu grojamą dainą	Sakykite „what’s playing“ (kas dabar groja), „what song is this“ (kokia čia daina), „who sings this song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this song by“ (kieno ši daina).
Naudoti „Genius“ groti panašioms dainoms	Sakykite „Genius“, „play more like this“ (groti daugiau panašių) arba „play more songs like this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).
Atšaukti „Voice Control“	Sakykite „cancel“ (atšaukti) arba „stop“ (stabdyti).

Albumų viršelių naršymas „Cover Flow“

Naršydami muziką sukite iPhone į šonus, kad matytumėte „iTunes“ turinį, esantį „Cover Flow“, ir naršytumėte muziką pagal albumų viršelius.




Naršyti albumų viršelius: vilkite kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti albumo garso takelius	Palieskite albumo viršelį arba ⓘ. Jei norite slinkti, vilkite aukštyn arba žemyn; palieskite garso takelį, kad pradėtumėte grojimą.
Grįžti į viršelį	Palieskite pavadinimo juostą. Arba dar kartą palieskite ⓘ.

Albumo garso takelių peržiūra

Peržiūrėti visus albume esančius takelius, kuriuose yra klausoma daina: ekrane „Now Playing“ palieskite ☰. Palieskite takelį, kad jis grotų. Palieskite miniatiūrą, jei norite grįžti į ekraną „Now Playing“.



Takelio sąrašo peržiūroje galite nustatyti dainų įvertinimus. Galite naudotis įvertinimais kurdami išmaniuosius „iTunes“ grojaraščius.

Garso įrašo turinio paieška

Galite ieškoti pavadinimų, atlikėjų, albumų, dainų autorių, medijos failų ir kitų garso įrašų turinio elementų, kuriuos turite iPhone.

Ieškoti muzikos: dainų sąrašo, grojaraščio, atlikėjų sąrašo ar kito „iPod“ turinio elemento viršuje paieškos laukelyje įveskite tekstą.

Garso įrašo turinio ieškoti galima ir iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška“, 30 psl..

„iTunes Match“

„iTunes Match“ saugo jūsų muzikos biblioteką „iCloud“ (netgi iš CD įkeltas dainas) bei leidžia bet kuriuo metu bet kurioje vietoje mėgautis kolekcija iPhone bei kituose „iOS“ įrenginiuose bei kompiuteriuose. „iTunes Match“ galima tik kaip mokama prenumerata.

Pastaba: „iTunes Match“ veikia ne visose vietovėse. Gali būti taikomi korinio ryšio tinklo duomenų mokesčiai, jei „Settings“ > „Music“ > „Use Cellular Data“ yra įjungta.

Užsiprenumeruoti „iTunes Match“: paleidę „iTunes“ kompiuteryje pasirinkite „Store“ > „Turn On iTunes Match“ ir spustelėkite mygtuką „Subscribe“.

Užsiprenumeravus „iTunes“ prideda muziką, grojaraščius ir „Genius Mixes“ į „iCloud“. Dainos, atitinkančios „iTunes Store“ jau esančią muziką, automatiškai yra galimos „iCloud“. Visos likusios dainos yra įkeliamos. Galite atsisiųsti ir paleisti atitinkančias dainas „iTunes Plus“ kokybe (256 kbps, AAC formatu (be DRM apribojimų), net jei originalas buvo prastesnės kokybės. Jei norite daugiau informacijos, žr. www.apple.com/icloud/features.

Įjungti „iTunes Match“

Eikite į „Settings“ > „Music“.

Įjungus „iTunes Match“, iš iPhone pašalinama sinchronizuota muzika. Taip pat neveiks „Genius Mixes“ ir „Genius Playlists“.

„Genius“

„Genius“ grojaraštis yra puikiai deranti jūsų bibliotekos turinio kolekcija. „Genius“ grojaraščius galima sukurti „iTunes“ ir sinchronizuoti juos su iPhone. „Genius“ grojaraščius taip pat galima kurti ir išsaugoti tiesiai iPhone.

„Genius Mix“ yra panašios rūšies muzikos rinkinys, kaskart sudaromas iš jūsų bibliotekos, kai klausote rinkinio.

Jei norite naudoti „Genius“ iPhone, pirmiausia įjunkite „Genius“, esantį „iTunes“, tada sinchronizuokite iPhone su „iTunes“. „Genius Mix“ rinkiniai sinchronizuojami automatiškai, nebent tvarkote muziką patys ir renkatės, kokius rinkinius norite sinchronizuoti „iTunes“. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“.

Sinchronizuojant „Genius Mix“, „iTunes“ gali parinkti ir sinchronizuoti dainas iš jūsų bibliotekos, kurių nebuvote konkrečiai pasirinkę sinchronizuoti.

Naršyti „Genius Mixes“: palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, palieskite „More“). Jei norite pasiekti kitus rinkinius, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę. Jei norite groti rinkinį, palieskite ▶.

Sukurti „Genius“ grojaraštį: atidarykite „Playlist“, tada palieskite „Genius Playlist“ ir pasirinkite sąrašą esančią dainą.

Jei norite sukurti „Genius“ grojaraštį ekrane „Now Playing“, palieskite ekraną, kad matytumėte valdiklius, tada palieskite .


Išsaugoti „Genius“ grojaraštį	Grojaraštyje palieskite „Save“. Grojaraštis išsaugojamas „Playlists“ ir pavadinamas dainos, kurią pasirinkote, pavadinimu.
„Genius“ grojaraščio atnaujinimas	Grojaraštyje palieskite „Refresh“.
Sukurti „Genius“ grojaraštį naudojant kitą dainą	Palieskite „Genius Playlist“, tada palieskite „New“ ir pasirinkite dainą.
Ištrinti išsaugotą „Genius“ grojaraštį	Palieskite „Genius“ grojaraštį, tada palieskite „Delete“.

„Genius“ grojaraščiai, sukurti iPhone, yra nukopijuojami į jūsų kompiuterį, kai sinchronizujete su „iTunes“.

Pastaba: Sinchronizavę „Genius“ grojaraštį su „iTunes“, nebegalėsite jo ištrinti tiesiogiai iš iPhone. Galite naudotis „iTunes“, jei norite redaguoti grojaraščio pavadinimą, nutraukti sinchronizavimą ar ištrinti grojaraštį.




Grojaraščiai

Galite kurti ir redaguoti grojaraščius naudodami iPhone, arba redaguoti grojaraščius, sinchronizuotus iš „iTunes“ kompiuteryje.

Sukurti grojaraštį: atidarykite „Playlist“, tada šalia sąrašo viršaus palieskite „Add Playlist“ [veskite pavadinimą, palieskite , kad pasirinktumėte dainas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti, ir palieskite „Done“.

Sudarius grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis sinchronizuojamas su „iTunes“ biblioteka.

Redaguoti grojaraštį: peržiūrėkite „Playlists“ sąrašą ir pasirinkite grojaraštį, kurį norite redaguoti. Palieskite „Edit“, tada:

- **Pridėti daugiau dainų:** Palieskite .
- **Ištrinti dainą:** Palieskite . Ištrynus dainą iš grojaraščio, ji lieka iPhone.
- **Jei norite perkelti dainą aukščiau ar toliau sąrašą:** Vilkite .

Jei užsiprenumeravote „iTunes Match“, pakeitimai taip pat bus atliekami ir „iTunes“ bibliotekoje esančiame grojaraštyje, nesvarbu, ar kitą kartą sinchronizuosite iPhone su kompiuteriu, ar belaidžiu būdu per „iCloud“.

Ištrinti grojaraštį	„Playlist“ palieskite grojaraštį, kurį norite ištrinti, tada palieskite „Delete“.
Valyti grojaraštį	„Playlist“ palieskite grojaraštį, kurį norite valyti, tada palieskite „Delete“.
Ištrinti dainą iš „iPhone“	„Songs“ perbraukite per dainą ir palieskite „Delete“. Daina ištrinama iš iPhone, bet ne iš „Mac“ ar kito kompiuterio „iTunes“ bibliotekos.

Bendrinimas namie

Naudodamiesi „Home Sharing“ galite leisti muziką, filmus, TV laidas iPhone iš „iTunes“ bibliotekos „Mac“ ar kompiuteryje. „iPhone“ ir kompiuteris turi būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle. Kompiuteryje turi būti atidaryta „iTunes“ su įjungta „Home Sharing“ ir turi būti prisijungta prie tos pačios „Apple ID“ paskyros kaip ir „Home Sharing“ iPhone.

Pastaba: „Home Sharing“ reikia „iTunes 10.2“ arba naujesnės versijos, kurią galima atsisiųsti iš www.apple.com/lt/itunes/download Papildomas turinys, pvz., skaitmeniniai bukletai arba „iTunes Extras“, negali būti bendrinamas.

Groti muziką iPhone iš „iTunes“ bibliotekos:

- 1 atidarykite „iTunes“ kompiuteryje ir pasirinkite „Advanced“ > „Turn On Home Sharing“.
- 2 Prisijunkite, tada spustelėkite „Create Home Share“.
- 3 iPhone pasirinkite „Settings“ > „Music“, tada prisijunkite prie „Home Sharing“ naudodami tą patį „Apple ID“ ir slaptažodį.
- 4 Pasirinkę „Music“ palieskite „More“, tada palieskite „Shared“ ir pasirinkite savo kompiuterio biblioteką.

Grįžti į „iPhone“ turinį

Palieskite „Shared“ ir pasirinkite „My iPhone“.





Pranešimų siuntimas ir gavimas


ISPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbų produkto informacijos vadovą* adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.

„Messages“ palaiko tekstines žinutes su kitais SMS bei MMS prietaisais ir kitais „iOS“ prietaisus, naudojančiais „iMessage“. Naudodami MMS ir „iMessage“ galite pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitos informacijos.


„iMessage“ suteikia galimybę siųsti nemokamus pranešimus per „Wi-Fi“ arba korinio ryšio jungtį kitiems „iOS 5“ naudotojams. Galite matyti, kaip kitas žmogus rašo pranešimą, taip pat informuoti kitus, kai perskaitote jų pranešimus. Kadangi „iMessages“ rodomos visuose „iOS 5“ prietaisuose, esant prisijungus prie tos pačios paskyros, pradėjus pokalbį per vieną „iOS“ prietaisą, galite jį tęsti kitame. Tai pat „iMessages“ pranešimai yra šifruojami.

Pastaba: SMS ir MMS reikalauja korinio ryšio jungties ir galimos ne visose vietovėse. Gali būti taikomi mokesčiai už koriniu ryšiu persiunčiamus duomenis ir papildomi mokesčiai.

Siųsti tekstinį pranešimą: palieskite , tada palieskite  ir pasirinkite adresatą. Adresatą taip pat galite rasti ieškodami adresinėje, įvedę vardą, telefono numerį arba el. pašto adresą. Įveskite pranešimą ir palieskite „Send“.

Pastaba: Įspėjamasis ženklelis  pasirodo, kai pranešimas negali būti išsiųstas. Palieskite pokalbio laukelyje esantį įspėjimą, kad išsiųstumėte pranešimą dar kartą.

Pokalbiai išsaugomi „Messages“ sąrašė. Mėlynas taškelis ● rodo neperskaitytą pranešimą. Palieskite pokalbį, kad jį peržiūrėtumėte ar tęstumėte. „iMessages“ pokalbiuose jūsų siunčiami pranešimai pažymimi mėlyna spalva.



Jei norite įterpti nuotrauką ar vaizdo įrašą, palieskite medijos prisegimo mygtuką.

Jei norite įvesti teksto, palieskite.

Naudoti „Emoji“ simbolius	„Settings“ eikite į „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“ > „Add New Keyboard“, tada palieskite „Emoji“, kad aktyvuotumėte šią klaviatūrą. Jei norite įvesti „Emoji“ simbolius rašydami pranešimą, palieskite 🌐, kad iškvietumėte „Emoji“ klaviatūrą. Žr. „Klaviatūrų perjungimas“, 178 psl..
Tęsti ankstesnį pokalbį	Palieskite pokalbį „Messages“ sąrašė, tada įveskite pranešimą ir palieskite „Send“.
Rodyti ankstesnius pokalbio pranešimus	Slinkite į viršų (palieskite būsenos juostą) ir palieskite „Load Earlier Messages“.
Gauti „iMessages“ naudojant kitą el. pašto adresą.	Eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Receive At“ > „Add Another Email“.
Nurodykite telefono numerį ar „Apple ID“ el. pašto adresą, kurie pradėjus naują pokalbį rodomi laukelyje „from“	Eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Receive At“ > „Caller ID“. Šio nustatymo keitimas neturės jokios įtakos esamiems pokalbiams.
Sekti nuoroda pranešime	palieskite nuorodą. Nuoroda gali, pvz., atidaryti tinklalapį naršyklėje „Safari“ arba rinkti numerį.
Persiųsti pokalbį	Pasirinkite pokalbį, tada palieskite „Edit“. Pasirinkite, kurias pokalbio dalis norite įtraukti, tada palieskite „Forward“.
Pridėti asmenį į adresinę	Palieskite telefono numerį „Messages“ sąrašė ir „Add to Contacts“.
Praneškite kitiems, kad perskaitėte jų pranešimus	Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „Send Read Receipts“.
Nustatyti kitas „Messages“ parinktį	Eikite į „Settings“ > „Messages“.
Valdyti „Messages“ pranešimus	Žr. „Pranešimai“, 167 psl..
Nustatyti įspėjamąjį signalą gaunamiems tekstiniam pranešimams	Žr. „Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis“, 169 psl..

Pranešimų siuntimas grupei

„Group messaging“ leidžia išsiųsti vieną pranešimą keliems gavėjū. „Group messaging“ veikia su „iMessage“ ir MMS (galima ne visos vietovėse)

Siųsti pranešimus grupei: palieskite , tada pridėkite keli gavėjus.




Pastaba: Naudojantis MMS, grupiniai pranešimai turi būti įjungti „Settings“ > „Messages“, o atsakymai siunčiami tik jums – jie nepersiuočiama kitiems žmonėms grupėje.

Nuotraukų, vaizdo įrašų ir kt. siuntimas

Naudodamiesi „iMessages“ ir MMS galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vietovės ar adresatų informaciją ir priminimus balsu.

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą: Palieskite .

Prisegamų dokumentų dydžio limitas yra nustatomas jūsų ryšio paslaugų teikėjo. Jei reikia, „iPhone“ gali suspausti nuotraukų bei vaizdo įrašų priedus.

Siųsti vietos informaciją	„Maps“ palieskite  , kad rastumėte vietą, palieskite „Share Location“ (ekrano apačioje), tada palieskite „Message“.
Siųsti adresinės informaciją	„Contacts“ pasirinkite adresatą, ekrano apačioje palieskite „Share Contact“, tada palieskite „Message“.
Siųsti balso pranešimą	„Voice Memos“ palieskite  , tada palieskite balso pranešimo įrašą, palieskite „Share“ ir „Message“.
Išsaugoti gautą nuotrauką ar vaizdo įrašą „Camera Roll“ albume	Palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite  .
Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą	Palietę palaikykite priedą, tada palieskite „Copy“.
Išsaugoti gautą adresinės informaciją	Palieskite adresato burbuliuką ir palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.

Pokalbių redagavimas

Jei norite išsaugoti tik dalį pokalbio, galite ištrinti tas dalis, kurių nenorite. „Messages“ sąrašė taip pat galite ištrinti visus pokalbius.

Redaguoti pokalbį: palieskite „Edit“, pasirinkite dalis, kurias norite ištrinti, tada palieskite „Delete“.

Ištrinti visą tekstą ir priedus neištrinant pokalbio	Palieskite „Edit“ ir „Clear All“.
Ištrinti pokalbį	Perbraukite pokalbį, tada palieskite „Delete“.

Paieška pranešimuose

Galite ieškoti „Messages“ sąrašė pokalbių turinio.

Ieškoti pokalbio: palieskite ekrano viršų, kad atsirastų paieškos laukelis, tada įveskite ieškomą tekstą.

Ieškoti pokalbių galima ir iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška“, 30 psl..




Apie „Calendar“

„Calendar“ padeda laikytis grafiko. Galite peržiūrėti atskirus kalendorius arba keletą kalendorių vienu metu. Galite peržiūrėti įvykius sąraše, pagal dienas arba pagal mėnesius. Galite ieškoti įvykių pavadinimų, pakviestųjų, vietų ir užrašų. Jei esate įvedę savo adresatų gimtadienius, juos galite peržiūrėti „Calendar“.

Su iPhone taip pat galite kurti, redaguoti ar atšaukti susitikimus bei sinchronizuoti šiuos veiksmus su kompiuteriu. Galite užsiprenumeruoti „Google“, „Yahoo!“ ar „iCal“ kalendorius. Jei turite „Microsoft Exchange“ ar „iCloud“ paskyrą, galite gauti kvietimus bei atsakyti į kvietimus susitikti.

Kalendorių peržiūra

Kalendorius galite peržiūrėti atskirai arba kaip vieną bendrą kalendorių. Tai padeda lengviau tvarkyti darbo bei šeimos kalendorius vienu metu.



Pakeisti peržiūrą: palieskite „List“, „Day“ arba „Month“. Jei norite peržiūrėti kas savaitę, pasukite iPhone šonu.

Jei norite pereiti nuo vienos datos prie kitos rodimyje „Day“, braukite į kairę ar į dešinę.

Peržiūrėti gimtadienių kalendorių	Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Birthdays“, jei norite pridėti adresatų gimtadienius prie kalendorių įrašų.
Peržiūrėti informaciją apie įvykį	Palieskite įvykį. Jei norite sužinoti daugiau smulkmenų, galite paliesti informaciją apie įvykį. Jei, pavyzdžiui, yra nurodytas vietos adresas, jį palietus bus atidaryta „Maps“.
Redaguoti arba ištrinti kalendorių	Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Edit“.
Pasirinkti norimus peržiūrėti kalendorius	Palieskite „Calendars“, tada palieskite kalendorius, kuriuos norite peržiūrėti. Visų pasirinktų kalendorių įvykiai atsiranda tame pačiame iPhone kalendoriuje.

Įvykių pridėjimas


Tiesiogiai iPhone galite sukurti ir atnaujinti kalendoriaus įvykius.


Pridėti įvykį: palieskite **+** ir įveskite informaciją apie įvykį, po to palieskite „Done“.

Jei norite sukurti naują įvykį, taip pat galite paliesti ir palaikyti tuščią kalendoriaus laukelį. Traukite taškų galus norėdami nustatyti įvykio trukmę.

Nustatyti įspėjimą	Palieskite įspėjimą, tuomet nustatykite jį nuo dviejų dienų iki 5 minučių prieš įvykį.
Nustatyti numatytą įspėjimą įvykiams	Eikite į „Settings“ > „Mail“, „Contacts“, „Calendar“ > „Default Alert Times“.
Atnaujinti įvykį	Palieskite „Edit“ ir pakeiskite įvykio informaciją. Jei norite greitai pakeisti įvykio laiką ar trukmę, pasirinkite įvykį, palieskite ir laikykite jį, tada tempkite įvykį į naują laiką arba naudokitės griebimo taškais, kad pakeistumėte įvykio trukmę.
Ištrinti įvykį	Palieskite įvykį, tada palieskite „Edit“, po to slinkite žemyn ir palieskite „Delete Event“.
Pakviesti kitus į įvykį	Palieskite „Invitees“ kad pasirinktumėte svečius iš „Contacts“. Šiam veiksmui reikalinga „iCloud“, „Microsoft Exchange“ arba „CalDAV“ paskyra.

Atsakymas į kvietimus

Jei turite „iCloud“, „Microsoft Exchange“ ar palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite gauti kvietimus į susitikimus iš savo organizacijos atstovų bei į juos atsakyti. Kai gaunate kvietimą, kalendoriuje atsiranda susitikimo laikas, apvestas taškine linija.  pasirodo ekrano apačios dešiniame kampe.

Atsakyti į kvietimą: palieskite kvietimą kalendoriuje. Arba palieskite , kad būtų rodomas „Event“ ekranas, tada palieskite kvietimą.

Žiūrėti informaciją apie organizatorių	Palieskite „invitation from“.
Žiūrėti kitų svečių sąrašą	Palieskite „Invitees“. Jei norite pamatyti asmens kontaktinę informaciją, palieskite jo vardą.
Pridėti komentarą prie atsakymo	Palieskite „Add Comments“. Komentarai bus matomi organizatoriui, bet ne kitiems dalyviams. Atsižvelgiant į naudojamo kalendoriaus paslaugą, komentarai gali būti negalimi.
Pranešti apie savo galimybes dalyvauti įvykyje	Palieskite „Availability“ ir pasirinkite „Busy“ arba „Free“.

Paieška kalendoriuose

„List“ rodinyje galite ieškoti pavadinimų, svečių, vietų bei užrašų laukelių įvykiuose, esančiuose kalendoriuje. Kalendorius ieško tik tuo metu peržiūrimuose kalendoriuose.

Ieškoti įvykių: palieskite „List“ ir įveskite tekstą paieškos laukelyje.

Kalendoriaus įvykiai gali būti taip pat įtraukti į paieškas, vykdomas Pradžios ekrane.

Žr. „Paieška“, 30 psl..

Kalendorių prenumerata

Galite užsiprenumeruoti kalendorius, naudojančius „iCalendar“ (.ics) formatą. Daugelis su kalendoriais susijusių paslaugų, pvz., „iCloud“, „Yahoo!“, „Google“ ir „iCal“ programa „OS X“ palaiko kalendorių prenumeratą.

Užsiprenumeruotus kalendorius galima tik skaityti. Užsiprenumeruotame kalendoriuje galite skaityti įvykius iPhone, bet negalite jų redaguoti ar kurti naujų įvykių.

Užsisakyti kalendorių: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“. Palieskite „Other“ ir „Add Subscribed Calendar“.

Taip pat galite prenumeruoti internete skelbiamą „iCal“ (ar kitą „ics“) kalendorių, paliesdami kalendoriaus nuorodą.

„Mail“ esančių kalendorių įvykių importavimas

Galite pridėti įvykius importuodami kalendoriaus failus iš el. laiško. Galite importuoti bet kurį standartinį kalendoriaus .ics failą.

Importuoti įvykius iš kalendoriaus failo: programoje „Mail“ atidarykite laišką ir palieskite kalendoriaus failą.

„Calendar“ paskyros ir nustatymai

„Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ yra keletas nustatymų, darančių įtaką „Calendar“ ir jūsų kalendoriaus paskyroms.

Kalendoriaus paskyros taip pat naudojamos sinchronizuojant darbų sąrašą „Reminders“.

Pridėti „CalDAV“ paskyrą: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Add an Account“, tada palieskite „Other“. Po „Calendar“ palieskite „Add CalDAV Account“.

Šios parinktys galioja visiems jūsų kalendoriams:

Nustatyti kalendoriaus įspėjimo tonus	Eikite į „Settings“ > „Sounds“ > „Calendar Alerts“.
Sinchronizuoti praėjusius įvykius	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet pasirinkite laikotarpį. Būsimi įvykiai visuomet sinchronizuojami.
Nustatyti įspėjimo garsą, kai gaunate kvietimą susitikti	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite „New Invitation Alerts“.
Įjungti „Calendar“ laiko juostos palaikymą	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, and Calendars“ > „Time Zone Support“.
Nustatyti numatytąjį kalendorių	Eikite į „Settings“ > „Mail“, „Contacts“, „Calendars“ > „Default Calendar“.
Naudoti „iCloud“, kad „iOS“ prietaisuose ir kompiuteriuose „Calendar“ būtų rodoma naujausia informacija.	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Calendar“. Žr. „iCloud“, 17 psl..


Svarbu: Kai įjungtas „Time Zone Support“, „Calendar“ rodo įvykių datas ir laiką pasirinkto miesto laiko juostoje. Kai „Time Zone Support“ išjungtas, „Calendar“ rodo įvykius laiko juostoje pagal jūsų buvimo vietą, kaip apibrėžta pagal nustatytą tinklo laiką. Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Kai keliaujate, iPhone gali nerodyti įvykių ar įjungti garsinių įspėjimų tiksliu vietos laiku. Norėdami rankiniu būdu nustatyti tikslų laiką, žr. „Data ir laikas“, 175 psl..



Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

„Photos“ sudaro galimybę peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus iPhone.

- „Camera Roll“ albumas – nuotraukos ir vaizdo įrašai, daryti įtaisytais fotoaparatais arba išsaugoti iš el. pašto, tekstinių pranešimų ar tinklalapių
- „Photo Stream“ albumas – nuotraukos iš „iCloud“ (žr. „Srautinis nuotraukų siuntimas“, 99 psl.)
- „Photo Library“ bei kiti albumai, sinchronizuoti iš kompiuterio (žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl.)



Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus: palieskite albumą, tada palieskite miniatiūrą, kad matytumėte nuotrauką ar vaizdo įrašą visame ekrane.

Albumai, sinchronizuoti su „iPhoto 8.0“ („iLife' 09“) ar naujesnėmis versijomis bei su „Aperture“, gali būti peržiūrėti pagal įvykius arba veidus. Nuotraukos taip pat gali būti peržiūrėtos pagal vietą, jei nuotrauka daryta fotoaparatu, palaikančiu geografinį žymėjimą.

Rodyti arba paslėpti valdiklius	Palieskite viso ekrano nuotrauką ar vaizdo įrašą.
Žiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką ar vaizdo įrašą	Perbraukite kairėn ar dešinėn.
Artinti arba tolinti	Palieskite du kartus arba sužnybkite.

Sukurti panoraminę nuotrauką	Vilkite nuotrauką.
Rodyti vaizdo įrašą	Palieskite ► ekrano centre.
Peržiūrėti vaizdo įrašą visame ekrane arba pritaikyti ekrane	Palieskite vaizdo įrašą du kartus.
Siųskite vaizdo įrašą į HDTV	Žr. „AirPlay“, 34 psl..
Redaguoti nuotraukas arba apkarpyti vaizdo įrašus	Žr. „Nuotraukų redagavimas“, 98 psl. arba „Vaizdo įrašų karpymas“, 98 psl..

Skaidrių demonstracijos peržiūra

Peržiūrėti skaidrių demonstraciją: palieskite albumą, kad jį atidarytumėte, tada palieskite nuotrauką ir ►. Pasirinkite skaidrių demonstracijos parinktį, tuomet palieskite „Start Slideshow“.


Siųsti pristatymą į HDTV	Žr. „AirPlay“, 34 psl..
Sustabdyti skaidrių demonstraciją	Palieskite ekraną.
Nustatyti papildomas parinktis	Eikite į „Settings“ > „Photos“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas



Galite kurti, pervardyti ir ištrinti iPhone esančius albumus, kad sutvarkytumėte nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Sukurti aplanką: peržiūradami albumus palieskite „Edit“ ir „Add“. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite pridėti prie naujo albumo ir palieskite „Done“.

Pastaba: Aplankai sukurti iPhone nėra sinchronizuojami su kompiuteriu.





Pervardyti albumą	Palieskite „Edit“, tada pasirinkite albumą.
Pertvarkyti albumus	Palieskite „Edit“, tada vilkite ≡ aukštyn arba žemyn.
Ištrinti albumą	Palieskite „Edit“, tada palieskite  .

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku, tekstiniu pranešimu („iMessage“ ar MMS) ar skelbti sistemoje „Twitter“. Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite . Jei nematote , palieskite ekraną, kad pamatytumėte valdiklius.

Pastaba: Jei norite paskelbti sistemoje „Twitter“, turite būti prisijungę prie savo „Twitter“ paskyros. Eikite į „Settings“ > „Twitter“.


Prisegamų dokumentų dydžio limitas yra nustatomas jūsų ryšio paslaugų teikėjo. Jei reikia, „iPhone“ gali suspausti nuotraukų bei vaizdo įrašų priedus.

Siųsti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų	Peržiūrėdami miniatiūras palieskite  , pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, tada palieskite „Share“.
Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą	Palietę laikykite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite „Copy“.
Kopijuoti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų	Palieskite  ekrano viršaus dešiniame kampe. Pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, tada palieskite „Copy“.
Įklijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą į el. laišką ar tekstinį pranešimą („iMessage“ ar MMS)	Palieskite vietą, kurioje norite įklijuoti nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada palieskite „Paste“.
Išsaugoti el. paštu gautą nuotrauką ar vaizdo įrašą	Jei reikia, palieskite elementą, kad jį atsisiųstumėte, palieskite nuotrauką arba palietę laikykite vaizdo įrašą ir palieskite „Save“.
Išsaugoti tekstiniu pranešimu gautą nuotrauką ar vaizdo įrašą	Palieskite pokalbyje esantį paveikslėlį, palieskite  , tada palieskite „Save“.
Išsaugoti nuotrauką iš tinklalapio	Palietę laikykite nuotrauką, tada palieskite „Save Image“.
Bendrinti vaizdo įrašą „YouTube“	Peržiūrėdami vaizdo įrašą palieskite  , tada palieskite „Send to YouTube“.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos gaunate ar išsaugojate iš tinklalapių, yra saugojami „Camera Roll“ albume.

Nuotraukų spausdinimas

Spausdinti nuotrauką: palieskite , tada palieskite „Print“.


Spausdinti kelias nuotraukas: peržiūrėdami nuotraukų albumą palieskite . Pasirinkite nuotraukas, kurias norite atspausdinti, tada palieskite „Print“.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Spausdinimas“, 29 psl..



Apie „Camera“



Naudodamiesi įtaisytu fotoaparatu, galite ir fotografuoti, ir filmuoti. „iPhone 4“ ir iPhone 4S be fotoaparato nugarinėje telefono pusėje, yra priekinis fotoaparatas, skirtas „FaceTime“ ir autoportretams daryti bei LED blykstė.






Jei įjungta „Location Services“, nuotraukose ir vaizdo įrašuose yra pažymimi vietos duomenys, kuriuos galima panaudoti kai kuriose programose ar dalijimosi nuotraukomis internetinėse svetainėse. Žr. „Vietos paslaugos“, 168 psl..



Pastaba: Jei „Location Services“ išjungta, atidarant „Camera“ jūsų gali paprašyti ją įjungti. „Camera“ galite naudoti be „Location Services“.

Vaizdo įrašų fotografavimas ir filmavimas

Jei norite greitai įjungti fotoaparata, kai iPhone užrakintas, paspauskite Pagrindinį mygtuką  arba įjungimo / išjungimo mygtuką, tada vilkite  aukštyn.




Fotografuoti: įsitikinkite, kad Fotoaparato / Vaizdo įrašo jungiklis nustatytas , tada nutaikykite iPhone ir palieskite . Taip pat galite fotografuoti paspausdami Garsinimo mygtuką.

Filmuoti: paslinkite Fotoaparato / Vaizdo įrašo jungiklį , tada palieskite , jei norite pradėti arba baigti filmuoti, arba paspauskite Garsinimo mygtuką.

Fotografuojant ar pradedant filmuoti, iPhone skleidžia užrakto garsą. Garsą galima kontroliuoti naudojant garso mygtukus arba Skambėjimo / Nutildymo jungiklį.

Pastaba: Kai kuriose vietovėse užrakto garsas nėra išjungiamas naudojant Skambėjimo / Nutildymo jungiklį.


Ekrane trumpam pasirodo stačiakampis, kur fotoaparatas fokusuoja vaizdą ir nustato išlaikymą. Fotografuojant žmones, iPhone 4S naudoja veido aptikimo sistemą, kad automatiškai sufokusuotų ir subalansuotų išlaikymą daugiausia 10 veidų. Aptikus veidą, atsiranda stačiakampis.

Artinti arba tolinti	Žnybtelėkite ekraną (nugarinės pusės fotoaparate, tik fotoaparato režimu)
Įjungti tinklėlį	Palieskite „Options“.
Nustatyti fokusavimą ir išlaikymą.	Ekrane palieskite žmogų arba objektą. (Veidų aptikimas laikinai išjungtas.)
Užfiksuoti fokusavimą ir išlaikymą	Palaiykite palietę ekraną, kol stačiakampis ims pulsuoti. Ekrane pasirodys automatinio išlaikymo / automatinio fokusavimo užrakinimas. Fokusavimo ir išlaikymo funkcijos liks užrakintos, kol dar kartą nepaliesite ekrano.
Daryti ekrano nuotrauką	Tuo pat metu paspauskite ir atleiskite Įjungimo / Išjungimo ir Pradžios ekrano  mygtukus. Ekrano nuotrauka pridedama į „Camera Roll“ albumą.

HDR nuotraukos

HDR (iPhone 4 ar naujesnė versija) sulieja trijų atskirų išlaikymų geriausias dalis į vieną aukšto dinaminio diapazono nuotrauką. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, iPhone ir fotografuojamas objektas turėtų nejudėti.


Įjungti HDR: palieskite „Option“, tada nustatykite HDR. Kai HDR yra įjungta, blykstė yra išjungta.

Jei be HDR nuotraukos versijos norite išsaugoti ir įprastines versijas, eikite į „Settings“ > „Photos“. Kai saugomos abi versijos,  HDR pasirodo HDR nuotraukos kairiojo kampo viršuje (kai peržiūrimas „Camera Roll“ albumas su matomais valdikliais).

Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas





Nuotraukos ir vaizdo įrašai, daryti naudojant „Camera“, išsaugomi „Camera Roll“ albume.

Peržiūrėti „Camera Roll“ albumą: brūkštelėkite iš kairės į dešinę arba palieskite miniatiūros vaizdą apatiniame kairiajame ekrano kampe. „Camera Roll“ albumas taip pat gali būti peržiūrėtas naudojant programą „Photos“.

Jei norite toliau fotografuoti arba daryti vaizdo įrašus, palieskite .


Jei esate įjungę „iCloud Photo Stream“ („Settings“ > „iCloud“), naujos nuotraukos taip pat matomos ir „Photo Stream“ albume bei siunčiamos į kitus „iOS“ prietaisus bei kompiuterius srautiniu būdu. Žr. „iCloud“, 17 psl..

Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie peržiūrą bei nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimą, žr. „Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas“, 95 psl. ir „Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį“, 99 psl..

Peržiūrėti viso ekrano nuotrauką arba vaizdo įrašą galima rodyti arba paslėpti valdiklius	Palieskite ekraną.
Siųskite nuotrauką ar vaizdo įrašą el. paštu arba tekstine žinute:	Palieskite  .
Bendrinti nuotrauką sistemoje „Twitter“	Įjunkite viso ekrano nuotraukos peržiūrą, palieskite  , tada palieskite „Tweet“: Turite būti prisijungę prie savo „Twitter“ paskyros. Eikite į „Settings“ > „Twitter“. Jei norite pridėti informacijos apie savo esamą vietą, palieskite „Add Location“.
Spausdinti nuotrauką	Palieskite  . Žr. „Spausdinimas“, 29 psl..
Ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą	Palieskite  .

Nuotraukų redagavimas

Galite pasukti, padidinti, apkarpyti nuotraukas ir pašalinti raudonų akių efektą. Nuotraukos padidinimas pagerina bendrą nuotraukos tamsumą ar šviesumą, spalvos sodrumą bei kitas savybes.



Redaguoti nuotrauką: peržiūrėdami nuotrauką visame ekrane, palieskite „Edit“, tada pasirinkite įrankį.

Naudodami raudonų akių efekto pašalinimo įrankį, palieskite kiekvieną akį, kurią norite pataisyti. Jei norite apkarpyti nuotrauką, vilkite tinklelio kampus, tada vilkite nuotrauką ir pasirinkite norimą vaizdą bei palieskite „Crop“. Apkirpdami nuotrauką galite taip pat paliesti „Constrain“, kad nustatytumėte konkretų santykį.

Vaizdo įrašų karpymas

Galite apkarpyti ką tik padaryto vaizdo įrašo arba bet kurių kitų „Camera Roll“ albumo vaizdo įrašų kadrus nuo įrašo pradžios ir pabaigos. Galite pakeisti originalų vaizdo įrašą apkarpytu arba išsaugoti apkarpytą kaip naują vaizdo įrašą.

Apkarpyti vaizdo įrašą: žiūrėdami vaizdo įrašą palieskite ekraną, norėdami pamatyti valdiklius. Vilkite bet kurį kadro peržiūros galą vaizdo įrašo viršuje, tada palieskite „Trim“.

Svarbu: Jei pasirenkate „Trim Original“, apkarpyti kadrai iš originalaus vaizdo įrašo ištrinami visam laikui. Jei pasirenkate „Save as New Clip“, naujas apkarpytas vaizdo įrašas išsaugomas „Camera Roll“ albume, o pradinis vaizdo įrašas lieka nepakitęs.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį

Galite įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus, darytus „Camera“, į nuotraukų programas kompiuteryje, pvz., „iPhoto“, „Mac“ kompiuteriuose.

Įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį: Prijunkite iPhone prie kompiuterio, naudodami doko jungtį su USB laidu.

- „Mac“: pasirinkite norimas įkelti nuotraukas bei vaizdo įrašus ir spustelėkite mygtuką „Import“ arba „Download“, esantį „iPhoto“ ar kitoje programoje, kurią palaiko kompiuteris.
- *Kompiuteris:* vadovaukitės instrukcijomis, pridedamomis kartu su nuotraukų programa.




Jei įkeldami nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį ištrinate jas iš iPhone, tos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pašalinami iš „Camera Roll“ albumo. Galite naudoti „iTunes“ „Photos“ nustatymų skydelį, jei norite sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus su iPhone esančia „Photos“ programa (vaizdo įrašai sinchronizuojami tik su „Mac“ kompiuteriu). Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Srautinis nuotraukų siuntimas

Naudojant „iCloud“ funkciją „Photo Stream“, visos su iPhone padarytos nuotraukos automatiškai įkeliamos į „iCloud“ ir perkeliamos į visus kitus įrenginius, kuriuose įgalinta „Photo Stream“ funkcija. Nuotraukos, įkeltos į „iCloud“ iš kitų įrenginių ir kompiuterių, perkeliamos į iPhone esantį „Photo Stream“ albumą. Žr. „iCloud“, 17 psl..

Jungti „Photo Stream“: eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photo Stream“.

Uždarius fotoaparato programą ir prijungus iPhone prie interneto per „Wi-Fi“ visos naujos nuotraukos įkeliamos į „Photo Stream“. Visos kitos į „Camera Roll“ įtrauktos nuotraukos, įskaitant iš el. laiškų, teksto pranešimų ir interneto puslapių atsisiųstas nuotraukas ir ekrano nuotraukas, taip pat įkeliamos į „Photo Stream“ ir perkeliamos į kitus prietaisus. Su „Photo Stream“ „iOS“ įrenginiuose galima bendrinti iki 1 000 vėliausia padarytų nuotraukų. Kompiuteriai visos „Photo Stream“ nuotraukas gali saugoti neribotą laiką.

Nuotraukas iš „Photo Stream“ išsaugoti iPhone	„Photo Stream“ albume palieskite  , pasirinkite nuotraukas, kurias norite išsaugoti, tada palieskite „Save“.
Ištrinti nuotrauką iš „iCloud“	„Photo Stream“ albume pasirinkite nuotrauką, tada palieskite  .
Ištrinti kelias nuotraukas iš „iCloud“	„Photo Stream“ albume palieskite  , pasirinkite nuotraukas, kurias norite ištrinti, tada palieskite „Delete“.

Pastaba: Norint ištrinti nuotraukas iš „Photo Stream“, iPhone ir visuose kituose „iOS“ prietaisuose reikalinga „iOS“ 5.1 arba naujesnė versija. Žr. support.apple.com/kb/HT4486.

Nors ištrintos nuotraukos prietaisuose pašalinamos iš „Photo Stream“, originali nuotrauka lieka „Camera Roll“ albume tame prietaise, kuriuo nuotrauka buvo padaryta.



Apie „YouTube“

„YouTube“ suteikia galimybę žiūrėti trumpus vaizdo įrašus, kuriuos įkelia žmonės visame pasaulyje. Kai kurioms „YouTube“ funkcijoms naudoti reikalinga „YouTube“ paskyra. Jei norite sukurti paskyrą, apsilankykite www.youtube.com.

Pastaba: „YouTube“ galima ne visomis kalbomis ir ne visose vietovėse.

Vaizdo įrašų naršymas ir paieška


Naršyti vaizdo įrašus: palieskite bet kurį naršymo mygtuką ekrano apačioje arba „More“, kad matytumėte papildomus naršymo mygtukus. Jei žiūrite vaizdo įrašą, palieskite „Done“, kad matytumėte naršymo mygtukus.



Keisti naršymo mygtukus	Palieskite „More“, tada palieskite „Edit“. Vilkite mygtuką į ekrano apačią virš mygtuko, kurį norite pakeisti. Jei norite perkelti mygtuką, vilkite jį kairę ar į dešinę. Baigę palieskite „Done“.
Naršyti susijusius vaizdo įrašus	Palieskite ➤ šalia bet kurio sąraše esančio vaizdo įrašo.
Ieškoti vaizdo įrašo	Palieskite „Search“ ekrano apačioje, tada palieskite paieškos laukelį.
Peržiūrėti daugiau tos pačios paskyros vaizdo įrašų	Vaizdo įrašo informaciniame ekrane palieskite ➤ šalia dabartinio vaizdo įrašo, tada palieskite „More Videos“.

Vaizdo įrašų grojimas

Peržiūrėti vaizdo įrašą: palieskite bet kurį vaizdo įrašą naršydami. Vaizdo įrašas pradėdamas groti, kai yra atsisiunčiama pakankamai įrašo į „iPhone“. Patamsinta slinkties juostos dalis rodo atsisiuntimo eigą.





Stabtelėti ar tęsti grojimą	Palieskite arba ▶ . Taip pat galite paspausti Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.
Pradėti iš pradžių	Palieskite ◀◀ grojant vaizdo įrašui. Jeį peržiūrėjote mažiau nei 5 vaizdo įrašo sekundes, persöksite į ankstesnį vaizdo įrašą sąrašė.
Pasukti į priekį arba atgal	Palietę laikykite ◀◀ arba ▶▶ .
Peršokti į bet kurį tašką	Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.
Pereiti prie kito arba ankstesnio vaizdo įrašo sąrašė	Palieskite ▶▶ , kad peršoktumėte į kitą vaizdo įrašą. Du kartus palieskite ◀◀ , kad grįžtumėte į ankstesnį vaizdo įrašą. Jeigu peržiūrėjote mažiau nei 5 vaizdo įrašo sekundes, palieskite tik kartą.
Keiskite tarp viso ir pritaikyto ekrano	Palieskite vaizdo įrašą du kartus. Taip pat galite paliesti ⌵ , kad vaizdo įrašas būtų rodomas visame ekrane, arba paliesti ⌵ , kad būtų rodomas ekranui pritaikytas vaizdo įrašas.
Žiūrėti „YouTube“ televizoriuje	Naudodamiesi „AirPlay“ ar laidu, prijunkite iPhone prie televizoriaus ar AV imtuvo. Žr. „Vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje“, 134 psl..
Baigti žiūrėti vaizdo įrašą	Palieskite „Done“.

Patinkančių vaizdo įrašų stebėjimas




Pridėti vaizdo įrašą prie savo mėgstamiausių sąrašo arba prie grojaraščio: palieskite **➤** šalia vaizdo įrašo, kad matytumėte mygtukus, leidžiančius pridėti įrašą.

Pridėti vaizdo įrašą prie „Favorites“	Palieskite „Add to Favorites“. Jeį žiūrite vaizdo įrašą, palieskite 🔖 .
Pridėti vaizdo įrašą prie grojaraščio	Palieskite „Add to Playlist“, esantį vaizdo įrašo informaciniame ekrane, tada palieskite jau esantį grojaraštį arba + , kad sukurtumėte naują grojaraštį.
Ištrinti iš mėgstamiausių	Palieskite „Favorites“, tada palieskite „Edit“ ir ⊖ , esantį šalia vaizdo įrašo.
Ištrinti vaizdo įrašą iš grojaraščio	Palieskite „Playlist“ ir grojaraštį, palieskite „Edit“, tada palieskite ⊖ .



Ištrinti grojaraštį	Palieskite „Playlists“, „Edit“, tada palieskite  .
Prenumeruoti paskyrą	Palieskite  šalia grojamo vaizdo įrašo (virš „Related Videos“ sąrašo). Tada palieskite „More Videos“, slinkite į sąrašo apačią ir palieskite „Subscribe to account“.
Atsisakyti paskyros prenumeratos	Palieskite „Subscriptions“ (jei nematoma, palieskite „More“), palieskite paskyrą, esančią sąrašo apačioje ir tada „Unsubscribe“.

Vaizdo įrašų bendrinimas, komentarai ir vertinimai

Rodyti bendrinimo, komentarų bei vertinimo valdiklius: palieskite  šalia vaizdo įrašo.

Siųsti el. paštu nuorodą į vaizdo įrašą	Palieskite  šalia vaizdo įrašo ir palieskite „Share Video“. Arba, jei žiūrite vaizdo įrašą, palieskite  .
Įvertinti ar komentuoti vaizdo įrašą	„More Info“ ekrane palieskite „Rate, Comment or Flag“, tada pasirinkite „Rate or Comment“.
Siųsti vaizdo įrašą į „YouTube“	Atidarykite programą „Photos“, pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite  .

Informacijos apie vaizdo įrašą gavimas

Peržiūrėti aprašymą ir žiūrovų komentarus: Palieskite  šalia vaizdo įrašo, esančio sąrašo apačioje, tada dar kartą palieskite , jam pasirodžius ekrano viršuje.

Vaizdo įrašų siuntimas į „YouTube“

Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite siųsti vaizdo įrašus tiesiai į „YouTube“. Žr. „Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas“, 95 psl..



Akcijų kurso peržiūra

Naudodami „Stocks“ galite matyti naujausius pasirinktų akcijų, fondų ir indeksų kursus.

Kursai gali vėluoti iki 20 minučių ar daugiau. Tai priklauso nuo pranešimų paslaugos teikėjo.

Pridėti akciją, fondą ar indeksą prie akcijų programos: palieskite ⓘ, tada palieskite +. Įveskite simbolį, įmonės ar fondo pavadinimą arba indeksą ir palieskite „Search“.

Rodyti akcijų, fondo ar indekso pokytį per tam tikrą laikotarpį: sąraše palieskite akciją, fondą ar indeksą, tuomet palieskite „1d“, „1w“, „1m“, „3m“, „6m“, „1y“, ar „2y“.

Peržiūredami diagramą horizontaliai, palietę grafiką galite matyti vertę konkrečiu metu.



Jei norite matyti vertės pokytį per tam tikrą laikotarpį, naudokite 2 pirštus.



Savo akcijų lentą galite matyti ir „Notification Center“. Žr. „Pranešimai“, 31 psl..

Ištrinti akciją	Palieskite ⓘ ir palieskite ➔ šalia akcijos, tada palieskite „Delete“.
Keisti sąrašo tvarką	Palieskite ⓘ. Tada vilkite ☰ šalia akcijos ar indekso į naują sąrašo vietą.
Perjungti vaizdą, kad būtų matomas procentinis ar kainų pokytis bei rinkos kapitalizacija	Dešinėje ekrano pusėje palieskite bet kurią vertę. Jei norite pereiti prie kito vaizdo, palieskite dar kartą.
Naudoti „iCloud“, kad „iOS“ prietaisuose nuolat būtų naujas akcijų sąrašas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Document & Data“, tada įjunkite „Documents & Data“ (įjungta pagal numatytuosius nustatymus). Žr. „iCloud“, 17 psl..

Daugiau informacijos

Žiūrėkite akcijų, fondo ar indekso santraukas, diagramas ar naujienų puslapius: sąrašė pasirinkite akciją, fondą ar indeksą, tuomet, norėdami matyti santrauką, diagramą ar naujienų puslapį, brūkštelėkite puslapius akcijų programoje.

Naujienų puslapyje, norėdami skaityti antraštes, galite slinkti aukštyn ar žemyn arba paliesti antraštę, jei norite matyti straipsnį naršyklėje „Safari“.

Daugiau informacijos žr. „Yahoo.com“: Pasirinkite akciją, fondą ar indeksą savo sąrašė, tada palieskite 🌐!



Vietų radimas

ĮSPĖJIMAS: Jei norite gauti daugiau svarbios informacijos apie saugų vairavimą ir navigaciją, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.







Rasti vietą: palieskite paieškos laukelį, kad pamatytumėte klaviatūrą. Įveskite adresą ar kitą informaciją ir palieskite „Search“.

Informacija, kurios galite ieškoti:

- Kelių susikirtimas („8th and market“)
- Rajonas / sritis („Greenwich village“)
- Žymus statinys („Guggenheim“)
- Pašto kodas
- Verslo įmonės („kino teatrai“, „San Frasisko, Kalifornijos restoranai“, „Apple, Inc. Niujorke“)

Taip pat galite paliesti , kad rastumėte adresato buvimo vietą.

Žiūrėti vietovės pavadinimą ar aprašymą	Palieskite smeigtuką.
Peržiūrėti ieškant rastų verslo įmonių sąrašą	Palieskite  , tada palieskite „List“. Palieskite verslo įmonę, kad pamatytumėte jos vietą.
Sužinoti dabartinę buvimo vietą	Palieskite  . Buvimo vieta (apytikslė) rodoma mėlynu žymekliu. Jei buvimo vieta negali būti tiksliai nustatyta, aplink žymeklį atsiranda mėlynas apskritimas. Kuo mažesnis apskritimas, tuo didesnis tikslumas.
Rodyti, į kurią pusę esate atsisukę	Dar kartą palieskite  . Piktograma pasikeičia į  ir žemėlapis pasisuka, rodydamas kryptį.
Žymėti vietą	Palieskite ir palaikykite žemėlapij, kol atsiras nuvilkinimo smeigtukas.









Svarbu: Žemėlapiai, nuorodos ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, priklauso nuo duomenų paslaugų. Šios duomenų paslaugos gali būti keičiamos be įspėjimo ir galimos ne visose vietovėse, todėl žemėlapiai, nuorodos ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, gali neveikti arba būti netikslios ar nebaigtos. Palyginkite duomenis, teikiamus iPhone, su vietiniais duomenimis ir, norėdami išspręsti neatitikimus, sutikite su išvardytais ženklais.

Jei įjungiant „Maps“ „Location Services“ yra išjungtos, galite būti paraginti jas įjungti. „Maps“ galite naudoti neįjungę „Location Services“. Žr. „Vietos paslaugos“, 168 psl..

Nuorodų gavimas




Gauti krypties instrukcijas:


- 1 palieskite „Directions“.
- 2 Įveskite pradžios ir pabaigos vietas.
Bet kuriame laukelyje palieskite , kad pasirinktumėte vietą, esančią „Bookmarks“ (įskaitant dabartinę jūsų vietą arba laisvą smeigtuką), neseniai lankyta vietą, ar adresatą. Jei  nematomas, palieskite , kad ištrintumėte laukelio turinį.
- 3 Palieskite „Route“, tada pasirinkite vairavimo () , viešojo transporto () ar ėjimo pėsčiomis nuorodas ().
- 4 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei norite peržiūrėti nuorodas po vieną, palieskite „Start“, tada, kad pamatytumėte kitą kelionės atkarpą, palieskite .
 - Jei norite peržiūrėti visas nuorodas sąrašė, palieskite , tada palieskite „List“.

Palieskite bet kurį įrašą sąrašė, kad pamatytumėte kitos kelionės atkarpos žemėlapyje. Palieskite „Route Overview“, kad grįžtumėte į apžvalgos ekraną.

5 Jei rodomi keli maršrutai, palieskite tą, kurį norite naudoti.

Jei keliausite viešuoju transportu, palieskite , kad nustatytumėte išvykimo ar atvykimo laiką ir pasirinktumėte kelionės tvarkaraštį. Jei norite matyti autobuso ar traukinio išvykimo laiką bei gauti nuorodą į susisiektimo paslaugų teikėjo tinklalapį ar adresato informaciją, palieskite piktogramą stotelėje.

Gauti nuorodas iš žemėlapyje esančios vietos

Palieskite smeigtuką ir , tada palieskite „Directions to Here“ arba „Directions From Here“.

Pažymėti vietovę

Palieskite „Add to Bookmarks“.

Informacijos apie vietą gavimas ir bendrinimas



Gauti arba bendrinti informaciją apie vietą: palieskite smeigtuką, tada palieskite .

Pridėti verslo įmonę į adresinę

Palieskite „Add to Contacts“.

Siųsti informaciją apie savo buvimo vietą el. paštu, tekstine žinute arba naudojant sistemą „Twitter“

Palieskite „Share Location“.

Pastaba: Jei norite paskelbti sistemoje „Twitter“, turite būti prisijungę prie savo „Twitter“ paskyros. Eikite į „Settings“ > „Twitter“.

Eismo sąlygų rodymas

Žemėlapyje galite matyti eismo sąlygas pagrindinėse gatvėse ir greitkeluose.

Rodyti ar paslėpti eismo sąlygas: palieskite , tada palieskite „Show Traffic“ arba „Hide Traffic“.

Gatvės ir greitkeliai pažymėti spalvomis pagal eismo srautą:


- Pilka – duomenų nėra
- Žalia – galioja greičio apribojimas
- Geltona – lėčiau nei galiojantis greičio limitas
- Raudona – stovėjimas ir važiavimas

Pastaba: Eismo sąlygų informacija galima ne visose vietovėse.

Žemėlapio rodiniai



Žiūrėti palydovinį ar mišrų vaizdą: palieskite , tada pasirinkite vaizdą, kurį norite peržiūrėti.

Žiūrėti vietovės „Google Street View“: Palieskite . Brūkštelėkite į kairę ar į dešinę, jei norite peržiūrėti 360° panoraminį vaizdą (įdėtinis lapelis rodo dabartinį matomą vaizdą). Palieskite strėlytę, kad judėtumėte žemyn gatve. Palietę žemėlapio įdėtinį lapelį apatiniame kampe dešinėje ir grįšite į žemėlapio rodinį.



Jei norite grįžti į žemėlapio rodinį, palieskite

Pastaba: „Street View“ galimas ne visose vietovėse.



Informacija apie orą

Jei norite sužinoti vieno ar keleto pasaulio miestų dabartinę temperatūrą bei 6 dienų orų prognozę, Pradžios ekrane palieskite „Weather“.



Jei oro lentos fonas yra baltas, tuomet tame mieste diena. Jei lentos fonas juodas – naktis.


Pridėti miestą: palieskite ⓘ, tada palieskite +. Įveskite miesto pavadinimą arba pašto kodą ir palieskite „Search“.

Keisti miestą	Perbraukite kairėn ar dešinėn.
Pertvarkyti miestus	Palieskite ⓘ ir vilkite ☰ aukštyn ar žemyn.
Ištrinti miestą	Palieskite ⓘ, tada ⓧ ir „Delete“.
Rodyti temperatūrą pagal Farenheitą arba Celsijų	Palieskite ⓘ, tada palieskite „F“ arba „C“.
Naudoti „iCloud“ miestų sąrašui perkelti į kitus „iOS“ prietaisus	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Document & Data“, tada įjunkite „Documents & Data“ (įjungta pagal numatytuosius nustatymus). Žr. „iCloud“, 17 psl.
Žiūrėti informaciją apie miestą svetainėje „Yahoo.com“	Palieskite ⓧ!



Apie „Notes“

Įveskite užrašus į iPhone ir „iCloud“ suteiks galimybę matyti juos ir kituose „iOS“ įrenginiuose bei „Mac“ kompiuteriuose. Taip pat galite kurti ir skaityti užrašus ir kitose paskyrose, pvz., „Gmail“ ar „Yahoo“.



Užrašų rašymas

Pridėti užrašą: palieskite **+**, tada įveskite užrašą ir palieskite „Done“.

Naudokite „iCloud“, kad naujausi užrašai būtų visuose „iOS“ įrenginiuose bei „Mac“ kompiuteriuose

Jei „iCloud“ naudojate „me.com“ ar „mac.com“ el. pašto adresus, eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite „Notes“.

Jei „iCloud“ naudojate „Gmail“ ar kitą IMAP paskyrą, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir paskyrai įjunkite „Notes“.

Žr. „iCloud“, 17 psl..

Sukurti užrašą konkrečioje paskyroje

Palieskite „Accounts“ ir pasirinkite paskyrą, prieš paliesdami **+** ir pradėdami kurti užrašą.


Nustatyti numatytąją paskyrą naujiems užrašams

Jei peržiūrėdami „All Notes“ paliečiate **+**, užrašas yra sukuriamas numatytoje paskyroje, kurią galima nustatyti pasirinkus „Settings“ > „Notes“.

Užrašų skaitymas ir redagavimas

Užrašai išdėstyti pagal tai, kada jie buvo sukurti, naujausią rodant viršuje. Jei turite daugiau nei vieną prietaisą, prijungtą prie „iCloud“ paskyros, užrašai iš visų prietaisų taip pat yra rodomi sąrašė. Jei užrašus bendrinatė su kitomis kompiuteryje esančiomis programomis ar su internetinėmis paskyromis, pvz., „Yahoo“ ar „Gmail“, tie užrašai yra rūšiuojami pagal paskyrą.

Skaityti užrašą: palieskite sąrašė esantį užrašą. Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį užrašą, palieskite ➡ arba ⬅.

Pakeisti šriftą	Eikite į „Settings“ > „Notes“.
Žiūrėti konkrečios paskyros užrašus	Palieskite „Accounts“ ir pasirinkite paskyrą.
Žiūrėti visų paskyrų užrašus	Palieskite „Accounts“ ir pasirinkite „All Notes“.
Redaguoti užrašą	Palieskite užrašą, kad iškvietumėte klaviatūrą.
Ištrinti užrašą	Peržiūrėdami užrašų sąrašą braukite į užrašo kairę arba į dešinę. Skaitydami užrašą palieskite  .

Ieškojimas užrašuose

Galite ieškoti visų užrašų tekstuose.

Ieškoti užrašų: peržiūrėdami užrašų sąrašą brūkštelėkite žemyn, kad atsirastumėte sąrašo viršuje, kur bus matomas paieškos laukelis. Palieskite paieškos laukelį ir įrašykite paieškos tekstą.

Užrašų ieškoti galite ir „iPhone“ Pradžios ekrane. Žr. „Paieška“, 30 psl..

Užrašų spausdinimas ar siuntimas el. paštu

Jei norite siųsti užrašą el. paštu, turite nustatyti iPhone el. pašto programą. Žr. „El. pašto ir kitų paskyrų nustatymas“, 16 psl..

Spausdinti ar siųsti užrašą el. paštu: skaitydami užrašą palieskite .



Apie „Clock“

Naudodami „Clock“ galite bet kurios vietos pasaulyje laiką, nustatyti žadintuvą, išmatuoti įvykio laiką arba įjungti laikmatį.



Pasaulio laiko nustatymas

Galite pridėti laikrodžius, kad rodytų laiką kituose pagrindiniuose miestuose ir laiko juostose visame pasaulyje.

Pridėti laikrodį: palieskite **+**, tada įveskite miesto pavadinimą. Jei nematote ieškomo miesto pavadinimo, pamėginkite įvesti didžiausio miesto toje laiko juostoje pavadinimą.

Pertvarkyti laikrodžius

Palieskite „Edit“, tada tempkite **☰**.



Ištrinti laikrodį


Palieskite „Edit“, tada palieskite **⊖**.

Žadintuvo nustatymas

Galite nustatyti daug žadintuvų. Nustatykite žadintuvus, kad skambėtų nurodytomis dienomis arba tik vieną kartą.

Nustatyti žadintuvą: palieskite „Alarm“ ir **+**.

Keisti žadintuvo nustatymus	Palieskite „Edit“, tada palieskite  .
Ištrinti žadintuvą	Palieskite „Edit“, tada palieskite  .

Jei nustatytas ir įjungtas bent vienas žadintuvas, iPhone būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, atsiranda  žadintuvo piktograma. Jei žadintuvas nustatytas skambėti vieną kartą, suskambėjęs jis automatiškai išsijungs. Galite jį vėl iš naujo nustatyti.

Svarbu: Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone nustatyti žadintuvai gali suskambėti netiksliu vietos laiku. Žr. „Data ir laikas“, 175 psl..

Laikmačio naudojimas

Matuoti įvykio laiką: palieskite „Stopwatch“, tada palieskite „Start“.
„Stopwatch“ dirba toliau, net jei ir naudojotės kita programa.

Laikmačio nustatymas

Galite nustatyti laikmatį, kuris veikia, net jei ir naudojotės kitomis programomis.

Nustatyti laikmatį: palieskite „Timer“, brūkštelėję nustatykite trukmę ir palieskite „Start“.

Pasirinkti įspėjimo signalą	Palieskite „When Timer Ends“.
Nustatyti „iPhone“ miegojimo būsenos laikmatį	Nustatykite trukmę, palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, „iPhone“ nustos groti muziką ar leisti vaizdo įrašą, pasibaigus laikmačio laikui.



Apie „Reminders“

Planuokite laiką naudodamiesi išsamiais sąrašais su datomis ir vietas nurodomis. Jums gali būti priminta apie įvykį tam tikrą dieną, tam tikru laiku arba apsilankant ar paliekant tam tikrą vietą, pvz., grįžtant namo ar vykstant į biurą. „Reminders“ veikia kartu su kalendoriaus paskyromis, todėl pakeitimai, kuriuos padarote, automatiškai perkeliami į kitus „iOS“ prietaisus ir kompiuterius.



Perjungti tarp „List“ ir „Date“ rodimio: ekrano viršuje palieskite „List“ arba „Date“.

Priminimo nustatymas

Galite nustatyti priminimą konkrečiai datai ir laikui, vietai arba abiem.

Pridėti priminimą: „Reminders“ palieskite **+**, tuomet įveskite aprašymą ir palieskite „Done“.


Pridėję priminimą galite reguliuoti jo nustatymus:

Nustatyti vietą priminimui	Palieskite priminimą ir tuomet palieskite „Remind Me“. Ijunkite „At a Location“ ir pasirinkite „When I Leave“, „When I arrive“ arba abu. Jei norite keisti vietovę į kurią nors kitą, nei dabar esate, palieskite „Current Location“, tuomet palieskite „Choose Address“ ir pasirinkite vietovę iš „Contacts“. Žr. „Vietos priminimai“, 116 psl..
Nustatyti datą priminimui	Palieskite priminimą ir tuomet palieskite „Remind Me“. Ijunkite „On a Day“, ir nustatykite priminimo datą ir laiką. Priminimai apie įvykius, kurių galiojimo laikas jau praėjo ir kurie yra neįvykdyti, rodomi „Notification Center“.
Pridėti užrašų prie priminimo	Palieskite priminimą ir tuomet palieskite „Show more“. Palieskite „Notes“.
Perkelti priminimą į kitą sąrašą	Palieskite priminimą ir tuomet palieskite „Show more“. Palieskite „List“ ir pasirinkite naują sąrašą. Jei norite sukurti naujų ar redaguoti esamus sąrašus, žr. „Priminimų tvarkymas rodinyje „List““, 115 psl..
Ištrinti priminimą	Palieskite priminimą, tada palieskite „Show More“ ir „Delete“
Redaguoti priminimą	Palieskite priminimą ir jo pavadinimą.
Pažymėti priminimą kaip įvykdytą	Palieskite langelį šalia elemento, kad atsirastų žymimoji varnelė. Įvykdyti elementai rodomi sąrašė „Completed“. Žr. „Įvykdytų priminimų tvarkymas“, 116 psl..
Nustatyti priminimo toną	Eikite į „Settings“ > „Sound“.
Naudoti „iCloud“, kad visi naujausi priminimai būtų ir kituose „iOS“ prietaisuose ir kompiuteriuose	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Reminders“. Žr. „iCloud“, 17 psl..

Priminimų tvarkymas rodinyje „List“

Kai tvarkote priminimus jungdami juos į sąrašus, galite lengvai atskirti darbo, asmeninius ir kitų užduočių priminimus. „Reminders“ sąrašas skirtas aktyviems priminimams ir jame iš anksto įtrauktas užbaigtų elementų sąrašas. Taip pat galite pridėti savo sąrašus.

Sukurti sąrašą: ekrano viršuje palieskite „List“, tuomet palieskite ☰. Palieskite „Edit“.


Greitai perjungti iš vieno sąrašo į kitą	Braukite ekranu kairėn arba dešinėn. Taip pat galite pereiti į konkretų sąrašą. Palieskite ☰ ir palieskite sąrašo pavadinimą
Peržiūrėti užbaigtus elementus	Braukite ekranu kairėn, kol pasieksite sąrašą „Completed“.
Kaip pakeisti sąrašų išsidėstymo tvarką	Rodinyje „List“ palieskite ☰, tuomet palieskite „Edit“. Vilkite ☰ iki sąrašo, kad pakeistumėte išdėstymo tvarką. Negalite perkelti sąrašo į kitą paskyrą ir jame keisti priminimų išdėstymo.
Ištrinti sąrašą	Rodinyje „List“ palieskite ☰, tuomet palieskite „Edit“. Palieskite  kiekvienam sąrašui, kurį norite ištrinti. Ištrinus sąrašą, ištrinami ir visi jame esantys elementai.
Keisti sąrašo pavadinimą	Rodinyje „List“ palieskite ☰, tuomet palieskite „Edit“. Palieskite norimą keisti pavadinimą ir įveskite naują. Palieskite „Done“.
Nustatyti numatytąjį sąrašą naujiems priminimams	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir palieskite „Default List“, esantį po „Reminders“ antrašte.

Priminimą sukurti taip pat galite išvardami jį žodžiais. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl..

Priminimų tvarkymas rodinyje „Date“

Galiojimo datą turintiems priminimams tvarkyti naudokite rodinį „Date“.

Peržiūrėti datų priminimus: Jei norite peržiūrėti šios dienos priminimus ir neįvykdytas ankstesnių dienų užduotis, ekrano viršuje palieskite „Date“.

Žiūrėti pastarąją datą	Vilkite laiko slankiklį, esantį po sąrašu, į naują dieną.
Peržiūrėti konkrečią dieną	Palieskite  , tuomet pasirinkite norimą peržiūrėti datą.

Vietos priminimai

Vietos priminimai yra prieinami iPhone 4 ir iPhone 4S, tačiau ne visose vietovėse. Vietos priminimų negalite nustatyti „Microsoft Exchange“ ir „Outlook“ paskyrose.

Galite nustatyti vietos priminimą, kad „Reminders“ įspėtų jus, kai artėsite prie vietos arba kai tolsite nuo jos. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, nurodykite išsamiai apibrėžtą vietą, pvz., adresą, o ne miestą, ir atminkite, kad tikslumas gali keistis. iPhone gali tikrinti savo vietą rečiau atsižvelgiant į modelį ir į tai, ar jis užrakintas, taigi prieš suaktyvinant priminimą gali būti delsa.

Sukūrę priminimą, galite naudoti savo buvimo vietą ar vietą iš adresatų sąrašo. Į „Contacts“ pridėkite vietų, kurias naudosite su priminimais, pvz., bakalėjos parduotuvę ar mokyklą. Taip pat į „Contacts“ adresatų kortelę turėtumėte pridėti asmeninės informacijos, pvz., namų ir darbo adresą. Priminimai rodo vietą, nurodytą adresatų kortelėje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kuri adresatų kortelė „Contacts“ yra jūsų, žr. „„Contacts“ paskyros ir nustatymai“, 132 psl.

Įvykdytų priminimų tvarkymas


Priminimai neištrina elementų, kuriuos pažymite kaip įvykdytus. Juos galite peržiūrėti rodinyje „List“ ar „Date“ arba galite naudotis sąrašu „Completed“.


Peržiūrėti užbaigtus elementus: ekrano viršuje palieskite mygtuką „List“, tuomet braukite iš kairės į dešinę, kol pasirodys sąrašas „Completed“.

Peržiūrėti užbaigtų elementų skaičių	Rodinyje „List“ ar „Date“ slinkite į priminimų sąrašo viršų, tuomet tempkite sąrašą žemyn, kol pasirodys „Completed“. Jei norite peržiūrėti visus užbaigtus elementus, palieskite „Completed“
Pažymėti įvykdytą elementą kaip neįvykdytą	Jei norite panaikinti žymėjimą, palieskite. Elementas automatiškai perkeliamas į jo pradinį sąrašą.
Sinchronizuoti ankstesnius priminimus	Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir palieskite „Sync“, esantį po „Reminders“ antrašte. Šis nustatymas taikomas visoms priminimų paskyroms. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, nėsynchronizuokite daugiau nei reikia ankstesnių elementų.

Priminimų paieška

Galite greitai rasti laukiančius ar jau buvusius priminimus. Priminimų ieškoma pagal pavadinimą.

Priminimų tvarkymas rodinyje „Date“: palieskite , tuomet palieskite „Search Reminders“ ir įveskite paieškos frazę.

Priminimų tvarkymas rodinyje „List“: palieskite , tuomet palieskite „Search Reminders“ ir įveskite paieškos frazę.

Taip pat galite ieškoti priminimų iš Pradžios ekrano. Žr. „„Spotlight“ paieška“, 173 psl.. Taip pat galite paprašyti „Siri“ surasti priminimų pagal pavadinimą. Žr. skyrius „Siri“, 40 psl..



Apie „Game Center“

„Game Center“ galite rasti naujų žaidimų bei dalytis žaidimų įspūdžiais su draugais iš viso pasaulio. Kvieskite draugus žaisti arba naudokite automatinio atitikimo paiešką, jei norite surasti kitų savęs vertų priešininkų. Gaukite papildomų taškų pasiekę konkrečių laimėjimų žaidime. Taip pat sužinokite, kokių pasiekimų turi draugai, bei tikrinkite lyderių lenteles, jei norite sužinoti geriausius žaidėjus.

Pastaba: „Game Center“ gali būti pasiekiamas ne visose šalyse. Žaidimų pasiekiamumas taip pat gali skirtis skirtingose šalyse.

Jei norite naudotis „Game Center“, reikia prisijungimo prie interneto ir „Apple ID“. Jei dar neturite „Apple ID“, jį galite sukurti „Game Center“, kaip aprašyta toliau.



Prisijungimas prie „Game Center“

Prisijungti: atidarykite „Game Center“. Jei ekrano viršuje matote savo slapyvardį ir nuotrauką, jūs jau esate prisijungę. Jei ne, įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, tada palieskite „Sign In“. Jei norite susikurti naują „Apple ID“ palieskite „Create New Account“.

Pridėti nuotrauką	Palieskite nuotrauką, esančią šalia jūsų vardo.
Paskelbti savo būseną	Palieskite „Me“, palieskite būsenos juostą ir įveskite savo būseną.
Žiūrėti paskyros nustatymus	Palieskite „Me“, palieskite paskyros antraštę ir pasirinkite „View Account“.
Atsijungti	Palieskite „Me“, palieskite paskyros antraštę ir „Sign Out“. Atsijungti nebūtina kiekvieną kartą išėjus iš „Game Center“.

Žaidimų pirkimas ir atsisiuntimas

„Game Center“ žaidimus galima pirkti iš „App Store“.

Pirkti ir atsisiųsti žaidimą: palieskite „Games“, tada palieskite rekomenduojamą žaidimą arba „Find Game Center Games“.

Pirkti žaidimą, kurį turi draugas	Palieskite „Friends“, tada palieskite draugo vardą. Palieskite draugo žaidimų sąrašė esantį žaidimą, tada ekrano viršuje po žaidimo pavadinimu palieskite žaidimo kainą.
--	--

Žaidimai

Žaisti žaidimą: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“.



Žiūrėti lyderių sąrašą	Palieskite „Games“, tada pasirinkite žaidimą ir palieskite „Leaderboard“.
Žiūrėti siūlomus pasiekimus	Palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Achievements“.
Grįžti į „Game Center“ po žaidimo	Paspauskite Pagrindinį mygtuką, tada Pradžios ekrane palieskite „Game Center“.

Žaidimas su draugais

„Game Center“ leidžia bendrauti su žaidėjais iš viso pasaulio. Draugų prie „Game Center“ pridėdami siūsdami prašymą žaidėjui arba priimdami prašymą iš kito žaidėjo.

Pakviesti draugus į kelių asmenų žaidimą: palieskite „Friends“, pasirinkite draugą, tada pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“. Jei žaidime gali dalyvauti daugiau žaidėjų arba jei jų trūksta, pasirinkite papildomų žaidėjų ir palieskite „Next“. Išsiųskite pakvietimą ir laukite jo priėmimo. Kai visi pasiruošia, pradėkite žaisti.

Jei draugo nėra ar jis neatsiliepia į pakvietimą, galite paliesti „Auto-Match“, kad „Game Center“ surastų jums kitą žaidėją, arba, jei norite pakviesti kitą draugą, galite paliesti „Invite Friend“.

Išsiųsti draugui kvietimą	Palieskite „Friends“ arba „Requests“, palieskite  , tada įveskite draugo el. pašto adresą arba „Game Center“ slapyvardį. Palieskite  , jei norite naršyti savo adresatus. Norėdami tuo pat metu išsiųsti keletą pakvietimų, įveskite „Return“ po kiekvieno adreso.
Atsakyti į draugo kvietimą:	palieskite „Requests“ ir konkretų kvietimą ir tada palieskite „Accept“ arba „Ignore“. Jei norite pranešti apie problemą, susijusią su kvietimu, brūkštelėkite aukštyn ir palieskite „Report a Problem“.
Žiūrėti draugo žaidžiamus žaidimus ir tikrinti jo rezultatus	Palieskite „Friends“, palieskite draugo vardą, tada palieskite „Games“ arba „Points“.
Ieškoti asmens draugų sąrašė	Jei norite slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tada palieskite paieškos laukelį ir įveskite tekstą.

Uždrausti žaidimų kvietimus iš kitų	„Game Center“ paskyros nustatymuose išjunkite „Game Invites“. Žr. „„Game Center“ nustatymai“, 119 psl..
Saugokite el. pašto adresą privatų	„Game Center“ paskyros nustatymuose išjunkite „Find Me By Email“. Žr. „„Game Center“ nustatymai“, 119 psl..
Išjungti visą galimą kelių asmenų veiklą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Game Center“ ir išjunkite „Multiplayer Games“.
Uždrausti draugų kvietimus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Game Center“ ir išjunkite „Adding Friends“.
Žiūrėti draugo draugų sąrašą	Palieskite „Friends“ ir draugo vardą, tada nuotraukos apačioje palieskite „Friends“.
Pašalinti draugą	Palieskite „Friends“ ir vardą, tada palieskite „Unfriend“.
Pranešti apie įžeidžiantį ar netinkamą elgesį	Palieskite „Friends“ ir draugo vardą, tada palieskite „Report a Problem“.

„Game Center“ nustatymai.

Kai kurie „Game Center“ nustatymai yra siejami su prisijungti naudojamu „Apple ID“. Kitus nustatymus galima rasti iPhone programoje „Settings“.

Pakeisti „Game Center“ nustatymus, skirtus „Apple ID“: prisijunkite naudodami savo „Apple ID“, palieskite „Me“, palieskite paskyros antraštę ir pasirinkite „View Account“.

Nurodyti, kokių pranešimų norite „Game Center“: eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Game Center“. Jei „Game Center“ neatsiranda, įjunkite „Notifications“.

Pakeisti apribojimus, paveikiančius „Game Center“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Game Center“.




Apie „iTunes Store“

Naudokitės „iTunes Store“, kad papildytumėte iPhone turinį. Galite naršyti bei nusipirkti muzikos, TV laidų įrašų, garso knygų, išpėjimo tonų ir skambėjimo signalų. Taip pat galite pirkti ar nuomotis filmus bei atsisiųsti ir groti medijos failus ar „iTunes U“ rinkinius. Jei norite pirkti, reikia turėti „Apple ID“. Žr. „„Store“ nustatymai“, 128 psl..

Pastaba: „iTunes Store“ galima ne visuose regionuose; „iTunes Store“ turinys gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Funkcijos gali pasikeisti.

Jei norite prisijungti prie „iTunes Store“ su iPhone, būtina prisijungti prie interneto.
Žr. „Tinklas“, 171 psl..

Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. radimas



Naršyti turinį: palieskite vieną iš turinio rūšių, pvz. „Music“ arba „Video“. Arba palieskite „More“, jei norite naršyti kitą turinį.

leškoti turinio:	palieskite „Search“ (jei „Search“ nėra matoma, tada palieskite „More“), palieskite paieškos lauką ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tuomet palieskite „Search“.
Pirkti, rašyti atsiliepimą ar papasakoti draugui apie elementą:	palieskite sąrašė esantį elementą, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją „Info“ ekrane.
Tyrinėkite atlikėjų ir draugų rekomendacijas:	jei norite sužinoti naujienas apie mėgstamiausius atlikėjus ar pamatyti, kokią muziką rekomenduoja draugai, palieskite „Ping“ (jei „Ping“ nėra matomas, tada palieskite „More“). Daugiau informacijos ieškokite „Atlikėjų ir draugų stebėjimas“, 122 psl..

Muzikos, garso knygų ir tonų pirkimas

Galite įsigyti ir atsisiųsti „iTunes Store“ rastą mėgstamą dainą, albumą, įspėjimo toną ar garso knygą. Jei norite įsitikinti, kad tai norimas elementas, prieš pirkdami galite jį peržiūrėti.

Peržiūrėti dainą, skambėjimo toną ar garso knygą: palieskite elementą ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Panaudokite dovanų kortelę ar kodą	Palieskite „Music“ (jei „Music“ nėra matoma, palieskite „More“), tada ekrano apačioje palieskite „Redeem“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. Kai prisijungiate prie paskyros, daugelio „iTunes Store“ ekranų apačioje pasirodo informacija apie „Apple ID“ ir parduotuvės kredito likutis.
Užpildyti albumą	Peržiūrėdami bet kokį albumą palieskite kainą su nuolaida likusioms dainoms, esančią po „Complete My Album“ (galima ne visose vietovėse). Jei norite peržiūrėti pasiūlymus užpildyti kitus albumus, palieskite „Music“, tuomet „Complete My Album Offers“.
Atsisiųsti ankstesnį pirkinį	Palieskite „Purchased“. Elementą atsisiųsti taip pat galite naršymo metu. Tiesiog palieskite „Download“ toje vietoje, kur dažniausiai yra nurodyta kaina.
Automatiškai atsiųsti prekes, pirtas kitais iOS prietaisais ir kompiuteriais	Eikite į „Settings“ > „Store“, tuomet įjunkite norimų automatiškai atsisiųsti pirkinių rūšis.


Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma

„iTunes Store“ (galima ne visose vietovėse) sudaro galimybę pirkti ir atsisiųsti filmus, TV laidas bei muzikinius vaizdo įrašus. Kai kuriuos filmus galima išsinuomoti ribotam laikui. Vaizdo įrašų turinys galimas standartinės raiškos (SD arba 480p) formatu, aukštos raiškos (HD arba 720p) formatu arba abiem formatais.

Pirkti ar išsinuomoti vaizdo įrašą: palieskite „Buy“ ar „Rent“.

Nusipirkus elementą, pradedamas jo atsisiuntimas, rodomas ekrane „Downloads“.

Žr. „Atsisiuntimo būsenos tikrinimas“, 122 psl..

Peržiūrėti vaizdo įrašą	Palieskite „Preview“.
Žiūrėti vaizdo įrašą televizoriuje naudojant „AirPlay“ arba „Apple TV“ (iOS 4.3):	Prasidėjus peržiūrai, palieskite  ir pasirinkite „Apple TV“. Žr. „AirPlay“, 34 psl..

Pastaba: Jei perkate HD vaizdo įrašus per „iPhone 3GS“, vaizdo įrašas atsiunčiamas SD formatu.

Atlikėjų ir draugų stebėjimas

Jei norite susisiekti su didžiausiais muzikos gerbėjais iš viso pasaulio, naudokite „Ping“. Jei norite sužinoti apie naujus leidimus ar artėjančius koncertus ir gastroles, iš arčiau pamatyti jų nuotraukų ir vaizdo įrašų bei sužinoti, kas daro įtaką jų kūrybai, stebėkite mėgstamiausius atlikėjus. Skaitykite draugų komentarus apie jų klausomą muziką ir matykite, ką jie perka ar į kokius koncertus planuoja vykti. Reikškite muzikinius pomėgius ir rašykite komentarus asmenims, stebintiems jus.

Jei norite sukurti ir tyrinėti muzikinius ryšius, pirma turite susikurti profilį.

Sukurti „Ping“ profilį: „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje atidarykite „iTunes“, spustelėkite „Ping“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Palieskite „Ping“, tada tyrinėkite (jei „Ping“ nematomas, palieskite „More“). Galite atlikti šiuos veiksmus:

Stebėti atlikėją	Palieskite „Follow“ profilio puslapyje.
Stebėti draugą	Jei stebite ką nors, tai nereiškia, kad tas asmuo irgi stebi jus. Profilyje galite pasirinkti priimti arba nepriimti stebėjimo prašymus, kai jie pasirodo, arba tiesiog priimti visus naujus stebėtojus be patikrinimo.
Dalytis mintimis	naršydami albumus ir dainas, palieskite „Post“, jei norite rašyti komentarą apie muziką, arba palieskite „Like“, jei tiesiog norite pasakyti, jog patinka. Jūsų draugai savo „Ping Activity“ sklaidos kanaluose matys jūsų komentarus.
Pasidalyti koncerto planais	Palieskite „Concerts“, esantį jūsų profilyje, kad matytumėte artėjančius stebimų atlikėjų pasirodymus bei sužinotumėte, kurie draugai vyksta į koncertą. Jei norite nusipirkti bilietą, palieskite „Tickets“, arba, jei norite, kad kiti sužinotų, kad taip pat atvyksite, palieskite „I'm Going“ (galima ne visose vietovėse).

Medijos failų atsisiuntimas ar grojimas

Galite klausytis garso medijos failų ar žiūrėti vaizdo medijos failus, transliuojamus internetu iš „iTunes Store“. Taip pat galite atsisiųsti garso ir vaizdo medijos failus.

Groti medijos failo transliaciją: jei norite „iTunes Store“ naršyti medijos failus, palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matomas, palieskite „More“).

Vaizdo medijos failai pažymėti vaizdo įrašo piktograma .

Atsisiųsti medijos failą	Palieskite mygtuką „Free“, tada palieskite „Download“. Atsisiųsti medijos failai atsiranda „Podcasts“ grojaraštyje.
Groti ar peržiūrėti atsisiųstą medijos failą:	„Music“ palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, palieskite „More“) ir palieskite medijos failą. Vaizdo įrašų sąraše taip pat atsiranda vaizdo medijos failai.
Gauti daugiau atsisiųstų medijos failų epizodų:	„Podcasts“ sąraše, esančiame „Music“, palieskite medijos failą, tada palieskite „Get More Episodes“.
Ištrinti medijos failą:	„Podcasts“ sąraše, esančiame „Music“, perbraukite kairėn ar dešinėn per medijos failą, tuomet palieskite „Delete“.


Atsisiuntimo būsenos tikrinimas

Jei norite matyti vykstančius ir suplanuotus atsisiuntimus, taip pat iš anksto užsakytas prekes, galite tai pasižiūrėti ekrane „Downloads“.

Matyti atsisiunčiamų elementų būseną: palieskite „Downloads“ (jei „Downloads“ nėra matoma, palieskite „More“).

Iš anksto užsakyti elementai nėra atsisiunčiami automatiškai juos išleidus. Jei norite pradėti siuntimą, grįžkite į „Downloads“ ekraną.

Atsisiųsti iš anksto užsakytą elementą

Palieskite elementą, tada palieskite .

Jei atsisiuntimas pertraukiamas, jis pradamas iš naujo prisijungus prie interneto. Arba, jei atveriate „iTunes“ kompiuteryje, „iTunes“ baigia siųsti į „iTunes“ biblioteką (jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir prisijungta prie tos pačios „Apple ID“).

Naršymo mygtukų keitimas

Galite pakeisti mygtukus „Music“, „Podcasts“, „Videos“ ir „Search“, esančius ekrano apačioje, dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei dažnai atsisiunčiate garso knygų, bet retai žiūrite vaizdo įrašus, galite pakeisti mygtuką „Videos“ mygtuku „Audiobooks“.

Keisti naršymo mygtukus: palieskite „More“, tada „Edit“ ir vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.

Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Baigę, palieskite „Done“.

Naršydami palieskite „More“, kad matytumėte paslėptus mygtukus.

Paskyros informacijos peržiūrėjimas

Jei norite iPhone peržiūrėti „Apple ID“ informaciją, palieskite „Apple ID“ (daugelio „iTunes Store“ ekranų apačioje). Arba eikite į „Settings“ > „Store“ ir palieskite „View Apple ID“. Jei norite matyti paskyros informaciją, turite būti prisijungę. Žr. „Store“ nustatymai, 128 psl..

Atsisiuntimų patvirtinimas

Norėdami patvirtinti, kad visos „iTunes Store“ ir „App Store“ pirktos dainos, programos, visi vaizdo įrašai ir kiti elementai yra jūsų „iTunes“ bibliotekoje, kompiuteryje galite naudoti „iTunes“. Tai verta padaryti, jei duomenų atsisiuntimas buvo pertrauktas.


Tikrinti pirkinius: kompiuteryje esančioje „iTunes“ pasirinkite „Store“ > „Check for Available Downloads“.

Jei norite matyti visus pirkinius, prisijunkit naudodami „Apple ID“, pasirinkite „Store“ > „View My Account“ ir spustelėkite „Purchase History“.



Apie „Newsstand“

„Newsstand“ tvarko žurnalų ir laikraščių programų prenumeratas sukurdamą lentyną, kuria naudodamiesi galėsite paprastai ir greitai pasiekti savo publikacijas. „Newsstand“ programos pasirodo lentynoje ir, kai išleidžiami nauji numeriai, atsiranda ženklelis, kuris praneša, kad juos jau galima skaityti. Jie automatiškai pristatomi į iPhone.



— Jei norite pertvarkyti leidinius, palaikykite palietę.

Rasti „Newsstand“ programą: palieskite „Newsstand“, kad iškvietumėte lentyną, tada palieskite „Store“.

Įsigijus „Newsstand“ programą, ji pridedama prie jūsų lentynos, kad galėtumėte patogiai pasiekti. Atsisiuntę programą atidarykite ją, jei norite peržvelgti leidinio numerius bei prenumeratos parinktis.

Prenumeratos užsisakymas – pirkimas programoje. Už tai sąskaitos išrašomos pagal parduotuvės paskyrą. Žr. „„Store“ nustatymai“, 128 psl..

„Newsstand“ programos galimos ne visose šalyse ar regionuose ir jų kainos gali skirtis.

Naujausių numerių skaitymas

Kai laikraštis ar žurnalas išleidžia naują numerį, „Newsstand“ jį atsiųnčia, kai esate prisijungę prie „Wi-Fi“ bei praneša jums rodydama ženklelį ant programos piktogramos. Jei norite pradėti skaityti, atidarykite „Newsstand“ ir ieškokite programų su antrašte „New“.

Kiekviena programa individualiai tvarko ankstesnius leidinių numerius. Žr. programos „Help“ informaciją, kad sužinotumėte, kaip ištrinti individualius leidinių numerius, jų ieškoti ar dirbti su jais. Iš lentynos negalite pašalinti programos „Newsstand“ ar į ją pridėti kitų rūšių programų.

Išjungti automatinį atsiuntimą: eikite į „Settings“ > „Store“ ir išjunkite automatinį publikacijos parsiuntimą.




Apie „App Store“

Galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti ir atsisiųsti taikomųjų programų iš „App Store“ tiesiai į iPhone.

Jei norite naršyti „App Store“, iPhone privalo būti prijungtas prie interneto. Žr. „Tinklas“, 171 psl.. Jei norite atsisiųsti programų, taip pat turite turėti „Apple ID“ (galima ne visose šalyse ar regionuose). Žr. „„Store“ nustatymai“, 128 psl..

Pastaba: „App Store“ galima ne visuose regionuose; „App Store“ turinys gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Funkcijos gali pasikeisti.



Programų paieška ir atsisiuntimas



Jei norite peržiūrėti naujas, vertas dėmesio ar rekomenduojamas programas, naršykite susijusius pasirinkimus arba peržiūrėkite populiariausių programų „Top 25“. Jei norite ieškoti konkrečios programos, naudokitės „Search“.

Naršyti „App Store“: palieskite „Featured“, „Categories“ arba „Top 25“.

Naršyti naudojant „Genius“	Jei norite pamatyti rekomenduojamų programų sąrašą, pagrįstą jau turimų programų rinkiniu, palieskite „Genius“. Jei norite įjungti „Genius“, vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“.
Ieškoti programų	Palieskite „Search“, palieskite paieškos laukelį ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tada palieskite „Search“.
Gauti įvertinimus ir skaityti apžvalgas	Programos ekrano „Info“ apačioje palieskite „Ratings“. Galite įvertinti ir komentuoti atsisiųstas programas.
Siųsti nuorodą el. paštu į programos „Info“ puslapį, esantį „iTunes“	Programos „Info“ ekrano apačioje palieskite „Tell a Friend“.
Siųsti programą kaip dovaną	Programos „Info“ ekrano apačioje palieskite „Gift This App“, tada vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.
Pranešti apie problemą	Programos „Info“ ekrano apačioje palieskite „Report a Problem“. Pasirinkite problemą iš sąrašo arba įveskite komentarą ir palieskite „Report“.
Įsigyti ir atsisiųsti programą	Palieskite kainą (arba „Free“), tada palieskite „Buy Now“. Jei jau esate nusipirkę programą, „Info“ ekrane bus rodoma „Install“ („įdiegti“), o ne programos kaina. Jei jau kartą sumokėjote, programos atsisiuntimas bus nemokamas.
Panaudokite dovanų kortelę ar kodą	„Featured“ ekrano apačioje palieskite „Redeem“, tada vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.
Matyti atsisiuntimų būseną	Atsisiunčiant programai, jos piktograma pasirodo Pradžios ekrane ir atsiranda progreso indikatorius.
Atsisiųsti ankstesnį pirkinį	Palieskite „Purchased“. Taip pat elementą galite atsisiųsti naršydami; tik palieskite „Download“ (dažniausiai esantį ten, kur rodoma kaina).
Automatiškai atsisiųsti prekes, pirktas kitais prietaisais:	Eikite į „Settings“ > „Store“, tuomet įjunkite norimų automatiškai atsisiųsti pirkinų rūšis.
Atnaujinti programą	Programos „Info“ ekrano apačioje palieskite „Updates“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Programų ištrynimasis

Programas, kurias įdiegėte iš „App Store“, galite ištrinti. Ištrynus programą, visi su ja susiję duomenys bus taip pat ištrinti.

Ištrinti programą „App Store“: palieskite ir laikykite programos piktogramą Pradžios ekrane, kol piktogramos ims judėti, tada palieskite . Baigę trinti programas paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Jei norite sužinoti, kaip ištrinti visas programas bei savo duomenis ir nustatymus, žr. psl. 177 -> „Erase All Content and Settings“.

Galite nemokamai atsisiųsti bet kurią ištrintą programą, įsigytą „App Store“.

Atsisiųsti ištrintą programą	„App Store“ palieskite „Updates“, tada palieskite „Purchased“. Palieskite programą, tada palieskite „Install“.
-------------------------------------	--

„Store“ nustatymai

Naudokite „Store“ nustatymus, jei norite prisijungti prie „Apple ID“, sukurti naują arba keisti jau egzistuojantį „Apple ID“. Jei turite daugiau nei vieną „Apple ID“, galite naudoti „Store“ nustatymus, kad atsijungtumėte nuo vienos paskyros ir prisijungtumėte prie kitos. Pagal numatytuosius nustatymus „Store“ nustatymuose rodomas „Apple ID“ yra tas, prie kurio esate prisijungę, kai sinchronizujete iPhone su kompiuteriu.

Jei norite susipažinti su „iTunes Store“ sąlygomis ir nuostatomis, apsilankykite www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Prisijungti prie „Apple ID“: eikite į „Settings“ > „Store“, palieskite „Sign In“, tada palieskite „Use Existing Apple ID“ ir įveskite savo „Apple ID“ bei slaptažodį.

Žiūrėti ir redaguoti paskyros informaciją	Eikite į „Settings“ > „Store“, palieskite „Apple ID“, tada palieskite „View Apple ID“. Palieskite elementą, kurį norite redaguoti. Jei norite pakeisti paskyros slaptažodį, palieskite „Apple ID“ lauką.
Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“	Eikite į „Settings“ > „Store“, palieskite savo paskyros pavadinimą, tada palieskite „Sign Out“.
Sukurti naują „Apple ID“	Eikite į „Settings“ > „Store“, palieskite „Sign In“, tada palieskite „Create New Apple ID“ ir vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis.
Automatiškai atsisiųsti pirkinius	Eikite į „Settings“ > „Store“, tuomet įjunkite norimų automatiškai atsisiųsti į iPhone pirkinių rūšis, pvz., „Music“ ar „Books“. Taip pat galite išjungti „Newsstand“ programų automatinį naujinimą.
Atsisiųsti pirkinius naudojantis korinio ryšio duomenų tinklu	Eikite į „Settings“ > „Store“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Use Cellular Data“. Atsisiunčiant pirkinius per korinio ryšio duomenų tinklą, gali būti taikomi ryšio paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai. „Newsstand“ programos atnaujinamos tik tada, kai iPhone yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Žr. skyrius „Newsstand“, 124 psl..



Apie „Contacts“

„Contacts“ sudaro galimybę lengvai peržvelgti ir redaguoti asmeninių, verslo bei organizacinių paskyrų adresatų sąrašus. Galite naršyti tarp visų grupių, be to, adresų knygos informacija yra automatiškai prieinama, todėl el. laiškų adresavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.



„Contacts“ sinchronizavimas

Adresatus galite pridėti šiais būdais:

- programoje „iTunes“ sinchronizuokite adresatus iš „Google“ ar „Yahoo!“ arba sinchronizuokite naudodamiesi programomis, esančiomis jūsų kompiuteryje. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..
- Naudoti „iCloud“ adresatus. Žr. „iCloud“, 17 psl..
- Nustatykite „Microsoft Exchange“ paskyrą iPhone įjungę „Contacts“. Žr. „Contacts“ paskyros ir nustatymai“, 132 psl..
- Jei norite pasiekti verslo ar mokyklų katalogus, nustatykite LDAP ar „CardDAV“ paskyrą. Žr. „Contacts“ paskyros ir nustatymai“, 132 psl..
- Adresatus įveskite tiesiogiai į iPhone. Žr. „Adresatų pridėjimas ir redagavimas“, 130 psl..
- Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM): Žr. „Contacts“ paskyros ir nustatymai“, 132 psl..

Adresatų paieška

Galite ieškoti pareigų bei vardų, pavardžių ir kompanijų pavadinimų iPhone. Jei turite „Microsoft Exchange“, LDAP ar „CardDAV“ paskyrą, tuomet ieškoti galite ir tų adresatų.

Ieškoti adresatų: „Contacts“ palieskite paieškos laukelį, esantį bet kurio adresatų sąrašo viršuje, ir įveskite paieškos užklausą.

Ieškoti GAL:	palieskite „Groups“, sąrašo apačioje palieskite „Directories“, tada įveskite paieškos užklausą.
Ieškoti LDAP serveryje	Palieskite „Groups“, tada palieskite LDAP serverio pavadinimą ir įveskite paieškos užklausą.
Ieškoti „CardDAV“ serveryje	Palieskite „Groups“, palieskite sąrašo apačioje esančią „CardDAV“ grupę, kurioje galima vykdyti paiešką, tada įveskite paieškos užklausą.
Išsaugoti adresatų informaciją iš GAL, LDAP ar „CardDAV“ serverio	Suraskite adresatą, kurį norite pridėti, tada palieskite „Add Contact“.

Adresatai gali būti taip pat įtraukti į paieškas, vykdomas Pradžios ekrane. Žr. „Paieška“, 30 psl..


Adresatų pridėjimas ir redagavimas

Pridėti adresatą iPhone: Palieskite „Contacts“ ir palieskite **+**. Jei **+** nėra matomas, įsitikinkite, kad žiūrite ne į LDAP, „CardDAV“ ar GAL adresatų sąrašą.

Ištrinti adresatą	„Contacts“ pasirinkite vieną adresatą, tada palieskite „Edit“. Slinkite žemyn ir palieskite „Delete Contact“.
Pridėti kontaktą naudojant skaičių klaviatūrą	Palieskite „Keypad“, įveskite numerį ir palieskite +👤 . Palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.
Įvesti minkštąją (2 sekundžių) pauzę į numerį	Palieskite +*** , tada palieskite „Pause“. Telefono sistema gali reikalauti vienos ar daugiau pauzių, pavyzdžiui, prieš renkant papildomą numerį. Kiekviena pauzė atsiranda kaip kabliataškis, kai numeris išsaugomas.
Įvesti didelę pauzę numeryje	Palieskite +*** , tada palieskite „Wait“. Didelė pauzė atsiranda kaip kabliataškis, kai numeris išsaugomas iPhone, rinkdamas numerį ir pasiekęs kabliataškį, sustoja ir laukia, kol vėl paliesite „Dial“, kad tęstų rinkimą.
Pridėti pastarojo skambinusio asmens numerį prie adresatų	Palieskite „Recents“ ir palieskite 📍 šalia numerio. Tada palieskite „Create New Contact“ arba palieskite „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.


Redaguoti adresato duomenis: pasirinkite adresatą, tada palieskite „Edit“.

Pridėti naują laukelį	Palieskite +📍 „Add Field“.
Pridėti adresato „Twitter“ paskyros naudotojo vardą	Palieskite +📍 „Add Field“, tuomet palieskite „Twitter“.
Pakeisti lauko etiketę	Palieskite etiketę ir pasirinkite kitą variantą. Jei norite sukurti naują etiketę, slinkite iki sąrašo apačios ir palieskite „Add Custom Label“.
Pakeisti adresato skambučio arba tekstinės žinutės skambėjimo toną.	Palieskite skambėjimo tono arba tekstinės žinutės lauką, tada pasirinkite naują garsą. Numatytasis tonas yra nurodytas „Settings“ > „Sounds“.

Ištrinti elementą:	palieskite  , tada palieskite „Delete“.
Priskirti nuotrauką adresatui:	palieskite „Add Photo“ arba palieskite esamą nuotrauką. Galite padaryti naują nuotrauką, naudodamiesi fotoaparatu, arba naudoti esamą nuotrauką. Jei norite importuoti nuotraukas iš adresatų „Twitter“ profilių, eikite į „Settings“ > „Twitter“. Prisijunkite prie savo „Twitter“ paskyros ir palieskite „Update Contacts“.

Jungtiniai adresatai

Kai sinchronizuokite adresatus iš skirtingų paskyrų, gali pasitaikyti to paties žmogaus įrašų daugiau nei vienoje paskyroje. Jei norite, kad nereikalingi adresatai nebūtų rodomi „All Contacts“ sąrašė, skirtingose paskyrose esantys adresatai, kurių vardai ir pavardės vienodos, sujungiami ir rodomi kaip vienas *jungtinis adresatas*. Peržiūrint jungtinį kontaktą, ekrano viršuje pasirodo pavadinimas „Unified Info“.

susieti adresatą: Palieskite „Edit“, tuomet  ir pasirinkite adresatą.

Jei susiesite adresatus su skirtingais vardais ir pavardėmis, atskirų adresatų vardai nepasikeis, bet jungtinėje kortelėje atsiras tik vienas vardas. Jei norite pasirinkti vardą, kuris bus rodomas jungtinėje kortelėje, palieskite susietąją kortelę su vardu, kuriam teikiate pirmenybę, tada palieskite „Use This Name For Unified Card“.

Peržiūrėti adresato informaciją iš pirminės paskyros:	palieskite vieną iš pirminių paskyrų.
--	---------------------------------------

Atsieti kontaktą:	palieskite „Edit“, palieskite  , tada palieskite „Unlink“.
--------------------------	---

Susieti kontaktai nėra suliejami. Pakeitus ar papildžius jungtinio kontakto informaciją, pokyčiai yra nukopijuojami į kiekvieną pirminę paskyrą, kurioje tas kontaktas jau egzistuoja.

„Contacts“ paskyros ir nustatymai

Galite pridėti „Contacts“ paskyras ir keisti adresatų vardų išdėstymą bei tai, kaip jie rodomi.

Pridėti „Contacts“ paskyrą: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“.

Jei norite pakeisti „Contacts“ nustatymus, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ ir nustatykite šias parinktis:

Nustatyti adresatų rūšiavimą	Palieskite „Sort Order“, jei norite rūšiuoti pagal vardą arba pavardę.
Nustatyti adresatų rodymą	Palieskite „Display Order“, jei norite rodyti pagal vardą arba pavardę.
Importuokite adresatus iš SIM kortelės	Palieskite „Import SIM Contacts“.
Nustatyti „My Info“ kortelę	Palieskite „My Info“ ir sąraše pasirinkite adresato kortelę su jūsų vardu bei kita informacija. „My Info“ kortelę naudoja „Siri“ bei kitos programos. Jei norite nurodyti, kuriuos tarpusavio ryšius turi žinoti „Siri“, naudokitės susijusių asmenų laukeliu. Tuomet, norėdami skambinti, galėsite išstarti „call my sister“ („skambinti mano seseriai“).
Nustatyti numatytąją „Contacts“ paskyrą	Palieskite „Default Account“, tada pasirinkite paskyrą. Čia rūšiuojami adresatai, kuriuos kurdami nenurodote konkrečios paskyros.
Jei savo iOS įrenginiuose ir kompiuteriuose norite, kad „Contacts“ būtų rodoma naujausia informacija, naudokitės iCloud.	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Contacts“. Žr. „iCloud“, 17 psl..



Apie „Videos“

Su iPhone galite peržiūrėti vaizdo įrašų turinį, pvz., filmus, muzikinius vaizdo įrašus ir vaizdo mediją iš „iTunes“ bei (jeigu galima) TV laidas.

Vaizdo įrašų grojimas

Rodyti vaizdo įrašą: palieskite vaizdo įrašą.



„Cars 2“ galima atsisiųsti iš „iTunes“. „Cars 2“ © „Disney“ / „Pixar“.

Rodyti arba slėpti vaizdo įrašo atkūrimo valdiklius	Kol rodomas vaizdo įrašas, palieskite ekraną.
Reguliuoti garsumą	Vilkite garsumo slankiklį, naudokite „iPhone“ garso mygtukus arba iPhone ausinių garso mygtukus.
Nustatyti vaizdo įrašo mastelį, norint išplėsti ar priderinti ekraną	Palieskite arba . Arba du kartus palieskite vaizdo įrašą.
Stabtelėti ar tęsti grojimą	Palieskite ar arba paspauskite Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.
Pradėti iš naujo	Jeif vaizdo įrašas sudarytas iš skyrių, vilkite slinkimo juostos grojimo žymeklį į kairiąją pusę. Jeif skyrių nėra, palieskite . Jeif nespėjote peržiūrėti daugiau kaip 5 sekundžių vaizdo įrašo, atsidaro bibliotekoje esantis ankstesnis vaizdo įrašas.
Peršokti į konkretų skyrių (jeif galima)	Palieskite , tada pasirinkite skyrių.
Peršokti į kitą skyrių (jeif galima)	Palieskite arba dukart greitai paspauskite Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Peršokti į ankstesnį skyrių (jei galima)	Palieskite ◀◀ arba tris kartus greitai paspauskite Centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių. Jei nespėjote peržiūrėti daugiau kaip 5 sekundžių vaizdo įrašo, atsidaro bibliotekoje esantis ankstesnis vaizdo įrašas.
Pasukti į priekį arba atgal.	Palietę laikykite ◀◀ arba ▶▶ .
Baigti žiūrėti vaizdo įrašą	Palieskite „Done“.
Pasirinkti kitą įgarsinimo kalbą (jei galima)	Palieskite 🗣️ , tada pasirinkite kalbą iš sąrašo „Audio List“.
Rodyti arba slėpti titrus (jei galima)	Palieskite 🗣️ , tada pasirinkite kalbą arba „Off“ iš sąrašo „Subtitles“.
Rodyti arba slėpti titrus (jei galima)	Eikite į „Settings“ > „Videos“.

Vaizdo įrašų paieška

Galite ieškoti filmų, TV laidų ir vaizdo medijos failų, kuriuos sinchronizavote su iPhone.

Ieškoti vaizdo įrašų: Palieskite būsenos juostą ekrano viršuje, kad matytumėte paieškos laukelį. Palieskite jį ir įveskite tekstą.

Vaizdo įrašų galite ieškoti ir Pradžios ekrane. Žr. „Paieška“, 30 psl..

Nuomotų filmų žiūrėjimas

Galite išsinuomoti filmų bei TV laidų iš „iTunes Store“ ir žiūrėti juos iPhone. Išsinuomotus filmus ir TV laidas galite atsisiųsti tiesiai į iPhone arba perkelti filmus ir TV laidas iš „iTunes“, esančios kompiuteryje, į iPhone. Nuomojami filmai galimi ne visose vietovėse.

Filmų ir TV laidų nuoma turi laiko apribojimą, tad pradėję žiūrėti filmą turite nustatytą laiką, per kurį turėtumėte baigti jį žiūrėti. Likęs laikas rodomas šalia pavadinimo. Pasibaigus nuomos terminui, išsinuomoti elementai automatiškai ištrinami. Prieš išsinuomodami filmą ar TV laidą, „iTunes Store“ patikrinkite nuomos laikotarpį. Daugiau informacijos ieškokite „Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma“, 121 psl..

Peržiūrėti išnuomotą filmą: Palieskite norimą žiūrėti vaizdo įrašą. Jei vaizdo įrašo nematote sąraše, gali būti, kad jis dar siunčiamas.

Perkelti išnuomotus filmus į iPhone: Prijunkite iPhone prie kompiuterio. Tada pasirinkite iPhone „iTunes“ šoninėje juostoje, spustelėkite „Movies“ ir pasirinkite išsinuomotus filmus, kuriuos norite perkelti. Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto. Filmai, išsinuomoti „iPhone“, negali būti perkelti į kompiuterį.



Su iPhone 3GS galite perkelti išnuomotus filmus į iPhone iš kompiuterio ir atvirkščiai. iPhone 4 galite perkelti išnuomotus filmus iš iPhone į savo kompiuterį ir atvirkščiai tik tuo atveju, jei jie buvo išnuomoti per „iTunes“ kompiuteryje.


Vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje

Transliuoti vaizdo įrašus į televizorių galite belaidžiu būdu, naudodami „AirPlay“ ir „Apple TV“, arba prijungę „iPhone“ prie televizoriaus su vienu iš šių laidų:

- „Apple Digital AV Adapter“ ir HDMI laidu („iPhone 4“ ar naujesniuose)
- „Apple“ komponentinį AV laidu
- „Apple Composite AV“ laidu
- „Apple VGA Adapter“ ir VGA laidu

„Apple“ laidus, adapterius ir dokus galima nusipirkti atskirai daugelyje šalių. Jei norite daugiau informacijos, apsilankykite www.apple.com/store arba artimiausioje „Apple“ prekybos vietoje.

Leisti vaizdo įrašus naudojant „AirPlay“: pradėkite leisti vaizdo įrašą, po to palieskite  ir iš „AirPlay“ prietaisų sąrašo pasirinkite „Apple TV“. Jei neatsiranda  arba, jei nematote „Apple TV“ „AirPlay“ prietaisų sąrašė, įsitikinkite, kad jie yra tame pačiame belaidžio ryšio tinkle kaip ir iPhone. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „„AirPlay““, 34 psl..

Kol rodomas vaizdo įrašas, galite išeiti iš „Video“ ir naudoti kitas programas. Jei norite, kad vaizdo įrašai būtų vėl rodomi iPhone, palieskite  ir pasirinkite iPhone.

Žiūrėti vaizdo įrašus naudojant laidą: naudokite laidą, kad prijungtumėte iPhone prie televizoriaus ar AV imtuvo, tada pasirinkite atitinkamą įvestį.

Prijunkite naudodami AV laidą	Naudokite „Apple Component AV“, „Apple Composite AV“ ar kitus leistinus bei tinkamus, su iPhone veikiančius laidus. Jei norite prijungti iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su „Apple“ universaliu doku. Galite naudoti doko pultą, kad valdytumėte grojimą.
Prijungti naudojant „Apple Digital AV“ adapterį (iPhone 4 ar naujesniuose)	Prijunkite „Apple Digital AV“ adapterį prie iPhone doko jungties. HDMI laidu sujunkite adapterio HDMI lizdą su televizoriumi arba imtuvu. Jei norite, kad iPhone išliktų įkrautas žiūrint vaizdo įrašus, doko jungtimi – USB laidu, sujunkite trisdešimties kojelių lizdą adapteryje su kompiuteriu arba su įjungtu į maitinimo tinklą USB maitinimo adapteriu.
Prijungti naudojant „VGA Adapter“	Prijunkite „VGA Adapter“ prie iPhone doko jungties. VGA laidu prijunkite „VGA Adapter“ prie VGA palaikančio televizoriaus, projektoriaus arba VGA ekrano.

„Digital AV Adapter“ palaiko aukštos raiškos vaizdą iki 720p su garsu.

Kai prijungiate iPhone 4S prie televizoriaus ar projektoriaus naudodami „Apple Digital AV Adapter“ arba „VGA Adapter“, „iPhone“ ekranas automatiškai rodomas išoriniame ekrane iki 1080p skiriamąja geba. Vaizdo įrašų skiriamoji geba yra iki 720p.

Taip pat galite rodyti iPhone 4S ekraną televizoriuje belaidžiu būdu naudodami „AirPlay Mirroring“ ir „Apple TV“. Žr. „„AirPlay““, 34 psl..

Vaizdo įrašų ištrynimasis iš „iPhone“

Jei norite išsaugoti laisvos vietos, galite ištrinti vaizdo įrašus iš iPhone. Kai vaizdo įrašas (išskyrus išsinuomotus filmus) ištrinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos. Jis gali vėl atsirasti iPhone, jei vaizdo įrašas, esantis „iTunes“, vis dar yra nustatytas sinchronizuoti.

Svarbu: Jei ištrinsite išsinuomotą filmą iš iPhone, jis bus ištrintas visam laikui ir jo nebus galima persiųsti atgal į kompiuterį.

Ištrinti vaizdo įrašą: vaizdo įrašų sąrašė perbraukite kairėn ar dešinėn per vaizdo įrašą, tada palieskite „Delete“.

Bendrinimas namuose

Naudodamiesi „Home Sharing“ galite groti muziką, žiūrėti filmus bei TV laidas per iPhone iš „iTunes“ bibliotekos „Mac“ arba kompiuteryje. Žr. „Bendrinimas namie“, 85 psl..

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti iPhone po tam tikro laiko nustoti groti muziką ar leisti vaizdo įrašą.

Nustatyti laikmatį: Programoje „Clock“ palieskite „Timer“, tada braukite, kad nustatytumėte valandas ir minutes. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“, palieskite „Set“, tuomet palieskite „Start“, norėdami paleisti laikmatį.

Pasibaigus laikmatyje nustatytam laikui, iPhone nustos groti muziką ar rodyti vaizdo įrašą, uždarys bet kurią kitą programą ir užsirakins.

Vaizdo įrašų keitimas „iPhone“


Galite pridėti ne tik „iTunes Store“ įsigytus, bet ir kitus vaizdo įrašus į iPhone, pvz., vaizdo įrašus, kuriuos sukūrėte programa „iMovie“ „Mac“ kompiuteryje arba atsisiuntėte iš interneto, o tada pridėjote juos prie „iTunes“. Jei bandote pridėti vaizdo įrašą iš „iTunes“ prie iPhone ir pasirodo pranešimas, kad iPhone negali rodyti vaizdo įrašo, tuomet galite jį keisti.

Keisti vaizdo įrašą, kad būtų galima peržiūrėti su iPhone: Pasirinkite vaizdo įrašą, esantį „iTunes“ bibliotekoje, tada pasirinkite „Advanced“ > „Create iPod or iPhone version“. Pridėkite pakeistą vaizdo įrašą prie iPhone.



„Calculator“ naudojimas

„Calculator“ palieskite skaičius ir funkcijas taip, tarsi naudotumėtės įprastu skaičiuotuvu. Kai paliesite sudėties, atimties, daugybos ar dalybos mygtukus, aplink mygtuką pasirodys baltas žiedas, pažymintis, kokia operacija bus atliekama.



Mokslinis skaičiuotuvas

Jei norite pamatyti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite iPhone horizontaliai.




Apie „Compass“

Įmontuotas kompasas rodo, kuria kryptimi nukreiptas „iPhone“ bei geografines jūsų buvimo vietos koordinates. Kompasas gali nukreipti į magnetinę šiaurę arba į tikrąją šiaurę.

Svarbu: Kompasas tikslumą gali veikti magnetiniai ar gamtiniai trukdžiai. Net ir iPhone ausinėse esantys magnetai gali turėti įtakos dėl nukrypimo. Skaitmeninį kompasą naudokite tik bendrai navigacijos pagalbai ir nesiremkite juo, norėdami nustatyti tikslią vietą, artumą, nuotolį ar kryptį.

Jei vietos nustatymo paslaugos išjungtos, atidarant kompasą, galite būti paprašyti jas įjungti. Galite naudoti kompasą ir be vietos nustatymo paslaugų. Žr. „Vietos paslaugos“, 168 psl..



Kompaso suderinimas

Kompasą reikia suderinti pirmą kartą naudojant ir retkarčiais vėliau. „iPhone“ įspėja, jei reikia atlikti derinimą.

Suderinti vidinį kompasą: pamojuokite iPhone darydami aštuoniukės formą.

Krypties nustatymas


Nustatyti kryptį, kuria nukreiptas „iPhone“: laikykite iPhone horizontaliai delne, lygiuokite su žeme. Kompasso antraštė atsiranda ekrano viršuje, o vieta rodoma apačioje.

Pereiti nuo tikrosios prie magnetinės šiaurės



Palieskite .

„Compass“ naudojimas su „Maps“

Programa „Compass“ gali taip pat rodyti dabartinę jūsų vietą bei kryptį programoje „Maps“. Daugiau informacijos ieškokite „Vietų radimas“, 105 psl..

Matyti dabartinę buvimo vietą programoje „Maps“: palieskite  „Compass“ ekrano apačioje. „Maps“ atidaro ir parodo buvimo vietą, pažymėtą mėlyna rodykle.

Rodyti, kuria kryptimi esate atsisukę

Programoje „Maps“ dukart palieskite . Piktograma pasikeičia į . Kampas rodo kompasso rodomų duomenų tikslumą – kuo mažesnis kampas, tuo didesnis tikslumas.



Apie „Voice Memos“


Su „Voice Memos“ galite naudoti iPhone kaip nešiojamą įrašymo prietaisą su įmontuotu mikrofonu, iPhone ar „Bluetooth“ ausinių mikrofonu arba palaikomu išoriniu mikrofonu. Įmontuoto mikrofono įrašai yra monofoniniai, tačiau galite įrašyti ir erdvinį įrašą, naudodami išorinį mikrofoną.

Pastaba: Išoriniai mikrofonai turi būti sukurti veikti su iPhone ausinių arba doko jungtimi. Tai sudaro ir „Apple“ kompanijos ausinės bei įgalioti trečiųjų šalių priedai, pažymėti „Apple“ kompanijos „Made for iPhone“ ar „Works with iPhone“ logotipu.







Įrašymas



Sukurti įrašą: palieskite ● arba paspauskite iPhone ausinių Centrinį mygtuką. Jei norite stabtelėti, palieskite || arba, jei norite sustabdyti įrašą, palieskite ■, taip pat galite paliesti iPhone ausinių Centrinį mygtuką.

Reguluoti įrašymo lygį	Judinkite mikrofoną artyn arba tolyn nuo įrašo šaltinio. Kad būtų pasiekta geriausia įrašymo kokybė, garso lygio matuoklyje garsiausias lygis turėtų būti tarp -3 dB ir 0 dB.
Groti arba išjungti pradžios / pabaigos toną	Naudokite „iPhone“ Skambėjimo / Tildymo jungiklį. (Kai kuriose šalyse ar regionuose „Voice Memos“ garso efektai yra girdimi, net jei garso keitimo jungikliu įjungtas tylos režimas).
Naudoti kitą programą įrašant	Paspauskite Pagrindinį mygtuką  ir atidarykite programą. Jei norite grįžti į „Voice Memos“, palieskite raudoną juostą ekrano viršuje.

Įrašo klausymasis



Groti įrašą: palieskite , palieskite priminimo įrašą, tada palieskite . Jei norite stabtelėti, palieskite .




Peršokti į bet kurią įrašo dalį	Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.
Klaudyti per įmontuotą „iPhone“ garsiakalbį vietoj ragelio.	Palieskite „Speaker“.
Apkarpyti įrašą	Palieskite  šalia įrašo, tada palieskite „Trim Memo“. Traukite garso įrašo srities kraštus ir palieskite  , jei norite perklausyti. Jei reikia, pataisykite ir palieskite „Trim Voice Memo“, kad išsaugotumėte. Iškirptos įrašo dalys nebegali būti atstatytos.

Įrašų tvarkymas ir bendrinimas

Įrašo etiketėje nurodoma, kada įrašas buvo sukurtas.

Pavadinti įrašą: palieskite  šalia įrašo, palieskite  „Info“ ekrane, tada pasirinkite etiketę arba „Custom“.

Ištrinti įrašą	Palieskite įrašą sąrašė, tada palieskite „Delete“.
Peržiūrėti įrašo informaciją	Palieskite  šalia įrašo.
Siųsti įrašą el. paštu arba pridėti prie pranešimo	Palieskite įrašą sąrašė, tada palieskite „Share“.

Balso priminimų bendrinimas su kompiuteriu

„iTunes“ gali sinchronizuoti balso priminimus su „iTunes“ biblioteka, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio.

Kai sinchronizujete balso priminimus su „iTunes“, jie lieka programoje „Voice Memos“, kol juos ištrinate. Jei balso priminimą ištrinate iš iPhone, jis vis tiek lieka „iTunes“ bibliotekos „Voice Memos“ grojaraštyje. Tačiau jei ištrinate balso priminimą iš „iTunes“, jis yra ištrinamas iš iPhone, kai kitą kartą sinchronizujete su „iTunes“.

Sinchronizuoti balso priminimus su „iTunes“: prijunkite iPhone prie kompiuterio ir pasirinkite iPhone „iTunes“ prietaisų sąrašė. Pasirinkite „Music“ ekrano viršuje (tarp „Apps“ ir „Movies“), pasirinkite „Sync Music“, tada pasirinkite „Include voice memos“ ir spustelėkite „Apply“.

„iPhone“ esantys balso priminimai pasirodo „iTunes“ programos „Voice Memos“ grojaraštyje.



Apie „Nike + iPod“

Su „Nike + iPod Sensor“ (parduodama atskirai) programa „Nike + iPod“ suteikia girdimą atsiliepimą apie bėgimo ar ėjimo greitį, atstumą, praėjusį laiką ir sudegintas kalorijas. Svetainėje nikeplus.com galite įkelti savo treniruotės informaciją bei stebėti pažangą, nusistatyti tikslus ir dalyvauti įveikiant iššūkius.



„Nike + iPod“ aktyvinimas

Programa „Nike + iPod“ nematoma Pradžios ekrane, kol jos neįjungiate.

Jei norite pagalbos įdiegiant „Nike + iPod“, žr. „Nike + iPod“ dokumentaciją.

Įjungti „Nike + iPod“: eikite į „Settings“ > „Nike + iPod“.

Jutiklio prijungimas

„Nike + iPod“ treniruotės duomenis gauna iš jutiklio (parduodamas atskirai), kurį pritaisote prie bato. Pirmą kartą pradėjus treniruotis, siūloma aktyvinti jutiklį, kuris automatiškai susieja jutiklį su „iPhone“. Jei norite susieti jutiklį su „iPhone“, taip pat galite naudoti „Nike + iPod“ nustatymus.

„Nike + iPod“ vienu metu gali susisiekti tik su vienu jutikliu. Jei norite naudoti kita jutiklį, naudokite „Nike + iPod“ nustatymus, kad jį susietumėte.

Susieti jutiklį su „iPhone“: prikabinkite jutiklį prie bato, tada eikite į „Settings“ > „Nike + iPod“ > „Sensor“.

Susieti kitą jutiklį su „iPhone“

Eikite į „Settings“ > „Nike + iPod“ > „Sensor“ ir palieskite „Link New“.

Treniravimasis su „Nike + iPod“

Aktyvavę „Nike + iPod“ ir įdėję „Nike + iPod Sensor“ į paruoštą „Nike +“ batą, esate pasirengę rinkti treniruotės duomenis.

Svarbu: Prieš pradėdami treniruočių programą turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju ir atlikti fizinę apžiūrą. Prieš pradėdami treniruotę padarykite apšilimo arba tempimo pratimus. Treniruodamiesi būkite atidūs. Prieš derindami prietaisą, jei reikia, sustokite. Nutraukite treniruotę iš kart, kai tik pajusite skausmą, alpimą, svaigulį, išsekimą ar pritrūks kvapo. Treniruodamiesi prisiimate atitinkamų fizinių pratimų riziką, įskaitant sužalojimus, kuriuos galite patirti nuo šios veiklos.

Treniruotis naudojant „Nike + iPod“: Atidarykite „Nike + iPod“, palieskite „Workouts“ ir pasirinkite treniruotę. Duomenų rinkimas tęsiasi, kol „iPhone“ veikia miego režimu.

Stabtelėti arba tęsti treniruotę

Jei treniruotė yra pertraukta, pažadinkite „iPhone“ ir palieskite **||** užrakinimo ekrane. Palieskite **▶**, kai esate pasiruošę pradėti iš naujo.

Baigti treniruotę

Pažadinkite „iPhone“, palieskite **||**, tada palieskite „End Workout“.

Pakeisti treniruotės nustatymus

Eikite į „Settings“ > „Nike + iPod“.

„Nike + iPod“ kalibravimas

Jei norite gauti tikslius treniruotės duomenis, galite sureguliuoti „Nike + iPod“ pagal ėjimo ar bėgimo žingsnio ilgį.

Kalibruoti „Nike + iPod“: įrašykite bėgimo arba ėjimo treniruotė žinodami tikslų atstumą, kurio ilgis ne mažesnis nei 400 m. Tada, palietę „End Workout“, treniruotės suvestinės ekrane palieskite „Calibrate“ ir įveskite tikslius įveikto atstumo duomenis.

Atstatyti „Nike + iPod“

numatytuosius nustatymus

Eikite į „Settings“ > „Nike + iPod“.

Treniruočių duomenų siuntimas į nikeplus.com

Svetainėje „nikeplus.com“ galite stebėti savo progresą, peržiūrėti visų ankstesnių treniruočių įrašus, nustatyti ir stebėti tikslus bei palyginti savo rezultatus su kitų. Galite varžytis su kitais „Nike + iPod“ naudotojais internetiniuose treniruočių iššūkiuose.

Siųsti treniruotės duomenis belaidžiu būdu iš „iPhone“ į „nikeplus.com“: prijungę „iPhone“ prie interneto atidarykite „Nike + iPod“, palieskite „History“, tada palieskite „Send to Nike +“.

Peržiūrėti savo treniruotes svetainėje „nikeplus.com“

Atidarykite svetainę „nikeplus.com“ naršyklėje „Safari“, prisijunkite prie savo paskyros ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.



Apie „iBooks“

„iBooks“ yra puikus būdas skaityti ir įsigyti knygų. Atsisiųskite nemokamą „iBooks“ programą iš „App Store“ ir iš „iBookstore“ gaukite viską – nuo klasikos iki populiariosios literatūros. Atsisiųsta knyga pasirodo knygų lentynoje.

Jei norite atsisiųsti „iBooks“ programą ir naudotis „iBookstore“, reikalingas interneto ryšys bei „Apple ID“. Jei neturite „Apple ID“ ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple ID“, eikite į „Settings“ > „Store“. Žr. „„Store“ nustatymai“, 128 psl..

Pastaba: „iBooks“ programa ir „iBookstore“ galimos ne visomis kalbomis ir ne visose vietose.

„iBookstore“ naudojimas

„iBooks“ programoje atidarykite „iBookstore“ paliesdami mygtuką „Store“. Iš čia galite naršyti reklamuojamas, geriausiai parduodamas knygas bei naršyti pagal autorių ar temą. Radę patinkančią knygą, galite ją nusipirkti ir atsisiųsti.

Pastaba: Kai kurios „iBookstore“ savybės galimos ne visose vietose.

Pirkti knygą: raskite norimą knygą, palieskite kainą, tada – „Buy Book“ arba „Get Book“, jei ji nemokama.

Gauti informacijos apie knygą	Galite skaityti knygos santrauką, perskaityti atsiliepimus arba prieš pirkdami knygą atsisiųsti jos dalį. Nusipirkę knygą, galite parašyti atsiliepimą.
Atsisiųsti ankstesnį pirkinį	Palieskite „Purchased“. Taip pat elementą galite atsisiųsti naršydami; tik palieskite „Download“ (dažniausiai esantį ten, kur rodoma kaina).
Automatiškai atsisiųsti prekes, pirktas kitais iOS prietaisais ir kompiuteriais	„Settings“ pasirinkite „Store“, tuomet įjunkite norimų automatiškai atsisiųsti pirkinų rūšis.

Knygų ir PDF sinchronizavimas

Jei norite sinchronizuoti knygas ir PDF failus iš iPhone su kompiuteriu ir atvirkščiai bei pirkti knygų iš „iTunes Store“, naudokitės „iTunes“. Kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio, „Books“ skydelis leidžia pasirinkti, kuriuos elementus sinchronizuoti. Taip pat galite pridėti DRM neribojamų „ePub“ knygų ar PDF failų į „iTunes“ biblioteką. Knygų PDF ir „ePub“ formatu galima rasti internete.

Sinchronizuoti „ePub“ knygą arba PDF failą su iPhone: kompiuteryje atidarykite „iTunes“, pasirinkite „File“ > „Add to Library“ ir pasirinkite failą. „iTunes“ esančiame „Books“ skydelyje pasirinkite knygą ar PDF failą, tada sinchronizuokite.

Jei norite nesinchronizuodami pridėti knygą ar PDF failą prie „iBooks“, iš kompiuterio nusiųskite failą sau el. paštu. Atidarykite el. pranešimą iPhone, tada palieskite bei palaikykite paspaudę priedą ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Open in iBooks“.

Knygų skaitymas











Knygą skaityti paprasta. Eikite į knygų lentyną ir palieskite norimą perskaityti knygą. Jei nerandate ieškomos knygos, palieskite dabartinio rinkinio pavadinimą ekrano viršuje ir pereikite prie kitų rinkinių.



Skaityti knygą atsigulus: naudokite vertikalios padėties užraktą, kad sukiojant iPhone nesisukiotų iPhone ekranas. Žr. „Peržiūra vertikalioje arba horizontalioje padėtyje“, 22 psl..

Kiekvienoje knygoje yra tam tikras funkcijų rinkinys, kuris priklauso nuo turinio ir formato. Kai kurios toliau aprašomos funkcijos gali neveikti jūsų skaitomoje knygoje. Pavyzdžiui, spausdinti galima tik PDF failus; jei knygoje nėra knygos skaitymo įrašo, nematysite skaitymo balsu piktogramos.

Rodyti valdiklius	Palieskite šalia puslapio centro.
Versti puslapį	Palieskite dešiniąją arba kairiąją lapo paraštę arba brūkštelėkite į kairę arba dešinę. Jei norite pakeisti lapo vertimo kryptį, palietę kairiąją paraštę eikite į „Settings“ > „iBooks“ > „Tap Left Margin“.
Peržiūrėti turinį	Palieskite ☰. Kai kuriose knygose, jei norite peržiūrėti turinį, taip pat galite naudoti suspaudimo judesį.
Pridėti ar pašalinti žymą	Palieskite 📌. Galite naudotis keliomis žymomis. Jei norite pašalinti žymą, palieskite ją. Uždarant knygą žymos pridėti nereikia, nes „iBooks“ prisimena, kur baigėte skaityti.

Pridėti ar pašalinti paryškirimą	Dukart palieskite žodį, naudokite griebimo taškus, kad pritaikytumėte pasirinkimą, tuomet palieskite „Highlight“ ir pasirinkite spalvą. <i>Jei norite pašalinti paryškirimą, palieskite paryškintą tekstą, tada – .</i> <i>Jei norite pabraukti žodžius, palieskite .</i> <i>Jei norite keisti spalvą, palieskite paryškintą tekstą, palieskite šiuo metu naudojamą spalvą, tuomet iš meniu pasirinkite naują spalvą.</i>
Pridėti, pašalinti arba keisti užrašą	Dukart palieskite žodį, palieskite „Highlight“ ir iš pasirodžiusio meniu pasirinkite  <i>Jei norite peržiūrėti užrašą, šalia paryškinto teksto parašėte palieskite indikatorių.</i> <i>Jei norite pašalinti užrašą, ištrinkite jo tekstą. Jei norite pašalinti užrašą ir jo paryškirimą, palieskite paryškintą tekstą, tada palieskite .</i> <i>Jei norite keisti spalvą, palieskite paryškintą tekstą, tuomet iš meniu pasirinkite spalvą.</i> <i>Jei norite pridėti užrašą prie paryškimo, palieskite paryškintą tekstą, tada palieskite .</i>
Peržiūrėti visas žymas	Palieskite  tada palieskite „Bookmarks“.
Peržiūrėti visus užrašus	Palieskite  tada palieskite „Notes“.
Padidinti paveikslėlį	Jei norite padidinti paveikslėlį, palieskite jį dukart.
Eiti į konkretų puslapį	Naudokitės puslapių naršymo valdikliais ekrano apačioje. Arba palieskite  ir įveskite puslapio numerį, tuomet palieskite puslapio numerį paieškos rezultatuose.
Ieškoti knygoje	Palieskite  <i>Jei norite ieškoti internete, palieskite „Search Web“ arba „Search Wikipedia“.</i> <i>Atsidariusi naršyklė „Safari“ rodo paieškos rezultatus.</i>
Ieškoti žodžio ar frazės kitose vietose	Dukart palieskite žodį, naudokite griebimo taškus, kad pritaikytumėte pasirinkimą, tuomet pasirodžiusiame meniu palieskite „Search“.
Ieškoti žodžio apibrėžimo	Dukart palieskite žodį, naudokite griebimo taškus, kad pritaikytumėte pasirinkimą, tuomet pasirodžiusiame meniu palieskite „Define“. Apibrėžimai galimi ne visomis kalbomis.
Klausyti knygos	Palieskite  Ši funkcija veikia ne visose knygose. Jei jums sutrikęs regėjimas, galite naudoti „Voice Over“, kad klausytumėte beveik visų knygų tekstų. Žr. „VoiceOver“, 150 psl..

„iBooks“, naudojant „Apple ID“, saugomi rinkiniai, užrašai ir šiuo metu skaitomo puslapio informacija, taigi galite nuosekliai skaityti knygas, naudodamiesi bet kuriuo „iOS“ įrenginiu. Kai atidarote ar uždarote programą, „iBooks“ išsaugo informaciją apie visas knygas. Atskirų knygų informacija taip pat išsaugoma, kai atverčiate ar užverčiate knygą.

Ijungti arba išjungti sinchronizavimą: eikite į „Settings“ > „iBooks“.




Iš kai kurių knygų galima pasiekti internete esančių vaizdo ar garso įrašų.



Ijungti / išjungti vaizdo ir garso įrašų pasiekimą internete: eikite į „Settings“ > „iBooks“ > „Online Audio & Video“.

Pastaba: Jei iPhone naudojasi korinio ryšio duomenų jungtimi, atkuriant šiuos failus gali būti taikomi ryšio teikėjo nustatyti mokesčiai.

Knygos išvaizdos keitimas

Kai kuriose knygose galima keisti šriftą, jo dydį ir puslapio spalvą.


Keisti ryškumą: palieskite ekraną netoli lapo centro, kad matytumėte valdiklius, tada palieskite . Jei nematote , pirmiau palieskite .


Keisti šriftą ar jo dydį:	palieskite ekraną netoli puslapio centro, kad matytumėte valdiklius, tada palieskite  . Jei norite pasirinkti teksto šriftą, palieskite „Fonts“. Ne visose knygose galima keisti teksto šriftą. Kai kuriose knygose galima keisti šrifto dydį, tik kai iPhone yra vertikalioje pozicijoje.
Keisti puslapio ir teksto spalvą	Palieskite ekraną netoli puslapio centro, kad matytumėte valdiklius, palieskite  , tuomet palieskite „Theme“. Šis nustatymas taikomas visoms knygoms, kurios jį palaiko.
Ijungti arba išjungti teksto lygiavimą ir skiemonavimą	Eikite į „Settings“ > „iBooks“. Kai kuriose knygose ir PDF failuose nepalaikomas teksto lygiavimas iš abiejų pusių arba teksto perkėlimas į kitą eilutę.

PDF failų spausdinimas ir siuntimas el. paštu

Jei norite nusiųsti PDF failo kopiją el. paštu arba atspausdinti prijungtu spausdintuvu visą ar dalį PDF failo, galite naudoti „iBooks“.

Siųsti el. paštu ar spausdinti galite PDF failus, bet ne knygas.

Siųsti PDF failą el. paštu: atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Email Document“. Atsiranda nauja žinutė su prisegtu PDF failu. Baigę rašyti ir adresuoti žinutę, palieskite „Send“.

Atspausdinti PDF failą	Atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Print“. Pasirinkite spausdintuvą, puslapių bei kopijų skaičių ir palieskite „Print“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Spausdinimas“, 29 psl..
-------------------------------	---

Knygų lentynos tvarkymas

Naudokite knygų lentyną knygoms ir PDF dokumentams naršyti ir tvarkyti. Taip pat galite elementus sujungti į rinkinius.



Perkelti knygą ar PDF failą į rinkinį: eikite į knygų lentyną ir palieskite „Edit“. Pasirinkite elementus, kuriuos norite perkelti, tada palieskite „Move“ ir pasirinkite rinkinį.

Pridėjus knygą ar PDF failą į knygų lentyną, jis rodomas knygų ar PDF failų rinkinyje. Iš čia galite perkelti juos į skirtingus rinkinius. Galbūt norėsite sukurti rinkinius, skirtus darbui ar mokyklai, pavyzdžiui, nuorodoms ar skaityti laisvalaikui.

Peržiūrėti rinkinį	Palieskite dabartinio rinkinio pavadinimą ekrano viršuje, tada iš atsiradusio sąrašo pasirinkite naują.
Tvarkyti rinkinius	Jei norite pamatyti rinkinių sąrašą, palieskite dabar žiūrimo rinkinio, pvz. knygų ar PDF failų, pavadinimą. Negalite redaguoti ar pašalinti įtaisytųjų knygų ar PDF failų rinkinių.
Rūšiuoti knygų lentyną	Palieskite būsenos juostą, kad galėtumėte slinkti į ekrano viršų, tada palieskite ☰ ir pasirinkite rūšiavimo būdą iš sąrašo ekrano apačioje.
Ištrinti elementą iš knygų lentynos	Palieskite „Edit“, tada palieskite kiekvieną knygą ar PDF failą, kurį norite ištrinti, kad atsirastų varnelė. Palieskite „Delete“. Baigę, palieskite „Done“. Jei ištrynėte nusipirktą knygą, galite ją vėl atsisiųsti iš „Purchases“, esančio „iBookstore“.
Ieškoti knygos	Eikite į knygų lentyną. Jei norite slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tada palieskite 🔍. Ieškoma tarp autorių bei pavadinimų.

„Universal Access“ funkcijos

„iPhone“ yra įvairių pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, įskaitant:

- „VoiceOver“
- Skambučių nukreipimas
- Siri
- Mastelis
- „Large Text“
- „White on Black“
- „Speak Selection“
- „Speak Auto-text“
- Monofoninio garso atkūrimas ir derinimas
- Klausos aparato režimas („iPhone 4 GSM“)
- Tinkinamas vibravimo dažnis
- Įspėjimų LED blykstė
- „AssistiveTouch“
- Brailio ekranų palaikymas
- Subtitrų atkūrimas

Be „VoiceOver“, šios pritaikymo neįgaliesiems funkcijos veikia su visomis iPhone programomis, taip pat trečiųjų šalių programomis, kurias galite atsisiųsti iš „App Store“. „VoiceOver“ veikia su visomis programomis, kurios yra iš anksto įdiegtos iPhone, taip pat su daugeliu trečiųjų šalių programų.

Daugiau informacijos apie iPhone pritaikymą neįgaliesiems rasite www.apple.com/accessibility.

„Accessibility“ nustatymuose iPhone galite įjungti ar išjungti atskiras pritaikymo neįgaliesiems funkcijas. Kai kurias funkcijas taip pat galite įjungti ar išjungti naudodami „iTunes“, kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio.

Įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas naudojant „iPhone“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“.

Įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas naudojant „iTunes“: Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio ir „iTunes“ prietaisų sąrašė pasirinkite „iPhone“. Spustelėkite „Summary“, tuomet „Summary“ ekrano apačioje spustelėkite „Configure Universal Access“.

„Large Text“ gali būti įjungiamas ir išjungiamas tik iPhone nustatymuose. Žr. „Large Text“, 162 psl..

VoiceOver

„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, taigi galima naudotis iPhone jo nematant.

„VoiceOver“ pasako apie kiekvieną elementą ekrane, kai jį pasirenkate. Pasirinkus elementą, aplink jį matomas juodas stačiakampis („VoiceOver“ žymeklis) ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą ar apibūdina elementą.

Jei norite išgirsti skirtingus ekrane esančius elementus, palieskite ekraną arba vilkite pirštus ekranu. Pažymėjus tekstą, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei įjungiate „Speak Hints“, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento pavadinimą ar duoti instrukcijų, pvz., „double-tap to open“ (jei norite atidaryti, dukart palieskite). Jei norite naudotis ekrane esančiais elementais, pvz., mygtukais ir nuorodomis, naudokite „VoiceOver“ judesiai, 153 psl. aprašytus judesius.

Kai pereinate į naują ekraną, „VoiceOver“ sugroja signalą ir parenka bei perskaito pirmą elementą ekrane (paprastai pirmą elementą viršutiniame kairiajame kampe). „VoiceOver“ taip pat perspėja, kai ekranas tampa horizontalus ar vertikalus, arba kai jis užrakinamas ar atrakinamas.


Pastaba: „VoiceOver“ kalba „International“ nustatymuose pasirinkta kalba, kuriai gali daryti įtaką „Region Format“ nustatymai („Settings“ > „General“ > „International“ > „Region Format“). „VoiceOver“ galimas daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.


„VoiceOver“ nustatymas

Svarbu: „VoiceOver“ pakeičia judesius, naudojamus valdyti iPhone. Kai „VoiceOver“ įjungtas, turėsite vadovautis „VoiceOver“ judesiais, jei norite naudotis iPhone – net jei norite išjungti „VoiceOver“ ir naudotis telefonu įprastu būdu.

Pastaba: Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Įjungti ar išjungti „VoiceOver“: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. Taip pat galite nustatyti „Triple-click Home“ tam, kad „VoiceOver“ įjungtumėte ar išjungtumėte. Žr. „Pagrindinio mygtuko spustelėjimas tris kartus“, 161 psl..

Įjungti ar išjungti balsu sakomas užuominas	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. Kai „Speak Hints“ įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmą ar duoti instrukcijų, pvz., „double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami atidaryti). Prie „Rotor“ taip pat galite pridėti „Hints“, tuomet, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..
Nustatyti „VoiceOver“ kalbėjimo greitį	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir vilkite „Speaking Rate“ slankiklį. Prie „Rotor“ taip pat galite pridėti „Speech Rate“, tuomet, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..
Keisti teksto rinkimo grįžtamąjį ryšį	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“.
Naudoti fonetinius garso signalus įvedant tekstą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Phonetics“. Tekstas bus skaitomas paraidžiui. „VoiceOver“ iš pradžių perskaitys simbolį, tuomet jo fonetinį atitikmenį, pvz., „f“ ir „foxtrot“.
Naudoti garsų kitimą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Pitch Change“. „VoiceOver“ naudoja aukštesnį garsą įvedant raidę ir žemesnį ją ištrinant. „VoiceOver“ taip pat naudoja aukštesnį garsą tariant pirmąjį elementą iš grupės (pvz., iš sąrašo ar lentelės) ir žemesnį tariant paskutinį.
Nustatyti „Rotor“ parinktis	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“. Palieskite, kad pažymėtume parinktis ar panaikintumėte jų žymėjimą, arba vilkite  aukštyn, jei norite perkelti elementą.
Keisti „VoiceOver“ tarimą	Nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Kai pasirenkate daugiau nei vieną tarimą, pasiekiamą „Language Rotor“ pozicija.

Pasirinkti galimus tarimus iš „Language Rotor“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Language Rotor“. Jei sąrašė norite keisti kalbos vietą, vilkite  aukštyn ar žemyn.
Keisti „iPhone“ kalbą	eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Language“. Kai kurioms kalboms gali daryti įtaką „Region Format“ nustatymas („Settings“ > „General“ > „International“ > „Region Format“).
Naršant praleisti paveikslukus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate Images“. Galite pasirinkti praleisti visus paveikslėlius ar tik tuos, kurie yra be aprašymų.
Išklaudyti pranešimus, kai atrakinatė „iPhone“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speak Notifications“. Jei ši funkcija išjungta, „iPhone“ išgirsite pranešimą tik tada, kai atrakinsite jį.



„VoiceOver“ naudojimas

Pasirinkti elementus ekrane: vilkite pirštą ekranu. „VoiceOver“ identifikuoja kiekvieną elementą, kai jį paliečiate. Vienu pirštu brūkštelėdami kairėn ar dešinėn galite sistemaiškai judėti nuo vieno elemento prie kito. Elementai yra pasirenkami iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią. Jei norite pereiti prie kito elemento, brūkštelėkite dešinėn, arba, jei norite pereiti prie ankstesnio elemento, brūkštelėkite kairėn.

Įgalinti vertikalią navigaciją	Prie „Rotor“ pridėkite „Vertical Navigation“ ir naudokite „Rotor“, kad pasirinktumėte jį, tuomet, jei norite pereiti prie aukščiau ar toliau esančio elemento, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimas „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..
Pasirinkti pirmą ir paskutinį elementą, esantį ekrane	Keturiais pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn.
Atrakinti „iPhone“	Pasirinkite mygtuką „Unlock“, tada dukart palieskite ekraną.
Pasirinkti elementą pagal pavadinimą	Jei norite atidaryti „Item Chooser“, bet kurioje ekrano vietoje triskart palieskite dviem pirštais. Tada paieškos laukelyje įveskite pavadinimą. Jei norite slinkti sąrašū abėcėlės tvarka, brūkštelėkite į dešinę ar į kairę. Jei norite greitai slinkti elementų sąrašū, palieskite lentelės rodyklę, esančią sąrašū dešinėje, ir brūkštelėkite aukštyn ar žemyn.
Keisti ekrane esančio elemento pavadinimą, kad galima būtų lengviau jį rasti	Bet kurioje ekrano vietoje palieskite ir palaikykite dviem pirštais.

Ištarti pasirinkto elemento tekstą: jei norite perskaityti kitą ar ankstesnį žodį bei simbolį, brūkštelėkite vienu pirštu žemyn ar aukštyn (jei norite pasirinkti simbolius ar žodžius, pasukite „Rotor“ valdiklį). Galite įtraukti fonetinę rašybą. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas“, 151 psl..

Baigti elemento tarimą	Palieskite vieną kartą dviem pirštais. Jei norite tęsti kalbėjimą, vėl palieskite dviem pirštais. Kai pasirenkate kitą elementą, tarimas automatiškai pratęsimas.
Keisti tarimo garsumą	Naudokitės „iPhone“ garsumo mygtukais arba perkelkite garso valdymą į „Rotor“ ir, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. „Naudojimas „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..
Išjungti „VoiceOver“ garsą	Dukart palieskite trim pirštais. Jei norite vėl įjungti tarimą, dar kartą dukart palieskite 3 pirštais. Jei norite išjungti tik „VoiceOver“ garsus, Skambėjimo / Tildymo jungiklį nustatykite į „Silent“. Jei išorinė klaviatūra yra prijungta, klavišo „Control“ paspaudimu galite įjungti arba išjungti „VoiceOver“ garsą.
Keisti skaitymo balsą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Compact Voice“.

Išklaustyti tai, kas parašyta ekrane, nuo viršaus	Brūkštelėkite aukštyn dviem pirštais.
Išklaustyti nuo dabartinio elemento iki ekrano apačios	Brūkštelėkite žemyn dviem pirštais.
Išklaustyti informaciją apie „iPhone“ būseną	Jei norite išklaustyti tokią informaciją kaip laikas, akumulatoriaus įkrovimo lygis, „Wi-Fi“ signalo stiprumas ir dar daugiau, palieskite ekrano viršų.
Paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas: dukart palieskite bet kur ekrane.	
Dukart paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas	Triskart palieskite bet kur ekrane.
Sureguliuoti slankiklį	Vienu pirštu brūkštelėkite aukštyn, jei norite padidinti nustatymą arba žemyn, jei norite jį sumažinti. „VoiceOver“ praneša apie nustatymą, kai jį reguliuojate.
Slinkti sąrašu ar ekrano sritimi	Trimis pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn. Brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, jei norite slinkti sąrašu arba ekranu atitinkamai aukštyn arba žemyn. Jei slenkate sąrašu, „VoiceOver“ ištaria rodomų elementų grupę (pvz., „showing rows 5 through 10“ (rodoma nuo 5 iki 10 eilutės). Taip pat galite ištaisai, o ne fragmentais, peržiūrėti sąrašą. Dukart palieskite ir laikykite. Išgirdę signalų seriją ir norėdami slinkti sąrašu, judinkite pirštą aukštyn ar žemyn. Ištinis slinkimas sustos, kai atitrauksite pirštą.
Naudotis sąrašo rodykle	Kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra abėcėlinė rodyklė. Jei norite pasirinkti rodyklę, turite ją tiksliai paliesti. Pasirinkę rodyklę, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, jei norite ją peržiūrėti. Taip pat galite dukart paliesti, tada slinkti pirštu aukštyn arba žemyn.
Pakeisti sąrašo eilės tvarką	Kai kuriuos sąrašus (pvz., „Favorites“ „Phone“ nustatymuose bei „Rotor“ ir „Language Rotor“ „Accessibility“ nustatymuose) galima pertvarkyti. Pasirinkite  elemento dešinėje, dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, tada vilkite aukštyn arba žemyn. „VoiceOver“ ištaria elementą, kurį sąraše pakėlėte arba nuleidote, atsižvelgiant į vilkimo kryptį.
Pertvarkyti Pradžios ekraną	Pradžios ekrane pasirinkite piktogramą, kurią norite perkelti. Dukart palieskite ir laikykite piktogramą, tada ją vilkite. Velkant piktogramą, „VoiceOver“ praneš eilutės ir stulpelio poziciją. Kai piktograma bus norimoje vietoje, paleiskite ją. Galite vilkti papildomas piktogramas. Jei norite elementą perkelti į kitą Pradžios ekrano puslapį, vilkite jį į kairįjį ar dešinįjį kraštą. Baigę, paspauskite Pagrindinį mygtuką  .
Įjungti ar išjungti ekrano uždangą	Triskart palieskite trimis pirštais. Kai ekrano uždanga yra įjungta, ekrano turinys yra aktyvus, net jei ekranas yra išjungtas.
Atrakinti „iPhone“	Pasirinkite „Unlock“ jungiklį ir dukart palieskite ekraną.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ įjungtas, standartiniai jautriojo ekrano judesiai veikia skirtingai. Šie ir kai kurie kiti papildomi judesiai leidžia judėti ekrane ir valdyti individualius elementus, kai jie yra pasirinkti. „VoiceOver“ judesiai atliekami dviem arba trimis pirštais paliečiant ar brūkštelint ekraną. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, naudodamiesi dviejų ar trijų pirštų judesiais atsipalaiduokite ir lieskite ekraną su nedideliu tarpu tarp pirštų.

Kai „VoiceOver“ įjungtas, galite naudoti standartinius judesius – tiesiog dukart palieskite ir laikykite pirštą ant ekrano. Signalų serija perspėja, kai įprasti judesiai suaktyvinami. Tai veiks, kol atitrauksite pirštą. Tada vėl suaktyvinami „VoiceOver“ judesiai.

Galite naudoti įvairius būdus „VoiceOver“ judesiams įvesti. Pvz., įvesdami dviem pirštais galite naudoti abu vienos rankos pirštus arba po vieną abiejų rankų pirštą. Taip pat galite naudotis nykščiais. Padalyto palietimo („split tap“) judesys daugeliui naudotojų yra labai veiksmingas: užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu. Išbandykite įvairius būdus ir atraskite jums tinkamiausią.

Jei judesiai nesuveikia, pabandykite judėti greičiau, ypač dukart paliesdami ir braukdami. Jei norite braukti, pabandykite greitai brūkštelėti ekraną pirštu ar pirštais. Kai „VoiceOver“ įjungtas, pasirodo mygtukas „VoiceOver Practice“, kuris leidžia išbandyti „VoiceOver“ judesius prieš pradėdant naudotis.

Išbandyti judesius: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada palieskite „VoiceOver Practice“. Kai baigsite praktikuotis, palieskite „Done“.

Jei nematote mygtuko „VoiceOver Practise“, įsitikinkite, kad „VoiceOver“ yra įjungta.

Čia pateikiama „VoiceOver“ judesių santrauka:

Judėjimas ekrane ir skaitymas

- *Palietimas:* išklaudyti elementą.
- *Brūkštelėjimas į dešinę ar į kairę:* pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.
- *Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn:* priklauso nuo „Rotor Control“ nustatymo. Žr. „Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu“, 155 psl..
- *Palietimas dviem pirštais:* baigti tarti dabartinį elementą.
- *Brūkštelėjimas aukštyn dviem pirštais:* perskaityti viską nuo ekrano viršaus.
- *Brūkštelėjimas žemyn dviem pirštais:* perskaityti viską pradėdant nuo dabartinės vietos.
- *„Pašveitimas“ dviem pirštais:* greitai pajudinti du pirštus pirmyn atgal tris kartus (suformuojant raidę „z“), norint atmesti įspėjimą arba grįžti į ankstesnį ekraną.
- *Palietimas tris kartus dviem pirštais:* atidaryti „Item Chooser“.
- *Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn trimis pirštais:* vienu metu slinkti vienu puslapiu.
- *Brūkštelėjimas į dešinę ar į kairę trimis pirštais:* eiti į kitą ar ankstesnį puslapį (pvz., į Pradžios ekraną, „Stocks“, „Safari“).
- *Palietimas trimis pirštais:* išklaudyti papildomos informacijos, pvz., apie padėtį sąraše ar teksto pažymėjimą.
- *Palietimas keturiais pirštais ekrano viršuje:* pasirinkti pirmą elementą puslapyje.
- *Palietimas keturiais pirštais ekrano apačioje:* pasirinkti paskutinį elementą puslapyje.

Aktyvavimas

- *Palietimas dukart:* aktyvinti pasirinktą elementą.
- *Palietimas triskart:* dukart paliesti elementą.
- *Padalytas palietimas:* užuot pasirinkus elementą ir jį dukart palietus, galima paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu.
- *Elemento palietimas vienu pirštu, ekrano – kitu („split tapping“):* aktyvinti elementą.
- *Palietimas dukart ir palaikymas (1 sekundė) + įprastas judesys:* naudoti įprastą judesį.
Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus nurodo iPhone interpretuoti tolesnį judesį kaip standartinį. Pvz., galite paliesti dukart ir palaikyti paspaudę, tuomet nepakeldami pirštų vilkti juos, kad paslinktumėte jungiklį.
- *Palietimas dukart dviem pirštais:* atsiliepti ar baigti pokalbį. Groti ar pristabdyti „Music“, „Videos“, „YouTube“, „Voice Memos“ ar „Photos“. Fotografuoti („Camera“). Pradėti ar pristabdyti įrašymą „Camera“ ar „Voice Memos“. Paleisti ar pristabdyti laikmatį.

- *Palietimas dukart dviem pirštais ir palaikymas*: atidaryti elemento žymeklį.
- *Palietimas triskart dviem pirštais*: atidaryti „Item Chooser“.
- *Palietimas dukart trimis pirštais*: įjungti ar išjungti „VoiceOver“.
- *Palietimas triskart trimis pirštais*: įjungti ar išjungti ekrano uždangą.

Naudojimasis „VoiceOver rotor“ valdikliu

„Rotor control“ yra virtualus rinkimas, kurį galite naudoti brūkštelėjimų aukštyn ir žemyn rezultatams keisti, kai „VoiceOver“ yra įjungtas.

Valdyti „Rotor“: sukite du pirštus iPhone ekrane aplink tašką, esantį tarp jų.



Keisti „Rotor“ esančias parinktis: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir pasirinkite parinktis, kurios būtų pasiekiamos naudojantis „Rotor“.

Efektas priklauso nuo to, ką darote. Jei skaitote gauto el. laiško tekstą, galite naudoti „Rotor“, kad perjungtumėte teksto tarimą pažodžiui į kiekvieno simbolio tarimą, kai braukiate aukštyn ar žemyn. Jei naršote tinklalapį, galite naudotis „Rotor“ nustatymu, jei norite girdėti visą tekstą (pažodžiui arba paraidžiui) arba jei norite pereiti nuo vieno elemento prie kito tam tikro tipo elemento, pvz., antraščių ar nuorodų.

Teksto skaitymas

Pasirinkti ir išklausti tekstą pagal:

- simbolį, žodį ar eilutę

Tarimas

Sureguliuoti „VoiceOver“ tarimą pagal:

- garsą ar greitį
- Naudoti teksto rinkimo atkartojimą, garsų keitimą ar fonetiką (naudojantis be laido „Apple“ klaviatūra)

Žr. „„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple Wireless Keyboard““, 158 psl..

Naršymas

Pasirinkti ir išklausti elementą pagal:

- simbolį, žodį ar eilutę
- Antraštės
- nuorodą, aplankytą ar neaplankytą nuorodą arba puslapyje esančią nuorodą
- Formų valdikliai
- lentelę ar eilutę (naršant lentelėje)
- Sąrašas
- orientyrą
- Paveikslėliai
- Pastovus tekstas
- tos pačios rūšies elementus
- Mygtukai

- teksto laukelius
- paieškos laukelius
- talpyklas (ekrano sritis, tokias kaip dokas)

Artinti arba tolinti

Teksto įvedimas

Judinti įvesties žymeklį ir išklaudyti tekstą pagal:

- simbolį, žodį ar eilutę

Pasirinkti redagavimo funkciją

Pasirinkti kalbą

Valdymas

Pasirinkti ir išklaudyti vertes pagal:

- simbolį, žodį ar eilutę

Pritaikyti valdomo objekto vertę

Teksto įvedimas ir redagavimas naudojant „VoiceOver“

Kai pasirenkate teksto laukelį su „VoiceOver“, tekstui įvesti galite naudoti ekrano klaviatūrą arba išorinę klaviatūrą, prijungtą prie iPhone.

Tekstą įvesti naudodamiesi „VoiceOver“ galite dviem būdais – *standartiniu* ir „touch“ (prisilietimo) teksto įvedimu. Įvedant naudojantis standartiniu įvedimu, simbolis įvedamas pasirenkant klavišą ir dukart paliečiant ekraną. Naudojant „touch“ įvedimą, pasirenkamas klavišas ir simbolis automatiškai įvedamas pakėlus pirštą. „Touch“ įvedimas gali būti spartesnis, tačiau reikalauja daugiau praktikos nei standartinis.

„VoiceOver“ taip pat leidžia naudotis iPhone redagavimo funkcijomis, norint iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti į teksto laukelį.


Įvesti tekstą: pasirinkite redaguojamo teksto laukelį, palieskite dukart, jei norite matyti įvedimo tašką ir ekrano klaviatūrą, ir rinkite simbolius.

- *Standartinis teksto įvedimas:* pasirinkite klavišą klaviatūroje brūkštelėdami kairėn arba dešinėn ir dukart palieskite, kad įvestumėte simbolį. Arba pasirinkite klavišą judindami pirštą klaviatūra ir liesdami vienu pirštu klavišą kitu palieskite ekraną. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą, kai jis pasirenkamas, ir dar kartą, kai simbolis įvedamas.
- *„Touch“ įvedimas:* pasirinkite klavišą paliesdami jį klaviatūroje ir pakelkite pirštą, kad įvestumėte simbolį. Jei paliečiate ne norimą klavišą, judinkite pirštą klaviatūroje, kol pasirinksite norimąjį. „VoiceOver“ ištaria liečiamo klavišo simbolį, tačiau neįveda jo, kol neatkeliate piršto.

Pastaba: „Touch“ įvedimas veikia tik su klavišais, kurie naudojami tekstui įvesti. Naudokite standartinį įvedimą tokiems klavišams kaip: „Shift“, „Delete“, „Return“ ir pan.

Judinti įvesties žymeklį: jei norite judinti įvesties žymeklį pirmyn ar atgal, tekste brūkštelėkite aukštyn ar žemyn. Jei norite pasirinkti, ar judinti įvesties žymeklį po simbolį, po žodį ar po eilutę, naudokite „Rotor“ valdiklį. „VoiceOver“ įspėja garso signalu, kai įvesties žymeklis juda, ir ištaria simbolį, žodį ar eilutę, virš kurios žymeklis praslenka.

Judant į priekį pažodžiui, įvesties žymeklis padedamas kiekvieno žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas praeito žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Jei norite įvesties žymeklį perkelti už skyrybos ženklų žodžio arba sakinio gale, naudodami „Rotor“ perjunkite žymeklio judinimą į paraidinį režimą. Kai įvedimo žymeklis juda po eilutę, „VoiceOver“ taria kiekvieną eilutę, pro kurią praslenka žymeklis. Judant į priekį, įvesties žymeklis padedamas naujos eilutės pradžioje (išskyrus tada, kai pasiekiami paskutinė pastraipos eilutė; tokiu atveju žymeklis padedamas į ką tik išstartos eilutės pabaigą). Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas į tariamos eilutės pradžią.

Pasirinkti standartinį arba „touch“ įvedimą	Ijungę „VoiceOver“ ir pasirinkę klavišą klaviatūroje, naudodamiesi „Rotor“ pasirinkite „Typing Mode“, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn.
Ištrinti simbolį	Pasirinkite  ir dukart palieskite arba naudokite padalytą palietimą. Tai būtina daryti net ir naudojant „touch“ įvedimą. Daugiau nei vieną simbolį galite ištrinti vienu pirštu paliesdami ir laikydami klavišą „Delete“, o kitu liesdami ekraną po vieną kartą kiekvienam simboliui, kurį norite ištrinti. „VoiceOver“ taria ištrinamą simbolį. Jei įjungtas „Use Pitch Change“, „VoiceOver“ taria trinamus simbolius žemesniu tembru.
Pasirinkti tekstą	Nustatykite „Rotor“ į „Edit“, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti „Select“ arba „Select All“, tada dukart palieskite. Jei pasirinksite „Select“, bus pažymėtas arčiausiai žymeklio esantis žodis. Jei pasirinksite „Select All“, bus pažymėtas visas tekstas. Jei norite padidinti ar sumažinti pažymėtą tekstą, žnybtelėkite.
Iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti	Įsitikinkite, kad „Rotor“ valdiklis nustatytas redaguoti. Pažymėtame tekste brūkštelėkite, kad pasirinktumėte „Cut“, „Copy“ ar „Paste“ (iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti), tada dukart palieskite.
Anuluoti	Pakratykite iPhone, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte norimą anuluoti veiksmą, tada dukart palieskite.
Įvesti kirčiuotą simbolį	Esant standartinio įvedimo režimui pasirinkite paprastą simbolį ir dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, reiškiantį, kad pasirodė alternatyvūs simboliai. Pasirinkite ir išklausykite alternatyvas vilkdami į kairę arba į dešinę. Jei norite įvesti dabartinį pasirinkimą, atleiskite pirštą.
Pakeisti įvedimo kalbą	Nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Pasirinkite „Default Language“, kad naudotumėte kalbą, apibrėžtą „International“ nustatymuose. „Language rotor“ pasirodo tik tada, jei pasirenkate daugiau nei vieną kalbą „VoiceOver“, „Language Rotor“ nustatymuose. Žr. „VoiceOver“ nustatymas, 151 psl.

Skambinimas naudojantis „VoiceOver“

Jei norite atsilipti ar baigti pokalbį, dukart palieskite ekraną dviem pirštais. Kai pradėdamas telefono pokalbis ir yra įjungtas „VoiceOver“, ekrane pagal numatytuosius nustatymus vietoj skambučio parinkčių rodoma skaičių klaviatūra. Patogiau naudoti skaičių klaviatūrą atsakyti į automatinių skambučių priėmimų sistemų pasirinkimų meniu.

Rodyti skambučio parinktis: pasirinkite mygtuką „Hide Keypad“ apatiniame dešiniajame kampe ir dukart palieskite.

Vėl rodyti skaičių klaviatūrą: pasirinkite mygtuką „Keypad“ netoli ekrano centro ir dukart palieskite.

„VoiceOver“ naudojimas su „Safari“

Kai ieškote internete per „Safari“ ir „VoiceOver“ yra įjungtas, „Rotor“ elementai „Search Results“ leidžia išgirsti siūlomų paieškos frazių sąrašą.

Ieškoti žiniatinklyje: pasirinkite paieškos laukelį, įveskite paieškos tekstą ir pasirinkite „Search Results“ naudodami „Rotor“. Brūkštelėkite dešinèn ar kairèn, jei norite slinkti sąrašų žemyn ar aukštyn, tuomet dukart palieskite ekraną, jei norite ieškoti internete.

„VoiceOver“ naudojimas su „Maps“

Jei norite priartinti ar nutolinti, pasirinkti smeigtukus bei gauti informacijos apie vietas, galite naudoti „VoiceOver“.

Priartinti ar nutolinti: pasirinkite žemėlapij, naudokite „Rotor“ valdiklį priartinimo / nutolinimo režimui pasirinkti, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn, kad priartintumète ar nutolintumète.

Pasirinkti smeigtuką: palieskite smeigtuką arba brūkštelėkite kairèn arba dešinèn, jei norite judèti nuo vieno elemento prie kito.

Gauti informacijos apie vietovę: pasirinkę smeigtuką dukart palieskite, kad pasirodytų informacijos vèliavèlè. Brūkštelėkite kairèn arba dešinèn, jei norite pasirinkti mygtuką „More Info“, tada dukart palieskite, jei norite matyti informacijos puslapj.

Vaizdo įrašų ir priminimų balsu redagavimas naudojant „VoiceOver“

Galite naudoti „VoiceOver“ judesius, jei norite apkarpyti „Voice Memo“ priminimus ir „Camera“ vaizdo įrašus.

Apkarpyti priminimą balsu: „Voice Memos“ ekrane pasirinkite mygtuką, esantį to priminimo, kurj norite apkarpyti, dešinèje, ir dukart palieskite. Tada pasirinkite „Trim Memo“ ir vèl dukart palieskite. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Brūkštelėkite aukštyn, jei norite vilkti dešinèn, arba brūkštelėkite žemyn, jei norite vilkti kairèn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padèčiai. Jei norite iškirpti, pasirinkite „Trim Voice Memo“ ir dukart palieskite.

Apkarpyti vaizdo įrašą: žiūrèdami vaizdo įrašą „Photos“ dukart palieskite ekraną, kad pasirodytų vaizdo įrašo valdikliai, tuomet pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Tada brūkštelėkite aukštyn, jei norite vilkti dešinèn, arba brūkštelėkite žemyn, jei norite vilkti kairèn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padèčiai. Jei norite iškirpti, pasirinkite „Trim“ ir dukart palieskite.

„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple Wireless Keyboard“

Galite valdyti „VoiceOver“ iPhone naudodami „Apple Wireless Keyboard“. Žr. „Apple Wireless Keyboard“ naudojimas, 28 psl..

Jei norite judèti ekrane, pasirinkti elementus, skaityti ekrano turinj, pritaikyti „Rotor“ ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus, galite naudotis „VoiceOver“ klaviatūros komandomis. Visos klaviatūros komandos (išskyrus vieną) turi „Control-Option“ (sutrumpinta kaip „VO.“ toliau esančioje lentelèje)

„VoiceOver Help“ ištaria klavišus ar klaviatūros komandas, kai rašote. Jei norite išmokti klaviatūros išdèstymo ir veiksmų, susijusių su klavišų kombinacijomis, galite naudoti „VoiceOver Help“.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos

„VO“ = „Control-Option“

Perskaityti viską pradèdant nuo dabartinès vietos	„VO–A“
Perskaityti nuo viršaus	„VO–B“
Pereiti prie būsènos juostos	„VO–M“
Paspausti Pagrindinj mygtuką	„VO–H“

Pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą	„VO“–rodyklė į dešinę arba „VO“–rodyklė į kairę
Paliesti elementą	„VO“–tarpo klavišas
Dukart paliesti dviem pirštais	„VO“-,-“
Pasirinkti kitą arba ankstesnį „Rotor“ elementą	„VO“–rodyklė aukštyn arba „VO“–rodyklė žemyn
Pasirinkti kitą arba ankstesnį „speech rotor“ elementą	„VO-Command“–rodyklė kairėn arba „VO-Command“–rodyklė dešinėn
Sureguliuoti „speech rotor“ elementą	„VO-Command“–rodyklė aukštyn arba „VO-Command“–rodyklė žemyn
Ijungti ar išjungti „VoiceOver“.	„VO-S“
Ijungti ar išjungti ekrano uždangą	„VO-Shift-S“
Ijungti „VoiceOver“ pagalbą	„VO-K“
Grįžti į ankstesnį ekraną arba išjungti „VoiceOver“ pagalbą	Išeiti

Greitas naršymas

Jei norite valdyti „VoiceOver“ naudodami rodyklių klavišus, įjunkite „Quick Nav“. Pagal numatytuosius nustatymus „Quick Nav“ yra išjungta.

Ijungti ar išjungti „Quick Nav“	Rodyklė kairėn–rodyklė dešinėn
Pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą	Rodyklė dešinėn ar rodyklė kairėn
Pasirinkti kitą ar ankstesnį „Rotor“ nustatymų nurodytą elementą	Rodyklė viršun ar rodyklė žemyn
Pasirinkti pirmąjį arba paskutinį elementą	„Control“–rodyklė viršun arba „Control“–rodyklė žemyn
Paliesti elementą	Rodyklė viršun–rodyklė žemyn
Slinkti į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn	Parinktis–rodyklė viršun, parinktis–rodyklė žemyn, parinktis–rodyklė kairėn, parinktis–rodyklė dešinėn
Keisti „Rotor“	Rodyklė viršun–rodyklė kairėn arba rodyklė viršun–rodyklė dešinėn

„Apple“ belaidės klaviatūros skaičių mygtukus galite naudoti telefono numeriams rinkti programoje „Phone“ arba skaičiams įvesti programoje „Calculator“.

Naršymas pagal vieną raidę su „Quick Nav“

Peržiūrėdami tinklalapį įjungę „Quick Nav“, galite naudoti toliau išvardytus klavišus, jei norite greitai naršyti puslapį. Spustelėjus klavišą, pereinama prie kito nurodytos rūšies elemento. Jei norite pereiti prie ankstesnio elemento, rašydami raidę palaikykite paspaudę klavišą „Shift“.

H	Antraštės
L	Nuoroda
R	Teksto laukelis
B	Mygtukas
C	Formų valdikliai
I	Paveikslėliai
T	Lentelė

S	Pastovus tekstas
W	ARIA orientyras
X	Sąrašas
M	Tos pačios rūšies elementas
1	Pirmo lygio antraštė
2	Antro lygio antraštė
3	Trečio lygio antraštė
4	Ketvirto lygio antraštė
5	Penkto lygio antraštė
6	Šešto lygio antraštė

Brailio ekrano naudojimas su „VoiceOver“

Jei norite perskaityti „VoiceOver“ išvestį Brailio raštu, galite naudoti atsinaujinantį „Bluetooth“ Brailio ekraną, taip pat galite valdyti iPhone naudodami Brailio ekraną su įvesties klavišais ir kitais valdikliais, kai „VoiceOver“ įjungtas. „iPhone“ veikia su daugybe belaidžių Brailio ekranų. Palaikomų ekranų sąrašą rasite www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Nustatyti Brailio ekraną: įjunkite ekraną ir eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tuomet eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkite ekraną.

Įjungti ir išjungti suglaustą Brailio raštą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“.
--	--

Įjungti ir išjungti 8 taškų Brailio raštą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“.
--	--

Informacijos apie įprastas Brailio komandas, skirtas „VoiceOver“ navigacijai, ir apie konkrečius ekranus rasite support.apple.com/kb/HT4400.

Brailio ekranas naudoja kalbą, kuri nustatyta „Voice Control“. Tai yra kalba, nustatyta iPhone „Settings“ > „International“ > „Language“. Jei norite „VoiceOver“ ir Brailio rašto ekranams nustatyti kitą kalbą, galite naudoti „VoiceOver“ kalbos nustatymus.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ bei Brailio ekrano kalbą.

Galite nustatyti, kad kairiausi ir dešiniai Brailio ekrano langeliai rodytų sistemos būseną ir kitą informaciją:

- „Announcement History“ yra neskaitytas pranešimas
- Dabartinis „Announcement History“ pranešimas yra neperskaitytas.
- „VoiceOver“ tarimas yra nutildytas
- iPhone akumulatorius senka (mažiau nei 20 % įkrovimo)
- „iPhone“ yra horizontalioje padėtyje
- Ekranas išjungtas
- Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje pusėje
- Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje pusėje

Nustatyti kairįjį ar dešinįjį langelį būsenos informacijai rodyti: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tada palieskite „Left“ (kairė) arba „Right“ (dešinė).

Matyti išplėstą būsenos langelio aprašymą: Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio maršrutizatoriaus mygtuką.

Įeinančių skambučių nukreipimas


Galite automatiškai nukreipti įeinančius skambučius į ausines ar garsiakalbius, o ne „iPhone“ imtuvą.

Nukreipti skambutį: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Incoming Calls“ ir pasirinkite, kur norite išklaudyti skambučius.

Siri

Su „Siri“ galite naudotis „iPhone“ tiesiog pateikdami užklausą, o „VoiceOver“ gali perskaityti „Siri“ atsakymus. Daugiau informacijos ieškokite skyrius „Siri“, 40 psl..

Pagrindinio mygtuko spustelėjimas tris kartus

Naudojantis „Triple-click Home“ galima lengvai įjungti ar išjungti kai kurias „Accessibility“ funkcijas tris kartus greitai paspaudžiant Pagrindinį  mygtuką. Galite nustatyti, kad spustelėjus pagrindinį mygtuką tris kartus:

- įjungti ar išjungti „VoiceOver“
- įjungti ar išjungti „White on Black“
- įjungti ar išjungti mastelio keitimą
- būtų įjungtas arba išjungtas „AssistiveTouch“

Be to, spustelėjus tris kartus pagrindinį mygtuką, gali būti pateikta parinktis įjungti arba išjungti „VoiceOver“, „White on Black“ arba mastelio keitimą. Pagal numatytuosius nustatymus „Triple-click Home“ būna išjungta.

Nustatyti „Triple-click Home“ funkciją: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Triple-click Home“.

Mastelis

Daugelis iPhone programų leidžia artinti ar tolinti tam tikrus elementus. Pvz., jei norite išplėsti stulpelius „Safari“, galite paliesti dukart arba naudoti žnybtelėjimo judesį.

Mastelio keitimas yra speciali pritaikymo neįgaliesiems funkcija, leidžianti didinti bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma ekrane.

Su „Apple Wireless Keyboard“ naudojant „Zoom“ (žr. „“, 28 psl.) ekrano vaizdas stebi įvedimo tašką taip, kad jis būtų ekrano centre.

Įjungti / išjungti mastelio keitimą: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“. Arba naudokite „Triple-click Home“. Žr. „Pagrindinio mygtuko spustelėjimas tris kartus“, 161 psl..

Pastaba: Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Artinti arba tolinti	Dukart palieskite ekraną trimis pirštais. Pagal numatytuosius nustatymus ekrano vaizdas yra padidintas 200 proc. Jei rankiniu būdu keisite didinimą (naudodami toliau aprašytą palietimo ir vilkimo judesį), iPhone automatiškai grįš prie tokio didinimo, kokį naudojate priartindami / tolindami, dukart paliesdami trimis pirštais.
Padidinti	Palieskite trimis pirštais ir vilkite į ekrano viršų (jei norite padidinti didinimą) arba į ekrano apačią (jei norite sumažinti didinimą). Palietimo ir vilkimo judesys panašus į palietimą dukart, tik antru palietimu neatkeliate pirštų nuo ekrano, o vietoj to – velkate juos. Pradėję vilkti, galite tai daryti vienu pirštu.
Judinti ekrane	Priartinę vaizdą, vilkite ekrane arba brūkštelėkite trimis pirštais. Pradėję vilkti, galite vilkti vienu pirštu, kad matytumėte daugiau ekrano vaizdo. Laikykite pirštą šalia ekrano krašto, kad pereitumėte prie vaizdo, esančio toje ekrano pusėje. Jei norite pereiti greičiau, priartinkite pirštą prie ekrano krašto. Kai atveriate naują langą, „Zoom“ visada pereina į ekrano viršutinio krašto vidurį.

„Large Text“

„Large Text“ leidžia padidinti tekstą įspėjimuose, „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“ ir „Notes“.

Pasirinkti teksto dydį: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Large Text“.

„White on Black“

Naudokite „White on Black“, kad pakeistumėte spalvas iPhone ekrane. Tai gali palengvinti skaitymą. Kai „White on Black“ įjungta, vaizdas ekrane atrodo kaip negatyvas.

Invertuoti ekrano spalvas: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „White on Black“.

„Speak Selection“

Net ir išjungus „VoiceOver“, „iPhone“ gali perskaityti bet kokį pasirinktą tekstą.

Įjungti „Speak Selection“ ir sureguliuoti skaitymo greitį: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speak Selection“.

Pasirinkti teksto perskaitymą

Pažymėkite tekstą ir palieskite „Speak“.

„Speak Auto-text“

„Speak Auto-text“ ištaria teksto taisymsus ir iPhone patarimus, kai renkate tekstą.

Įjungti / išjungti „Speak Auto-text“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speak Auto-text“.

„Speak Auto-text“ taip pat veikia su „VoiceOver“ ar „Zoom“.

Monofoninis garsas

„Mono Audio“ suderina kairįjį ir dešinįjį erdvinį kanalą ir padaro jį monofoniniu signalu, grojamu abiejuose kanaluose. Jei norite padidinti garsą dešiniajame ar kairiajame kanale, galite sureguliuoti monofoninio signalo pusiausvyrą.

Įjungti / išjungti „Mono Audio“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Mono Audio“.

Suderinamumas su klausos aparatais

FCC priėmė Suderinamumo su klausos aparatais (HAC) taisykles belaidžiams skaitmeniniams telefonams. Pagal šias taisykles tam tikri telefonai turi būti patikrinti ir įvertinti pagal Amerikos Nacionalinio Standartų Instituto (ANSI) C63.19-2007 suderinamumo su klausos aparatais standartus. ANSI suderinamumo su klausos aparatais standarte yra dvi reitingų rūšys: reitingas „M“ telefonams su sumažinta radijo dažnių interferencija, kad būtų galima stiprinti akustinį signalą klausos aparatuose be teleritės režimo ir reitingas „T“, skirtas perduoti signalą induktyviai aparatams, veikiantiems teleritės režimu. Šie reitingai pateikiami skalėje nuo vieno iki keturių, kur keturi reiškia geriausią suderinamumą. Telefonas laikomas suderinamu su klausos aparatais pagal FCC taisykles, jei jo reitingas akustiniam perdavimui yra M3 arba M4, ir T3 arba T4 indukciniam perdavimui.

Dabartinius iPhone suderinamumo su klausos aparatais reitingus rasite adresu www.apple.com/support/hac.

Suderinamumo su klausos aparatais reitingai nėra garantija, kad konkretus klausos aparatas veiks su konkrečiu telefonu. Kai kurie klausos aparatai gali gerai veikti ir su telefonais, kurie neatitinka tam tikrų reitingų. Jei norite įsitikinti, kad jūsų klausos aparatas bus suderinamas su telefonu, prieš įsigydami išbandykite juos kartu.

Klausos aparato režimas

„iPhone 4 GSM“ yra „Hearing Aid Mode“ funkcija, kurią įjungus galima sumažinti kai kurių klausos aparatų trikdžius. „Hearing Aid Mode“ sumažina korinio radijo ryšio (GSM 1900 MHz diapazonas) perdavimo galingumą. Dėl to gali sumažėti 2G korinio tinklo aprėptis.

Aktyvinti „Hearing Aid Mode“ (iPhone 4 GSM): eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“.

Tinkinamas vibravimo dažnis

Svarbių adresatų paprastiems ar „FaceTime“ skambučiams galite priskirti atskiras vibravimo sekas. Pasirinkti esamą seką ar sukurti naują.

Įjungti tinkinamus vibravimus: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Custom Vibrations“.

Parinkti vibravimo seką adresatui	„Contacts“ pasirinkite norimą asmenį ir palieskite „vibration“. Jei duomenyse apie adresatą nematote vibravimo, palieskite „Edit“ ir pridėkite jį.
Kurti naują vibravimo seką	Jei jau redaguojate adresatą, palieskite „vibration“ ir tuomet palieskite „Create New Vibration“. Taip pat galite eiti į „Settings“ > „Sounds“ > „Vibration“ > „Create New Vibration“.
Nustatyti tinkinamą seką kaip numatytąją	Eikite į „Settings“ > „Sounds“ > „Vibration“ ir pasirinkite seką.

Įspėjimų LED blykstė

Jei negalite girdėti skambučio ar kitų įspėjimo garsų, galite nustatyti „iPhone“ įjungti jo LED blykstę (prie fotoaparato „iPhone“ nugarėlėje). Ši funkcija veikia, tik kai „iPhone“ yra užrakintas ar miegantis. Galima „iPhone 4“ ar naujesnėje versijoje.

Įjungti „LED Flash for Alerts“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „LED Flash for Alerts“.

„AssistiveTouch“

„AssistiveTouch“ palengvina naudojimąsi „iPhone“, jei jums sudėtinga paliesti ekraną ar paspausti mygtukus. iPhone valdyti galite naudoti suderinamą priedą (pvz., valdymo svirtį) kartu su „AssistiveTouch“. Jei norite atlikti jums sudėtingus judesius, taip pat galite naudoti „AssistiveTouch“ be priedo.

Jjungti „AssistiveTouch“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“.

„AssistiveTouch“ įjungti ar išjungti taip pat galite nustatyti „Triple-click Home“; eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Triple-click Home“.

Keisti judėjimo greitį	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Touch speed“
Rodyti arba slėpti „AssistiveTouch“ meniu	Priede spustelėkite antrinį mygtuką.
Slėpti meniu mygtuką	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Always Show Menu“.
Atlikite brūkštelėjimo ar vilkimo judesį naudodami du, tris, keturis ar penkis pirštus	Palieskite meniu mygtuką, tada „Gestures“ ir palieskite judesiui atlikti reikalingų skaitmenų skaičių. Ekране pasirodžius atitinkamiems apskritimams, brūkštelėkite ar vilkite kryptimi, reikalinga atlikti judesį. Baigę palieskite meniu mygtuką.
Atlikti žnybtelėjimo judesį	Palieskite meniu mygtuką, tada „Favorites“ ir palieskite „Pinch“. Pasirodžius žnybtelėjimo apskritimams, norėdami juos perkelti, palieskite bet kurioje ekrano vietoje, tuomet artinkite pirštus vieną prie kito ar tolinkite, jei norite atlikti žnybtelėjimo judesį. Baigę palieskite meniu mygtuką.
Sukurti savo judesį	Palieskite meniu mygtuką, tada „Favorites“ ir palieskite tuščią vietą. Taip pat galite eiti į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create custom gesture“.
Užrakinti ar pasukti ekraną, reguliuoti garsą, perjungti Skambėjimo / Tildymo jungiklį ar imituoti „iPhone“ kratymą	Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Device“.
Mėgdžioti Pagrindinio mygtuko paspaudimą	Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Home“.
Perkelti meniu mygtuką	Vilkite jį į bet kurią ekrano vietą.
Išeiti iš meniu neatliekant jokio judesio	Palieskite bet kurioje vietoje už meniu.

Universalus prisijungimas su „OS X“

Pasinaudokite „OS X“ universalus prisijungimo funkcijomis, kai naudojate „iTunes“ sinchronizuodami „iTunes“ bibliotekos turinį ir informaciją su iPhone. Nuėję į „Finder“ pasirinkite „Help“ > „Help Center“, tada ieškokite „universal access“.

Daugiau informacijos apie iPhone ir „OS X“ funkcijų pritaikymą neįgaliesiems ieškokite adresu www.apple.com/accessibility.

TTY palaikymas

Jei norite prijungti „iPhone“ prie TTY aparato, galite naudoti „iPhone“ „TTY Adapter“ laidą (daugelyje šalių parduodamas atskirai). Apsilankykite www.apple.com/store (galimas ne visose šalyse) arba susisiekite su vietos „Apple“ platintojais.

Prijungti „iPhone“ prie TTY aparato: eikite į „Settings“ > „Phone“ ir įjunkite TTY, tuomet prijunkite „iPhone“ prie TTY aparato naudodami „iPhone“ „TTY Adapter“ laidą.

Kai TTY įgalintas „iPhone“, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda TTY piktograma .

Daugiau informacijos apie konkretaus TTY aparato naudojimą rasite prie aparato pridėtuose aprašymuose.

Mažiausias el. laiškų šrifto dydis

Jei norite geriau įskaityti, nustatykite mažiausią šrifto dydį laiško tekstui į „Large“, „Extra Large“ arba „Giant“.

Nustatyti mažiausią laiško šrifto dydį: eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Minimum Font Size“.

Įjungus „Large Text“ nustatymus, išjungiamas mažiausio šrifto dydžio nustatymas.

Priskiriami skambėjimo tonai

Asmenims iš adresatų sąrašo su įgarsinamais ID galite priskirti išskirtinius skambėjimo tonus.

iPhone iš „iTunes Store“ galite įsigyti skambėjimo tonų. Žr. „Muzikos, garso knygų ir tonų pirkimas“, 121 psl..

Vaizdinis balso paštas

Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. Jei norite pakartoti ypač nesuprantamą pranešimo dalį, vilkite grojimo galvutę slinkties juostoje. Žr. „Balso pašto tikrinimas“, 64 psl..

Plačiaekranės klaviatūros

Daugelyje programų, įskaitant „Mail“, „Safari“, „Messages“, „Notes“ ir „Contacts“, rinkdami tekstą galite pasukti iPhone, kad galėtumėte naudotis didesne klaviatūra.

Didelė telefono klaviatūra

Supaprastinkite skambinimą paliesdami įrašus adresatų ir mėgstamiausiųjų adresų sąrašuose. Didelė iPhone skaičių klaviatūra palengvina numerio rinkimą. Žr. „Telefono skambučiai“, 59 psl..

Valdymas balsu

„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso komandas. Žr. „Rinkimas balsu“, 60 psl. ir „„Siri“ ar „Voice Control“ naudojimas su „Music““, 82 psl..

Subtitrai

Įjungti subtitrų rodyimą vaizdo įrašuose: eikite į „Settings“ > „Video“ > „Closed Captioning“.

Ne visuose vaizdo įrašuose galima rodyti subtitrus.



Nustatymais galima konfigūruoti iPhone, nustatyti programų parinktis, pridėti paskyrų ir įvesti kitus nustatymus.

Lėktuvo režimas

Esant lėktuvo režimui, išjungiamos belaidžio ryšio funkcijos, siekiant sumažinti orlaivio valdymo ar elektroninės įrangos trukdžius.

Ijungti lėktuvo režimą: eikite į „Settings“ ir įjunkite lėktuvo režimą.

Kai skrydžio režimas įjungtas, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda ✈️. Telefono „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ signalai yra blokuojami iPhone ir GPS yra išjungtas. Negalėsite naudotis programomis ar funkcijomis, reikalaujančiomis šių signalų, pvz., prisijungti prie interneto, skambinti ir priimti skambučius, siųsti pranešimus ir juos gauti, taip pat gauti vaizdo balso paštą ir pan.

Jei orlaivio pilotas bei taisyklės ir nuostatos leidžia, galite toliau klausytis muzikos, žiūrėti vaizdo įrašus, patikrinti el. paštą, kalendorius ir kitus anksčiau gautus duomenis bei naudotis programomis, kurių veikimui nereikalingas interneto ryšys.

Jei „Wi-Fi“ veikia lėktuve ir orlaivio pilotas bei taisyklės ir nuostatos leidžia, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir įjunkite jį. „Bluetooth“ galite įjungti „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“.

„Wi-Fi“



Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

„Wi-Fi“ nustatymai apibrėžia, ar iPhone naudojami vietiniai „Wi-Fi“ tinklai tam, kad prisijungtų prie interneto. Kai iPhone prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“ 📶 piktograma būsenos juostoje ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau padalų matote, tuo ryšys stipresnis. Jei nėra galimo „Wi-Fi“ tinklo arba jūs jį išjungėte, tada iPhone prisijungia prie interneto koriniu ryšiu, jei tai įmanoma.

Prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, iPhone automatiškai jungiasi prie jo, kai tinklas yra ryšio zonoje. Jei ryšio zonoje yra daugiau anksčiau naudotų tinklų, iPhone jungiasi prie vėliausiai naudoto.

Jei norite nustatyti naują „AirPort“ bazinę stotelę, kuri jūsų namus ir biurą aprūpintų „Wi-Fi“ ryšio paslaugomis, taip pat galite naudoti iPhone. Žr. „AirPort“ bazinės stotelės nustatymas, 167 psl..

Ijungti arba išjungti „Wi-Fi“: Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“.

Nustatyti iPhone paklausti, ar pageidaujate prisijungti prie naujo tinklo	Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite „Ask to Join Networks“. Norint prisijungti prie interneto, kai „Ask to Join Networks“ išjungta, prie tinklo teks prisijungti rankiniu būdu, jei paskutinis naudotas tinklas yra neprieinamas.
Pamiršti tinklą, kad iPhone neprisijungtų automatiškai	Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir palieskite  , esantį greta tinklo, prie kurio buvo prisijungta anksčiau. Tada palieskite „Forget this Network“.
Prisijungti prie uždaryto „Wi-Fi“ tinklo	Jei norite jungtis prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris nerodomas nustatytų tinklų sąrašė, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ > „Other“ ir įveskite tinklo pavadinimą. Turite iš anksto žinoti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir apsaugos tipą, kad galėtumėte prisijungti prie uždaryto tinklo.
Suderinti nustatymus, norint prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo	Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir palieskite  , esantį šalia tinklo. Galite nustatyti HTTP įgaliojimus serverius, statinio tinklo nustatymus, įjungti „BootP“ ar atnaujinti nustatymus, gautus iš DHCP serverio.

„AirPort“ bazinės stotelės nustatymas

Naudodamiesi „AirPort“ bazine stotele galėsite „Wi-Fi“ ryšiu prisijungti prie namų, mokyklos ar smulkios įmonės tinklo. Jei norite nustatyti naują „AirPort Express“, „AirPort Extreme“ ar „Time Capsule“ bazinę stotelę, galite naudoti iPhone.

Naudoti „AirPort Setup Assistant“: Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“. Palieskite norimos nustatyti bazinės stotelės pavadinimą po „Set up an AirPort base station“. Tuomet vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Kai kurių senesnių „AirPort“ bazinių stotelių negalima nustatyti naudojant „iOS“ įrenginį. Sąrankos instrukcijų ieškokite su bazine stotele gautuose aprašymuose.

Jei norimos nustatyti bazinės stotelės nerodoma, įsitikinkite, ar ji prijungta prie srovės šaltinio, ar esate ryšio zonoje ir ar ji jau nebuvo konfigūruota. Galite nustatyti tik naujas ar iš naujo nustatytas bazines stoteles.

Jei jūsų „AirPort“ jau buvo konfigūruota, naudojantis „AirPort Utility“ programa iš „App Store“ iPhone galima keisti stotelės nustatymus bei stebėti būseną.

Pranešimai

„Push“ pranešimai rodomi „Notification Center“. Jie praneša apie naują informaciją, net jei programa nėra vykdoma. Pranešimai skiriasi atsižvelgiant į programą, bet tai gali būti tekstas ar garsiniai įspėjimai bei numeruotas ženkliukas programos piktogramoje Pradžios ekrane.

Jei nenorite gauti pranešimų, galite juos išjungti, bei galite keisti pranešimų pasirodymo tvarką.

Ijungti arba išjungti pranešimus: eikite į „Settings“ > „Notifications“. Sąrašė palieskite elementą, tuomet įjunkite ar išjunkite to elemento pranešimus.

Programos, kurių pranešimai išjungti, rodomos sąrašė „Not In Notification Center“.

Keisti pranešimų skaičių	Eikite į „Settings“ > „Notifications“ ir pasirinkite elementą iš sąrašo „In Notification Center“. Jei norite nustatyti, kiek tokio tipo pranešimų bus rodoma „Notification Center“, palieskite „Show“.
Keisti įspėjimų tipą	Eikite į „Settings“ > „Notifications“ ir pasirinkite elementą iš sąrašo „In Notification Center“. Pasirinkite įspėjimo rūšį arba pasirinkite „None“, jei norite išjungti įspėjimus ir antraštes. Pranešimai vis tiek bus rodomi „Notification Center“.
Keisti pranešimų išdėstymą	Eikite į „Settings“ > „Notifications“ ir palieskite „Edit“. Tempkite ir sutvarkykite pranešimus norima tvarka. Jei norite išjungti pranešimą, tempkite jį į sąrašą „Not In Notification Center“.
Programose su pranešimais rodyti sunumeruotus ženkliukus	Eikite į „Settings“ > „Notifications“, pasirinkite elementą iš sąrašo „In Notification Center“ ir įjunkite „Badge App Icon“.
Nerodyti įspėjimo, kai iPhone užrakintas	Eikite į „Settings“ > „Notifications“ ir pasirinkite programą iš sąrašo „In Notification Center“. Jei nenorite rodyti programų įspėjimų, kai iPhone užrakintas, išjunkite „View in Lock Screen“.

Kai kuriose programose yra papildomų parinkčių. Pvz., „Messages“ galima nustatyti, kiek kartų kartoti įspėjimą ir ar pranešimo peržiūra bus įtraukiama į pranešimus.

Vietos paslaugos

Su „Location Services“ programos, pvz., „Reminders“, „Maps“, „Camera“ ir „Compass“ bei trečiųjų šalių programos gali surinkti ir naudoti informaciją, padedančią nustatyti buvimo vietą. Informacija apie buvimo vietą, kurią surenka „Apple“, nėra naudojama asmenims identifikuoti. Apytikslė buvimo vieta nustatoma naudojantis galimais duomenimis iš korinio tinklo duomenų, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) ir GPS (veikiančio ne visose vietose). Jei norite pailginti akumulatoriaus veikimo laiką, išjunkite „Location Services“, kai jo nenaudojate.

Kai programa naudoja „Location Services“,  atsiranda būsenos juostoje.

Kiekviena programa bei sistemos paslauga, naudojanti „Location Services“, rodoma „Location Services“ nustatymų ekrane, kuriame taip pat rodoma, ar „Location Services“ įjungta, ar išjungta tai programai ar paslaugai. Jei nenorite naudotis „Location Services“, galite ją išjungti kai kurioms arba visoms programoms ir paslaugoms. Jei išjungiame „Location Services“, bus priminta ją įjungti, kai kitą kartą programa ar paslauga bandys naudoti šią funkciją.

Jei iPhone turite trečiųjų šalių programų, kurios naudoja „Location Services“, peržvelkite trečiųjų šalių naudojimosi sąlygas ir privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip trečiosios šalys naudoja vietos nustatymo duomenis.

Įjungti / išjungti „Location Services“: eikite į „Settings“ > „Location services“.

VPN

VPN naudojimas organizacijoje leidžia saugiai perduoti asmeninę informaciją viešuoju tinklu. Gali tekti konfigūruoti VPN, pavyzdžiui, kad galėtumėte prisijungti prie darbo el. pašto. Šis nustatymas atsiranda, kai iPhone esate suderinę VPN; tai leidžia įjungti arba išjungti VPN. Žr. „Tinklas“, 171 psl..

Asmeninis prieigos taškas

Galite naudoti „Personal Hotspot“ („Asmeninis prieigos taškas“; „iPhone 4“ ar naujesnis modelis), jei norite pasidalyti interneto prieiga su kompiuteriu ar kitu įrenginiu, pvz., „iPod touch“, „iPad“, ar kitu „iPhone“, prisijungusiu prie „iPhone“ per „Wi-Fi“. Naudodamiesi „Personal Hotspot“ taip pat galite dalytis interneto prieiga su kompiuteriu, prijungtu prie „iPhone“ „Bluetooth“ ryšiu ar USB laidu. „Personal Hotspot“ veikia tik tada, kai „iPhone“ yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio duomenų tinklą.


Pastaba: Ši funkcija veikia ne visose vietovėse. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Dalytis interneto prieiga: jei norite nustatyti paslaugą taip, kaip to reikalauja paslaugų teikėjas, eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“ ir palieskite „Set Up Personal Hotspot“ (jei rodoma).

Ijungus „Personal Hotspot“, kiti įrenginiai galės jungtis šiais būdais:

- „Wi-Fi“: Prietaise pasirinkite „iPhone“ iš galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
- USB: Prijunkite kompiuterį prie „iPhone“ naudodami doko jungtį su USB laidu. Kompiuterio tinklo nustatymuose pasirinkite „iPhone“ ir konfigūruokite tinklo nustatymus.
- „Bluetooth“: „iPhone“ eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Jei norite suporuoti ir prijungti „iPhone“ prie savo prietaiso, perskaitykite su kompiuteriu gautas instrukcijas.

Prijungus prietaisą, „iPhone“ ekrano viršuje atsiranda mėlyna juosta. Kai jungiate USB laidu, „Personal Hotspot“ lieka įjungtas, net jei aktyviai nenaudojate interneto ryšio.

Pastaba: „Personal Hotspot“  piktograma atsiranda „iOS“ prietaiso, naudojančio „Personal Hotspot“, būsenos juostoje.

Pakeisti „iPhone“ „Wi-Fi“ slaptažodį Eikite į „Settings“ > „Personal Hotspot“ > „Wi-Fi Password“ ir įveskite bent 8 simbolių ilgio slaptažodį.

Kontroliuoti naudojimąsi koriniu ryšio duomenų tinklu Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ > „Cellular Usage“.

Ryšio paslaugų teikėjas

Šis nustatymas atsiranda GSM tinkluose, kai esate ne savo ryšio paslaugos zonoje, o kitų ryšio paslaugų teikėjų tinklas yra pasiekiamas, kad galėtumėte naudoti skambučius, vaizdo balso pašta bei korinio ryšio internetą. Galite skambinti naudodamiesi to ryšio paslaugų teikėjo tinklu, su kuriuo jūsų ryšio paslaugos teikėjas yra pasirašęs tarptinklinių pokalbių sutartį. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Tarptinklinių pokalbių sąskaita iš kito ryšio paslaugų teikėjo bus pateikta per jūsų ryšio paslaugos teikėją.

Pasirinkti ryšio paslaugos teikėją: eikite į „Settings“ > „Carrier“ ir pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti.

Kai pasirinksite tinklą, iPhone naudos tik jį. Jei tinklas nėra galimas, iPhone pasirodys „No service“.

Garsai ir Skambėjimo / Tildymo jungiklis

Galite nustatyti iPhone groti garsą, kai gaunate naują pranešimą, el. laišką, balso pašto pranešimą, priminimą, kai skambina ar praneša sistemoje „Twitter“. Garsai taip pat gali būti grojami susitikimams, el. laiskams siųsti, klavišams spustelėti ar kai užrakiniate iPhone.

Kai garsas nutildytas, iPhone negroja jokių melodijų, skambučių ar kitokių garsų. Tačiau žadintuvas ir kiti garsiniai signalai vis tiek veiks.

Perjungti garsumo būseną: perjunkite Skambėjimo / Tildymo jungiklį iPhone šone.

Pastaba: Kai kuriuose regionuose „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net jei Skambėjimo / Tildymo jungikliu garsas yra išjungtas.

Nustatyti iPhone vibravimą skambinant	eikite į „Settings“ > „Sound“.
Suderinti skambėjimo ir įspėjimo signalų garsumą	Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir vilkite slankiklį. Arba, jeigu „Change with Buttons“ yra įjungtas, naudokite garso reguliavimo mygtukus, esančius ant iPhone šono.
Keiskite kitų garsų garsumą	Naudokitės iPhone šone esančiais garsumo mygtukais.
Nustatyti skambinimo signalą	Eikite į „Setting“ > „Sounds“ > „Ringtone“.
Suderinti skambėjimo ir įspėjimo signalus	Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir pasirinkite sąrašuose esančių elementų tonus.

Ryškusmas

Ekranu ryškumas veikia akumulatoriaus eikvojimą. Patamsinkite ekraną, kad reikėtų rečiau įkrauti iPhone, arba nustatykite „Auto-Brightness“.

Nustatyti ekranu ryškumą: eikite į „Settings“ > „Brightness“ ir vilkite slankiklį.

Nustatyti, kad iPhone automatiškai pritaikytų ryškumą	Eikite į „Settings“ > „Brightness“ ir įjunkite ar išjunkite „Auto-Brightness“. Jei „Auto-Brightness“ įjungta, iPhone suderina ekranu ryškumą pagal šviesos intensyvumą aplinkoje, naudodamas integruotą šviesos jutiklį.
---	--

Fono paveikslėlis

Nuotrauką ar paveikslėlį galite pasirinkti kaip fonu paveikslėlį Pradžios ekranui arba kaip ekranu užsklandą, kai telefonas yra užrakintas. Žr. „Fonu nustatymas“, 24 psl..

Bendri nustatymai

Bendri nustatymai apima tinklo, bendrinimo, saugos bei kitus „iOS“ nustatymus. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie iPhone ir galėsite iš naujo nustatyti įvairius iPhone parametrus.

Apie

Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“, jei norite sužinoti apie iPhone, įskaitant laisvos vietos kiekį, serijos numerius, tinklo adresus, IMEI („International Mobile Equipment Identity“) ir ICCID („Integrated Circuit Card Identifier“ arba „Smart Card“) (GSM), MEID („Mobile Equipment Identifier“) (CDMA) ir teisingę bei nurodymų informaciją.

Keisti prietaiso pavadinimą: eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ ir palieskite „Name“.

Kai prietaisas prisijungia prie „iTunes“, jo pavadinimas rodomas šoninėje juostoje ir naudojamas „iCloud“.

Programinės įrangos naujinimas

Naudojantis „Software Update“ galima atsisiųsti ir įdiegti „iOS“ atnaujinimus iš „Apple“.

Atnaujinti „iOS“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Software Update“.

Jei galima nauja „iOS“ versija, norėdami atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimus vadovaukitės nurodymais ekrane.

Pastaba: Įsitinkite, kad iPhone yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, kad būtų sėkmingai užbaigtas diegimas (tai gali užtrukti keletą minučių).

Naudojimas

Naudodamiesi „Usage“ galite peržiūrėti korinio ryšio duomenų naudojimą, akumulatoriaus būseną bei laisvos talpos kiekį. Taip pat galite peržiūrėti ir tvarkyti „iCloud“ duomenų saugojimo vietą.

Peržiūrėti korinio tinklo duomenų naudojimą, akumulatoriaus būseną ir laisvą duomenų saugojimo vietą: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“.

Nustatyti korinio ryšio duomenų tinklo naudojimą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ > „Cellular Usage“.
Tvarkyti „iCloud“ duomenų saugojimo vietą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ > „Manage storage“. Galite peržiūrėti ir ištrinti atsargines kopijas bei išjungti „Camera Roll“ atsarginių kopijų darymą. Taip pat galite įsigyti papildomos „iCloud“ duomenų saugojimo vietos. Daugiau informacijos ieškokite „iCloud“, 17 psl..
Peržiūrėti programų užimamą vietą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“. Rodoma kiekvienos įdiegtos programos užimama vieta. Jei norite daugiau informacijos, palieskite programos pavadinimą.
Ištrinti naudojimosi statistiką	Jei norite ištrinti duomenų laiko statistiką, eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ > „Cellular Usage“ ir palieskite „Reset Statistics“.
Rodyti akumulatoriaus įkrovimo lygį procentais	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“ ir įjunkite „Battery Percentage“.

Siri


Įjungti „Siri“: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“.


Informacijos apie naudojimąsi „Siri“ ir „Siri“ nustatymų keitimą rasite „Siri“ parinkčių nustatymas“, 43 psl..

Tinklas

Naudokitės „Network“ nustatymais, jei norite konfigūruoti VPN (virtualus privatus tinklas) jungti, pasiekti „Wi-Fi“ nustatymus, arba įjungti ar išjungti tarptinklinį duomenų siuntimą.

Kai programai reikia prisijungimo prie interneto, kol prisijungiama iPhone iš eilės atlieka šiuos veiksmus:

- Prisijungia per pastarąjį kartą naudotą „Wi-Fi“ tinklą .
- Rodo esamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą ir jungiasi prie pasirinkto.
- Jungiasi per korinio ryšio duomenų tinklą (esant galimybei).

Jei iPhone yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio duomenų tinklą, **4G**, **3G**, **E** arba  piktograma pasirodo būsenos juostoje.

4G ir 3G GSM koriniai tinklai tuo pačiu metu palaiko balso ir duomenų perdavimą. Naudojantis visomis kitomis korinio ryšio jungtimis, kalbėdami telefonu negalite naudotis interneto paslaugomis, nebent „iPhone“ taip pat yra „Wi-Fi“ interneto jungtis. Atsižvelgiant į tinklo jungtį, gali būti neįmanoma gauti skambučių, kol „iPhone“ siunčia duomenis per korinio ryšio tinklą, pvz., atsisiunčiant puslapį.

GSM tinklai: Esant EDGE arba GPRS jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

CDMA: Esant EV-DO jungčiai ir atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas. Esant „1 x RTT“ jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

Duomenų perdavimas pratęsimas jums baigus pokalbį.

Ijungti ir išjungti „Cellular Data“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Cellular Data“.

Jei „Cellular Data“ išjungta, visos duomenų paslaugos (įskaitant el. paštą, interneto naršykles, „Push“ pranešimus ir kitas) naudos tik „Wi-Fi“. Jei „Cellular Data“ įjungta, gali būti taikomi paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai. Pvz., tam tikros funkcijos ir paslaugos (pvz., „Siri“ ir „Mail“) persiunčia duomenis, todėl naudojantis jomis gali būti taikomi mokesčiai.

Ijungti ir išjungti „Voice Roaming“ (CDMA)	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“. Jei norite išvengti mokesčių už naudojimąsi kito ryšio paslaugų teikėjo tinklais, išjunkite „Voice Roaming“. Kai negalite jungtis prie savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo, iPhone neveiks korinio ryšio (duomenų ar balso) paslaugas.
Ijungti ir išjungti „Data Roaming“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“. Tarptinklinių pokalbių duomenys įjungia interneto prieigą per korinį ryšį tada, kai jūsų nepasiekia tinklo ryšio paslaugos teikėjas. Jei norite išvengti papildomų tarptinklinių pokalbių mokesčių, keliaudami galite išjungti „Data Roaming“. Žr. „Ryšio paslaugų teikėjas“, 169 psl..
Ijungti / išjungti 3G	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“. Ši parinktis galima ne visose vietovėse. Naudojantis 3G, kai kuriais atvejais interneto duomenys įkeliami sparčiau, tačiau tai gali padidinti akumulatoriaus energijos sunaudojimą. Jei daug skambinate, norėdami sutaupyti akumulatoriaus energijos, išjunkite 3G.
Ijungti arba išjungti „Personal Hotspot“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“ > „Personal Hotspot“. Žr. „Asmeninis prieigos taškas“, 169 psl..
Pridėti naują VPN konfigūraciją	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Network“ > VPN > „Add VPN Configuration“. Paklauskite savo tinklo administratoriaus, kokiais nustatymais naudotis. Dažniausiai, jei kompiuteryje nustatėte VPN, tuos pačius nustatymus galite naudoti ir iPhone. Žr. „VPN“, 168 psl..

„Bluetooth“

„iPhone“ gali be laidų jungtis prie „Bluetooth“ prietaisų, pvz., ausinių ir automobilių rinkinių, kad galėtumėte klausytis muzikos ir kalbėti laisvomis rankomis. Taip pat „Bluetooth“ ryšiu galite prijungti belaidę „Apple Wireless Keyboard“. Žr. „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas“, 28 psl..

Ijungti ar išjungti „Bluetooth“: eikite į „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite ar išjunkite „Bluetooth“.

Prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio	„Devices“ sąraše palieskite įrenginį, tuomet norėdami prie jo prisijungti vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis. Instrukcijas apie „Bluetooth“ poravimą rasite aprašymuose, kuriuos gavote su įrenginiu.
---	--

„iTunes Wi-Fi Sync“

Galite sinchronizuoti iPhone su „iTunes“ kompiuteryje, kuris prisijungęs prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Įgalinti „iTunes Wi-Fi Sync“: jei pirmą kartą nustatote „Wi-Fi“ sinchronizavimą, prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo norite sinchronizuoti. Instrukcijas rasite „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Sukonfigūravus sinchronizavimą per „Wi-Fi“, iPhone automatiškai kartą per dieną sinchronizuos su „iTunes“, kai bus prijungtas prie maitinimo šaltinio bei:

- „iPhone“ ir kompiuteris prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Kompiuteryje veikia „iTunes“.

Peržiūrėti pastarojo sinchronizavimo datą ir laiką

Eikite į „Settings“ > „General“ > „iTunes Wi-Fi Sync“.

Iš karto sinchronizuoti su „iTunes“


Eikite į „Settings“ > „General“ > „iTunes Wi-Fi Sync“ ir palieskite „Sync Now“.

„Spotlight“ paieška

„Spotlight Search“ nustatymai leidžia pasirinkti turinio vietas, kuriose bus ieškoma, bei pertvarkyti rezultatų eilę.

Nustatyti vietas, kuriose bus atliekama paieška: eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“ ir pasirinkite norimų ieškoti elementų.

Nustatyti paieškos rezultatuose pasirodančių kategorijų eilės tvarką

Eikite į „Setting“ > „General“ > „Spotlight Search“. Palieskite  esantį prie elemento, tuomet vilkite aukštyn arba žemyn.

Automatinis užrakinimas

Užrakinus iPhone, išjungiamas ekranas, taip taupant akumulatoriaus energiją ir iPhone apsaugant nuo nepageidaujamų operacijų. Jūs vis tiek galite priimti skambučius, teksto pranešimus ir reguliuoti garsą bei naudoti mikrofono mygtuką iPhone erdvinio garso ausinėse klausydami muzikos ar skambindami.

Nustatyti laiką, kol iPhone užsirakins: eikite į „Settings“ > „General“ > „Auto-Lock“ ir pasirinkite laiką.

Įėjimo kodo užrakinimas

Pagal numatytuosius nustatymus, iPhone nereikalauja įvesti įėjimo kodo, kad atrakintumėte telefoną.

Nustatyti įėjimo kodą: eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir nustatykite 4 skaitmenų įėjimo kodą.

Jei pamiršote įėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą. Žr. „iPhone programinės įrangos atnaujinimas ir nustatymas iš naujo“, 184 psl..

Išjungti jėjimo kodą ar keisti jį	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“.
Nustatykite laikotarpį, per kurį nebus reikalaujama įvesti kodo	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite jėjimo kodą. Palieskite „Require Passcode“, tuomet pasirinkite, kiek laiko užrakintas iPhone lauks, kol pareikalaus įvesti jėjimo kodą, kad galėtumėte atrakinti telefoną.
Išjungti arba išjungti „Simple Passcode“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“. „Simple passcode“ (paprastasis jėjimo kodas) yra keturių skaitmenų kodas. Jei norite pagerinti apsaugą, išjunkite paprastąjį jėjimo kodą ir kodui naudokite ilgesnę kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių.
Neleisti pasiekti „Siri“, kai iPhone yra užrakintas	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ > „Siri“. Žr. „Siri“ parinkčių nustatymas, 43 psl..
Išjungti / išjungti „Voice Dial“	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“. Išjungus „Voice Dial“, bus išvengta atsitiktinio skambinimo, kai iPhone yra užrakintas. Šis nustatymas galimas tik išjungus „Siri“. Jei norite daugiau informacijos apie numerio rinkimą naudojant „Siri“, žr. „Phone“, 45 psl..
Duomenų ištrynimasis po dešimties nepavykusių jėjimo kodo įvedimų	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir palieskite „Erase Data“. Po dešimties nesėkmingų slaptažodžio įvedimų, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija ištrinama pašalinant duomenų šifravimo raktą (duomenys šifruojami 256 bitų AES šifru).

Apribojimai

Galite nustatyti apribojimus kai kurioms programoms ir įsigytam turiniui. Pavyzdžiui, tėvai gali apriboti tam tikros muzikos rodomą grojaraščiuose ar visiškai išjungti prieigą prie „YouTube“.

Išjungti apribojimus: eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ ir palieskite „Enable Restrictions“.

Svarbu: Jei pamiršote jėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą. Žr. „iPhone programinės įrangos atnaujinimas ir nustatymas iš naujo“, 184 psl..

Galite taikyti tokius apribojimus:

„Safari“	Apribojus „Safari“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Jei norite naršyti internete ir pasiekti interneto įrašus, negalite naudoti „Safari“.
YouTube	Apribojus „YouTube“, jo piktograma dingsta iš „Home“ ekrano.
Fotoaparatas	Apribojus „Camera“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalite fotografuoti.
„FaceTime“	Negalite atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių.
„iTunes“	Apribojus „iTunes Store“, jos piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite peržiūrėti, įsigyti ar atsisiųsti svetainės turinio.
„Ping“	Negalėsite pasiekti „Ping“ ir jokių jo funkcijų.
Programų diegimas	Apribojus „App Store“, jos piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite diegti programų į iPhone.

Programų ištrynimasis	Negalėsite ištrinti programų iš iPhone. ❌ nėra rodomas programų piktogramose, kai tinkinate Pradžios ekraną.
Siri	Negalite naudotis „Siri“. Valdymas balsu ir diktavimas yra išjungtas.
Netinkama kalba	„Siri“ stengiasi pakeisti ištartus netinkamus žodžius žvaigždutės simboliais ar pyptelėjimo signalais.
Vietovė	Išjungti „Location Services“ atskiroms programoms. Taip pat galite užrakinti „Location Services“, kad negalima būtų keisti nustatymų, įskaitant leidimą papildomoms programoms naudotis paslaugomis.
Paskyros	Dabartiniai „Mail, Contacts, Calendar“ nustatymai yra užrakinti. Negalite pridėti, keisti ar trinti paskyrų. Taip pat negalite keisti „iCloud“ nustatymų.
„In-app Purchases“	Išjungti „In-App Purchases“. Kai įgalinta, su šia funkcija galite pirkti papildomą turinį ar funkcijas programose, atsisiųstose iš „App Store“.
Reikalauti slaptažodžių	Po tam tikro nurodyto laikotarpio reikalauja įvesti „Apple ID“, atliekant pirkimą programose.
Nustatyti turinio apribojimus	Palieskite „Ratings For“ ir pasirinkite šalį iš sąrašo. Galite taikyti apribojimus, naudodami šalies įvertinimo sistemą muzikai, medijos failams, filmams, televizijos laidoms ir programoms. Turinys, neatitinkantis pasirinkto vertinimo, nebus rodomas iPhone.
Daugelio žaidėjų žaidimai	Išjungus daugelio žaidėjų žaidimus, negalite pareikalauti varžybų, siųsti ar gauti pakvietimų žaisti arba „Game Center“ pridėti draugų.
Draugų pridėjimas	Kai naujų „Adding Friends“ yra išjungtas, negalite nei siųsti, nei gauti naujų draugų užklausų „Game Center“. Jeigu daugelio žaidėjų žaidimai yra įjungti, galite tęsti žaidimus su esamais draugais.

Data ir laikas

Šie nustatymai pritaikyti laikui, rodomam būsenos juostoje ekrano viršuje, ir pasaulio laiko funkcijai bei kalendoriui nustatyti.

Nustatyti, kad iPhone rodytų 24 arba 12 valandų laiką: eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „24-Hour Time“. („24-Hour Time“ kai kuriose šalyse negalimas.)

Nustatyti, kad iPhone atnaujintų laiką ir datą automatiškai	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „Set Automatically“. Jei iPhone nustatytas atnaujinti laiką ir datą automatiškai, jis gauna duomenis per korinio ryšio tinklą ir atnaujina laiką, pritaikydamas tai laiko juostai, kurioje esate. Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nesugebėti automatiškai nustatyti vietos laiko.
Nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite „Set Automatically“. Jei norite nustatyti laiko juostą, palieskite „Time Zone“. Palieskite mygtuką „Date & Time“, tada palieskite „Set Date & Time“ ir įveskite datą ir laiką.

Klaviatūra

Jei norite rašyti kitomis kalbomis, galite įjungti skirtingų kalbų klaviatūras. Galite įjungti ar išjungti teksto rinkimo funkcijas, pvz., rašybos tikrinimą. Jei norite daugiau informacijos apie klaviatūrą, žr. „Teksto rinkimas“, 25 psl..

Jei norite daugiau informacijos apie klaviatūras, žr. „International Keyboards“, priede, 178 psl..

Tarptautiniai nustatymai

Naudokite „International“ nustatymus, jei norite nustatyti iPhone, kalbą, įjungti / išjungti skirtingų kalbų klaviatūras, nustatyti datą, laiką ir regiono numerių formatus.

Nustatyti iPhone kalbą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Language“.

Nustatyti kalendoriaus formatą	Eikite į „General“ > „International“ > „Calendar“ ir pasirinkite formatą.
Nustatyti „Siri“ ir „VoiceControl“ kalbą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.
Nustatyti datos, laiko ir telefono numerio formatus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Region Format“ ir pasirinkite savo regioną. Programose dienos ir mėnesiai rodomi ta kalba, kurią pasirinksite „Region Format“.

Pritaikymas neįgaliesiems

Jei norite įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, pasirinkite „Accessibility“ ir pasirinkite norimas funkcijas. Žr. skyrius „Accessibility“, 150 psl..

Profiliai

Šis nustatymas atsiranda, jei iPhone įdiegiamas daugiau nei vienas profilis. Jei norite matyti informaciją apie įdiegtus profilius, palieskite profilį.

Nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti žodyną, tinklo nustatymus, Pradžios ekrano išdėstymą bei buvimo vietos įspėjimus. Taip pat galite ištrinti visą turinį ir nustatymus.

Ištrinti visą informaciją ir nustatymus: eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Erase All Content and Settings“.

Patvirtinus, kad norite iš naujo nustatyti iPhone, visas turinys, informacija ir nustatymai bus pašalinti. Nebus galima naudotis „iPhone“, kol nenustatysite jo iš naujo.

Iš naujo nustatyti visus nustatymus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset All Settings“. Visi jūsų atlikti nustatymai iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus.
Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Network Settings“. Kai iš naujo nustatote tinklo nustatymus, anksčiau naudotų tinklų ir VPN nustatymų, neįdiegtų konfigūravimo profilio sąrašas pašalinamas. „Wi-Fi“ išjungiamas ir vėl įjungiamas, taip atjungiant jus nuo bet kokio tinklo, prie kurio buvote prisijungę. „Wi-Fi“ ir „Ask to Join Networks“ nustatymai lieka įjungti. Jei norite pašalinti konfigūravimo profilio įdiegtus VPN nustatymus, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile“, tuomet pasirinkite profilį ir palieskite „Remove“. Taip pat bus pašalinti visi profilio nustatymai ir paskyros.
Atkurti klaviatūros žodyno nustatymus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Keyboard Dictionary“. Žodžiai pridedami prie klaviatūros žodyno tada, kai spausdindami ignoruojate iPhone siūlomus žodžius. Palieskite žodį arba atsisakykite taisyso ir pridėkite žodį prie klaviatūros žodyno. Iš naujo nustatant klaviatūros žodyno nustatymus, ištrinami visi jūsų įrašyti žodžiai.
Atkurti Pradžios ekrano išdėstymą	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.
Atkurti buvimo vietos nustatymo įspėjimus	Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Location Warnings“. Vietos įspėjimai yra programų užklauso naudoti „Location Services“. iPhone rodo programos vietos įspėjimą, kai programa pirmą kartą pateikia užklausą naudoti „Location Services“. Jei įspėjime paliesite „Cancel“, įspėjimas daugiau nebus rodomas. Jei norite toliau gauti įspėjimus, palieskite „Reset Location Warnings“.

Programų nustatymai


Daugiau informacijos apie programų nustatymus rasite kituose skyriuose. Pvz., apie „Safari“ nustatymus galite paskaityti skyrius „Safari“, 75 psl..


Naudojantis tarptautinėmis klaviatūromis, galima rinkti tekstą įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos tautų kalbas bei kalbas, kuriose rašoma iš dešinės į kairę.

Klaviatūrų pridėjimas ir šalinimas

Jei norite rinkti tekstą kitomis kalbomis iPhone, naudokite skirtingas klaviatūras. Pagal numatytuosius nustatymus, galima tik jūsų nustatytos kalbos klaviatūra. Jei norite naudotis kitų kalbų klaviatūromis, naudokitės „Keyboard“ nustatymais. iPhone palaikomų klaviatūrų sąrašą rasite tinklalapyje www.apple.com/iphone/specs.html.



Pridėti klaviatūrą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“, tada palieskite „Keyboards“ ir pasirinkite sąrašė esančią klaviatūrą. Pakartokite, kad pridėtumėte daugiau klaviatūrų.



Pašalinti klaviatūrą: eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Keyboards“ ir palieskite „Edit“. Palieskite  šalia klaviatūros, kurią norite pašalinti, tada palieskite „Delete“.

Keisti klaviatūrų sąrašą: Eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Keyboards“. Palieskite „Edit“, tada vilkite  šalia klaviatūros, kad perkeltumėte ją į kitą vietą sąrašė.

Klaviatūrų perjungimas

Jei norite įvesti tekstą kita kalba, perjunkite klaviatūrą.

Perjungti klaviatūrą renkant tekstą: jei norite matyti visas galimas naudoti klaviatūras, palieskite ir palaikykite klavišą „Globe“ . Jei norite pasirinkti klaviatūrą, brūkštelėkite pirštu per klaviatūros pavadinimą, tada atitraukite pirštą. Klavišas „Globe“  pasirodo, kai įjungiate daugiau nei vieną klaviatūrą.

Taip pat galite paliesti . Palietus , trumpam atsiranda naujai aktyvuotos klaviatūros pavadinimas. Tęskite liesti, kad naudotumėte kitas įjungtas klaviatūras.

Daugelyje klaviatūrų galima įvesti raides, skaičius bei simbolius, kurie nėra matomi klaviatūroje.

Įvesti kirčiuotas raides ar kitus papildomus simbolius: palieskite ir palaikykite paspaudę susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tada slinkite, kad pasirinktumėte variantą. Pvz., „Thai“ (tailandietiškoje) klaviatūroje gimtosios kalbos skaičius galite pasirinkti paliesdami atitinkamą arabišką skaičių ir jį palaikydami.

Kinų kalba

Galite naudoti klaviatūras, kad įvestumėte tekstą kinų kalba, naudodami kelis skirtingus įvesties metodus, įskaitant „Pinyin“, „Cangjie“, „Wubi Hua“ ir „Zhuyin“. Taip pat galite pirštu užrašyti kiniškus simbolius ekrane.

Rašymas naudojant „Pinyin“

Naudokite QWERTY klaviatūrą, kad įvestumėte tekstą supaprastintos ar tradicinės „Pinyin“ rašmenimis. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi simboliai. Palieskite siūlomą simbolį arba toliau įvedinėkite, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

Jei toliau įvedate „Pinyin“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Rašymas naudojant „Cangjie“

Naudokite klaviatūrą kinų ženklams suformuoti iš sudėtinių „Cangjie“ klavišų. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi simboliai. Pasirinkite simbolį paliesdami arba toliau įvedinėkite iki penkių komponentų, kad pamatytumėte daugiau simbolių pasirinkimų.

Rašymas naudojant „Stroke“ („Wubihua“)

Jei norite suformuoti kinų ženklų, naudokitės klaviatūra – teisinga seka surinkite iki 5 brūkšnių: horizontalų, vertikalų, pasvirusį kairėn, pasvirusį dešinėn ir lenktą. Pvz., kinų ženklas „囧“ (apskritimas) prasideda vertikaliu brūkšniu „丨“.

Renkant tekstą pasirodo siūlomi kinų kalbos simboliai (dažniausiai vartojami pasirodo pirmiausi). Palieskite simbolį, kad jį pasirinktumėte.

Jei abejojate dėl tinkamo brūkšnelio, įveskite žvaigždutę (*). Jei norite pamatyti daugiau simbolių parinkčių, įveskite daugiau brūkšnelių arba slinkite sąrašą.

Palieskite klavišą „匹配“, kad matytumėte tik ženklus, kurie tiksliai atitinka tai, ką jūs užrašėte.


Rašymas naudojant „Zhuyin“

Norėdami įvesti „Zhuyin“ raides naudokite klaviatūrą. Renkant tekstą pasirodo siūlomi kinų kalbos simboliai. Palieskite siūlomą ženklą arba toliau įvedinėkite „Zhuyin“, kad pamatytumėte daugiau parinkčių. Kai įvesite pirmą raidę, klaviatūra pasikeis ir rodytų daugiau raidžių.

Jei toliau įvedate „Zhuyin“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Kiniškų simbolių piešimas

Kai įjungti supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos formatai, galite piešti ar rašyti kiniškus simbolius pirštu tiesiai ekrane. iPhone atpažįsta jūsų rašomus simbolius ir rodo atitinkančius simbolius sąrašą, kuriame labiausiai atitinkantys pateikiami viršuje. Kai pasirenkate simbolį, linkę jį stebėti ženklai pasirodo sąrašą kaip papildomas pasirinkimas.



Kai kuriuos sudėtinius simbolius, pvz., „ ” (dalis Tarptautinio Honkongo oro uosto pavadinimo), „ ” (lifas) ar „ ” (dalelytė, naudojama kantonų dialekte), galima įvesti rašant dviejų ar daugiau sudėtinių simbolių seką. Palieskite simbolį, kad jis pakeistų įvestuosius.

Romėniški simboliai atpažįstami taip pat.

Vertimas tarp supaprastintos ir tradicinės kinų kalbos

Palieskite vieną ar kelis rašmenis, kuriuos norite pakeisti, tuomet palieskite „Replace“. Žr. „Teksto redagavimas“, 26 psl.. Galite įvesti ištisą frazę ar sakinį prieš konvertuodami.

Japonų kalba

Japonų kalba galite įvesti tekstą naudodami klaviatūras „Kana“, QWERTY arba „Emoji“. Taip pat galite įvesti šypsenėlių žymes.

Japonų „kana“ įvedimas


Naudokitės „Kana“ pagalbine klaviatūra norėdami pasirinkti skiemenis. Daugiau skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.


Japonų „romaji“ įvedimas

Naudoti klaviatūrą „Romaji“ skiemenims įvesti: alternatyvos pasirodo klaviatūros viršuje, jei norite įvesti vieną iš jų, palieskite. Daugiau skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.

Šypsenėlių ar jaustukų įvedimas

Naudodami japonišką „Kana“ klaviatūrą, palieskite klavišą „^_^“.

Naudodami japonišką „Romaji“ klaviatūrą (japonišką QWERTY išdėstymą), palieskite klavišą „Number“ , tuomet klavišą „^_^“.

Naudodami kinų (supaprastintą ar tradicinę) „Pinyin“ ar „Zhuyin“ (tradicinę) klaviatūrą, palieskite klavišą „Symbols“ , tada palieskite „^_^“.

„Emoji“ simbolių įvedimas

Naudodamiesi klaviatūra „Emoji“, galite įvesti simbolius-paveikslėlius. „Emoji“ simbolius galite įvesti ir naudodamiesi japoniška klaviatūra. Pavyzdžiui, įveskite „はーと“, kad gautumėte „❤“.

Naudojimasis siūlomais žodžiais

Įvedant tekstą kinesiškai, japoniškai ar arabiškai klaviatūra, siūlomi žodžiai ar simboliai pasirodo klaviatūros viršuje. Jei norite įvesti siūlomą žodį, palieskite jį, o jei norite pamatyti daugiau siūlomų žodžių, braukite į kairę.

Naudoti pailgintą pasiūlymų sąrašą: palieskite į viršų rodančią rodyklę dešinėje, kad matytumėte visą pasiūlymų sąrašą. Braukite aukštyn ar žemyn, kad slinktumėte per sąrašą. Palieskite į apačią rodančią rodyklę, norėdami grįžti prie sutrumpinto sąrašo.

Akronimų naudojimas

Naudodami kai kurias kiniškas ar japoniškas klaviatūras galite sukurti žodžių ir įvesties porų nuorodas. Nuoroda pridedama prie jūsų asmeninio žodyno. Įrašius nuorodą naudojant palaikomą klaviatūrą, nuoroda pakeičiama susijusiu žodžiu ar įvesties pora. Nuorodos galimos šioms klaviatūromis:

- Kinų – supaprastinta („Pinyin“)
- Kinų – tradicinė („Pinyin“)
- Kinų – tradicinė („Zhuyin“)
- Japonų („Romaji“)
- Japonų („Kana“)

Įjungti ar išjungti akronimus: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Shortcuts“.

Vietnamiečių kalba

Palieskite ir laikykite simbolį, kad pamatytumėte galimus diakritinius ženklus, ir pasirinkite norimą simbolį slinkdami.

Jei norite įvesti simbolius su diakritiniais ženklais, taip pat galite įvesti šias klavišų sekas:

- „aa—â“ („a“ cirkumfleksas)
- „aw—ă“ („a“ paukščiukas)
- „as—â“ („a“ su dešiniu kirčiu)
- „af—à“ („a“ su kairiniu kirčiu)
- „ar—â“ („a“ klaustukas)
- „ax—ã“ („a“ su riestiniu kirčiu)
- „aj—à“ (krentantis tonas)
- „dd—đ“ („d“ su brūkšneliu)
- „ee—ê“ („e“ cirkumfleksas)
- „oo—ô“ („o“ cirkumfleksas)
- „ow—o“ (apostrofas po „o“)
- „w—u“ (apostrofas po „u“)

„iPhone“ palaikymo svetainė

Išsami informacija apie palaikymą galima adresu www.apple.com/lt/support/iphone. Taip pat galite naudoti „Express Lane“ suasmenintam palaikymui (pasiekama ne visose vietovėse). Apsilankykite expresslane.apple.com.

„iPhone“ paleidimas ar nustatymas iš naujo

Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti programą ar iš naujo atstatyti iPhone.

Iš naujo paleisti iPhone: Paspaudę laikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu vilkite per slankiklį, kad iPhone išsijungtų. Jei norite vėl įjungti iPhone, paspaudę laikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Priverstinai išjungti programą: keletą sekundžių palaikykite paspaudę Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tada paspaudę laikykite Pagrindinį mygtuką , kol programa išsijungs.

Taip pat galite pašalinti programą iš neseniai naudotų sąrašo ir taip ją išjungti. Žr. „Programų atidarymas ir perjungimas“, 20 psl..

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš atstatyti iPhone iš naujo. Atstatymas turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Iš naujo nustatyti iPhone: Vienu metu paspaudę bent 10 sekundžių laikykite Įjungimo / Išjungimo bei Pagrindinį mygtukus , kol ekrane pasirodys „Apple“ logotipas.

Atsarginių „iPhone“ kopijų darymas

Jei norite automatiškai daryti atsargines iPhone kopijas, galite naudotis „iCloud“ arba „iTunes“. Jei pasirinksite automatiškai daryti atsargines kopijas su „iCloud“, negalėsite kartu automatiškai daryti atsarginių kopijų kompiuteryje, naudodami „iTunes“. Tačiau galite naudoti „iTunes“, jei atsargines kopijas kompiuteryje norite daryti patys.

Atsarginių kopijų darymas naudojant „iCloud“

„iCloud“ automatiškai kiekvieną dieną daro iPhone atsargines kopijas, naudodama „Wi-Fi“, kai telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio ir užrakintas. Pastarosios atsarginės kopijos data nurodyta „Storage & Backup“ ekrano apačioje. „iCloud“ daro šių elementų atsargines kopijas:

- Įsigytų muzikos, televizijos laidų įrašų, programų ir knygų
- Nuotraukos ir vaizdo įrašai „Camera Roll“ albume
- „iPhone“ nustatymai
- Programų duomenys
- Pradžios ekrano ir programų išsidėstymo

- pranešimų („iMessage“, SMS ir MMS)
- skambėjimo tonų

Pastaba: Įsigytos muzikos įrašų atsargines kopijas galima daryti ne visose vietovėse. Televizijos laidas galima atsisiųsti ne visose vietovėse.

Jei neįjungėte „iCloud“ atsarginių kopijų darymo, kai pirmą kartą nustatėte iPhone, jį galite įjungti „iCloud“ nustatymuose.

Įjungti „iCloud“ atsarginių kopijų darymą	Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tuomet, jei reikalaujama, prisijunkite, įvesdami savo „Apple ID“ ir slaptažodį. Eikite į „Storage & Backup“ ir įjunkite „iCloud Backup“.
Neatidėliotinai kurti atsargines kopijas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ „Storage & Backup“, tada palieskite „Back Up Now“.
Tvarkyti atsargines kopijas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ „Storage & Backup“, tada palieskite „Manage Storage“. Palieskite savo iPhone pavadinimą.
Įjungti arba išjungti „Camera Roll“ atsargines kopijas	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ „Storage & Backup“, tada palieskite „Manage Storage“. Palieskite savo iPhone pavadinimą, tada įjunkite arba išjunkite „Camera Roll“ atsargines kopijas.
Peržiūrėti, kokių prietaisų atsarginės kopijos daromos	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage & Backup“ > „Manage Storage“.
Sustabdyti „iCloud“ automatinį atsarginių kopijų darymą	Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage & Backup“ > „Backup“, tuomet išjunkite „iCloud Backup“.

Muzikos, įsigytos ne iš „iTunes“, atsarginės kopijos nebus daromos su „iCloud“. Jei norite atkurti turinį ir daryti jo atsargines kopijas, turite naudoti „iTunes“. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Svarbu: Įsigytos muzikos ar televizijos laidų įrašų atsarginių kopijų darymas galimas ne visose vietovėse. Ankstesni pirkiniai gali būti nepasiekiami, jei jų nebėra „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBookstore“

Galite neskaičiuodami siųstis turinį bei naudotis „Photo Stream“, nes turite 5 GB laisvos „iCloud“ vietos.

Atsarginių kopijų kūrimas su „iTunes“

„iTunes“ sukuria atsargines kopijas nuotraukų, esančių „Camera Roll“ ar „Saved Photos“ albumuose bei teksto pranešimuose, užrašuose, skambinimo istorijoje, mėgstamiausiuose adresatuose, garso nustatymuose bei kitose vietose. Medijos failų, pvz., dainų bei kai kurių nuotraukų, atsarginės kopijos nėra sukuriamos. Juos galima atkurti sinchronizuojant su „iTunes“.

Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete „iTunes“ sukuria atsargines kopijas kaskart kai:

- *sinchronizuojama su „iTunes“:* „iTunes“ sinchronizuoja iPhone kiekvieną kartą, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. „iTunes“ automatiškai nedarys atsarginių kopijų iPhone, kuris nėra sukonfigūruotas sinchronizuoti su tuo kompiuteriu. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..
- *Atnaujinti ar atkurti iPhone programinę įrangą:* prieš atnaujinimą ir atkūrimą „iTunes“ automatiškai padaro atsarginę iPhone kopiją.

„iTunes“ gali taip pat užšifruoti iPhone atsargines kopijas, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti.

Užšifruoti iPhone atsargines kopijas: „iTunes“ „Summary“ ekrane pasirinkite „Encrypt iPhone backup“.

Atstatyti iPhone failus ir nustatymus: prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete, „iTunes“ lange pasirinkite iPhone ir „Summary“ lange spustelėkite „Restore“.

Daugiau informacijos apie atsargines kopijas, nustatymus ir atsarginių kopijų duomenis rasite adresu support.apple.com/kb/HT1766.

„iTunes“ atsarginės kopijos pašalinimas

Galite pašalinti iPhone atsarginę kopiją iš atsarginių kopijų sąrašo, esančio „iTunes“. Galite nuspręsti pašalinti atsarginę kopiją, pavyzdžiui, jei ji buvo sukurta kitame kompiuteryje.

Pašalinti atsarginę kopiją:

- 1 pasirinkite „iTunes“, atverkite „iTunes Preferences“.
 - „Mac“: pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“.
 - „Windows“: pasirinkite „Edit“ > „Preferences“.
- 2 Spustelėkite „Devices“ (iPhone prijungti nebūtina).
- 3 Pasirinkite atsarginę kopiją, kurią norite pašalinti ir spustelėkite „Delete Backup“.
- 4 Patvirtinkite, kad norite pašalinti pasirinktą atsarginę kopiją, spustelėdami „Delete“, tuomet spustelėkite OK.

iPhone programinės įrangos atnaujinimas ir nustatymas iš naujo

Galite atnaujinti iPhone programinę įrangą nueidami į „Settings“ arba naudodamiesi „iTunes“. Taip pat galite ištrinti arba atkurti iPhone duomenis ir tuomet naudotis „iCloud“ ar „iTunes“, kad atkurtumėte duomenis iš atsarginių kopijų.

Ištrinti duomenys nepasiekiami per iPhone naudotojo sąsają, bet jie nėra pašalinami iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite „Nustatymas iš naujo“, 177 psl..

„iPhone“ naujinimas

Galite atnaujinti iPhone programinę įrangą, nueidami į „Settings“ arba naudodamiesi „iTunes“.

Atnaujinti be laidžių būdu iPhone telefone: Eikite į „Settings“ > „General“ > „Software Update“. „iPhone“ ieškos galimų programinės įrangos atnaujinimų.

Atnaujinti programinę įrangą „iTunes“: „iTunes“ ieško galimų programinės įrangos atnaujinimų kiekvieną kartą, kai sinchronizujete iPhone, naudodami „iTunes“. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 19 psl..

Daugiau informacijos apie iPhone programinės įrangos atnaujinimą ir atkūrimą rasite adresu support.apple.com/kb/HT4623.

„iPhone“ atkūrimas

Jei norite atkurti iPhone iš atsarginės kopijos, naudokitės „iCloud“ ar „iTunes“.

Atkurti iš „iCloud“ atsarginės kopijos: jei norite ištrinti visus nustatymus ir duomenis, iš naujo nustatykite iPhone. Prisijunkite prie „iCloud“ ir „Setup Assistant“ pasirinkite „Restore from a Backup“. Žr. „Nustatymas iš naujo“, 177 psl..

Atkurti iš „iTunes“ atsarginės kopijos: prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete, „iTunes“ lange pasirinkite iPhone ir „Summary“ lange spustelėkite „Restore“.

Kai iPhone programinė įranga atkurta, galite rinktis jį nustatyti kaip naują iPhone arba atkurti muziką, vaizdo įrašus, programų duomenis ir kitą turinį iš atsarginės kopijos.

Daugiau informacijos apie iPhone programinės įrangos atnaujinimą ir atkūrimą rasite adresu support.apple.com/kb/HT1414.

Failų bendrinimas

Naudojantis „File Sharing“, galima perkelti failus USB laidu iš iPhone į kompiuterį ir atvirkščiai, naudojant „iTunes“. Bendrinti galite tuos failus, kurie buvo sukurti suderinama programa ir išsaugoti palaikomu formatu.

Programas, kurios leidžia bendrinti failus, rasite „File Sharing Apps“ sąrašė „iTunes“. Kiekvienoje programoje „Files“ sąrašė rasite dokumentus, esančius iPhone. Daugiau informacijos apie tai, kaip programa bendrina failus, ieškokite programos dokumentacijoje; ne visos programos palaiko šią funkciją.

Perkelti failą iš iPhone į kompiuterį: „iTunes“ eikite į savo prietaiso „Apps“ skydelį. „File Sharing“ dalyje pasirinkite sąrašė esančią programą. Dešinėje pasirinkite failą, kurį norite perkelti, tada spustelėkite „Save to“.

Perkelti failą iš kompiuterio į iPhone: „iTunes“ eikite į savo prietaiso „Apps“ skydelį. „File Sharing“ dalyje pasirinkite sąrašė esančią programą ir spustelėkite „Add“. Failas yra automatiškai perkeliamas į kitą prietaisą naudoti su programa, kurią pasirinkote.

Ištrinti failą iš iPhone: „iTunes“ eikite į savo prietaiso „Apps“ skydelį. „File Sharing“ dalyje pasirinkite failą, tada paspauskite mygtuką „Delete“.

Informacija apie saugą, programinę įrangą ir paslaugas

Ši lentelė paaiškinta, kur rasti daugiau su iPhone susijusios informacijos apie saugą, programinę įrangą bei paslaugas.

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
Saugus iPhone naudojimas	Jei norite naujausios saugumo ir nurodymų informacijos, žr <i>Svarbios produkto informacijos vadovą</i> support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone .
„iPhone“ paslaugos ir palaikymas, patarimai, diskusijos bei „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimas	Žr. www.apple.com/lt/support/iphone .
Ryšio paslaugos teikėjo teikiama priežiūra ir palaikymas	Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju arba aplankykite jo svetainę.
Naujausia informacija apie „iPhone“	Žr. www.apple.com/lt/iphone .
„Apple ID“ kūrimas	Žr. appleid.apple.com .
„iCloud“ naudojimas	Žr. www.apple.com/emea/support/icloud .
„iTunes“ naudojimas	Atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Jei norite naudoti internetinį „iTunes“ vedlį (galimas ne visuose regionuose), eikite į www.apple.com/emea/support/itunes .
„iPhoto“ naudojimas „OS X“ operacinėje sistemoje	Atidarykite „iPhoto“ ir pasirinkite „Help“ > „iPhoto Help“.
„Address Book“ naudojimas „OS X“ operacinėje sistemoje	Atidarykite „Address Book“ ir pasirinkite „Help“ > „Address Book Help“.

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
„iCal“ naudojimas „OS X“ operacinėje sistemoje	Atidarykite „iCal“ ir pasirinkite „Help“ > „iCal Help“.
„Microsoft Outlook“, „Windows Address Book“, arba „Adobe Photoshop Elements“	Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šių programų.
iPhone serijos numerio, IMEI (Tarptautinė mobiliosios įrangos tapatybė), ICCID (Lustinės kortelės tapatybė) ar MEID (Mobiliosios įrangos atpažinimo kodas) suradimas	Rasti iPhone serijos numerį, tarptautinę mobiliosios įrangos tapatybę (IMEI), lustinės kortelės tapatybę (ICCID) arba mobiliosios įrangos atpažinimo kodą (MEID) galite iPhone pakuotėje. Arba iPhone pasirinkite „Settings“ > „General“ > „About“. Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/ht1267 .
Garantinė priežiūra	Pirmiausia vadovaukitės patarimais, pateiktais šiame vadove bei internete. Tada apsilankykite www.apple.com/lt/support , kur rasite <i>Svarbios produkto informacijos vadovą</i> , adresu support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone .
Akumuliatoriaus pakeitimo paslauga	Apsilankykite www.apple.com/lt/batteries/replacements.html .

iPhone naudojimas verslo aplinkoje

Žr. www.apple.com/iphone/business, jei norite sužinoti daugiau apie verslo įmonėms siūlomas iPhone funkcijas, įskaitant „Microsoft Exchange“, IMAP, „CalDAV“, VPN ir kt.

iPhone naudojimas su kitais ryšio paslaugų teikėjais

Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai leidžia atrakinti iPhone, kad būtų galima prisijungti jų tinkle. Jei norite sužinoti, ar jūsų ryšio paslaugos teikėjas teikia tokią parinktį, apsilankykite support.apple.com/kb/HT1937.

Informacijos apie atpažinimą ir nustatymus, kreipkitės į savo ryšio paslaugos teikėją. Turėsite prijungti iPhone prie „iTunes“, kad baigtumėte procesą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Daugiau informacijos rasite support.apple.com/kb/TS3198.

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

„Apple Recycling“ programa (galima kai kuriose vietovėse): Apie seno mobiliojo telefono perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntimo kortelę ir instrukcijas, žr. www.apple.com/recycling

„iPhone“ išmetimas ir perdirbimas: Privalote tinkamai išmesti iPhone pagal vietinius įstatymus ir nuostatus. Kadangi iPhone turi elektroninių dalių bei akumuliatorių, iPhone turi būti išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai iPhone baigia veikti, susisiekite su vietinės valdžios atstovais ir sužinokite išmetimo bei perdirbimo pasirinkimus ar tiesiog palikite telefoną vietiniams „Apple“ atstovams arba gražinkite jį kompanijai „Apple“. Akumuliatorius bus pašalintas ir perdirbtas neteršiant aplinkos. Daugiau informacijos ieškokite www.apple.com/recycling

Europos Sąjunga – informacija apie elektronikos prekių ir akumuliatorių išmetimą:



Šis simbolis rodo, kad pagal vietos įstatymus produktas ir jo akumulatorius turi būti perdirbti atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai produktas nustoja veikti, nuneškite jį į surinkimo vietą, nustatytą vietinės valdžios, perdirbti. Dėl netinkamo elektroninės įrangos išmetimo gali būti taikomos baudos Produkto ir akumulatoriaus atskyrimas prieš išmetant bei perdirbimas padės išlaikyti natūralius išteklius ir užtikrinti, kad telefonas bus perdirbamas tausojant žmonių sveikatą ir aplinką.

Apie iPhone surinkimo ir perdirbimo paslaugas, žr. www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

iPhone akumulatoriaus keitimas: Įkraunamą iPhone akumuliatorių turėtų pakeisti tik „Apple“ ar įgaliotasis „Apple“ paslaugos teikėjas. Jei norite daugiau sužinoti apie akumulatoriaus keitimo paslaugas, eikite į: www.apple.com/lt/batteries/replacements.html

Vokietija: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nyderlandai: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Turkija: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazilija: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ yra atsakinga už produktų ir darbo poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos ieškokite: www.apple.com/environment

„iPhone“ veikimo temperatūra

Jei iPhone vidaus temperatūra viršija normalią veikimo temperatūrą, galite pastebėti vieną iš šių reiškinių, kai temperatūra bandoma reguliuoti:

- sustoja „iPhone“ įkrovimas
- ekranas aptemsta
- korinio ryšio signalas tampa silpnas
- ekrane atsiranda perspėjimas dėl temperatūros

Svarbu: Negalima naudoti iPhone, kol ekrane rodomas įspėjimas apie temperatūrą, išskyrus skambinimą pagalbos numeriais. Jei iPhone negali sureguliuoti vidaus temperatūros, telefonas miega iki tol, kol atvės. Kol iPhone yra šiame režime, skambinti pagalbos numeriais neįmanoma.. Perkelkite iPhone į vėsesnę vietą ir palaukite keletą minučių, prieš bandydami vėl naudotis iPhone.

🍏 „Apple Inc.“

Autorių teisės priklauso „Apple Inc.“, 2012. Visos teisės saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „AirPort“, „AirPort Express“, „AirPort Extreme“, „Aperture“, „Apple TV“, „Cover Flow“, „FaceTime“, „Finder“, „iBooks“, „iCal“, „iLife“, „iMovie“, „iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod“, „iPod touch“, „iTunes“, „iTunes Extras“, „Keynote“, „Mac“, „Mac OS“, „Numbers“, „OS X“, „Pages“, „Safari“, „Siri“, „Spotlight“ ir „Works with iPhone“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“, „iMessage“, „Made for iPhone“ logotipas, „Multi-Touch“ ir „Retina“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple Store“, „Genius“, „iCloud“, „iTunes Plus“, „iTunes Store“ ir „MobileMe“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„App Store“, „iBookstore“ ir „iTunes Match“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai.

„iOS“, naudojamas pagal licenciją, yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Ping“ yra registruotas „Karsten Manufacturing Corporation“ prekių ženklas ir yra naudojamas JAV pagal licenciją.

„NIKE“ ir „Swoosh Design“ yra „NIKE, Inc.“ ir dukterinių bendrovių prekių ženklai. Jie naudojami pagal licenciją.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks tokių ženklų naudojimas „Apple Inc.“ yra leidžiamas pagal licenciją.

„Adobe“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir / ar kitose šalyse.

Šiose instrukcijose minimi kompanijų ar produktų pavadinimai gali būti jų prekių ženklai.

„Map data“ © „Google“, 2010.

Trečiųjų šalių produktai gali būti paminėti tik informaciniais tikslais ir taip nėra nei patvirtinami, nei rekomenduojami.

„Apple“ neatsako už šių produktų veikimą ar naudojimą.

Visi susitarimai ar garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų. Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šiose instrukcijose pateikta informacija būtų tiksli ir teisinga. „Apple“ neatsako už spausdinimo ar kanceliarines klaidas.

LT019-2267/2012-03